

# دليل

المصندس المدنى

• الصيغ الهندسية والجداول والخططات البيانيك ه أجل حلول سريعة ودقيقة في متناول يدك



www.iqra.ahlamontada.com ناکتب (کوردی ,عربی ,فارسی )

إعداد المهندس الحد محمد صوراني

### لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنتُدى إقراً الثقافي)

براي دائلود كتابهاى مختلف مراجعه: (منتدى افرا الثقافي) بزدابهزائدني جزرها كتيب:سهرداني: (مُنْتُدي إقْراً الثُقافِي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.lgra.ahlamontada.com

للكتب (كوردي ,عربي ,فارسي )

- ا الطبعة الأولى 2003
- جميع الحقوق محفوظة
- الناشر: شعاع للنشر والعلوم

المحافظة - شارع القاهرة

هاتف : 2643546 (21) 20963 (21) 00963 تلفاكس : 2643545 (21)

ص.ب 7875

سورية ـ حلب

لمزيد من المعلومات

يرجي زيارة موقعنا على الانترنت: http://www.raypub.com

البريد الإلكتروني للقراء: info@raypub.com

البريد الإلكتروني لدور النشر والموزعين: raymail@raypub.com

## دليل المهندس المدني

إعداد المهندس محمد صوراني

اللَّهُمُّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حالٍ

حديث شريف

#### مقدمة

يقدم الكتاب المساعد هذا أكثر من ألفي صيغة يحتاجها المهندسون المدنيون فتساعدهم في تصاميمهم المكتبية والحقلية وفي العديد من الميادين المتعلقة بمهام التشييد والبناء، وذلك في أي بقعة من العالم. كما تقدم تلك الصيغ يد العون لرسامي التصاميم ومهندسي الإنشاءات ومهندسي الجسور وبنائي الأساسات وللمهندسين الحقليين وللمهندسين المرشحين لفحص مزاولة المهنة وللمتخصصين في مادة البيتون ولبنائي المنشآت الخشبية وللطلاب الذين يتابعون دراستهم في كافة فروع الهندسة المدنية.

يعرض الكتاب الصيغ التي يحتاجها المهندسون المدنيون في اثني عشر فصلاً مختلفاً يتخصص كل واحد منها بفرع من فروع الهندسة المدنية مثل: الجيزان والجيزان الرئيسية، الأعمدة، الأوتاد وعموم أنواع الركائز، المنشآت البيتونية، هندسة المنشآت الخشبية، الهندسة المساحية، الدراسات المتعلقة بالتربة والأعمال الترابية، هندسة إنشاء المبائي، الجسور، أكبال التعليق، هندسة الطرق والطرق العامة ذات الاتجاهين (السريعة)، ميكانيك المواقع والجريانات في الأقنية المكشوفة. وقد تم سرد صيغ مفاتيح الحل المتعلقة بكل موضوع من هذه المواضيع المعروضة. لقد تم شرح كل صيغة من تلك الصيغ بحيث يعرف المهندس أو الرسام أو المصمم كيف وأين ومتى عليه أن يستخدم الصيغ المطوبة أثناء مزاولة عمله.

أعطيت الواحدات المستخدمة في الصيغ في كلٍ من النظامين؛ USCS (النظام المتبّع في الولايات المتحدة – United States Customary System) و SI (النظام الدولي – في الولايات المتحدام في أي بقعة من العالم. (System International) و الأخذ بيد المهندس المدني أكثر في استخدام مادة هذا الكتاب من أجل مزاولة

<sup>&</sup>quot; بناء المنازل الحشبية في الولايات المتحدة ظاهرة منتشرة، لذلك يوجد تخصص يعرف بالمنشأت الخشبية. المعدّ.

مهنة الهندسة في شتى أنحاء العالم على نحو يسير وسهل، تم عرض جدوَلة شاملة لعوامل التحويل في الفصل الأول من الكتاب.

مفيدٌ أن نعرف أنَّ عملية جمع ولملمة مثل هذه الكمية الكبيرة من الصيغ، تتطلب من المؤلف أن يكون مُقاداً من قبل خبراء متخصصين يذكّرون بالميادين الأكثر احتياجاً وأهمية سردها في الكتب المساعدة التي تضم الصيغ العملية والتطبيقية في الهندسة المدنية.

تضمّنت المصادر التي استندت عليها الصيغ المقدمة في هذا الكتاب تجمّعات إدارية وصناعية متنوعة لها باع مديد في حقل الهندسة المدنية، فكان منها مؤلفو الكتب المرجعية حول المواضيع الهامة والرسامون والباحثون في حقل الهندسة المدنية، وكان منها أيضاً مهندسو التصميم الذين يعملون يومياً في حقل الهندسة المدنية. وقد تم سرد هذه المصادر في سياق كلمة الشكر.

يُنصح الدارس عند استخدام أي صيغة من الصيغ الواردة في هذا الكتاب والتي ربما حاءت من كود صناعي أو إداري، أن يعود إلى أحدث إصدار للكود. فالصيغ قد تتبدّل من إصدار لآخر للكود. لذا يجب ألا يغيب عن أذهاننا أنَّ عملاً هذا الحجم يصعُب فيه تضمين الصيغ الصادرة حديثاً من كودات تتغير على نحو دائم.

احتمال حدوث أخطاء ضمن عمل بهذا الحجم وارد، لذا فالمؤلف سيمتنُّ كثيراً لأي قارئ يتمحّص الكتاب ويكتشف خطأً فيه فيلفت انتباه المؤلف إليه. كل ما عليه أن يفعله هو أن يكتب للمؤلف فقط، وذلك بإشراف الناشر. وسيتم تصحيح الخطأ في الطبعة التالية.

وضافة لما ذكر، إذا كان القارئ يعتقد أن صيغة واحدة أو أكثر قد أهملت ولم يكن الكتاب بغني عنها، فالمؤلف سيكون مسروراً لأخذها بعين الاعتبار وإدخالها في الطبعة التالية من الكتاب. مرة أخرى نقول للقارئ أن ما عليه إلا أن يكاتب المؤلف تحت عناية الناشر.

#### كيف تستخدم هذا الكتاب

الصيغ التي تم تقديمها في هذا الكتاب معنّى باستخدامها المهندسون المدنيون في كل وجهة من وجهات عملهم المهنى؛ في التصميم والتقييم والإنشاء والتحضير، .... لكي تجد الصيغة الملائمة للحالة التي تواجهها، ابدأ باستشارة الدليل. فقد بُذل جهد كبيرٌ لتقديم لائحة شاملة عن جميع الصيغ الموجودة في الكتاب.

فور أن تجد الصيغة التي تبحث عنها، اقرأ النص المرافق الذي يعطي معلومات خلفية عن الصيغة. وبعد أن تستوعب الصيغة وبحالات تطبيقاتها، قم بإدخال القيم العددية عوضاً عن المتحولات الموجودة في الصيغة. بعد ذلك قم بحل الصيغة واستخدم النتائج في المهمة التي بين يديك.

باعتبار أن الصيغة قد تكون آتية من كود إداري رسمي (صادر عن جهة رسمية) أو من كود كائن ومعد لأعمال خاصة قيد الإنجاز، تأكد من فحص الإصدار الأخير للكود المعد للتطبيق لترى إذا كانت الصيغة المعطاة تتوافق مع صيغة الكود. فإن لم تتفق معه، تأكد من أنك تستخدم الصيغة الصادرة من أحدث كود متاح لك. وتذكر دائماً أنك كمهندس مصمم، مسؤول عن المنشآت التي تقوم بتخطيطها وتصميمها وبنائها. إن استخدام الإصدار الأخير لأي كود حكومي (صادر عن جهات رسمية) هو الطريقة الفعّالة الوحيدة للوصول إلى تصميم آمن يتمتع بثقة الجميع، فيدخل إلى نفسك الطمأنينة لأن تكون على صلة وثيقة به. هذا عدا عن أنك ستنام وأنت مرتاح وآمن تماماً.

1

عوامل التحويل الخاصة بتطبيقات الهندسة المدنية

**Conversion Factors for Civil Engineering Practice** 

يقبل المهندسون المدنيون في أي مكان من العالم كلاً من نظام الولايات المتحدة المتبع (USCS) والنظام الدولي (SI) لواحدات القياس وذلك من أجل الحسابات التطبيقية والنظرية. وعلى أي حال، يبقى نظام الواحدات الدولي (SI) الأكثر استخداماً من النظام الخاص بالولايات المتحدة (USCS). لذا فقد تم بشكل أساسي إدراج النظامين USCS وSI من أجل كل صيغة في هذا الكتاب.

إذن، فمستخدم هذا الكتاب يستطيع تطبيق الصيغ بيسر وسهولة في أي مكان من العالم.

وللسماح باستخدام أوسع لهذا الكتاب تضمن هذا الفصل عوامل التحويل المطلوبة للانتقال من أحد الأنظمة إلى نفاج آخر. أما بالنسبة للمهندسين اللامتآلفين مع أي نظام بديل آخر للواحدات، فإن المؤلف يقترح عليهم اتباع الخطوات التالية ليصيروا متآلفين مع الأنظمة التي لا يعرفي ...

- قم بإعداد قائمة القياسات التي تستخدمها على نحو شائع في عملك آليومي.
- أدخل وقابل كل واحدة لا تعرفها من النظام الآخر. يبين الجدول ISGS مع نظام الواحدات IS المقابل لها USGS كما يبين الرموز المعدة من قبل مهناس مدني يستخدم بشكل اعتيادي النظام USCS. نظام الواحدات IS الموضح في الجدول I.1 تم الحصول عليه من الجدول I.3 من قبل المهندس.
- قم بإيجاد القيمة التي تريد استخدامها، من حدول لعوامل التحويل كالجدول 1.3 مثلاً، لتحويلها من النظام USCS إلى النظام SI. أدخل كل قيمة ملائمة مأخوذة من الجدول 1.2.
- 4. قم بتطبيق قيم التحويل حيث يكون ضرورياً بما يخص الصيغ الموجودة في هذا الكتاب.
  - تذكر في الوقت الحاضر أن حُلُّ وجه الصعوبة التي تعانيها لتصبح متآلفاً
     مع النظام الجديد للقياسات، ستغدو فيما بعد سهلة ومريحة لك باستخدامك

أسماء وقيم الواحدات. وعندما تقوم بإعداد جدول التحويل الخاص بك، سيكون التحويل العددي بسيطاً وسهلاً.

الجدول 1.1 الواحدات المستخدمة على نحو شائع، USCS وSI وSI

عامل التحويل (أضرب الواحدة المستخدمة في النظام USCS هذا العامل لتحصل على الواحدة في النظام (8)	رمز الواحدة في النظام SI	الواحدة المستخدمة في النظام SI	الواحدة المستخدمة في النظام USCS
0.0929	m <sup>2</sup>	quare meter	square foot
0.2831	m <sup>3</sup>	ubic meter	cubic foot pound per
6.894	kPa -	knopascal	square inch
4.448	Nu t	newton	pound force foot pound
1.356	N.m	newton meter	torque
1.355	kN.m	kilonewton meter	kip foot gallon per
0.06309	L/s	liter per second	minute kip per square
6.89	MPa	megapascal	inch

هذا الجدول مختصر، أما من أجل التطبيقات الهندسية النموذجية فالجدول الفعلي سيفوق هذا الجدول عدداً من المرات.

كن حذراً، عند استخدامك الصيغ التي تتضمن ثابتاً عددياً، في تحويل الثابت إلى ذلك الثابت في النظام الذي تستخدم. وعلى أي حال، لك أن تستخدم الصيغة في نظام الواحدات USCS (عندما تكون الصيغة معطاة ضمن نظام هذه الواحدات) ثم تحوّل النتيجة النهائية إلى ما يكافئها في النظام SI مستخدماً الجدول 1.3.

كما لابد لك أن تقوم بعملية التحويل العكسي لبضعة صيغ معطاة في نظام الواحدات SI.

مضروباً بـــ++	الى	التحوّل من
9.290304 E - 02	square meter	square foot
	meter per second	foot per second
3.048 E - 01	squared	squared
2.831685 E - 02	cubic meter	cubic foot
	kilogram per cubic	pound per cubic
2.767990 E + 04	meter	inch
6.309 E - 02	liter per second	gallon per minute
	·	pound per square
6.894757	kilopascal	inch
4.448222	newton	pound force
4.788026 E + 0.4	pascal	kip per square foot
E - 02	cubic meter per	acre foot per day
1.427641	second	
4.046873 E + 03	square meter	acre
	cubic meter per	cubic foot per
2.831685 E - 02	second	second

الجدول تحويل نموذحي<sup>+</sup>

1 Lb/in<sup>3</sup> = 0.4535924 Kg/0.00001638706 m<sup>3</sup> = 27.680.01 or 2.768 E +  $4^{\circ}$ .

أينضين هذا الجدول قيماً منقاة محدودة. راجع تقرير المعلومات المتري الخاص بالدوائر الأميريكية أو المكتب العولي للواحدات (SI)، يمكن الحصول عليهما من مكتب الطباعة العائد للحكومة الأميريكية (GPO)، وذلك للاطلاع على لوائع شاملة إلى أبعد المحدود لعوامل التحويل.

 $<sup>^{\</sup>dagger\dagger}$  كما هو الحال في كتابة الرموز العلمية، تبيّن  $\frac{1}{2}$  أمّاً متبوعاً بعدد موحب أو سالب بمثل القوة للعدد 10 التي يجب أن يضرب بها عامل التحويل قبل استحدامه. إذن من أجل عوامل تحويل القدم المربع نكتب: 0.09290304  $\times$  10°  $\times$  0.09290304 وهو العامل الذي يجب استحدامه لتحويل القدم المربع إلى الأمار المربعة. وبالنسبة للأمن الموجب، كما في حالة تحويل الإيكرات (الإيكر  $\times$  0 acre وحدة قباس للمساحة تستحدم في إنكلترا والولايات المتحدة) إلى الأمار المربعة، يضرب  $\times$  10°  $\times$  4046.8  $\times$  30°  $\times$  31° المثور على عامل التحويل، يستحدم بساطة ما يسمى الاستدال البعدي. إذن، لتحويل الباوند بالإنش المكعب إلى الكيلر غرام بالمتر المكعب، نحد أن:  $\times$  10° 1 Lb = 0.453 5924 Kg .

<sup>&</sup>quot;تستخدم الفارزة أو الفاصلة (,) بين الأرقام لتبين خانة الألاف مثل 10,000 عشرة آلاف و100,000 منة ألف و2,000,000 مليونان. أما النقطة (,) فتوضع بين الأرقام لتبين الكسور العشرية، مثلاً نقرأ العدد 2.7 بـــ اثنان فاصلة سبعة بالعشرة. (المعدً)

الجدول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement)

مضروباً بـــ	الى	التحوّل من
1.23489 E + 03	cubic meter.m <sup>3</sup>	acre foot.acre ft
4.046873 E + 03	square meter.m <sup>2</sup>	acre
1.000000° E - 10	meter, m	angstrom,
1.013250° E + 05	pascal, Pa	atmosphere, atm (standard)
9.806650° E + 04	pascal, Pa	atmosphere, atm (technical = 1 kgf/cm²)
1.000000° E + 05	pascal, Pa	bar
1.589873 E - 01	cubic meter, m <sup>3</sup>	barrel (for petroleum, 42 gal)
2.359737 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	board foot, board ft
1.05587 E + 03	joule, J	British thermal unit, Btu, (mean)
1.442279 E - 01	watt per meter kelvin, W/(m.K)	British thermal unit, Btu (International Table).in/(h)(ft²) (F) (k, thermal conductivity)
2.930711 E - 01	wati, W	British thermal unit, Btu (International Table)/h
5.678263 E + 00	watt per square meter kelvin, W/(m <sup>2</sup> .K)	British thermal unit, Btu (International Table)/(h) (ft²) (F) (C, thermal conductance)
2.326000° E + 03	joule per kilogram, J/kg	British thermal unit, Btu (International Table)/Ib
4.186800' E + 03	joule per kilogram Kelvin, J/(kg.K)	British thermal unit, Btu (International Table)/(Ib) (F) (c, heat capacity)
3.725895 E + 04	joule per cubic meter, J/m <sup>3</sup>	British thermal unit, cubic foot, Btu (International Table)/ft <sup>3</sup>
3.523907 E - 02	cubic meter, m <sup>3</sup>	bushel (U.S.)
4.19002 E + 00	joule, J	calorie (mean)

الجنول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement) الجنول 1.3 المجار التحويل إلى نظام الواحدات الدولي القياسات (التحويل إلى التحويل إلى نظام الواحدات الدولي التحويل إلى التحويل إلى نظام الواحدات الدولي التحويل إلى التحويل إلى نظام الواحدات الدولي التحويل إلى نظام التحويل إلى نظام الواحدات الدولي التحويل إلى نظام الواحدات الدولي التحويل إلى نظام التحويل إلى نظام التحويل إلى نظام الواحدات الدولي التحويل إلى نظام الواحدات الدولي التحويل إلى نظام التحويل إلى نظام الواحدات الدولي التحويل إلى نظام التحويل إلى نظام التحويل إلى نظام التحويل إلى ا

مضروباً بـــ	الى	التحوّل من
1.550003 E + 03	candela per square meter, cd/m <sup>2</sup>	candela per square inch, cd/in²
1.33322 E + 03	pascal, Pa	centimeter, cm, of mercury (0 °C)
9.80638 E + 01	pascal, Pa	centimeter, cm, of water (4 °C)
2.011684 E + 01	meter, m	chain
5.067075 E - 10	square meter, m <sup>2</sup>	circular mil
8.640000° E + 04	second, s	day
8.616409 E + 04	second, s	day (sidereal)
1.745329 E - 02	radian, rad	degree (angle)
$T_K = t_C + 273.15$	Kelvin, K	degree Celsius
t <sub>C</sub> (t <sub>F</sub> - 32)/1.8	degree Celsius, °C	degree Fahrenheit
$T_K (t_F + 459.67)/1.8$	Kelvin, K	degree Fahrenheit
$T_{\rm K} = T_{\rm R}/1.8$	Kelvin, K	degree Rankine
1.761102 E - 01	Kelvin square meter per watt, K.m²/W	(°F) (h) (ft²)/Btu (International Table) (R, thermal resistance)
6.933471 E + 00	kelvin meter per watt, K.m/W	(°F)(h)(ft²)/(Btu (International Table).in) (thermal resistivity)
1.000000° E - 05	Newton, N	dyne, dyn
1.828804 E + 00	meter, m	fathom
3.048000° E - 01	meter, m	foot, ft
3.048006 E - 01	meter, m	foot, ft (U.S. survey)
2.98898 E + 03	pascal, Pa	foot, ft, of water (39.2 °F) (pressure
9.290304* E - 02	square meter, m <sup>2</sup>	square foot, ft <sup>2</sup>

الجلول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement) /تابع/

مضروباً بـــ	ال	التحوّل من
2.580640° E - 05	square meter per second, m <sup>2</sup> /s	square foot per hour, ft <sup>2</sup> /h (thermal diffusivity)
9.290304* E - 02	square meter per second, m <sup>2</sup> /s	square foot per second, ft²/s
2.831685 E - 02	cubic meter, m <sup>3</sup>	cubic foot, ft <sup>3</sup> (volume or section modulus)
4.719474 E - 04	cubic meter per second, m <sup>3</sup> /s	cubic foot per minute, ft³/min
2.831685 E - 02	cubic meter per second, m <sup>3</sup> /s	cubic foot per second, ft <sup>3</sup> /s
8.630975 E - 03	meter to the fourth power, m4	foot to the fourth power, ft <sup>4</sup> (area moment of inertia)
5.080000° E - 03	meter per second, m/s	foot per minute, ft/min
3.048000° E - 01	meter per second, m/s	foot per second, ft/s
3.048000* E - 01	meter per second squared, m/s <sup>2</sup>	foot per second squared, ft/s <sup>2</sup>
1.076391 E + 01	lux, lx	footcandle, fc
3.426259 E + 00	candela per square meter, cd/m <sup>2</sup>	footlambert, fL
1.355818 E + 00	joule, J	foot pound force, ft.lbf
2.259697 E - 02	watt, W	foot pound force per minute, ft.lbf/min
1.355818 E + 00	watt, W	foot pound force per second, ft.lbf/s
4.214011 E - 02	joule, J	foot poundal, ft poundal

الجلول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement)

/تابع/

مضروباً بــــ	الى	التحوّل من
9.806650° E + 00	meter per second squared, m/s <sup>2</sup>	free fall, standard g
4.546090 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	gallon, gal (Canadian liquid)
4.546092 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	gallon, gal (U.K. liquid)
4.404884 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	gallon, gal (U.S. dry)
3.785412 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	gallon, gal (U.S. liquid)
4.381264 E - 08	cubic meter per second, m <sup>3</sup> /s	gallon, gal (U.S. liquid) per day
6.309020 E - 05	cubic meter per second, m <sup>3</sup> /s	gallon, gal (U.S. liquid) per minute
9.000000° E - 01	degree (angular)	grad
1.570796 E - 02	radian, rad	grad
6.479891* E - 05	kilogram, kg	grain, gr
1.000000° E - 03	kilogram, kg	gram, g
1.000000° E + 04	square meter, m <sup>2</sup>	hectare, ha
7.456999 E + 02	watt. W	horsepower, hp (550 ft.lbf/s)
9.80950 E + 03	watt, W	horsepower, hp (boiler)
7.460000° E + 02	watt, W	horsepower, hp (electric)
7.46043° E + 02	watt, W	horsepower, hp (water)
7.4570 E + 02	watt, W	horsepower, hp (U.K.)
3.600000° E + 03	second, s	hour, h
3.590170 E + 03	second, s	hour, h (sidereal)
2.540000° E - 02	meter, m	inch, in

الجدول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement)

مضروباً بـــ	ېل	النحوّل من
3.38638 E + 03	pascal, Pa	inch of mercury, in Hg (32 °F) (pressure)
3.37685 E + 03	pascal, Pa	inch of mercury, in Hg (60 °F) (pressure)
2.4884 E + 02	pascal, Pa	inch of water, in H <sub>2</sub> O (60 °F) (pressure)
6.451600° E - 04	square meter, m <sup>2</sup>	square inch, in <sup>2</sup>
1.638706 E - 05	cubic meter, m <sup>3</sup>	cubic inch, in <sup>3</sup> (volume or section modulus)
4.162314 E - 07	meter to the fourth power, m <sup>4</sup>	inch to the fourth power, in (area moment of inertia)
2.540000° E - 02	meter per second, m/s	inch per second, in/s
$t_C = T_K - 273.15$	degree Celsius, °C	kelvin, K
9.806650" E + 00	newton, N	kilogram force, kgf
9.806650° E + 00	newton meter, N-m	kilogram force meter, kg.m
9.806650° E + 00	kilogram, kg	kilogram force second squared per meter, kgf.s²/m (mass)
9.806650° E + 04	pascal, Pa	kilogram force per square centimeter, kgf/cm <sup>2</sup>
9.806650° E + 00	pascal, Pa	kilogram force per square meter, kgf/m <sup>2</sup>
9.806650° E + 06	pascal, Pa	kilogram force per square millimeter, kgf/mm²
2.777778 E - 01	meter pr second, m/s	kilometer per hour, km/h
3.600000° E + 06	joule, J	kilowatt hour, kWh
4.448222 E + 03	newton, N	kip (1000 lbf)

الجدول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement) الجدول أرابع/

مضروباً بـــ	الل	التحوّل من
6.894757 E + 06	pascal, Pa	kip per square inch, kip/in² ksi
5.144444 E - 01	meter per second, m/s	knot, kn (international)
3.183099 E + 03	candela per square meter, cd/m <sup>2</sup>	lambert, L
1.000000° E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	liter
1.000000° E - 08	weber, Wb	Maxwell
1.000000° E + 00	siemens, S	mho
2.540000° E - 08	meter, m	microinch, μin
1.000000° E - 06	meter, m	micron, μm
2.540000° E - 05	meter, m	mil, mi
1.609344° E + 03	meter, m	mile, mi (international)
1.609347 E + 03	meter, m	mile, mi (U.S. statute)
1.852000° E + 03	meter, m	mile, mi (international nautical)
1.852000° E + 03	meter, m	mile, mi (U.S. nautical)
2.589988 E + 06	square meter, m <sup>2</sup>	square mile mi <sup>2</sup> (international)
2.589998 E + 06	square metr, m <sup>2</sup>	square mile, mi <sup>2</sup> (U.S. statute)
4.470400° E - 01	meter per second, m/s	mile per hour, mi/h (international)
1.609344° E + 00	kilometer per hour, km/h	mile per hour, mi/h (international)
1.000000° E + 02	pascal, Pa	millibar, mbar
1.33322 E + 02	pascal, Pa	millimeter of mercury, mmHg (0 °C)
2.908882 E - 04	radian, rad	minute (angle)
6.000000° E + 01	second, s	minute, min
5.983617 E + 01	second, s	minute (sidereal)

الجدول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement) /تابع/

مضروباً بـــ	الى	النحوّل من
2.834952 E - 02	kilogram, kg	ounce, oz (avoirdupois)
3.110348 E - 02	kilogram, kg	ounce, oz (troy or apothecary)
2.841307 E - 05	cubic meter, m <sup>3</sup>	ounce, oz (U.K. fluid)
2.957353 E - 05	cubic meter, m <sup>3</sup>	ounce, oz (U.S. fluid)
2.780139 E - 01	newton, N	ounce force, ozf
7.061552 E - 03	newton meter, N-m	ounce force.inch, ozf.in
3.051517 E - 01	kilogram per square meter, kg/m <sup>2</sup>	ounce per square foot, oz (avoirdupois)/ft²
3.390575 E - 02	kilogram per square meter, kg/m <sup>2</sup>	ounce per square yard, oz (avoirdupois)/yd²
5.72135 E - 11	kilogram per pascal second meter, kg/(Pa.s.m)	регт (0 °C)
5.74525 E - 11	kilogram per pascal second meter, kg/(Pa.s.m)	регт (0 °C)
1.45322 E - 12	kilogram per pascal second meter, kg/(Pa.s.m)	регт inch, perm.in (0°C)
1.45929 E - 12	kilogram per pascal second meter, kg/(Pa.s.m)	perm inch, perm.in (23 °C)
5.506105 E - 04	cubic meter, m <sup>3</sup>	pint, pt (U.S. dry)
4.731765 E - 04	cubic meter, m <sup>3</sup>	pint, pt (U.S. liquid)
1.000000° E - 01	pascal second, Pa°s	poise, p (absolute viscosity)
4.535924 E - 01	kilogram, kg	pound, lb (avoirdupois)

الجدول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement)
/تابع/

مضروباً بـــ	الى	التحوّل من
3.732417 E - 01	kilogram, kg	pound, lb (troy or apothecary)
2.926397 E - 04	kilogram square meter, kg.m <sup>2</sup>	pound square inch, lb.in <sup>2</sup> (moment of inertia)
1.488164 E + 00	pascal second, Pars	pound per foot second, lb/ft's
4.882428 E + 00	kilogram per square meter, kg/m <sup>2</sup>	pound per square foot, lb/ft <sup>2</sup>
1.601846 E - 01	kilogram per cubic meter, kg/m <sup>3</sup>	pound per cubic foot, lb/ft <sup>3</sup>
9.977633 E + 01	kilogram per cubic meter, kg/m³	pound per gallon, lb/gal (U.K. liquid)
1.19 <b>8264 E + 0</b> 2	kilogram per cubic meter, kg/m <sup>3</sup>	pound per gallon, lb/gal (U.S. liquid)
1.259979 E - 04	kilogram per second, kg/s	pound per hour, lb/h
2.767990 E + 04	kilogram per cubic meter, kg/m³	pound per cubic inch, lb/in <sup>3</sup>
7.559873 E - 03	kilogram per second, kg/s	pound per minute, lb/min
4.535924 E - 01	kilogram per second, kg/s	pound per second, lb/s
5.932764 E - 01	kilogram per cubic meter, kg/m³	pound per cubic yard, lb/yd <sup>3</sup>
1.382550 E - 01	newton, N	poundal
4.448222 E + 00	newton, N	pund-force, lbf
1.355818 E + 00	newton meter, N.m	pound force foot, lbf.ft
1.459390 E + 01	newton per meter, N/m	pound force per foot, lbf/ft

الجدول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement) /تابع/

مضروباً بـــ	ال	التحوّل من
4.788026 E + 01	pascal, Pa	pound force per square foot, lbf/ft <sup>2</sup>
1.751268 E + 02	newton per meter, N/m	pound force per inch, lbf/in
6.894757 E + 03	pascal, Pa	pound force per square inch, lbf/in² (psi)
1.101221 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	quart, qt (U.S. dry)
9.463529 E - 04	cubic meter, m <sup>3</sup>	quart, qt (U.S. liquid)
5.029210 E + 00	meter, m	rod
4.848137 E - 06	radian, rad	second (angle)
9.972696 E - 01	second, s	second (sidereal)
9.290304* E + 00	square meter, m2	square (100 ft <sup>2</sup> )
2.916667 E - 02	kilogram, kg	ton (assay)
1.016047 E + 03	kilogram, kg	ton (long, 2240 lb)
1.000000° E + 03	kilogram, kg	ton (metric)
3.516800 E + 03	watt, W	ton (refrigeration)
2.831685 E + 00	cubic meter, m <sup>3</sup>	ton (register)
9.071847 E + 02	kilogram, kg	ton (short, 2000 lb)
1.38939 E + 03	kilogram per cubic meter, kg/m <sup>1</sup>	ton (long per cubic yard, ton)/yd <sup>3</sup>
I.186553 E + 03	kilogram per cubic meter, kg/m³	ton (short per cubic yard, ton)/yd³
8.896444 E + 03	newton, N	ton force (2000 lbf)
1.000000° E + 03	kilogram, kg	tonne, t
3.600000° E + 03	joule, J	watt hour, Wh
9.144000° E - 01	meter, m	yard, yd

الجنول 1.3 عوامل التحويل إلى نظام الواحدات الدولي للقياسات (SI Units of Measurement) /تابع/

مضروباً بـــ	ال	التحوّل من
8.361274 E - 01	square meter, m <sup>2</sup>	square yard, yd <sup>2</sup>
7.645549 E - 01	cubic meter, m <sup>3</sup>	cubic yard, yd <sup>3</sup>
3.153600° + E + 07	second, s	year (365 days)
3.155815 E + 07	second, s	year (sidereal)

<sup>\*</sup> تمي أن جميع القيم التي وضعت عليها هذه الإشارة هي فيم دقيقة. أُحدُ هذا الجدول من؛ E380, "Standard for Metric Practice." American Society for Testing and Materials.

2

الصيغ الخاصة بالجيزان Beam Formulas أثناء عملية تحليل الجيزان ذات النماذج المتعددة، تستخدم الخصائص افندسية للمقاطع العرضية المتنوعة للمساحات. يعطينا الشكل 2.1 المعادلات الخاصة بحساب المساحة A وعزم العطالة I ومعامل المقطع أو النسبة S = I/C، حيث S = I/C من المحور المحايد إلى أبعد ليف في المقطع العرضي للجائز أو لأي عنصر إنشائي آخر. الواحدات المستخدمة هي الإنشات والميليمترات وقواها (مضاعفاها). الصيغ الموجودة في الشكل S = I/C صحيحة في كل من نظامي الواحدات S = I/C S = I/C

لقد تم إعطاء صيغ مساعدة خاصة ببضعة مجموعات من نماذج مختلفة للحيزان في الشكل 2.2. يمكن استخدام كل من نظامي الواحدات USCS وSI في أي صيغة من الصيغ القابلة للتطبيق على الجيزان الفولاذية والخشبية.

لاحظ أن: W = الحمولة، (kN) lb

L = الطول، m) ft (m)

R = رد الفعل، lb (kN)

۷ = قوة القص، lb (kN)

M = عزم الانعطاف (الانحناء)، N.m) lb.ft

D = التشوّه (الانزياح أو التحوّل الناتج عن الحمولة)، m) ft (m)

a - التباعد الجازي للحمولة عن أحد طرفي الجائز، m) ft (

b = التباعد المحازى للحمولة عن الطرف الآحر، m) ft (ص


E = عامل المرونة، kPa) lb/in² = E

dm<sup>4</sup>) in<sup>4</sup> عزم العطالة = 1

> = أقل من

<= أكبر من


يعطي الشكل 2.3 معادلات الخط المرن (elastic-curve) من أجل أنواع متعددة من الجيزان الموشورية . وسُميِّت الحمولة في هذه المعادلات بــ (R, lb (kN). والتباعد الجحازي بــ (k, ft (m) و بــ (c, ft (m)




الجيزان الموشورية هي حيزان ذات مقطع عرضي ثابت. سميت بذلك لأن التباعد بين أحرف أو مولدات الموشور بيقى ثابتاً؛ يعني أن مساحة المقطع العرضي للموشور ثابتة. (المعدّ).

	2   D   D   D   D   D   D   D   D   D	Equilateral Polygon  A = area  R = rad circumscribed  circle r = rad inscribed circle n = no. sides a = length of side  Axis as in preceding section of octagon	يوع المقطع
	$I = \frac{6b^3 + 6bb_1 + b_1^2}{36(2b + b_1)}h^3$ $c = \frac{13b + 2b_1}{32b + b_1}h$	$I = \frac{A}{24} (6R^2 - a^2)$ $= \frac{A}{48} (12r^2 + a^2)$ $= \frac{AR^2}{4} (approx)$	عرم العطاله
ا ع,	$\frac{\hat{l}}{c} = \frac{6b^2 + 6bb_1 + b_1^2}{12(3b + 2b_1)}h^2$	$\frac{I}{c} = \frac{I}{r}$ $= \frac{I}{R \cos \frac{180^{\circ}}{n}}$ $= \frac{AR}{4} \text{ (approx)}$	معامل المعطع
* ويسمى أيضاً بنصف قطر الدوران	$\frac{h\sqrt{12b^2+12bb_1+2b_1^2}}{6(2b+b_1)}$	$\sqrt{\frac{6R^3 - a^3}{24}} \approx \frac{R}{2}$ $\sqrt{\frac{12r^3 + a^3}{48}}$	نصف قطر العطالة*

الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع



الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع




الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		نوع المعطع
$I = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$ $= \frac{\pi}{4} (R^4 - r^4)$ $= \frac{4}{3} A (R^2 + r^2)$ $= 0.05 (D^4 - d^4)$ (approx)	$I = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi r^4}{4} = \frac{A}{4} r^2$ $= 0.05d^4 \text{ (approx)}$	عرم العطالة
$\frac{I}{c} = \frac{\pi}{32} \frac{D^4 - d^4}{D}$ $= \frac{\pi}{4} \frac{R^4 - r^4}{R}$ $= 0.8 d_m^{19} \text{ (approx)}$ when $\frac{s}{d_m}$ is very small	$\frac{I}{c} = \frac{rd^{3}}{32} = \frac{rr^{4}}{4} = \frac{A}{4}r$ $= 0.1d^{3} \text{ (approx)}$	معامل المفطع
$\frac{\sqrt{R^2 + r^2}}{2} = \frac{\sqrt{D^2 + d^2}}{4}$	2	نصف قطر العطالة

الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع

0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	+ c 2 + - 7	بوع المقطع
$I = 0.1098(R^4 - r^4)$ $- \frac{0.283R^3r^2(R - r)}{R + r}$ $= 0.3tn^3 (approx)$ when $\frac{t}{r}$ is very small	$I = r^4 \left( \frac{\pi}{8} - \frac{8}{9\pi} \right)$ $= 0.1098r^4$	عزم العطالة
$\alpha = \frac{4}{3\pi} \frac{R^2 + Rr + r^2}{R + r}$ $\alpha = R - \alpha$	$\frac{I}{c_1} = 0.1908r^3$ $\frac{I}{c_1} = 0.2587r^3$ $c_1 = 0.4244r$	معامل المقطع
$\sqrt{\frac{2I}{\pi(R^2-r^2)}}$ = 0.31n (approx)	$\frac{\sqrt{9\pi^3-64}}{6\pi}_f=0.264r$	نصف قطر العطالة


الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع




الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع

	-   b   -	يوع المقطع
$I = \frac{1}{4} \left( \frac{\pi B^3}{16} + B^3 h + \frac{\pi B h^3}{2} + \frac{2}{3} h^3 \right)$ $\frac{I}{c} = \frac{2I}{H+t}$	$I = \frac{1}{12} \left[ \frac{3\pi}{16} d^4 + b(h^3 - d^3) + b^3(h - d) \right]$ $\frac{I}{c} = \frac{1}{6h} \left[ \frac{3\pi}{16} d^4 + b(h^3 + d^3) + b^3(h - d) \right]$	عزم العطاله وعامل المفطع
$\sqrt{2\left(\frac{\pi B}{4}+h\right)};$	$\sqrt{\pi \frac{d^2}{4} + 2b(h - d)}$ (approx)	عامل المفطع


الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع



الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع




الشكل 2.1 /تابع/ الخصائص الهندسية للمقاطع




الشكل 2.2 الصيغ الخاصة بالجيزان. مأخوذة من

(From J. Callender, Time-Saver Standards for Architectural Design Data, 6th ed., McGraw-Hill, N.Y.)




الشكل 2.2 الصيغ الخاصة بالجيزان /تابع/.




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.


2: Beam Formulas 38




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.




الشكل 2.2 /تابع/ الصيغ الخاصة بالجيزان.






الشكل 2.3 معادلات الخط المرن للجيزان الموشورية. (a) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات (السهوم والدورانات) لجائز موشوري يستند استناداً بسيطاً ومحمل بحمولة مستمرة منتظمة. (b) مخطط قوى القص والعزوم لجائز موشوري يستند استناداً بسيطاً منه. (c) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لجائز موشوري يستند استناداً بسيطاً ومحمل بحمولة مركزة في نقطة ما عليه.




(c)




RIT P RIT P


Λ

(d)





الشكل 2.3 /تابع/ معادلات الخط المرن للحيزان الموشورية. (d) مخطط قوى القص العزوم والتشوهات لجائز موشوري يستند وسط بحازه. (e) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لجائز موشوري يستند استناداً بسيطاً ومحمل بحمولتين مركزتين متساويتين. (f) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لجائز موشوري يستند استناداً بسيطاً ومحمل بحمولات متساوية عديدة تباعد بالتساوي على بحازه.







الشكل 2.3 /تابع/ معادلات الخط المرن للجيزان الموشورية. (g) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لجائز بسيط يمتد بظفر ومحمل بحمولة مركزة في ظفره. (h) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لظفر موشوري محمل بحمولة مركزة في طرفه. (i) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لجائز بسيط يمتد بظفر ومحمل بحمولة منتظمة مستمرة ممتدة على كامل بجازه.










الشكل 2.3 /تابع/ معادلات الخط المرن للجيزان الموشورية.(j) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لظفر محمل بحمولة مستمرة منتظمة تمتد على كامل بحازه.(k) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لجائز بسيط يمتد بظفر ومحمل بحمولة منتظمة تتوزع على ظفره فقط. (l) مخطط قوى القص والعزوم والتشوهات لظفر موشوري محمل بحمولة موزعة مثلية.

2: Beam Formulas 50



$$R_{1} = V_{1} \qquad \qquad \frac{W}{3}$$

$$R_{2} = V_{1max} \qquad \qquad \frac{2JV}{3}$$

$$V_{3} \qquad \qquad \frac{2JV}{3} = \frac{2JV}{3} - \frac{Wz^{4}}{2}$$

$$H_{max} \left( \text{at } z = \frac{l}{\sqrt{3}} = .5774l \right) \qquad \qquad \frac{2JV}{9\sqrt{3}} = .1283W1$$


$$M_{3} \qquad \qquad \frac{2JV}{9\sqrt{3}} = .1283W1$$

$$= \frac{Wz}{3l^{2}} (11 - z^{2})$$

$$\Delta_{max} \left( \text{at } z = l \ \sqrt{1 - \sqrt{\frac{8}{15}}} = .5193l \right) = .01304 \frac{W^{2}}{8l}$$

$$= \frac{Wz}{1808l^{2}} (3z^{4} - 104z^{4} + 719)$$

الشكل 2.3 /تابع/ معادلات الخط المرن للحيزان الموشورية. (m) حائز بسيط ومحمل بحمولة تتزايد بانتظام بدءاً من أحد طرفيه.



$$W = V = V = \frac{W}{2}$$

$$V_{s} \left( \text{when } z < \frac{l}{2} \right) = \frac{W}{2l^{3}} (l^{3} - 4z^{4})$$

$$W = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - 4z^{4} \right)$$

$$W = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - 4z^{4} \right)$$


$$W = \frac{1}{400EI} \left( \frac{1}{2} - \frac{2z^{4}}{3l^{2}} \right)$$

$$W = \frac{1}{400EI} \left( \frac{1}{2} - \frac{2z^{4}}{3l^{2}} \right)$$

$$W = \frac{1}{400EI} \left( \frac{1}{2} - \frac{2z^{4}}{3l^{2}} \right)$$

$$W = \frac{1}{400EI} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2$$

الشكل 2.3 /تابع/ معادلات الخط المرن للجيزان الموشورية. (n) جائز بسيط ومحمل بحمولة تتزايد بانتظام بدءاً من طرفيه إلى وسطه.



$$R_1 = Y_1 \underline{\lambda}_{EZ} = \frac{va}{2!}(2! - a)$$

$$R_1 = V_1 = \frac{va^2}{2!}$$

$$Y \text{ (when } x < a) = R_1 - wx$$

$$M = xx \left( \text{at } x = \frac{R_1}{w} \right) = \frac{R_1^{1/2}}{2w}$$


$$M_2 \text{ (when } x < a) = R_1x - \frac{v_1x^2}{2}$$

$$M_3 \text{ (when } x > a) = R_3(l - x)$$

$$\Delta_4 \text{ (when } x < a) = \frac{v^2}{24EH} \left[ a^2(2l - a)^2 - 2ax^2(2l - a) + lx^4 \right]$$

$$\Delta_6 \text{ (when } x > a) = \frac{va^2(l - x)}{24EH} \left( 4xl - 2x^4 - a^5 \right)$$

الشكل 2.3 /تابع/ معادلات الخط المرن للحيزان الموشورية. (٥) حائز بسيط محمل بحمولة منتظمة تتوزع حزئياً على أحد طرفيه.




$$R = V = P$$

$$M_{max} \text{ (at fixed end)} = Pt$$

$$\Delta_{max} \text{ (at free end)} = \frac{Pt}{3ET}$$

$$\Delta_{n} = \frac{P}{6ET} (2t^{2} - 3t^{2}t + 5^{2}t)$$

الشكل 2.3 /تابع/ معادلات الخط المرن للجيزان الموشورية. (p) حائز ظفري محمل بحمولة مركزة في نحايته الطليقة.



 $R = V = \frac{P}{2}$   $M_{\text{max}} \text{ (at center and ends)} = \frac{P!}{8}$   $M_{\text{s}} \left( \text{when } x < \frac{l}{2} \right) = \frac{P}{8} (4x - \overline{0})$   $-\frac{P!}{1928}$   $\Delta_x = \frac{P^1}{488!} (3l - 4x)$ 

الشكل 2.3 /تابع/ معادلات الخط المرن للجيزان الموشورية. (q) جائز موثوق من طرفيه ومحمل بحمولة مركزة في وسطه.


### Continuous Beams

## الجيزان المستمرة

الجيزان المستمرة والأطر هي منشآت غير مقررة سكونياً (ستاتيكياً). فعزوم الإنعطاف في هذا النوع من الجيزان توابع للمقاطع الهندسية وعزوم العطالة والحمولات والمحازات وعامل المرونة الخاص بكل عنصر على انفراد. يبيّن الشكل 2.4 كيف يمكن معاملة أي جائز في جزائر مستمر كجائز منفرد، وذلك عن طريق مخطط عزم الانعطاف المحلل إلى مركباته الأساسية. وقد تم إيضاح الصيغ الخاصة بعملية التحليل على المخطط. أما ردود أفعال الجيزان المستمرة فيمكن إيجادها باستخدام الصيغ الموجودة في الشكل 2.5. كما أعطيت صيغ عزوم الوثق للحيزان ذات عزم العطالة الثابت (حيزان موشورية) والمُحمّلة بحمولات من نماذج متنوعة وشائعة، في الشكل 2.6. يمكن استخدام المنحنيات في الشكل 2.7 لتسريع حساب عزوم الوثق في الجيزان الموشورية. وقبل أن يتم استخدام المنحنيات في الشكل 2.7 لابد أن تكون المواصفات المميزة لآلية التحميل قد تم حسابها عن طريق الصيغ الموجودة في الشكل 2.8. وتتضمن هذه المواصفات المميزة للتحميل؛ XL، موقع مركز ثقل التحميل باعتبار أن الحمولات هي حمولة مركزة واحدة، و  $b_n L$  مركز ثقل المسافة من كل حمولة  $P_n$  إلى مركز ثقل  $B_n$  بالى مركز ثقل المسافة من كل حمولة و التحميل (تؤخذ موجية نحو اليمين)، و  $\sum b_n^3 P_n / W$ . وقد أعطيت هذه القيم في الشكل 2.8 من أحل بعض نماذج التحميل الشائعة.

الصيغ المتعلقة بالعزوم الناشئة عن التشوهات (سهوم ودورانات) في جائز موثوق النهايتين، قد أعطيت في الشكل 2.9. ولاستخدام طريقة توزيع العزوم المعدّلة بالنسبة لجائز موثوق، كما هو الحال في الشكل 2.9، لابد أن تعرف أولاً عزوم الوثق لجائز ذي مساند متوضعة على سويات مختلفة. ففي الشكل 2.9، نلاحظ أن الطرف أو المسند الأيمن للحائز ذي المجائز ذي المجائز ذي الجائز عن طريق وضع مفصلين في طرفيه؛

بعد ذلك نوثق الطرف الأيمن تاركين الطرف الأيسر متمفصلاً، كما في الشكل 2.9b.



الشكل 2.4 أي مجاز من الجائز المستمر (a) يمكن أن يُعامل كجائز بسيط كما هو موضح في الشكلين (b) و(c). لقد تم تحليل مخطط العزم في الشكل (c) إلى مركباته الأساسية.

علاحظة أن الخط الواصل بين المسندين يصنع زاوية تساوي تقريباً إلى d/L (ظلها) بالمقارنة مع الوضع الأصلي للحائز، فإننا نقوم بتطبيق العزم عند الطرف المفصلي لتوليد دوران طرفي هناك مساوياً إلى d/L. وعساعدة تعريف القساوة (الصلابة)، يساوي هذا العزم إلى ذلك العزم المبيّن على الطرف الأيسر في الشكل 2.9b. عملية مناقلة العزم إلى الطرف الأيمن موضحة بالصيغة العلوية على الطرف الأيمن للشكل 2.9b.

وباستخدام قانون التشوهات المتبادلة عكسياً، نحصل على عزوم الوثق للحائز المتشوّه في الشكل 2.9 كما يلي:


$$M_{L}^{F} = K_{L}^{F} (1 + C_{R}^{F}) \frac{d}{L}$$
 (2.1)

$$\mathbf{M}_{\mathbf{R}}^{\mathbf{F}} = \mathbf{K}_{\mathbf{R}}^{\mathbf{F}} \left( \mathbf{I} + \mathbf{C}_{\mathbf{L}}^{\mathbf{F}} \right) \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{I}}$$
 (2.2)

وبطريقة مشابحة يمكن إيجاد عزم الوثق، لجائز يستند على مسندين من سويتين مختلفتين أحدهما مفصل والآخر وثاقة، من العلاقة:

$$M^{F} = K \frac{d}{L}$$
 (2.3)

حيث K هي الصلابة الفعلية لنهاية الجائز الموثوقة؛ حيث أنه بالنسبة للحيزان ذات عزم العطالة المتغيّر، تساوي K إلى K إلى K مرة من صلابة الوثاقة.




$$d_1 = y_{11}R_1 + y_{12}R_2 + y_{13}R_3$$

$$d_1 = y_{21}R_1 + y_{12}R_2 + y_{13}R_3$$

$$d_2 = y_{21}R_1 + y_{22}R_2 + y_{24}R_3$$


يتمُّ إيجاد ردود الأفعال في الجائز المستمر (a)، بجعل الجائز مقرراً سكونياً (miتيكياً). عن طريق حذف المساند الداخلية مثلاً. في (b) أتحسب التشوهات (الموافقة) عند المساند الداخلية المستبعدة. في (c) و(d) و(e) تُحسب التشوهات من أجل حمولة واحدية مطبقة فوق كل مسند محذوف، وذلك للحصول على المعادلات المتعلقة بكل مجهول فائض.

الشكل 2.5




الشكل 2.6 عزوم الوثق لجائز موشوري.


- (a) عزما الوثق من أجل حمولة مركزة.
- (b) عزما الوثق من أجل حمولة مستمرة منتظمة.
- (c) عزما الوثق من أجل حمولتين متساويتين مركزتين.
- (d) عزما الوثق من أجل ثلاث حمولات متساوية مركزة.



الشكل 2.7 مخطط بياني حاص بحساب عزوم الوثق الناتحة عن أي نوع من التحميل.



الشكل 2.8 الصفات المميزة لآليات التحميل.



الشكل 2.9 العزوم الناشئة عن تشوهات جائز موثوق الطرفين.

# المقاومة الحدية (القصوى) للجيزان المستمرة

## Ultimate Strength Of Continuous Beams

إن طرق حساب المقاومة الحدية للحيزان المستمرة والأطر تعتمد على نظريتي تثبيت الحدود العلوية والدنيا لما يسمى قدرة استيعاب الحمولة أو السعة الحملية.

 نظرية الحد العلوي: الحمولة المحسوبة بالاعتماد على آلية الهيار مفترضة، أكبر دائماً من الحمولة الحدية القصوى وفي أحسن الأحوال تساويها. 2. نظرية الحد الأدن: الحمولة المقابلة أو الموافقة لشرط التوازن المعطى بقيم افتراضية لا على التعيين للمجاهيل الفائضة، هي حمولة أصغر من الحمولة الحدية وفي أحسن الأحوال تساويها، شرط ألا تتجاوز العزوم في أي مكان من الجائز العزم Mp.

طريقة التوازن التي تعتمد على نظرية الحد الأدنى، سهلة الاستخدام عادة من أجل الحالات البسيطة.

في الجائز المستمر الموضح في الشكل 2.10، نلاحظ أن نسبة العزم اللدن الموجود في لهايتي المجاز الوسطي إلى العزم في مركز هذا المجاز، هي k مرة (k > 1).

يُبيّن الشكل 2.10b، مخطط العزم للحائز المقرر عن طريق تجاهل العزمين في B وC ومخطط العزم للحائز المقرر المطبق عليه العزمان M<sub>B</sub> وM.

إذن، باستعانة الشكل 2.10C يتم الحفاظ على التوازن عندما:

$$M_{P} = \frac{wL^{2}}{4} - \frac{1}{2}M_{B} - \frac{1}{2}M_{C}$$

$$= \frac{wL^{2}}{4 - kM_{P}}$$

$$= \frac{wL^{2}}{4(1+k)}$$
(2.4)

يمكن استخدام طريقة الآلية في تحليل الأطر التي تمتلك مقطعاً ثابتاً وقواعداً موثوقة، كما هو مبيّن في الشكل 2.11. وباستخدام هذه الطريقة، على إطار محمل بحمولة شاقولية في وسط مجازه الأفقى ومساوية إلى 1.5 مرة من الحمولة الطرفية المطبقة أفقياً عليه، تكون الحمولة الحدية للإطار 4.8 Mp/L أفقياً و 7.2 Mp/L شاقولياً في وسط بحازه.

يحدث العزم الأعظمي في المجازين الداخليين AB وCD عندما:

$$x = \frac{L}{2} - \frac{M}{wL} \tag{2.5}$$

أو إذا كان:

و هذه المرحلة  $x=\frac{L}{2}-\frac{kM_P}{wL}$  و يتشكل المفصل اللدن في هذه المرحلة M=k  $M_P$  عندما يساوي العزم لـــ k  $M_P$  .

ومن أجل شرط التوازن:

$$kM_{P} = \frac{w}{2}x(L-x) - \frac{x}{L}kM_{P}$$

$$= \frac{w}{2} \left(\frac{L}{2} - \frac{kM_{P}}{wL}\right) \left(\frac{L}{2} + \frac{kM_{P}}{wL}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{kM_{P}}{wL^{2}}\right)kM_{P}$$

وبإصلاحها تقودنا إلى:

$$\frac{k^2 M_P^2}{wL^2} - 3kM_P + \frac{wL^2}{4} = 0 {(2.7)}$$


وعند تعويض قيمة Mp المحسوبة سابقاً، يصبح لدينا؛


$$7 \text{ K}^2 + 4 \text{ K} = 4 \int K(K + 4/7) = 4/7$$

ومنها نحد؛ K = 0.523 .K

وتكون الحمولة الحدية:


$$wL = \frac{4M_P(1+K)}{L} = 6.1 \frac{M_P}{L}$$
 (2.8)





الشكل 2.10 أيين في (a) حائز مستمر محمل بحمولة منتظمة في بحازه الوسطي أكبر بمرتين من الحمولة المنتظمة في بحازيه الجانبين. ويُبيَّن في (b) مخططا العزم من أجل شرط التحميل هذا، مرة بوجود المجاهيل الفائضة ومرة بدولها. في (c) تم ضم مخططي العزم، لإعطاء الحالات الحدية القصوى التي يفترض عندها أن تتشكل المفاصل اللدنة.

2: Beam Formulas 66



الشكل 2.11 احتمالات الحمولة الحدية لإطار صلب ذي مقطع ثابت وبقواعد موثوقة.


يساوي عزم الانعطاف في مقطع ما من أي جائز مستمر إلى عزم الانعطاف في أي مقطع ثان زائد قوة القص في المقطع الثاني مضروبة بذراعها زائد ناتج ضرب جميع القوى الخارجية الموجودة بين النقطتين الأولى والثانية بأذرعها، مع الانتباه، أن لكل قوة ذراعها الخاص كها.

وهكذا، نجد في الشكل 2.12؛

$$V_x = R_1 + R_2 + R_3 - P_1 - P_2 - P_3$$

$$M_x = R_1 (l_1 + l_2 + x) + R_2 (l_2 + x) + R_3 x - P_1 (l_2 + c + x) - P_2 (b + x) - P_3 a$$


$$M_x = M_3 + V_3 x - P_3 a$$



الشكل 2.12 جائز مستمر


يعطي الجدول 2.1 قيمة العزم عند مساند مختلفة لجائز مستمر محمل بحمولة موزعة بانتظام على مجازات متساوية، كما ويعطي قيم قوى القص على كل جانب من جانبي كل مسند. لاحظ أن قوة القص من إشارتين مختلفتين على كل جانب من جانبي المسند وأن مجموع قوتي القص على جانبي المسند يساوي إلى رد الفعل.

يوضع الشكل 2.13 العلاقة بين مخططي العزم والقص في جائز مستمر مُحمّل بحمولة موزعة بانتظام بأربعة بحازات متساوية. (انظر الجدول 2.1)، فهذا الجدول 2.1 يعطي أيضاً عزم الانعطاف الأعظمي الذي يحدث بين المساند، بالإضافة إلى موقع هذا العزم ونقاط الانعطاف.



الشكل 2.13 العلاقة بين مخططي العزم والقص لجائز مستمر محمل بحمولة موزعة بانتظام ذي أربعة بحازات متساوية.

يُبيَّن الشكل 2.14 قيم التوابع (عزوم الانعطاف وقوى القص) لجائز مستمر محمل بحمولة موزعة بانتظام يستند على أربعة مساند وبثلاثة بمحازات متساوية.



الشكل 2.14 قيم تابعَي العزم والقص لجائز مستمر محمل بحمولة موزعة بانتظام يستند على أربعة مساند وبثلاثة مجازات متساوية.

ا = طول کل بحاز)	جيزان مستمرة محملة بحمولة موزعة بانتظام على بحازات متساوية. (١٧ هـي الحمولة النظمة بواحدة الطول؛ ١- طول كل بحان	اوية. (١٧ مي الح	بحازان منسا	رلة موزعة بانتظام على	ستعرة عجملة بحمو	جيزان م	فدول 1.2
المسافة إلى نقطة الإنعطاف مقاسة بديا من يمين المسند	المسافة إلى نقطة العزم الأعظمي مقاسة بديا من يمين المسند	العزم الأعظمي في كل بحاز	العزم فوق کل مسند	قوة القص على كل حانب من المسند يمين = R، يسار = L رد الفعل في أي مسند هو L+R	قوة القص على ` يمين = كا دد الفعل في أي	ئىيە ئىلغۇ ئىلغۇ	عدد المساند
				R	7		
None	0.500	0.125	0	2	0	1 or 2	2
0.750	0.375	0.0703	0	3/8	0	-	w
0.250	0.625	0.0703	1/8	5/8	5/8	2	
0.800	0.400	0.080	0	4/10	0	-	4
0.276, 0.724	0.500	0.025	1/10	5/10	· 6/10	2	
0.786	0.393	0.0772	0	11/28	0	-	
0.266, 0.806	0.536	0.0364	3/28	15/28	17/28	2	v
0.194, 0.734	0.464	0.0364	2/28	13/28	13/28	w	
0.789	0.395	0.0779	0	15/38	0	<u>.</u> .	
0.268, 0.783	0.526	0.0332	4/38	20/38	23/38	2	6
0.196, 0.804	0.500	0.0461	3/38	19/38	18/38	u	
0.788	0.394	0.0777	0	41/104	0	-	
0.268, 0.790	0.533	0.0340	11/104	55/104	63/104	2	

تطبق القيم على	م علی	w.	€_	₩] <sup>2</sup>	wl <sup>2</sup>	_	_
	4	72/142	71/142	12/142	0.0405	0.500	0.215, 0.785
	w	67/142	70/142	11/142	0.0440	0.493	0.196, 0.790
œ	2	86/142	75/142	15/142	0.0338	0.528	0.268, 0.788
	_	0	56/142	0	0.0778	0.394	0.789
	4	53/104	53/104	9/104	0.0433	0.510	0.215, 0.804
7	w	49/104	51/104	8/104	0.0433	0.490	0.196, 0.785
	الجاز	رد الفعل في أي مسند هو L+R	L+R on Line		ن کل مجاز	من يمين المسند	بديا من يمين المسند
	ţ	يمين = R، يسار = L	يسار - ١	بر ج	الإعظمي	الأعظمي مقاسة بديا	الإنعطاف متاب
عدد المساند	1	قوة القص على كل حانب من المسند	ي حانب من المسند	العزم فوق	المحر	المسافة إلى نقطة العزم	المسافة إلى نقطة
,							

القيم العددية المعطاة في هذا الجدول هي القيم العددية للنعابير (الرمور) الموحودة في أسفل كل عمود.

#### Maxwell's Theorem

### نظرية ماكسويل

عندما يُطبَّقُ عددٌ من الحمولات على حائز، فإن التشوّه في أي نقطة من الجائز يساوي إلى مجموع التشوهات، عند هذه النقطة، الناشئة غن تطبيق كل حمولة على نحو مستقل. إن نظرية ماكسويل تُحدَّد أنه إذا طبقت حمولتان واحديتان على حائز في نقطتين A و B، فإن التشوه في A الناتج عن واحدة الحمولة في B يساوي إلى التشوه في B الناتج عن واحدة الحمولة في A.

### Castigliano's Theorem

## نظرية كاستيليانو

تُحدّد هذه النظرية أن التشوه في نقطة تطبيق قوة خارجية تفعل في جائز، يساوي إلى المشتق الجزئي، لعمل التحوّل، بالنسبة لهذه القوة. وهكذا، إذا كانت P القوة و التحوّل، فالمشتق الجزئي يساوي قدرة أو طاقة المعاودة المرونية (الطاقة المرنة)

$$\frac{dU}{dP} = f$$

تبعاً لمبدأ العمل الأصغري، يحدث التبحول لأي مُنشأ بطريقة يكون فيها عمل التحول أصغريّاً.


## Beams Of Uniform Strength الجيزان ذات المقاومة الموحدة

يتغيَّرُ كثيراً، في الجيزان ذات المقاومة الموحدة، مقطعها العرضي الذي تبقى فيه واحدة الإجهاد S ثابتة، بينما يتغيَّر كلَّ من S و S فيه الجيزان التي لها S متطع عرضي مستطيل ذو عرض S وارتفاع S منطيل وواقع تحت تأثير الحمولة S أما في الجائز الظفري الذي له مقطع عرضي مستطيل وواقع تحت تأثير الحمولة S فيكون فيه S S S .


فإذا كانت b ثابتة، فإن  $d^2$  تتغير مع تغيّر x (كعلاقة تابعية) مما يعني أن شكل المقطع الجانبي للحائز الظفري سيكون قطعاً مكافئاً، كما هو مبين في الشكل 2.15. وفي حال كانت b هي الثابتة، فهذا يعني أن b هي التي تتغير مع تغير a، وسيكون شكل الجائز الظفري من منظور علوي مثلثاً كما هو مبين في الشكل 2.16.

تتطلب قوة القص المؤثرة في نماية الجائز تعديلاً للأشكال المُحدَّدة سابقاً. فالمساحة المطلوبة لمقاومة القص هي P/S، في الظفر وR/S، في الجائز البسيط.

تبين لنا الخطوط المنقطة في الشكلين 2.15 و2.16 التغيرات الضرورية المطلوبة لتمكين الجيزان الظفرية من مقاومة قوة القص.



الشكل 2.15 حائر على شكل قطع مكافئ ذو مقاومة موحدة.



الشكل 2.16 حائز على شكل مثلث ذو مقاومة موحّدة.

ومهما يكن، تجعل عمليات التصنيع المكلفة والهدر في المواد، تجعل العديد من هذه الأشكال غير عملية مع استثناء الفولاذ الصلب (حديد الزهر). يبين الشكل 2.17 بعضاً من المقاطع البسيطة ذات المقاومة الموحّدة. وبطبيعة الحال، لم تؤخذ في أي شكل من هذه الأشكال قوة القص في الاعتبار.

1. جائز موثوق من طرف ومحمَّل بجمولة مركزة من الطوف الآخر

 $y^2 = \frac{6P}{6S_s} x$  $y = \frac{6P}{h^2 S_s} x$   $b = \frac{6PI}{h^2 S_s}$ التشوَّه عند النقطة A: التشوَّه عند النقطة A: شكلا تغير الارتفاع والعرض من شكل تغيّر الارتفاع: مستطيل منظور جانبي وعلوي من الأعلى، خط م الأسفل، قطع مكافئ شكل تغيّر العرض: مثلث شكل تغيّر الارتفاع: 2. قطع مكافئ نام જ متحوّل وتدلي (h) ثابت المقطع العرضي الندلي (y) منحوّل العرض (b) ثابت <u>:</u> الح الجائر 1 - T

الشكل 2.17 الجيزان ذات المقاومة الموحدة (بما يخص الانعطاف).

1. حادٌ موثوق من حوف وعمل بحثولة مركزة من الطرف الأحر

$y^{3} = \frac{32P}{\pi S_{s}} x$ $d = \sqrt[3]{\frac{32P!}{\pi S_{s}}}$	$y^{3} = \frac{6P}{kS_{s}} \times z = ky$ $h = \sqrt[3]{\frac{6P!}{kS_{s}}}$ $b = kh$	الصبخ
شكل تقور الارتفاع : قطع مكافئ مكعي شكل تقور العرض: قطع مكافئ مكعي	شكل نفتر الارنها ع: قطع مكافئ مكعي شكل نفير العرض: منطع مكافئ مكعي	شكلا تفو الارتفاع والعوض من منظور حانبي وعلوي
دائرة: بقطر (y) منحول	مستطیل: بعرض (2) متحوّل و تعدلی (۷) متحوّل و بنسبهٔ <sub>y</sub> = k پاینه.	المقطع العرضي
$\begin{bmatrix} B & \frac{3}{3}d \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3}d \end{bmatrix} = 0$	B 3 h A + b - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	الجائز

الشكل 2.17 /تابع/ الجيزان ذات المقاومة الموحدة (بما يخص الانعطاف).

1. حانز موثوق مي طرف ومحمئل بحمولة مركزة من الطرف الأخر

$y = \frac{3Px^{2}}{lS_{2}h^{2}}$ $b = \frac{3Pl}{S_{s}h^{2}}$ $A * الشوه عند الفطة f = \frac{3P}{bE} \left(\frac{1}{h}\right)^{3}$	$y = x\sqrt{\frac{3P}{bIS}}$ $h = \sqrt{\frac{3PI}{bS_s}}$ $f = 6\frac{P}{bE} \left(\frac{1}{h}\right)^3$	الصبغ
شكل نفو الارتفاع: مستطيل شكل نفو العرض: منحنيات على شكل قطع مكافئ يلتقيان بذروتيهما عند النهاية الطليقة .	شكل تفعر الارتفاع: مثلث شكل تفعر العرض: مستطيل	شكلا تغير الارتفاع والعرض من منظور جانبي وعلوي
مستطیل: بعرض (y) متحول وتدلي (h) ئابت	مستطیل: بعرض (b) نابت وتدلي (y) متحول	المقطع العرضي
A -1 / L	B 1	الجفائز

الشكل 2.17 الجيزان ذات المقاومة الموحدة (بما يخص الانعطاف) /تابع/.

حائز موثوق من طرف وعمل بحمولة مركزة من الطرف الآحر

$y^{3} = \frac{3Px^{2}}{kS_{s}!}$ $z = ky$ $h = \sqrt[3]{\frac{3P!}{kS_{s}}}$ $b = kh$	الصنع
مستطیل: بعرض (2) شکل نغیر الارتفاع: قطع مکافی، متحول نصف مکعیی مع بنیة معلم مکافی، معنی مع بنیة معلم مکافی، مع بنیة معلم مکافی، نصف مکعی مع بنیة معلم مکافی، معنی معلمی	شکلا تفو الارتفاع والعرض من منظور حاني وعلوي
مستطیل: بعرض (2) منحول وتدلي (y) منحول مع بنية مع بنية لا = k لا = X	المقطع العرضي
	الجائز

حائز موثوق النهاية وعمل خمولة p موزعة بانتظام على بجازه I.

$y^{3} = \frac{16P}{\pi I S_{s}} x^{2}$ $d = \sqrt[3]{\frac{16PI}{\pi S_{s}}}$	الصبخ
شكل تفير الارتفاع: قطع مكافئ نصف مكعي شكل نفير العرض: قطع مكافئ نصف مكعي	شکلا نفیر الارتفاع والعرض من منظور حانبی وعلوی
دائرة: بقطر (y) متحول	المقطع العرضي
	ابغاز

الشكل 2.17 /تابع/ الجيزان ذات المقاومة الموحدة (بما يخص الانعطاف).

جائز مسنود من طرقیه وعمل بحمولة مرکزة عند النقطة c

 $f = \frac{P}{2Eb} \left(\frac{1}{h}\right)^3$  $b = \frac{3PI}{2S_s h^2}$  $y = \frac{3P}{S_s h^2} x$  $f = \frac{3Pl^3}{8F}$  $\sqrt{\frac{3P}{S_s b}} x$ 3Pl 2bS<sub>s</sub> 8Ebh<sup>2</sup> Ē عنكل تفو الارتفاع: قطعان مكافنان تقع ذوقما عند نقطني الاستناد. شكل تفو العرض: مستطيل Ĵ. شكلا تغير الارتفاع والعرض من شكل تغير العرض: مثلثان، رأساهما عند نقطتي الإستناد شكل تغير الارتفاع: مستطيل منظور جانبي وعلوي જ مستطیل: بعرض (b) ثابت متحول وتدلي (h) ثابت ج رم. المقطع العرضي وتدلي (y) متحول Ė

الشكل 2.17 /تابع/ الجيزان ذات المقاومة الموحدة (بما يخص الانعطاف).

3. حاتر مسود من طرفيه ومحمل بحمولة مركزة عند القطة ي

	,
$y^{2} = \frac{6P(1-p)}{bIS_{s}} x$ $y_{1}^{2} = \frac{6Pp}{bIS_{s}} x_{1}$ $h = \sqrt{\frac{6P(1-p)p}{bIS_{s}}}$	المصيغ
مستطيل: بعوض (b) ثابت وتدلي (y أو y) متحول الاستناد. شكل نفو العوض: الستطيل	شكلا نفير الارتفاع والعرض من منظور جانبي وعلوي
مستطیل: بعرض (b) ثابت وتدلی (y أو y) منحول	المقطع العرضي
C B B T T T T T T T T T T T T T T T T T	الجائز

جائز مسود می طرفیه وعمل بحمولة p متحوكة عیر بجازه.

$\frac{x^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{y^2}{3P!} = 1$ $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2bS_x} = 1$ $h = \sqrt{\frac{3P!}{2bS_x}}$	المصيخ
شكل تفعر الارتفاع: قطع ناقص 1 = المحور الرئيسي 2h = المحور الثانوي شكل تفعر العرض: مستطيل	شكلا تغير الارتفاع والعرض من منظور جانبي وعلوي
مستطیل: بعرض (b) ثابت وتدلي (y) متحول	المقطع العرضي
A FIN F B Y F F	الجائز

الشكل 2.17 /تابع/ الجيزان ذات المقاومة الموحدة (بما يخص الانعطاف).

4. حائز مسنود من طرفیه وعصل بحصولة p موزعة بانتظام على بميازه سآ.

	$y = \frac{3P}{S_s h^2} \left( x - \frac{x^2}{1} \right)$ $b = \frac{3Pl}{4S_s h^2}$	$\frac{x^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{y^2}{3P!}} = 1$ $\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3P!}{4bS_s}}$ $h = \sqrt{\frac{3P!}{4bS_s}}$ $0 \text{ which are a point }$ $f = \frac{3}{16 \cdot 64} \frac{P!}{E!}$ $= \frac{3}{16 \cdot 6E} \left(\frac{1}{h}\right)^3$	العسيخ
,	منطيل: بعرض (y) منحول وندلي   شكل تفو العرض: قطعان مكافنان (h) ثابث.	شكل تفير الارتماع: قطع ناقص شكل تفير العرض: مستطيل	شكلا تغير الارتماع والعرض من منظور حانيي وعلوي
	مستطيل: بعرض (y) متخول وتدلي (h) ثابت.	مستطیل: بعرض (b) ثابت وتعدلی (y) متحول	المقطع العرضي
		A POPEN CA	الجمائز

الشكل 2.17 /تابع/ الجيزان ذات المقاومة الموحدة (بما يخص الانعطاف).

# حمولات الأمان في جيزان ذات نماذج متنوعة.

## Safe Loads For Beams Of Various Types

يعطي الجدول 2.2 صيغاً عددها 32، خاصة بحساب القيمة التقريبية لحمولات الأمان على جيزان فولاذية من مقاطع عرضية متنوعة وذلك من أجل إجهاد مسموح قيمته 16.000 lb/in² (110.3 MPa). قم باستخدام هذه الصيغ لتُقدِّر بصورة سريعة حمولة الأمان لأي جائز فولاذي تستخدمه في تصميمك.

أمًا الجدول 2.3 فيعطي العوامل (الأمثال العددية) المتعلقة بتصحيح القيم في الجدول 2.2 وذلك من أجل طرق استناد وتحميل متنوعة. وفي حال تمَّ دمج الجدول 2.3 مع الجدول 2.2 فسوف تزودنا مجموعتا الصيغ بطرق مجدية وفعالة في إجراء الحسابات السريعة لحمولة الأمان وذلك في كل من المكتب والحقل.

حمولات الأمان التقريبية المؤثرة على جيزان فولاذية بالباوند (kgf). (الجيران مسنودة من الطرفين: اجتهاد الألياف المسموح على الفولاذ 16,000 اله. 127 kg/cm/ (أساس الجدول) أما بما يخص الحديد، اختصر القيم المعطاة بالجمعول عن طريق ضرها بـــــ 4 )

$\frac{\text{wL}^3}{85\text{AD}^2}$	$\frac{\text{wL}^3}{52\text{AD}^2}$	$\frac{\text{wL}^3}{38(\text{AD}^2 - \text{ad}^2)}$	wL <sup>3</sup> 38AD <sup>2</sup>	$\frac{wL^3}{52(AD^2 - ad^2)}$	wL <sup>3</sup> 52AD <sup>2</sup>	الحمولة موزعة	in
wL <sup>3</sup> 53AD <sup>2</sup>	$\frac{wL^3}{32AD^2}$	$\frac{\text{wL}^3}{24(\text{AD}^2 - \text{ad}^2)}$	$\frac{\text{wL}^3}{24\text{AD}^2}$	$\frac{wL^3}{32(AD^2 - ad^2)}$	$\frac{\text{wL}^3}{32\text{AD}^2}$	الحمولة مركزة في الوسط	التشوه، in
3,050AD L	1,770AD L	1,333(AD-ad) L	1,333AD L	1,780(AD - ad) L	1,780AD L	الحمولة موزعة	مظمی، 1b
1,525AD L	885AD L	667(AD-ad) L	<u>667AD</u> L	890(AD-ad) L	890AD	الحمولة مركزة في الوسط	حمولات الأمان العظمي، 1b
مفطع قناة U أو Z - bar	زاوية مذَيَّلة بجناحين 1 أو مقطع بشكل حرف T	اسطوانة بحوكة	اسطوانة ملينة	مستطيل بحوض	مستطيل مليء	شكل المقطع	

المسسوح على الفولاذ ?16,000 (£1,127 kg/cm) وأساس الجلول) أما بما يختص الحلايل، استنصر القيم المعطأة بالجلول عن طويق ضرحا /تابع/ حمولات الأمان التقريبية المؤثرة على جيزان فولاذية بالباوند (kgf). والجيران مسنودة من الطرفين: إحهاد الألياف الجدول 2.2

wL3     2,760AD     1,380AD       50AD²     L     L       wL3     2,760AD     1,795AD       L     L     L       58AD²     L     L	'				
wL3     2,760AD     1,380AD       50AD <sup>2</sup> L     L	مقطع الحائز ذو الشكل ا	1,795AD	3,390AD L	wL <sup>3</sup> 58AD <sup>2</sup>	$\frac{\text{wL}^3}{93\text{AD}^2}$
المورية مركزه في الوسط الحمولة مركزه في الوسط المورية المورية مركزه في الوسط المورية المور			L	50AD <sup>2</sup>	80AD <sup>2</sup>
ع المحمولة مر فره في الوسط المحمولة موزعه المحمولة مر فزه في الوسط	مقطع الجائز ذو المسطبة	1,380AD	2,760AD	wL <sup>3</sup>	фL <sup>3</sup>
	ئىكل المقطع	الحمولة مركزة في الوسط	الحمولة موزعة	الحمولة مركزة في الوسط	الحمولة موزعة
مولات الأمان العظمى، 1b		حمولات الأمان ال	نظمی، 1b	التشوه، ا	ir

a = المساحة الداخلية، d .(cm²) in² = التدلي الداخلي ، w . (cm) in و حمولة التشعيل الإجمالية، بالطن الأميركي d .(cm²) in²

الجحدول 2.3 الأمثال الحناصة بتصحيح القيم الواردة في الجدول 2.2 من أجل طرق تحميل واستناد مختلفة.

1.92	3.20	2.40		1.08	0.96	0.976		0.80	1.0	•	النشوه النسبي الأعظمي نحت تأثير حمولة الأمان النسبية العظمي
3/8	1/8	1/4		3/2	3/4	0.974	1/4c	מו	0.1		حولة الأمان النسبية العظمى
حمولة تتزايد بانتظام غو النهاية الموثوقة	حمولة مركزة في النهاية الطليقة.	حمولة موزعة بانتظام على المحاز	جائز موثوق من إحلى فحايتيه، ظفر	حمولة نتناقص بصورة منتظمة نحو وسط المجاز	حمولة تترايد بصورة منتظمة نحو وسط المحاز	حمولة تنزايد بصورة منتظمة بديًا من طرف نحو الطرف الآخر	حمولتان مركزتان بصورة تناظرية ومتساويتان	حمولة مركزة في وسط المحاز	حمولة موزعة بانتظام على المحاز	بحائز مسنود من طرفیه	شروط التحميل

الجملول 2.3 /تابع/ الأمثال الحاصة بتصحيح القيم الواردة في الجدول 2.2 من أجل طرق تحميل واستناد عنالفة.

حمولتان متساويتان مركزتان عند النهايتين	V4a	
3. if distance a = 0.2071 1	5.83	
2. if distance a < 0.2071 l	l/(1 - 4a)	
1. if distance a > 0.2071 1	1 <sup>2</sup> /4a <sup>2</sup>	
حمولة موزعة بانتظام على الجحاز		
بجائز مستعرعلى مسنادين متساويي البعا عن طرفيه الطغرين		
		الأمان السسية العظمي
شروط التحميل	حمولة الأمان النسبية العظمى	التشوه النسيي الأعظمي تحت تأثير حمولة

ا = طول الجائز . C = المسافة من المسند إلى أقرب حمولة مركزة منه. a = المسافة من المسدد إلى لهاية الجائز

#### Rolling And Moving Loads

#### الحمولات الدوارة المتحركة

الحمولات الدواّرة والمتحركة هي الحمولات التي يمكنها أن تغير موقعها على جائز أو على عدة جيزان.




يوضح الشكل 2.18 حائزاً محملاً بحمولتين متساويتين مركزتين متحركتين، كالعجلتين المتحركتين على عارضة (جائز) المرفاع - Crane أو كعجلات الشاحنة المتحركة فوق حسر، مثلاً.


بما أن عزم الانعطاف الأعظمي يحدث عندما تكون قوة القص مساويةً للصفر، فيمكن لمخطط قوة القص إذن أن يبيّن الأماكن التي يحدث عندها العزم الأعظمي الناتج عن تأثير حمولة عجلة ما. وهكذا، بأخذ x < a/2:

$$\begin{split} R_1 &= p \bigg( 1 - \frac{2x}{1} + \frac{a}{1} \bigg) \\ M_2 &= \frac{pl}{2} \bigg( 1 - \frac{a}{1} + \frac{2x}{1} \frac{a}{1} - \frac{4x^2}{1^2} \bigg) \\ R_2 &= p \bigg( 1 + \frac{2x}{1} - \frac{a}{1} \bigg) \\ M_1 &= \frac{pl}{2} \bigg( 1 - \frac{a}{1} - \frac{2a^2}{1^2} + \frac{2x}{1} \frac{3a}{1} - \frac{4x^2}{1^2} \bigg) \\ a \frac{1}{4} &= x \text{ with } \leftarrow M_2 = M_{max} \\ a \frac{3}{4} &= x \text{ with } \leftarrow M_1 = M_{max} \\ M_{max} &= \frac{Pl}{2} \bigg( 1 - \frac{a}{2l} \bigg)^2 = \frac{Pl}{2l} \bigg( 1 - \frac{a}{2} \bigg)^2 \end{split}$$

يوضح الشكل 2.19 الحالة التي تكون فيها الحمولتان المتساويتان متساويتي المسافة من طرفي وسط الجائز. بالتالي يكون العزم متساوياً تحت تأثير هاتين الحمولتين.



الشكل 2.18 حمولتان متساويتان مركزتان متحركتان




الشكل 2.19 ﴿ حمولتان متساويتان متحركتان متساويتا البعد عن طرفي وسط الجائز.

في حال لم تكن الحمولتان متساويتي الوزن، فإن حالة حدوث العزم الأعظمي هي حالة العزم الأعظمي الذي يحدث نتيجة لتأثير العجلة الأثقل عندما يكون مركز

الجائز في حالة تنصيف للمسافة بين محصلة الحمولتين والعجلة الأثقل. يبين الشكل 2.20 هذه الوضعية وكلاً من مخططى القص وعزم الانعطاف.

عندما تكون هناك عدة حمولات تؤلف نظام تحميل على حائز أو جيزان، فلا بد من اختيار العجلات كل واحدة بمفردها، وذلك لتعيين أي واحدة منها ستسبب العزم الأعظمي. ويكون الوضع المرتبط بحدوث العزم الأعظمي نتيجة لتأثير حمولة عجلة ما، كما حدد سابقاً، هو الوضع الذي يكون فيه مركز المجاز منصفاً للمسافة بين العجلة المختبرة ومحصلة كل الحمولات المتبقية على المجاز.

أما الوضع المتعلق بالقص الأعظمي عند المسند فهو الوضع الذي تمّم فيه إحدى الحمولات بمغادرة المجاز.



الشكل 2.20 حمولتان متحركتان من وزنين مختلفين.

#### **Curved Beams**

# الجيزان المنحنية

إن تطبيق الصيغ المرونية، الخاصة بالجيزان المستقيمة على الجيزان المنحنية ستسفر عن نتائج خاطئة. فعندما تمتلك جميع "ألياف" العنصر الإنشائي نفس مركز الانحناء، سوف يوجد للحائز المنحني مركز مشترك (الشكل 2.21). وقد تم تعريف مثل هذه الجيزان بنظرية Winkler-Bach. وتكون قيمة الإجهاد في نقطة تبعد و واحدة بدءاً من المحور المركزي هي:

$$S = \frac{M}{AR} \left[ 1 + \frac{y}{Z(R+y)} \right]$$

M هو عزم الانعطاف. موجب عندما يعمل على زيادة الانحناء.

y موجبة عندما تقاس باتحاه الطرف المحدّب.

A هي مساحة المقطع العرضي. R هو نصف قطر المحور المركزي.

2 هي خاصية المقطع العرضي وتُعرف بـــ :

$$Z = -\frac{1}{A} \int \frac{y}{R + y} dA$$

وقد أعطيت التعابير التحليلية لـــ 2 من أجل مقاطع معينة في الجدول 2.4.


كما ويمكن إيجاد قيمة Z من طرق تكامل المنحني البياني (راجع أي كتاب متقدم في مقاومة المواد).

ينــزاح السطح المحايد نحو مركز الإنحناء أو نحو الألياف الداخلية بمقدار يساوي الى e = Z R (Z + 1).

|--|

91

قمل نظرية Winkler-Bach، على الرغم من تحققها عملياً، الإجهادات القطرية كما قمل أيضاً التحولات الطرفية وتفترض إنعطافاً بحتاً. ويكون الإجهاد الأعظمي الذي يحدث في الليف الداخلي ،S = Mh<sub>0</sub>/AeR، بينما يكون الإجهاد في الليف الخارجي S = Mh<sub>0</sub>/AeR<sub>0</sub>



الشكل 2.21 جائز منحني

يمكن حساب التشوّه في الجيزان المنحنية عن طريق نظرية عزم المساحة.

وسيكون التشوه الناتج مساوياً إلى  $\Delta_{\rm x}^2 + \Delta_{\rm y}^2 = \Delta_0$  وفق الاتجاه المحدد بسرية المسلم عن طريق نظرية بسرية أسهل عن طريق نظرية كاستيليانو للم Castigliano's theorem. فهذه النظرية تحدد أنه في منظومة مرنة تكون الإزاحة وفق اتجاه القوة (أو المزدوجة) والناتجة عن تطبيق تلك القوة (أو المزدوجة) هي المشتق الجزئي لطاقة الانفعال بالنسبة للقوة (أو المزدوجة).

فلو أخذنا جائزاً منحنياً على شكل ربع دائرة بنصف قطر R موثوقاً من إحدى فمايتيه كما هو موضح في الشكل 2.22. وطبقنا قوة F في النهاية الطليقة B وفق الاتجاه القطري، فسوف يكون التشوه في النقطة B:

1) عن طريق عزم المساحة

 $y = R \sin \theta$   $x = R (1 - \cos \theta)$ 

 $ds = Rd\theta$   $M = FR \sin \theta$ 

$$_{B}\Delta_{x} = \frac{\pi FR^{3}}{4EI}$$
  $_{B}\Delta_{y} = \frac{FR^{3}}{2EI}$ 

وتكون ∆ه،


$$\Delta_{\rm B} = \frac{{\rm FR}^3}{2{\rm EI}} \sqrt{1 + \frac{\pi^2}{4}}$$

وعند،

$$\theta_{x} = \tan^{-1} \left( -\frac{FR^{3}}{2EI} \times \frac{4EI}{\pi FR^{3}} \right)$$
$$= \tan^{-1} \frac{2}{\pi}$$
$$= 32.5^{\circ}$$

II) عن طريق نظرية كاستيليانو - Castigliano's theorem


$$_{B}\Delta_{x} = \frac{\pi FR^{3}}{4EI}$$
  $_{B}\Delta_{y} = -\frac{FR^{3}}{2EI}$ 



الشكل 2.22 حائز على شكل ربع دائرة موثوق من إحدى لهايتيه.

#### الجيزان المنحنية على نحو لا تمركزي Eccentrically Curved Beams

يحاط هذا النوع من الجيزان (الشكل 2.23) بقوسين لهما مركزا انحناء مختلفان. كما ويمكن أن يكون لأحد القطرين طول مختلف عن القطر الآخر. الجائز الذي يختصر فيه تدلي (عمق) المقطع بتقريبه إلى المقطع الوسطي يمكن تسميته بالجائز القوسي arch beam.



الشكل 2.23 الجيران المنحنية اللاتمركزية.

وعندما يتحوّل المقطع الوسطي ليصبح أعظمياً، يكون الجائز من النوع الهلالي.

يرمز الهلال 1 إلى جائز ذي نصف قطر خارجي أكبر من الداخلي ويرمز الهلال 11 إلى جائز ذي نصف قطر داخلي أكبر من الخارجي. يمكن إيجاد الإجهاد في المقطع الوسطي لمثل هذا النوع من الجيزان من؛ S = KMC/I.

وفي حال كان المقطع العرضي مستطيلاً، تصبح المعادلة؛  $S = 6 \text{ KM/bh}^2$ ، حيث M هو عزم الانعطاف، b عرض مقطع الجائز، b ارتفاع المقطع.

عوامل الإحهاد، K خاصة بالحد الداخلي من المقطع، التي تمّ تثبيتها من قبل بيانات الخصائص المرونية المعتمدة على عملية التصوير أعطيت في الجدول 2.5.

الجدول 2.5 عوامل الإجهاد الخاصة بالحد الداخلي في المقطع الوسطي. (انظر الشكل 2.5)

اللحيزان من النوع القوسي

(a) K = 
$$0.834 + 1.504 \frac{h}{R_o + R_i}$$
 if  $\frac{R_o + R_i}{h} < 5$ 

(b) K = 
$$0.899 + 1.181 \frac{h}{R_o + R_i}$$
 if  $5 < \frac{R_o + R_i}{h} < 10$ 

في حالة نسبة المقطع أكبر، استخدم حل الجائز المكافئ (c)

2. للحيزان من النموذج الحلالي 1

(a) 
$$K = 0.570 + 1.536 \frac{h}{R_0 + R_i}$$
 if  $\frac{R_0 + R_i}{h} < 2$ 

(b) K = 
$$0.959 + 0.769 \frac{h}{R_o + R_i}$$
 if  $2 < \frac{R_o + R_i}{h} < 20$ 

(c) K = 1.092 
$$\left(\frac{h}{R_o + R_i}\right)^{0.0298}$$
 if  $\frac{R_o + R_i}{h} > 20$ 

3. للحيزان من النموذج الهلالي II

(a) 
$$K = 0.897 + 1.098 \frac{h}{R_0 + R_i} \text{ if } \frac{R_0 + R_i}{h} < 8$$

(b) K = 1.119 
$$\left(\frac{h}{R_o + R_i}\right)^{0.0378}$$
 if  $8 < \frac{R_o + R_i}{h} < 20$ 

(c) K = 1.08 
$$I \left( \frac{h}{R_o + R_i} \right)^{0.0270}$$
 if  $\frac{R_o + R_i}{h} > 20$ 

يُرمز لنصف القطر الخارجي بـــ Ro وللداخلي بـــ Ri. يُرتَّب الشكل الهندسي للحيزان الهلالية بحيث يمكن للإجهاد أن يكون أكبر بالابتعاد عن المقاطع الوسطية.

الإجهاد الذي تمّ تعيينه في المقطع الوسطي سابقاً لا بد أن يُضرب بعد ذلك بعامل الموضع ، المعطى في الجدول 2.6.

كما هو الحال في الجيزان المتمركزة، ينزاح السطح المحايد بمقدار ضئيل نحو الحد Vidosic, "Curved Beams with Eccentric Boundaries, الداخلي. (انظر المرجع ,Transactions of the ASME, 79, pp. 1317-1321).

الجدول 2.6 عوامل إحهاد الموضع في الجيزان الهلالية. (انظر الشكل 2.23\*)

خارجي	داخلي	الزاوية 0 بالدرجات
1 + 0.03 H/h	1 = 0.055 H/h	10
I + 0.10 H/h	I + 0.164 H/h	20
1 + 0.25 H/h	I + 0.365 H/h	30
I + 0.467 H/h	I + 0.567 H/h	40
1 + 0.733 H/h	$1.521 - \frac{(0.5171 - 1.382 \text{H/h})^{1/2}}{1.382}$	50
1 + 1.123 H/h	$1.756 - \frac{(0.2416 - 0.6506 H/h)^{1/2}}{0.6506}$	60
1 + 1.70 H/h	$2.070 - \frac{(0.4817 - 1.298 \text{H/h})^{1/2}}{0.6492}$	70
l + 2.383 H/h	$2.531 - \frac{(0.2939 - 0.7084  \text{H/h})^{1/2}}{0.3542}$	80
1 + 3.933 H/h		90

ملاحظة: جميع الصيغ محققة من أحل 0.325 € 0.4-0.

الصبع الخاصة بالحد الداخلي، ما عدا الحالة التي توافق الزاوية و 04 درجة، يمكن استخدامها من أحل 0.36 ≿H/h. حبت H = المسافة بين المركزين

## الانعطاف (التحنيب) المرن الجانبي للجيزان

# Elastic Lateral Buckling Of Beams

عندما يحدث التحنيب الجانبي في حائز، يكتسب تركيباً مؤلفاً من فتل وانعطاف خارج مستوي تأثير القوى (الشكل 2.24). فمن أجل حائز مستند استناداً بسيطاً وله مقطع عرضي مستطيل خاضع لانعطاف منتظم، يحدث التحنيب عند عزم الانعطاف الحرج ويعطى إلى :

$$M_{cr} = \frac{\pi}{I} \sqrt{EI_yGJ}$$

حيث L = الطول اللا مقوى للعنصر.

E = معامل المرونة.

١٧ = عزم العطالة حول المحور الثانوي.

G = معامل مرونة القص.


J = ثابت الفتل.

إن العزم الحرج يتناسب مع كل من قساوة (صلابة) الانعطاف الجانبية Ely/L وقساوة الفتل للعنصر GJ/L.

من أجل حالة المقطع المفتوح مثل الجيزان ذات المقطع 1 أو ذات الجناح العريض، يمكن لصلابة مقاومة الفتل للمقطع أن تعطي قساوة فتلية إضافية. تحنيب حائز مستند استناداً بسيطاً له مقطع عرضي مفتوح يخضع لانعطاف منتظم يحدث عند عزم الانعطاف الحرج، ويعطى ب

$$M_{cr} = \frac{\pi}{L} \sqrt{EI_y \left(GJ + EC_w \frac{\pi^2}{L^2}\right)}$$

حيث؛ °C ثابت الفتل وهو تابع لشكل المقطع العرضي ولأبعاده (شكل 2.25).




الشكل 2.24 (a) حائز بسيط خاضع لعزمين طرفيين متساويين (b) التحنيب الجانبي المرن للجائز


لقد تم فرض توزع عزم الانعطاف، في المعادلتين السابقتين، منتظماً. أما من أجل الحالة التي يكون فيها تدرج عزم الانعطاف غير منتظم، فغالباً ما يحدث التحنيب عند العزم الحرج الأعظم. والعزم التقريبي لعزم الانعطاف الحرج هذا M'c يمكن أن يتم الحصول عليه بجداء Mc المعطى، في المعادلات السابقة، بعامل التكبير؛

 $M'_{cr} = C_b M_{cr}$ 

حىث؛

$$C_b = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$





الشكل 2.25 ثوابَّت الفتل – الانعطاف من أجل التحنيب الفتلي. A – مساحة المقطع العرضي.  $I_X$  –  $I_X$  عزم العطالة حول المحور  $I_X$  .  $I_y$  –  $I_y$ 

•

M<sub>max</sub> = القيمة المطلقة للعزم الأعظمي في قطعة الجائز غير المقواة.

M<sub>A</sub> = القيمة المطلقة للعزم عند نقطة الربع الأول لقطعة الجائز غير المقواة.

M<sub>B</sub> = القيمة المطلقة للعزم عند النقطة الوسطى لقطعة الجائز غير المقواة.

M<sub>e</sub> القيمة المطلقة للعزم عند نقطة الربع الثالث من قطعة الحائز غير المقواة.

Cb تساوي إلى 1.0 من أجل الجيزان الظفرية غير المقواة ومن أجل العناصر الإنشائية حيث يكون العزم ضمن الجزء اللافت للانتباه من القطعة غير المقواة أكبر من أو يساوي إلى أكبر عزوم الوثق للقطعة.

## الحمولات المحورية المركبة وحمولات الانعطاف

## Combined Axial And Bending Loads

تُعطى الإجهادات، المتولدة في الجيزان القصيرة الخاضعة لحمولات محورية وعرضية، بالاعتماد على مبدأ تنضد الآثار وذلك إذا أمكن حذف التشوّه الناشئ عن الانعطاف دون خطأ يذكر. بمعنى أن الإجمالي يَعطى بدقة كافية في أي مقطع بحمع الإجهاد المحوري والإجهادات الناشئة عن الانعطاف.

الإجهاد الأعظمي MPa) lb/in²) يساوي إلى:

$$f = \frac{P}{A} + \frac{MC}{I}$$

حيث:

P = الحمولة المحورية، lb (N).

A - مساحة المقطع العرضي، (mm²).

M = عزم الانعطاف الأعظمي، Nm) in lb).

ح المسافة من المحور المحايد إلى أبعد ليف في المقطع الذي يحدث فيه العزم الأعظمي، in)

ا = عزم العطالة حول المحور المحايد في المقطع المذكور سابقاً، 4mm¹).

في حال كان التشوّه الناشئ عن الانعطاف كبيراً ولم يكن بالإمكان تحنّب إحهادات الانعطاف الناتجة عن الحمولات المحورية، فيعطى الإجهاد الأعظمي في هذه الحالة بالعلاقة:

$$f = \frac{P}{A} + (M + Pd)\frac{C}{1}$$

حيث: d تشوّه الجائز. وبما يخص الضغط المحوري لا بد أن يُعطى العزم Pd نفس إشارة M. أما بما يخص الشد فيعطى العزم Pd إشارة معاكسة، وتكون القيمة الصغرى (الدنيا) لمد M + Pd مساوية للصفر.

التشوّه d العائد إلى الضغط المحوري والانعطاف يمكن أن يقرب إلى حدٍّ دقيق بالعلاقة

$$d = \frac{d_o}{1 - (P/P_c)}$$

حيث:  $d_0$  = التشوه العائد إلى التحميل العرضى فقط، in (mm).

.(N) اله ن $\pi^2$  EI/L<sup>2</sup> جمولة التحنيب الحرجة P<sub>c</sub>

# الانعطاف اللاتناظري (مركب) Unsymmetrical Bending

عندما يكون الجائز خاضعاً لحمولات لا تقع في المستوى الذي يحوي المحور الأساسي لكلٍ من المقطعين العرضيين، يحدث ما يسمى بالانعطاف اللا تناظري. بفرض أن محور انعطاف الحائز يقع في مستوي الحمولات، لمنع حدوث الفتل، وأن الحمولات عمودية على محور الانعطاف لمنع حدوث مركبات محورية، يكون الإجهاد (Mpa) الهزاء على أي نقطة من المقطع العرضي معطى بالعلاقة؛

$$f = \frac{M_x y}{Ix} + \frac{M_y x}{Iy}$$

حيث:

.(Nm) in lb ،XX عزم الإنعطاف حول المحور الأساسى  $M_{\rm x}$ 

M<sub>y</sub> = عزم الانعطاف حول المحور الأساسي YY، in lb (Nm).

x = المسافة من نقطة حساب الإجهاد إلى المحور YY، in (mm).

y = المسافة من النقطة إلى المحور mm) in ، XX).

,l = عزم عطالة المقطع العرضي حول المحور XX، 4mm).

 $_{\rm J}$  = 2 at a lbadlb  $_{\rm J}$  = 1, (mm<sup>4</sup>) in  $^4$  (YY)  $^4$ 

إذا كان مستوي الحمولات يصنع زاوية θ مع المستوي الأساسي، فسوف يشكّل السطح المحايد زاوية α مع المستوي الأساسي الأخر وبحيث يكون؛

 $\tan \alpha = \frac{I_X}{I_y} \tan \theta$ 

#### **Eccentric Loading**

# التحميل اللاتمركزي

إذا ما طُبقت حمولة لا تمركزية بالاتجاه الطولي على قضيب في مستوي التناظر، فسوف تؤدي إلى نشوء عزم انعطاف مقداره Pe، حيث e هي بعد الحمولة P عن المحور المركزي مقدرة بـ mm) أ. ويكون إجهاد الواحدة الإجمالي هو مجموع هذا العزم والإجهاد الناشئ عن P وكألها مطبقة كحمولة محورية:

$$f = \frac{P}{A} \pm \frac{Pec}{A} = \frac{P}{A} \left( 1 \pm \frac{ec}{r^2} \right)$$

حيث: A = مساحة المقطع العرضي، 'mm²) in²

c = المسافة من المحور المحايد إلى أبعد ليف، mm) in (سm).

I = عزم عطالة المقطع العرضي حول المحايد، 4mm (mm<sup>4</sup>).

r - نصف قطر الدوران أو العطالة = 
$$\frac{A}{I}$$
 (mm).

يقدم الشكل 2.1 قيم نصف قطر الدوران لمقاطع عرضية مختلفة.

إن لم يكن هناك شدٌ على المقطع العرضي تحت تأثير الحمولة الضاغطة، فيحب ألا تتجاوز e المقدار r²/c. ومن أحل مقطع مستطيل بعرض e وتدلي d، يتوجب على اللاتمركزية، بناءً على ما سبق، أن تكون أقل من 6/6 و6/6 (يعني، يجب ألا يتم تطبيق الحمولة خارج الثلث الأوسط) ومن أجل مقطع دائري بقطر D، يجب ألا تتجاوز اللا تمركزية المقدار D/8

عندما تؤدي الحمولة اللا تمركزية المطبقة بالاتجاه الطولي إلى نشوء تشوّه كبير جداً وقد تمّ حذفه في حساب إجهاد الانعطاف، لابد عندئذ من أخذ عزم الانعطاف الإضافي Pd بعين الاعتبار، حيث d التشوّه، mm) أ. يمكن تقريب هذا التشوه إلى حدَّدقيق بالعلاقة:

$$d = \frac{4eP/P_c}{\pi(1 - P/P_c)}$$

(N) lb ، $\pi^2$ EI/L² هي حمولة التحنيب الحرجة  $P_c$ 

إنَّ لم تكن الحمولة P واقعة في المستوي الذي يحوي محور التناظر، ستنتج انعطافاً حول المحورين الأساسيين المارين من مركز ثقل المقطع. وتكون الإجهادات المقدرة بـــ (MPa) lb/in) معطاة بالعلاقة:

$$f = \frac{P}{A} + \frac{Pe_xC_x}{I_y} + \frac{Pe_yC_y}{I_x}$$

حيث: A = مساحة المقطع العرضي، mm<sup>2</sup>) in<sup>2</sup>

(mm) in ، YY اللا تمركزية بالنسبة للمحور الأساسى  $e_x$ 

ey اللا تمركزية بالنسبة للمحور الأساسي XX) mm) in ، XX

(mm) in إلى أبعد ليف، (mm) in المسافة من المحور YY إلى أبعد ليف، (mm) in (لم المحور XX إلى أبعد ليف،  $I_x$  = عزم العطالة حول المحور XX،  $I_x$  = عزم العطالة حول المحور YY،  $I_x$  (mm<sup>4</sup>) in  $I_x$  = عزم العطالة حول المحور YY،  $I_x$ 

المحوران الأساسيان هما المحوران المتعامدان في مركز ثقل المقطع يكون من أجلهما عزما العطالة أعظميين أو أصغريين ويكون من أجلها أيضاً جداء العطالة مساوياً للصفر.

# التواترات الدورية الطبيعية وفترات الاهتزاز الدورية الطبيعية للجيزان الموشورية.

# Natural Circular Frequencies And Natural Periods Of Vibration Of Prismatic Beams

يوضح الشكل 2.26 الهيئة المميزة ويعطي الثوابت الخاصة بتعيين التواتر الدوري الطبيعي w والفترة الدورية الطبيعية T وذلك من أحل النماذج الأربعة الأولى، للظفر وللحائز البسيط وللحائز الموثوق من الطرفين والموثوق من طرف والمتمفصل من الطرف الآخر.

لكي تحصل على  $\omega$ ، اختر الثابت المناسب من الشكل 2.26 ثم اضربه بالقيمة  $\sqrt{EI/WL^4}$ . ولكي تحصل على T، قسّم الثابت المناسب على القيمة  $\sqrt{EI/WL^4}$ .

#### في هذه العلاقات؟

ω = التواتر الطبيعي rad/s.

W = وزن الجائز، ليبرة بالقدم الطولي ـــ lb per linear ft (أو kg per linear m).

- L طول الجائز، m) ft).
- E = عامل المرونة، MPa) lb/in<sup>2</sup>.
- I = عزم عطالة المقطع العرضي للحائز، 4in (mm<sup>4</sup>)
  - T = الفترة الدورية الطبيعية، s.

لتعيين الهيئات المميزة والفترات الدورية الطبيعية للحيزان ذات المقاطع العرضية المتغيرة وكذا الكتلة، استخدم طريقة - Rayleigh. حوّل الجائز إلى نظام كتلي مُحمّع عن طريق تقسيم المجاز إلى عناصر ثم افرض أنّ كتلة كل عنصر مركزة في مركزه. أيضاً قم بحساب جميع الكميات، مثل التشوه وعزم الانعطاف في مركز كل عنصر. ابدأ بميئة مميزة افتراضية.

أنواع الاستناد	طريقة أولية	طريقة ثانية	طريقة ثالثة	طريقة رابعة
ظفر		1	0.9L 0.132L	03561 00941
⊌√⊌ <u>₹</u> 7€1 • 1√ <u>€1/⊌₹</u> •	20.0 0.315	125	2 350 0.0180	0.644L 1 684 0.0092
بسيط	- L -	05L	H	
=√= <u>[/E]</u> •	56-0 0.112	224 0.0281	502 0.0125	897 0.0070
وثاقة		-1	03591 03591	0.278L
⊌√⊌L <sup>4</sup> /El 7√E1/⊌L <sup>4</sup> •	127 0.0496	350 0.0160	684 0.0092	1,133 0.0056
وثاقة - مفصل		0.561	0.384L 0.309L	0.294L 0.235L
u√uL <sup>4</sup> /E! • T√E!/uL <sup>4</sup> •	87.2 0.0722	203 0.0222	591 0.0106	0.529L 1,111 0.0062

المشكل 2.26 الأمثال العددية الخاصة بحساب التواترات الدورية الطبيعية وفترات الاهتزاز الطبيعية في الجيزان الموشورية.

3

# صيغ الأعمدة Column Formulas

#### **General Considerations**

#### اعتبارات عامة

الأعمدة هي عناصر إنشائية خاضعة إلى ضغط مباشر. ويمكن أن تُحمل جميع الأعمدة ضمن الصفوف الثلاث التالية:

- الأعمدة الكتلية الخاضعة للضغط وتكون قصيرة جداً (بأمثال نحافة يعني، الطول اللا مسنود مقسوماً على نصف قطر الدوران الأقصر للعنصر - دون 30) وانعطافها يحدث بدون فاعلية تذكر.
- الأعمدة النحيفة جداً والتي لها انعطاف مفترض تحت تأثير الحمولة، تسمى أعمدة طويلة وتكون مُعرفة بنظرية إيلر – Euler's theory
- 3. الأعمدة المتوسطة الطول، غالباً ما تستخدم في التطبيقات الإنشائية، تدعى بالأعمدة القصيرة.

تفشل الأعمدة الطويلة والقصيرة عادةً بالتصدي للتحنيب وذلك عندما تصل حمولاتها إلى الحمولة الحرجة. يتم تحليل الأعمدة الطويلة باستخدام صيغة العمود لإيلر - Euler يعنى باستخدام:

$$P_{cr} = \frac{n\pi^2 EI}{l^2} = \frac{n\pi^2 EA}{(l/r)^2}$$

يُبِينَ المثل العددي n في هذه الصيغة شروط النهاية. فعندما يكون العمود مستنداً إلى مرتكزين محوريين دورانيين في كلتا فمايتيه فإن n=1. وعندما تكون إحدى فمايتيه موثوقة والأحرى دورانية فإن n=2. وعندما تكون كلتا فمايتيه موثوقتين فإن n=4. أما عندما تكون إحدى فمايتيه موثوقة والنهاية الأحرى طليقة، فإن n=4. n=2.0.25

.

نذكر مرة ثانية أن نصف قطر الدوران هو تعبير مكافئ لتعبير نصف قطر العطالة.


إن أمثال (مضاعفات) النحافة التي تفصل الجيزان الطويلة عن الجيزان القصيرة تعتمد على عامل المرونة ومقاومة الخضوع لمادة العمود. فعندما تؤدي صيغة إيلر إلى  $P_{v}/A > S_{v}$ )، ستتسبب مقاومة العمود (مقاومة غير كافية) بالأنهيار عوضاً عن التحنيب وسيتوقف العمود عن التطاول أكثر من ذلك. في عملية التقدير السريعة للحسابات العددية، تقع أمثال النحافة الحرجة هذه، بين 120 و150. والجدول 3.1 لعمى معلومات إضافية عن العمود معتمدة على صيغة إيلر – Euler's Formula.

#### **Short Columns**

## الأعمدة القصيرة

يمكن اعتبار الإجهاد في الأعمدة القصيرة ناشئ جزئياً عن الضغط وجزئياً عن الانعطاف.

وبصورة تطبيقية، تعتمد العبارات المنطقية الخاصة بإجهادات العمود، عموماً، على فرضية أنّ الإجهاد المسموح يجب أن يخفّض دون تلك الإجهادات المسموحة الناشئة عن الضغط فقط. والطريقة التي يتم فيها هذا التخفيض أو الاختصار معّين نوع المعادلة وأمثال النحافة التي لن تطبق بعدها المعادلة. يوضع لنا الشكل 13.1 المنحنيات العائدة إلى هذه الحالة. والصيغ النموذجية للعمود قد أعطيت في الحدول 3.2.



الشكل 3.1 المنحنى البياني لـ L/r الخاص بالأعمدة.

الجدول 3.1 ٪ مقاومة الأعمدة ذات النهايات المفصلية الدوارة تبعاً لصيغة إيلر\*

$\langle \mathcal{M} \rangle$ حلقة دائرية ذات ئنحانة صفيرة $\left( \frac{1}{8} \right)$ ا	17.6	21.4	21.1	19.7
$, \left(r=\frac{1}{d}d\right), $	12.5	15.2	14.9	13.9
$< l/b$ , $(r = b\sqrt{V_{12}})$	14.4	17.5	17.2	16.0
حدود النسبة، ١/٢/	50.0	60.6	59.4	55.6
	17,500,000	56,000,000	60,300,000	61,700,000
أصغر I (عزم عطالة) مقبول في أخطر مقطع، †in	Pl <sup>2</sup>	pl <sup>2</sup>	pl <sup>2</sup>	pl²
عامل الأمان	90	S	S	<b>5</b>
عامل المرونة	14,200,000	28,400,000	30,600,000	31,300,000
lb/in <sup>2</sup> ، إجهاد الضفط المسموح (الأعظمي)	7,100	15,400	17,000	20,000
lb/in²، مقاومة الضغط الحدية (القصوى)	107,000	53,400	62,600	89,000
			ننخفضة	نوطة
نوع المادة <b>"</b>	حديد الزهر	حديد مطاوع	فولاد بنسبة كربون	فولاذ بسبة كربون

• (p = الحمولة القبولة (المسموحة)، b .in = طول العمود، b .in = البعد الأصغر في القطع المستطيل d .in = قطر القطع الدائري، er. in عن تصف قطر المدوران الأصغري للمقطع). •• لكي تنحول إلى نظام الوحدات الدولية SI استخدم SI = 1.8 استخدم bbin² × 6.894 = 4.25 (25.4) =

الجدول 3.2 صيغ الأعمدة القصيرة النموذجية

أمثال النحافة	الكود	نوع المادة	الصيغة
$\frac{1}{r}$ < 120	AISC	Carbon steels	$S_w = 17,000 - 0.485 \left(\frac{1}{r}\right)^2$
$\frac{1}{r} < 120$	Chicago	Carbon steels	$S_{w} = 16,000 - 70 \left(\frac{1}{r}\right)$
$\frac{1}{r} < 150$	AREA	Carbon steels	$S_{w} = 15,000 - 50 \left(\frac{1}{r}\right)$
$60 < \frac{1}{r} < 120$	Am.Br.Co	Carbon steels	$S_{w} = 19,000 - 100 \left(\frac{1}{r}\right)$
$\frac{1}{\sqrt{cr}}$ < 65	ANC	Alloy-steel tubing	$^{*}S_{cr} = 135,000 - \frac{15.9}{c} \left(\frac{1}{r}\right)^{2}$
$\frac{1}{r} < 70$	NYC	Cast iron	$S_{w} = 9,000 - 40 \left(\frac{i}{r}\right)$
$\frac{1}{\sqrt{cr}}$ < 94	ANC	2017ST aluminum	$^{\bullet}S_{cr} = 34,500 - \frac{245}{\sqrt{c}} \left(\frac{1}{r}\right)$
$\frac{1}{\sqrt{\text{cr}}}$ < 72	ANC	Spruce	$^{\circ}$ S <sub>\alpha</sub> = 5,000 - $\frac{0.5}{c} \left(\frac{1}{r}\right)^2$
$\frac{1}{r} < \sqrt{\frac{2n\pi^2 E}{S_v}}$	Johnson	Steels	$^{*}S_{cr} = S_{y} \left[ 1 - \frac{S_{y}}{4n\pi^{2}E} \left( \frac{1}{r} \right)^{2} \right]$
1 < critical r	Secant	Steels	$S_{cr} = \frac{S_y}{1 + \frac{ec}{r^2} \sec\left(\frac{1}{r} \sqrt{\frac{P}{4AE}}\right)}$


 $<sup>^{\</sup>circ}$  - S - الإجهاد النظري الأعظمي.  $^{\circ}$  - مثل ثباتية (وثوقية) النهاية.  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  النهايتان مفصليتان.  $^{\circ}$ ل بایا رزیری به به به این انتهایتان مفصلیت u=1 مایهٔ مفصلیهٔ و آخری موثوقهٔ و آخری حرق u=1 مایهٔ موثوقهٔ و آخری حرق u=1 ما u=1 به این انتهایتان موثوقتان. u=1 به این انتهایتان موثوقتان باین انتهایتان موثوقهٔ و آخری حرق به این انتهایتان موثوقهٔ و آخری حرق به این انتهایتان موثوقهٔ و آخری حرق به این انتهایتان موثوقهٔ و آخری موثوقهٔ و آخری حرق به این انتهایتان موثوقهٔ و آخری موثوقهٔ و آخری حرق به این انتهایتان انتهایتان انتهایتان و آخری موثوقهٔ و آخری موثوقهٔ و آخری انتهایتان انته

e اللا تمركزية الأولية التي تفصل بين نقطة تطبيق القوة ومركز ثقل المقطع العرضي للعمود.

#### الأعمدة الخاضعة لحمولات لا تمركزية

#### Eccentric Loads On Columns

عندما تتعرض الأعمدة القصيرة إلى حمولات مطبقة بصورة لا تمركزية سواء كانت ضاغطة أم شادة - أي غير مارة من مركز الثقل (cg)، ستنتج تركيباً مؤلفاً من إجهادات محورية وإجهادات انعطافية. وتكون واحدة الإجهاد العظمى SM هي المجموع الجبري لواحدتي هذين الإجهادين.



الشكل 3.2 عطط الحمولة المؤثرة على الأعمدة

الحمولة P في الشكل 3.2 تفعل في خط التناظر على مسافة e من مركز الثقل Cg.

r ناتجة عن P، وكألها Sc (1) المجهادات هما: (1) Sc ناتجة عن P، وكألها فاعلة في مركز الثقل Cg، و(2) Cg ناتجة عن عزم الانعطاف لـ P التي تفعل بقدرة ذراعية P حول مركز الثقل P وهكذا، فإن واحدة الإجهاد P عند أي نقطة P هي:

$$S = S_c \pm S_b$$

$$= (P/A) \pm p e y/I$$

$$= S_c (1 \pm ey/r^2)$$

y موجبة من أجل النقاط الواقعة في نفس الجانب الذي تقع فيه P بالنسبة إلى مركز الثقل Cg، وسالبة في الجانب المقابل.

ما يخص المقطع العرضي المستطيل ذا العرض b، يكون الإجهاد الأعظمي؛  $S_M = S_c (1 + 6e/b)$ 


عندما تقع P خارج الثلث الأوسط من العرض b وتكون حمولة ضاغطة، عندئذ تحدث إجهادات شادة.

أمّا بما يخص المقطع الدائري بقطر  $S_{M}=S_{c}\,(1+8e/d)$  .  $S_{M}=S_{c}\,(1+8e/d)$  .  $S_{M}=S_{c}\,(1+8e/d)$  ويتطلب الإجهاد الناشئ عن وزن الجسم تعديلاً لهذه العلاقات.

لاحظ أن e في هذه الصيغ مقاسة بدءًا من المحور المار بمركز الثقل، وتعطينا إجهادًا شادًا عندما تكون e أكبر من سدس العرض (المقاس بنفس اتحاه e) بالنسبة للمقاطع المستطيلة وأكبر من ثمن القطر بالنسبة للمقاطع الدائرية المليئة.

إن لم تكن المادة قادرة على تحمل إجهادات شادة، كما هو الحال في أصناف معينة من المباني الحجرية، فلا بد من تجنب إمكانية حدوث قوة شادة، ويؤخذ مركز العزوم في هذه الحالة (شكل 3.3) في مركز الإجهاد. وبما يخص المقطع المستطيل تؤثر P على مسافة تبعد P عن الحافة الأقرب. ويكون الطول تحت تأثير الضغط = P وتكون P/hk عن P/hk. وبما يخص المقطع الدائري:


عن P بعد P بعد القطر و  $S_{\rm M} = [0.372 + 0.056 (k/r)] P_{\rm k} \sqrt{r k}$  عن عيط الدائرة.



الشكل 3.3 عطط الحمولة للأعمدة.

وبالنسبة للحلقة الدائرية، S = 1جهاد الضغط الوسطي على المقطع العرضي الناتج عن تأثير P = 1 عن تأثير P = 1 عن تأثير الضغط (شكل 3.4).

قيم z/r وقيم النسبة S<sub>max</sub> إلى S الوسطية، معطاة في الجدولين 3.3 و3.4.



الشكل 3.4 عطط تأثير حمولة عمود دائري.

لب أو نواة المقطع هي المساحة التي تحيط بمركز ثقل المقطع العرضي والتي تُنتج الحمولة المطبقة ضمنها إجهاداً ذا إشارة واحدة فقط على كامل مساحة المقطع العرضي.

أما الحمولة المطبقة خارج هذه النواة، فتنتج إجهادات من إشارات مختلفة.

يوضح الشكل 3.5 النويات (مظللة) لعدة مقاطع مختلفة.

 $r = D [1 + (d/D)^2]/8$  بالنسبة للحلقة الدائرية يكون نصف قطر النواة: 8/r = D

وبالنسبة للمربع المفرغ (H و h = طولا الضلعين الخارجي والداخلي) ، النواة هي مربع مشابه للشكل 3.5a، حيث


$$r_{min} = \frac{H}{6} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ 1 + \left( \frac{h}{H} \right)^2 \right] = 0.1179 H \left[ 1 + \left( \frac{h}{H} \right)^2 \right]$$

الجدول 3.3 قيم النسبة zir (انظر الشكل 3.5)

				<u>r<sub>l</sub></u> r				
<u>e</u> r	0.0	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	- <u>e</u> r
0.25	2.00							0.25
0.30	1.82							0.30
0.35	1.66	1.89	1.98					0.35
0.40	1.51	1.75	1.84	1.93				0.40
0.45	1.37	1.61	1.71	1.81	1.90			0.45
0.50	1.23	1.46	1.56	1.66	1.78	1.89	2.00	0.50
0.55	1.10	1.29	1.39	1.50	1.62	1.74	1.87	0.55
0.60	0.97	1.12	1.21	1.32	1.45	1.58	1.71	0.60
0.65	0.84	0.94	1.02	1.13	1.25	1.40	1.54	0.65
0.70	0.72	0.75	0.82	0.93	1.05	1.20	1.35	0.70
0.75	0.59	0.60	0.64	0.72	0.85	0.99	1.15	0.75
0.80	0.47	0.47	0.48	0.52	0.61	0.77	0.94	0.80
0.85	0.35	0.35	0.35	0.36	0.42	0.55	0.72	0.85
0.90	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.32	0.49	0.90
0.95	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.25	0.95

الجدول 3.4 قيم النسبة S<sub>max</sub>/S<sub>ave</sub> (في عملية تعيين S الوسطية، استخدم الحمولة P مقسومة على المساحة الإجمالية للمقطع العرضي)

				<u>r<sub>1</sub></u> r	-			
<u>е</u> г	0.0	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	e r
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
0.05	1.20	1.16	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10	0.05
0.10	1.40	1.32	1.29	1.27	1.24	1.22	1.20	0.10
0.15	1.60	1.48	1.44	1.40	1.37	1.33	1.30	0.15
0.20	1.80	1.64	1.59	1.54	1.49	1.44	1.40	0.20
0.25	2.00	1.80	1.73	1.67	1.61	1.55	1.50	0.25
0.30	2.23	1.96	1.88	1.81	1.73	1.66	1.60	0.30
0.35	2.48	2.12	2.04	1.94	1.85	1.77	1.70	0.35
0.40	2.76	2.29	2.20	2.07	1.98	1.88	1.80	0.40
0.45	3.11	2.51	2.39	2.23	2.10	1.99	1.90	0.45



الشكل 3.5 الصفات الميزة للعمود.

و. و. عن يخص المشمّن المفرّغ،  $R_a$  و،  $R_a$  نصفا الدائرتين اللتين تحيطان بالأضلاع الخارجية والداخلية؛ ثخانة الجدار  $(R_a - R_i) = 0.92399$  والنواة هي مثمّن مشابه للشكل 3.5c، حيث 0.2256R تصبح  $(R_a/R_a)^2$  تصبح  $(R_a/R_a)^2$  عبد  $(R_a/R_a)^2$ 

## تصميم صفيحة (طبقة) فاعدة العمود

#### Column Base Plate Design

تستخدم عادة صفائح القاعدة لتوزيع حمولات العمود على مساحة كبيرة بشكل كاف من بيتون الإنشاء الداعم الذي لا تتجاوز مقاومة تحمل البيتون التصميمية مقاومته.

تُعتبر الحمولة المحللة Pu موزعة بانتظام تحت صفيحة القاعدة.

تعطى مقاومة تحمل البيتون الاسمية (الاعتبارية) f المقدرة بــــ kip/in² أو MPa) ksi) بــــ

$$\sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \le 2$$
  $f_p = 0.85 f_c \sqrt{\frac{A_2}{A_1}}$ 

حيث:

f¿ = مقاومة الضغط المميزة للبيتون، Ksi (Mpa).

 $(mm^2)$  in² مساحة صفيحة القاعدة،  $A_1$ 

 $A_2$  - مساحة البيتون الداعم المشائمة هندسياً للمساحة المُحمَّلة والمتمركزة معها،  $(mm^2)$  in

تساوي مقاومة تحمل البيتون  $f_p$  في معظم الحالات إلى  $f_c$ 0.85 وذلك عندما يكون المرتكز البيتوني أكبر بقليل من صفحة القاعدة أو تساوي إلى  $1.7~f_c$ 1 عندما يكون المرتكز قاعدة منبسطة أو وتداً ذا رأس عريض أو أساس حصيرة.

إذن. فالمساحة المطلوبة لصفيحة القاعدة من أجل الحمولة المحللة هي:

$$A_1 = \frac{P_u}{\phi_c \, 0.85 f'_c}$$

حيث: ، ﴿ هُو عَامَلُ تَخْفَيضُ الْمُقَاوِمَةُ = 0.6.

ما يخص العمود المنتهي بجناح رأسي أو شفة بارزة (فلنحة – flange)، يجب على  $A_1$  لاّ تقل عن  $b_1$ ، حيث  $b_2$  عرض الجناح الرأسي مقدراً بــ (mm) in و  $b_2$  مقطع العمود مقدراً بــ (mm) in).

طول صفيحة القاعدة المستطيلة N، مقدراً بــ mm)، العائد للعمود ذي الجناح، يمكن أن يؤخذ باتجاه d كما يلي:

$$N = \sqrt{A_1} + \Delta > d$$
 or  $\Delta = 0.5(0.95d - 0.80b_f)$ 

أما العرض B، مقدراً بــ mm) in الموازي للحناح (flanges)، سيكون:

$$B = \frac{A_1}{N}$$

نُخانة صفيحة القاعدة t<sub>p</sub>، مقدرة بـ mm) in)، هي أكبر القيم المعطاة بالعلاقات التالية:

$$t_{p} = m\sqrt{\frac{2P_{u}}{0.9F_{y}BN}}$$

$$t_{p} = n\sqrt{\frac{2P_{u}}{0.9F_{y}BN}}$$

$$t_{p} = \lambda n'\sqrt{\frac{2P_{u}}{0.9F_{y}BN}}$$

حيث:

m = n مقدار بروز صفيحة القاعدة إلى ما بعد بروز جناح العمود، مأخوذًا بالاتجاه الموازي للحسد الواصل بين بروزي جناح العمود، مقدر بــ mm) in (M-0.95d)/2

n=n مقدار بروز صفيحة القاعدة ما بعد حواف الجناح مأخوذاً بالاتجاه الموازي n=(B-0.80bf)/2 (mm) in =(B-0.80bf)/2

$$n = \sqrt{(db_f)} / 4$$

$$\lambda = (2\sqrt{x}) / [1 + \sqrt{(1-x)}] \le 1.0$$

$$X = [(4db_f) / (d + b_f)^2] [P_u / (\phi \times 0.85f'_c A_1)]$$

# طرق تصميم الإجهاد المسموح في فولاذ الإنشاء، العائدة للجمعيةالوطنية الأمريكية

American Institute Of Steel Construction Allowable - Stress Design Approach

تُدعم أو تُسند الأعمدة السفلية للمنشأة، عادةً على أساس بيتوني. ويتم إيجاد المساحة المطلوبة، مقدرة بالإنشات المربعة (بالميليمترات المربعة)، من العلاقة:

$$A = \frac{P}{F_p}$$


حيث: P الحمولة مقدرة بـــ (N) Kip في خط التحميل المسموح على المسند، مقدراً بـــ (Mpa) Ksi .

يعتمد الضغط المسموح على مقاومة البيتون في الأساس وعلى الأبعاد (القياسات) النسبية لصفيحة القاعدة وعلى مساحة المسند البيتوني. فإذا كانت صفيحة القاعدة تشغل مساحة المسند البيتوني بأكملها، فإن  $f_p = 0.35 \; f_{c'}$ ،

حيث:  $f_c^*$  هي مقاومة ضغط البيتون في اليوم 28. أما إذا كانت صفيحة القاعدة تغطي مساحة أقل من مساحة المسند البيتوني، فإن  $F_p = 0.35 f_c \sqrt{A_2/A_1} \leq 0.70 f_c$  عيث:  $A_1 \times A_2$  مساحة القاعدة  $A_2 \times A_3$  ،  $A_2 \times A_4$  هي مساحة القاعدة  $A_2 \times A_5$  ،  $A_3 \times A_4$ 

عدم تمركزية التحميل أو وجود عزم انعطاف في قاعدة العمود يزيد الضغط على بعض أجزاء صفيحة القاعدة وينقصه على بعض الأجزاء الأخرى. ولحساب هذه الإجهادات، يمكن افتراض أن صفيحة القاعدة صلبة تماماً بحيث يكون تغير الضغط على البيتون خطياً.

يمكن تعيين ثخانة الصفيحة عن طريق معالجة البروزين m وn لصفيحة القاعدة، الممتدين إلى ما بعد العمود، كظفرين.



الشكل 3.6 عمود ملحوم بصفيحة القاعدة.

يتم تحديد أبعاد الظفرين m وn، عادةً، كما هو موضّع في الشكل 3.6.

(وفي حال كانت صفيحة القاعدة صغيرة، فلا بد من معالجة مساحة صفيحة القاعدة الموجودة داخل بروفيل "مقطع" العمود كحائز).

يوضح تحليل منحني الخضوع أن بعد الظفر المكافئ 'n' يمكن أن يُحدّد بــ  $\frac{1}{4}\sqrt{db_r}$  ،  $n'=\frac{1}{4}\sqrt{db_r}$ 

$$t_p = 2l \sqrt{\frac{f_p}{f_y}}$$

حيث:

1 = أكبر القيم (n' \cdotn' \cdotn' \cdotn (mm) مقدرة بــ (mm)

(Mpa) Ksi  ${}^{\iota}F_{p} \ge \frac{P}{B_{N}} = f_{p}$ 

(Mpa) Ksi مقاومة الخضوع لصفيحة القاعدة،  $F_{\gamma}$ 

P = حمولة العمود المحورية، N) Kip)

بالنسبة للأعمدة الخاضعة لحمولة مباشرة فقط، يُطلب من لحامات العمود مع صفيحة القاعدة، كما هو موضع بالشكل 3.6، أن تتحمل بصورة أساسية إحهادات التشييد. أما بالنسبة للأعمدة الخاضعة إلى حمولات تتراكم من حراء الارتفاع في البناء، فيتوجب على اللحامات أن تكون متناسبة مع ذلك الارتفاع لكى تقاوم تأثير القوى.

### Composite Columns

### الأعمدة المختلطة

عامل تصميم المقاومة والحمولة المميزة (LRFD) العائد للجمعية الوطنية الأميريكية للمنشآت الفولاذية (AISC) والمتعلق بأبنية الفولاذ الإنشائي، يتضمن إضافات تصميمية خاصة بعناصر الضغط المغلّفة أو المحاطة بالبيتون. فهو يُحدّد المتطلبات

التالية لكي تُمنح تلك العناصر صفة العمود المختلط: يجب أن تكون مساحة المقطع العرضي للقلب الفولاذي أو النواة الفولاذي \_ المحاط بأنبوب أو أنبوبي أو أشكال أخرى – على الأقل 4 بالمئة من المساحة الإجمالية المختلطة. ويجب أن يكون البيتون مسلحاً بقضبان طولانية تتصدى للحمولة، وتستمر بدون انقطاع عند موازين أخذ السوية الموطرة، وبأربطة حانبية وقضبان طولانية أخرى لحسر البيتون في القالب؛ حيث يجب أن يكون لجميع هذه القضبان غطاء بيتوني نظيف بمقدار  $\frac{1}{2}$  إنش حيث يجب أن يكون المحمولة، مساحة مقطع التسليح الطولاني والعرضاني يجب أن تكون على الأقل تقدير. مساحة مقطع التسليح الطولاني والعرضاني يجب أن تكون على الأقل  $^{2}$ 0.007 in² المختلط. مقاومة المبتون بأن تقع بين 3 و 8 (بين 20.7 و5.52 (Mpa) من المقطع المحتلط. مقاومة المبتون  $^{3}$ 1 يجب أن تقع بين 3 و 8 (بين 20.7) من أحل بيتون خفيف أحل بيتون ذي ثقل عادي ومقاومة 4 Ksi (بين 27.6 Mpa) من أحل بيتون خفيف الوزن.

يجب ألا يتحاوز إحهاد الخضوع المُميّز الأصغري  $F_y$  للقلب الفولاذي ولحديد التسليح المقدار 60 Ksi). ثخانة حدار الأنبوب الفولاذي أو الأنبوب المملوء بمادة البيتون يجب أن تكون على الأقل  $b\sqrt{F_y/3E}$  أو  $D\sqrt{F_y/8E}$  ، حيث b هي عرض واحهة المقطع المستطيل، D هي القطر الخارجي للمقطع الدائري، D هي عامل مرونة الفولاذ.

يُعطي عامل تصميم المقاومة والحمولة (LRFD) العائد لــ (AISC)، مقاومة التصميم وفق الشكل  $P_n$  من أجل عمود محمل محورياً، حيث:  $\Phi_n$  من أجل عمود محمل محورياً، حيث: معينة من:

 $\phi P_n = 0.85 A_s F_{cr}$ 

من أجل 1.5 ≥ λ

 $F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} F_{my}$ 

 $\lambda_c$  اجل 1.5 ومن أجل

$$F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_{my}$$

 $\lambda_c = (KL/r_m \pi) \sqrt{F_{my}/E_m}$  :حيث

KL = الطول الفعّال للعمود، mm).

· As = المساحة الخام للقلب الفولاذي بــ mm²) أ.

 $F_{my} = F_y + c_1 F_{yr} (A_r/A_s) + c_2 f_c (A_c/A_s)$ 

 $E_m = E + c_3 E_c (A_c/A_s)$ 

 $r_{\rm m}=1$  نصف قطر الدوران للقلب الفولاذي مقدراً بعدد من الإنشات، يحقق  $0.3 \geq 1$  in الفخانة الكلية للمقطع العرضي المختلط في مستوى تحنيب الهياكل الفولاذية.

 $(mm^2)$  in² مساحة المقطع العرضى للبيتون  $A_c$ 

 $A_r$  مساحة التسليح الطولي، (mm²) = مساحة التسليح

E = عامل مرونة البيتون، Mpa) Ksi).

Fyr = إجهاد الخضوع المميز الأصغري للتسليح الطولاني، Mpa) Ksi).

يما يخص الأنابيب الفولاذية المملوءة بالبيتون والقضبان الفولاذية المحاطة بالأنابيب، يكون لدينا:  $c_3=0.4$  ,  $c_2=0.85$  ,  $c_1=1.0$  ) يكون لدينا:  $c_3=0.4$  ,  $c_2=0.85$  ,  $c_1=0.7$  ) بالبيتون فإن،  $c_3=0.2$  ,  $c_2=0.6$  ,  $c_1=0.7$ 

عندما يتألف اللّب الفولاذي من هيكلين فولاذيين أو أكثر، فلابد لهذه الهياكل أن تكون مربوطة مع بعضها بقضبان ربط أو بصفائح ربط أو بصفائح على شكل سبائك رابطة لمنع تحنيب الهياكل المستقلة قبل أن تصل مقاومة البيتون إلى 6.75 .

إن حزءاً من المقاومة المطلوبة، الخاصة بالأعمدة المحتلطة المغلفة والمحملة محورياً، التي يعبأ بما البيتون، يجب أن تتم زيادها عن طريق التحميل المباشر عند الأربطة أو الوصلات القصية التي يمكن أن تستخدم لنقل الحمولة المطبقة بصورة مباشرة على البيتون إلى العمود الفولاذي. وتكون مقاومة التصميم للبيتون هي  $1.7 \, \phi_c \, f_c \, A_b$  من أحل التحميل المباشر، حيث 0.65 = 0.65 = 0.65 المساحة المحملة، 0.05 = 0.65 وتطبق محظورات معينة أحرى.

# التحنيب الانثنائي المرن للأعمدة

### Elastic Flexural Buckling Of Columns

التحنيب المرن إن هو إلا حالة من حالات عدم الاستقرار الجانبي للعنصر، يحدث عندما تتعرض المادة إلى إجهاد يقترب من نقطة الخضوع. ويكتسب التحنيب أهمية خاصة في المنشآت ذات العناصر النحيفة. وتعطينا صيغة إيلر الخاصة بالأعمدة المنتهية بمسندين مسماريين أو مفصليين (الشكل 3.7) نتائجاً صحيحة بالنسبة لحمولة التحنيب الحرحة، مقدرة بـ (N) Kip في المثلة الممثلة المدين الحرحة، مقدرة بـ (L/r). وهذه الصيغة، بأمثال نحافة مُمثلة بـ المراد بـ (L/r) هي:

$$P = \frac{\pi^2 E A}{(L/r)^2}$$

حيث:

E = عامل مرونة مادة العمود، Psi).

 $(mm^2)$  in<sup>2</sup> مساحة المقطع العرضى للعمود، A

r = نصف قطر الدوران للعمود، mm).

يوضح الشكل 3.8 بعض الشروط المثالية للنهايات الخاصة بالأعمدة النحيفة والمقابلة لحمولات التحنيب الحرجة. ويمكن أن يتم الحصول على حمولات التحنيب الحرجة من أجل جميع الحالات عن طريق تعويض الطول الفعّال KL بدلاً من الطول L للعمود المتمفصل، التي ستعطينا؛

$$P = \frac{\pi^2 EA}{(KL/r)^2}$$

في بعض الحالات المتعلقة بالأعمدة ذات المقاطع المفتوحة، مثل المقطع المتصالب، يمكن أن تكون طريقة إدارة التحنيب على أنها واحدة من طرق التحوّل الفتلي عوضاً عن التحوّل الجانبي. فإن لم يكن للصلابة الفتلية للمقطع أهمية تذكر، فإن التحنيب الفتلى في العمود المنتهى بمفصلين يحدث عند الحمولة المحورية:


$$P = \frac{GJA}{IP}$$

ميث: G = عامل مرونة القص

J - ثابت الفتل

A = مساحة المقطع العرضي

 $I_x + I_y = 3$  Ip - 3 Ip



الشكل 3.7 (a) تحنيب عمود متمفصل من النهايتين واقع تحت تأثير حمولة محورية. (b) تبقي القوى الداخلية العمود في حالة توازن.

حمولة التحنيب الحرجة	الطول الفعال	نوع العمود
$\frac{\pi^2 EI}{L^2}$	L	-[
$\frac{4\pi^2 EI}{L^2}$	<u>L</u>	\$
$\approx \frac{2\pi^2 EI}{L^2}$	= 0.7 L	031 071
$\frac{\pi^2 El}{4L^2}$	2 L	-[]

الشكل 3.8 صيغ تحنيب الأعمدة.

أما في حال كان لمقطع العمود صلابة فتلية ذات قيمة معتبرة، فسوف تزداد حمولة التحنيب المحورية إلى:

$$P = \frac{A}{I_p} \left( GJ + \frac{\pi^2 EC_w}{L^2} \right)$$

حيث، "C: ثابت الفتل تابع لشكل المقطع العرضي وأبعاده.

# حمولات التصميم المقبولة (المسموحة) الخاصة بأعمدة الألومينوم

#### Allowable Design Loads For Aluminum Columns

تُستخدم صيغة إيلر في أعمدة الألومينوم الطويلة. أمّا في الأعمدة القصيرة فتستخدم إمّا معادلة جونسون القطعية - Johnson's Parabolic equation أو معادلة الخط

المستقيم، وذلك بالاعتماد على نوعية مادة العمود. وتلك المعادلات الخاصة بالألومينوم تأتي من:

معادلة إيلر:

$$F_{e} = \frac{C\pi^{2}E}{(L/\rho)^{2}}$$

معادلة جولسون المُعمَّمة:

$$F_{c} = F_{ce} \left[ 1 - K \left( \frac{(L/\rho)}{\pi \sqrt{\frac{cE}{F_{ce}}}} \right)^{n} \right]$$

يتم احتيار قيمة n، التي تُحدد إذا كانت صيغة العمود القصير هي معادلة الخط المستقيم أم هي المعادلة القطعية، من الجدول 3.5. مدى أو بحال الانتقال من العمود الطويل إلى العمود القصير يُعطى وفق:

$$\left(\frac{L}{\rho}\right)_{cr} = \pi \sqrt{\frac{kcE}{F_{ce}}}$$

حىث:

.F = إجهاد الضغط المسموح على العمود.

 $F_{cy} = F_{cy} = 1$  الجهاد خضوع العمود ويُعطى كتابع لـ  $F_{cy} = 1$ 


L = طول العمود.

 $\rho$  = نصف قطر دوران العمود.

E = عامل المرونة - الملاحظ على الرسم البياني.

c ثباتية أو وثوقيّة نماية العمود، تؤخذ من الشكل 3.9.

n, K, k = ثوابت تؤخذ مِن الجدول 3.5.



الشكل 3.9 قيم c، الخاصة بثباتية نماية العمود، من أجل تحديد النسبة الحرجة L/p للشروط تحميل مختلفة.

الجدول 3.5 ثوايت المادة الخاصة بسبائك أعمدة الألومينوم.

75S-T6	69,000	475.8	74,200	511.6	0.250	2.0 2.00	2.0	Squared parabolic
14S-T6	57,000	393.0	61,300	422.7	0.250	2.00	2.0	Squared parabolic
61S-T6	35,000	241.3	41,100	283.4	0.385	3.00	1.0	Straight line
24S-T3 and T4	40,000	275.8	48,000	330.9	0.385	3.00	1.0	Straight linc
145-Т4	34,000	234.4	39,800	274.4	0.385	3.00	1.0	Straight line
نوع المادة	psi	MPa	psi	MPa	~	-	5	ا نوع معادلة جونسون
·	المعدّل الوسطى المعدّل		المنه المناس					

المرجع: ANC - 5

. . .

### تصميم الأعمدة البيتونية بالمقاومة الحدية (القصوى)

### Ultimate Strength Design Concrete Columns

عند الوصول إلى المقاومة الحدية  $P_0$  (N) (N) يفترض بالأعمدة أن تكون قادرة على تلقي الحمولات المطبقة فعلياً في نقاط لا تمركزية وذلك وفق معادلات المقاومة المطلوبة المعطاة في الفصل الخامس "صيغ البيتون" من قبل الجمعية الوطنية الأميريكية للبيتون. وقد لا تتحاوز  $P_0$  المقدار  $P_0$  حيث  $\Phi$  عامل تخفيض السعة الحملية و $P_0$  مقدرة بـ  $P_0$  مقدرة بـ (N) (N) المقاومة الحدية للعمود. في حال كانت  $P_0$  مقدرة بـ (N) المقاومة الحدية للعمود المطبق عليه حمولة بلا تمركزية تساوي الصفر، فعندئذ تكون؟

 $P_o = 0.85 f_c^{'} (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$ 

حيث:

fy = مقاومة الخضوع لفولاذ التسليح، Mpa) Ksi).

· f - مقاومة الضغط في اليوم 28 للبيتون، Mpa) Ksi).

 $A_g$  المساحة الخام للعمود، (mm²) أ. (mm²).

 $A_{si}$  التسليح،  $(mm^2)$  in = مساحة فولاذ التسليح،

وبالنسبة للأعمدة المسلحة حلزونياً والمطبق عليها حمولات محورية فقط يكون:  $P_u \leq 0.85 \ \varphi \ P_o$ 

وبالنسبة للأعمدة المسلحة بفولاذ مربوط ومحملة بحمولات محورية فقط يكون: .Pu ≤ 0.80 Pn

تقاس نقاط تطبيق القوى اللا تمركزية اعتباراً من مركز الثقل اللدن.

مركز الثقل اللدن هذا، الذي يقاوم الحمولة، يُحسب على افتراض أنَّ البيتون يتعرض لإجهاد على نحو يتعرض لإجهاد على نحو منتظم من  $f_{\rm c}$ 0.85 وأن الفولاذ يتعرض لإجهاد على نحو منتظم من

من الممكن أن يتم تحديد قدرة استيعاب الحمولة المحورية (السعة الحملية) ،P، مقدرة بـ (السعل والخاضعة لحمولة محورية وانعطاف، من العلاقة:

مولة محورية 
$$P_u = \phi (0.85 \, f'_c \, ba + A'_s \, f_y - A_s \, f_s)$$

عزم انعطاف 
$$p_u e' = \phi \left[ 0.85 f'_c ba \left( d - \frac{a}{2} \right) + A'_s f_y (d - d') \right]$$

#### حىث:

e' اللا مركزية، in (mm)، للحمولة المحورية المطبقة في نهاية العمود، وذلك بالنسبة لمركز ثقل تسليح الشد، محسوبة وفق الطرق التقليدية في تحليل الهيكل الإنشائي.

b = عرض الوجه المضغوط، mm).

a = عمق توزّع إجهاد الضغط المكافئ، mm) in (mm).

 $A'_s$  مساحة التسليح المضغوط،  $A'_s$ 

 $A_s$  التسليح المشدود، (mm²) أساحة التسليح المشدود،

d = المسافة من أبعد سطح مضغوط إلى مركز ثقل التسليح المشدود، mm).

'd = المسافة من أبعد سطح مضغوط إلى مركز ثقل التسليح المضغوط، mm) in).

 $f_*$  (Mpa) Ksi إجهاد الشد في الفولاذ،  $f_*$ 

تفترض المعادلتان السابقتان أن a لا تتجاوز عمق العمود وأن التسليح يكون في الوجه أو في الوجهين الموازيين لمحور الانعطاف وأن التسليح في أي وجه يقع على مسافة تساوي تقريباً نفس المسافة من محور الانعطاف.

في حال خضع فعلياً فولاذ الضغط عند المقاومة الحدية أم لم يخضع، كما هو مفترض في هذه المعادلات والمعادلات التالية، يمكن التحقق من صحة ذلك عن طريق حسابات الانفعال المتوافقة. يمعنى، أنه عندما ينكسر البيتون، لابد أن يكون الانفعال في فولاذ الضغط، c.003 (c - d')/c، أكبر من ذلك الانفعال عندما يبدأ الفولاذ بالخضوع، fy/E.

وفي هذه الحالة، c هي المسافة، مقدرة بــ (mm) in من أبعد سطح مضغوط إلى المحور المحايد و  $E_{\rm s}$  عامل مرونة الفولاذ، مقدرة بــ (Mpa) Ksi يمكن أن يتم حساب الحمولة  $P_{\rm b}$  التي تحقق شروط التوازن، من معادلة  $P_{\rm b}$  السابقة بعد أن نأخذ  $f_{\rm s}=f_{\rm s}$ 

$$a = a_{b}$$

$$= \beta_{1} c_{b}$$

$$= \frac{87,000\beta_{1}d}{87,000 + f_{y}}$$

ويمكن أن يتم الحصول على عزم التوازن مقدراً بـــ k.Nm) in.Kip)، من:

$$M_{p} = P_{b}e_{b}$$

$$= \phi \left[ 0.85f'_{c} ba_{b} \left( d - d'' - \frac{a_{b}}{2} \right) + A'_{s} f_{y} (d - d' - d'') + A_{s} f_{y} d'' \right]$$

حيث: eb هي لا مركزية الحمولة المحورية، مقدرة بــ mm)، بالنسبة لمركز الثقل اللدن إلى مركز الثقل اللدن إلى مركز ثقل تسليح الشد.

عندما تكون  $P_n$  أقل من  $P_n$  أو عندما تكون اللامركزية  $P_n$  أكبر من  $P_n$  فالشد هو الذي يسيطر. وفي تلك الحالة التي يكون فيها تسليحي الشد والضغط غير متساويين، تكون المقاومة الحدية:

$$p_{u} = 0.85f'_{c} \ bd\phi \begin{cases} \rho'm' - \rho m + \left(1 - \frac{e'}{d}\right) + \\ \sqrt{\left(1 - \frac{e'}{d}\right)^{2} + 2\left[\left(\rho m - \rho' \, m'\right) \frac{e'}{d} + \rho' \, m'\left(1 - \frac{d'}{d}\right)\right]} \end{cases}$$

حىث:

$$m = f_y/0.85 f_c$$

$$m' = m - 1$$

$$\rho = A_s/bd$$

$$\rho' = A_s'/bd$$

#### حالات خاصة للتسليح

معادلة <sub>P</sub> السابقة من أجل تسليح متناظر في كلا الوجهين، تصبح:

$$P_{u} = 0.85f'_{c} bd\phi \begin{cases} -\rho + 1 - \frac{e'}{d} \\ +\sqrt{\left(1 - \frac{e'}{d}\right)^{2} + 2\rho \left[m'\left(1 - \frac{d'}{d}\right) + \frac{e'}{d}\right]} \end{cases}$$

#### مقاومة العمود في حال كان الضغط هو المسيطر

معادلة ،P، دون وجود تسليح ضغط، تصبح:

$$P_{u} = 0.85f'_{c} bd\phi \begin{cases} -\rho m + 1 - \frac{e'}{d} \\ +\sqrt{\left(1 - \frac{e'}{d}\right)^{2} + 2\frac{e'\rho m}{d}} \end{cases}$$

عندما تكون  $P_a$  أكبر من  $P_b$ ، أو e أصغر من  $e_b$ ، فإن الضغط هو المسيطر. وفي تلك الحالة، تكون المقاومة الحدية مساوية بصورة تقريبية:

$$P_{u} = P_{o} - (P_{o} - P_{b}) \frac{M_{u}}{M_{b}}$$

$$P_{u} = \frac{P_{o}}{1 + (P_{o} / P_{b} - 1)(e / e_{b})}$$

حيث،  $M_n$  هي قدرة استيعاب العزم (السعة العزمية) تحت تأثير تركيب مؤلف من حمولة محورية وانعطاف مقدراً بــ (KNm) in Kip هي قدرة استيعاب الحمولة المحورية (السعة المحلية المحورية) مقدرة بــ (N) للعنصر عندما يُحمَّل بصورة تمركزية وفق ما هو معطى.

من أجل تسليح متناظر أحادي الطبقة في كل جانب، يمكن أن تحسب المقاومة الحدية، عندما يكون الضغط هو المسيطر في عمود ذي عمق h، من:

$$P_{u} = \phi \left( \frac{A'_{s} f_{y}}{e/d - d' + 0.5} + \frac{bhf'_{c}}{3he/d^{2} + 1.18} \right)$$

#### الأعمدة الدائرية

يمكن أن يتم تعيين المقاومة الحدية للأعمدة الدائريّة القصيرة، المزودة بقضبان تسليح دائرية المقطع، من المعادلات التالية:

عندما يسيطر الشد:

$$P_u = 0.85 f'_c \ D^2 \phi \sqrt{\left(\frac{0.85e}{D} - 0.38\right)^2 + \frac{\rho_1 m D_s}{2.5D}} - \left(\frac{0.85e}{D} - 0.38\right)$$

حيث:

D = القطر الإجمالي للمقطع، mm) in).

3 . صيغ الأعمدة

.D = قطر دائرة التسليح، mm) in

 $\rho_t = A_{st}/A_g$ 

وعندما يكون الضغط هو المسيطر:

$$P_{u} = \phi \left[ \frac{A_{st} f_{y}}{3e/D_{s} + 1} + \frac{A_{g} f'_{c}}{9.6D_{e} / (0.8D + 0.67D_{s})^{2} + 1.18} \right]$$

و تُعطى اللا تمركزية الخاصة بشرط التوازن بصورة تقريبية وفق:  $e_b = (0.24 - 0.39 \; \rho_t \; m) \; D$ 

#### الأعمدة القصيرة

يمكن أن يتم تعيين المقاومة الحدّية للأعمدة القصيرة المربعة ذات العمق h والمزودة بقضبان تسليح دائرية المقطع، من المعادلات التالية:

عندما يكون الشد هو المسيطر:

$$P_{u} = 0.85 bh f'_{c} \phi \left[ \sqrt{\left(\frac{e}{h} - 0.5\right)^{2} + 0.67 \frac{D_{s}}{h} \rho_{t} m} - \left(\frac{e}{h} - 0.5\right) \right]$$

وعندما يكون الضغط هو المسيطر:

$$P_{u} = \phi \left[ \frac{A_{st} f_{y}}{3e/D_{s} + 1} + \frac{A_{g} f'_{c}}{12he/(h + 0.67D_{s})^{2} + 1.18} \right]$$

#### الأعمدة النحيفة


عندما يتوجب أخذ نحافة العمود بعين الاعتبار، فلابد أن يتم تعيين اللا تمركزية من. هـ e = M<sub>v</sub>/P<sub>u</sub> من. و = M<sub>v</sub>/P

4


الصيغ الخاصة بالأوتاد وعموم أنواع الأوتاد الأرضية


**Piles And Piling Formulas** 

# نبدأ هذا الفصل بسرد بعض الأشكال التوضيحية عن الأوتاد.



مراحل سبر وتد





/تابع/ مراحل سبر وتد





FIG.5

/تابع/ مراحل سبر وتد



غاذج من توضّع قبعات الأوتاد تحت الأساسات

### الحمولات المسموحة على الأوتاد Allowable Loads On Piles

الصيغة الدينامية (أو الديناميكية)، المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لتحديد الحمولة الستاتيكية المسموحة على الوتد، هي الصيغة المسماة بصيغة الأحبار الهندسية – Engineering News formula. فمن أجل الأوتاد الغائصة بالمطرقة الآلية الساقطة تكون الحمولة المسموحة:

$$P_a = \frac{2WH}{D+1}$$

ومن أجل الأوتاد الغائصة بالمطرقة البخارية، تكون الحمولة المسموحة:

$$P_a = \frac{2WH}{p+0.1}$$

حيث:

(Kg) tons - - مولة الوتد المسموحة، مقدرة -  $P_u$ 

W = وزن المطرقة، (Kg) w

H = ارتفاع سقوط المطرقة، m) ft)

p = مقدار اختراق الوتد للأرض بالطرقة، in (mm). تتضمن المعادلتان السابقتان عامل أمان يساوي 6.

مما يخص جملة مجتمعة من الأوتاد تخترق طبقة ترابية تتمتع بمواصفات تحميل جيدة، وتقوم بنقل حمولاتها إلى تربة عن طريق نقاط نقل الحمولة في نهايات الأوتاد، ستكون الحمولة الإجمالية المسموحة عبارة عن مجموع الحمولات المسموحة المستقلة الخاصة بكل وتد.

أما بالسبة للأوتاد التي تقوم بنقل حمولاتها إلى التربة عن طريق الاحتكاك السطحي على حوانب الأوتاد، ستكون الحمولة الإجمالية المسموحة أصغر من مجموع الحمولات المستقلة الخاصة بكل وتد، بسبب تبادل الفعل بين إجهادات القص والانفعالات المسببة في التربة من قبل كل وتد.

### الأوتاد الشاقولية المحملة حانبيا

#### Laterally Loaded Vertical Piles

مقاومة الوتد الشاقولي للحمولات الجانبية (اللا شاقولية) تابعة لكلٍ من الصلابة المرونية لغمد الوتد وصلابة تحمل التربة في القسم العلوي الذي يتراوح من 4 إلى 6 D من طول الغمد، حيث D = قطر الوتد أو درجة ثباتية أو غوص رأس الوتد:





نماذج من آليات سبر الأوتاد

لقد تمّ تطوير علاقة التضاد المتبادلة بين الحمولة الجانبية وتشوّه رأس الوتد من خلال الخلول اللابعدّية التخطيطية للمهندسين ريز وماتلوك - Reese and Matlock.

فالحل يفترض أن عامل التربة K يتزايد خطياً مع العمق Z: بمعنى،  $K = n_h Z$  حيث  $n_h = 1$  الأمثال العددية لرد فعل الطبقة السطحية المسوّاة، ويُحسب الطول المُميّز  $n_h$  للوتد T من:

$$T = \sqrt{\frac{EI}{n_h}}$$

حيث: El = صلابة الوتد.

ويُعطى التشوّه الجانبي y، لوتد ذي رأس طليق الحركة ويخضع لحمولة جانبية ،P وعزم ،M مُطبق في خط الأرض (الخط الناتج عن تقاطع المستوي الشاقولي مع المستوي الأفقى )، بالعلاقة:

$$y = A_y P_t \frac{T^3}{EI} + B_y M_t \frac{T^2}{EI}$$

حيث،  $A_{y}$  أمثال عددية Y بعدية. كذلك فالأمثال العددية اللا بعدية تُستخدم لحساب قيمة ميل الوتد والعزم والقص ورد فعل التربة على امتداد الغمد.

من أجل العزم الموجب:

$$\mathbf{M} = \mathbf{A}_{\mathrm{m}} \, \mathbf{P}_{\mathrm{i}} \, \mathbf{T} + \mathbf{B}_{\mathrm{m}} \, \mathbf{M}_{\mathrm{t}}$$

يتم تمثيل القيمتين الموجبتين  $M_i$   $P_i$   $M_i$  بعزم يدور مع عقارب الساعة وبحمولات موجهة نحو اليمين على رأس الوتد في خط الأرض. يمكن تطبيق الأمثال العددية لحساب قيمة تشوّه رأس الوتد وحساب قيمة العزم الموجب الأعظمي وموضعه التقريب في الغمد، z/T، حيث z المسافة تحت خط الأرض، وقد تمّ إدراجها في الجدول 4.1.

و الغمد الصحري.	لة إلى الجوف أو	وية لحمولة القاعدة المنقو	<b>الجدول 4.1</b> النسبة المئو
-----------------	-----------------	---------------------------	--------------------------------

	•	E <sub>r</sub> /E <sub>p</sub>	
4.0	1.0	0.25	L <sub>s</sub> /d,
44	48	54*	0.5
18	23	. 31	1.0
8	12	17	1.5
4	8	13*	2.0

<sup>\*</sup> مقدرة بواسطة تفسير حل طريقة العناصر المحدودة من أحل أمثال بواسون = 0.26

<sup>...</sup> من البداهة هنا أن يُحدّد المستوى الشاقولي بالمستوى الذي يحوي خط الحمولة. (المعدّ). .

العزم السالب، المطبق على رأس الوتد عن طريق الغطاء الرأسي للوتد أو عن طريق أي عنصر إنشائي مُقيد الحركة، يمكن أن يتم حساب قيمته كتابع لميل الرأس (دوران) من العلاقة:

$$-M_{t} = \frac{A_{\theta}P_{t}T}{B_{\theta}} - \frac{\theta_{s}EI}{B_{\theta}T}$$

 $B_{0}$   $A_{0}$  (rad)  $\theta_{s}$  محث ،  $\theta_{s}$  (rad)  $\theta_{s}$  محث عقارب الساعة لرأس الوتد،  $\theta_{s}$  و  $\theta_{s}$  أمثال عددية (انظر الجدول 4.1). تأثير درجات الثباتية (الغوص) لرأس الوتد على  $\theta_{s}$  و  $\theta_{s}$  مكن أن تُحسب بتعويض قيمة  $\theta_{s}$  من المعادلة السابقة في المعادلتين السابقتين في المعادلتين السابقة في المعادلة الرأس الموثوق يكون:

$$y_f = \frac{P_t T^3}{El} \left( A_y - \frac{A_\theta B_y}{B_\theta} \right)$$

# قدرة استيعاب القدم الارتكازية للحمولة (السعة الحملية للقدم) Toe Capacity Load

يُمكن حساب حمولة الرأس المدبب الحديّة، بالنسبة للأوتاد المشيّدة في ترب متماسكة، من العلاقة:

$$Q_{bu} = A_b q = A_b N_c C_u$$
 (4.1)

حيث:

A<sub>b</sub> - مساحة تحميل نماية الوتد.

q = السعة الحملية (قدرة استيعاب التحميل) للتربة.

،N = عامل السعة الحملية.

 $C_u$  مقاومة القص للتربة غير المصرفة، ضمن حدود منطقة تبعد مسافة تساوي قطر الوتد فوق الرأس المدبب للوتد وتبعد مسافة تساوي ضعفي قطر الوتد أسفل الرأس المدبب للوتد.

بالرغم من أن الشروط النظرية تفترض أنه من الممكن أن تتراوح ،N بين 8 و12، إلا أن ،N توخذ عادة مساوية لــــ 9.

بالنسبة للترب اللا متماسكة، يُعبّر عن إجهاد مقاومة قدم الارتكاز q بصورة تقليدية وفق المعادلة (4.1) باستخدام عامل السعة الحملية  $N_q$  وضغط التحميل الفعّال عند رأس الوتد المدبب  $\sigma'_{vo}$ :

$$q = N_q \sigma'_{vo} \le q_1 \qquad (4.2)$$

تبين بعض الأبحاث، بما يخصُّ الأوتاد الغائصة في الترب الرملية، أنَّ P تقترب، كما هو الحال بالنسبة لـ  $f_s$ ، من القيمة شبه الثابتة  $q_t$ ، بعد أن يتم اختراق طبقة التحميل في مدى يتراوح من 10 إلى 20 مرة من قطر الوتد.

وبصورة تقريبية:


$$q_1 = 0.5 N_q \tan \phi$$
 (4.3)

 $N_q$  هي زاوية احتكاك تربة التحميل أسفل العمق الحرج. وتعطى قيم  $N_q$  المطبقة على الأوتاد من المعادلة 4.1. العلاقات الارتباطية الحقلية المأخوذة من بيانات تجارب التربة بين  $q_1$  و  $q_2$  قد تم تطبيقها للتوقع بنحاح السعة الحملية لنهايات الأوتاد في الترب الرملية.

# **Groups Of Piles**

# جملة مجتمعة من الأوتاد

قد تتألف الجملة الوتدية من حزمة أوتاد أو عدة أوتاد في صف ما. ويكون سلوك الجملة مُلقّناً من قبل جملة من الشروط الهندسية والتوجيهية والمكانية للحمولة وكذا من قبل ظروف الطبقة التي تقع تحت السطح مباشرةً.



الشكل 4.1 عامل السعة الحملية الخاص بالترب الحبيبيّة والمرتبط مع زاوية الاحتكاك الداخلي.

يُعبَّر عادة عن الاعتبارات الخاصة بالحمولة الحدية باستخدام عامل كفاءة الجملة، الذي يستخدم لاختصار (لتخفيض) السعة الحملية لكل وتد في الجملة. ويُعرَف عامل الكفاءة وي كنسبة من السعة الحملية الحدية للحملة على مجموع السعات الحملية الحدية لكل وتد في الجملة.

تُحسب قيمة  $E_g$  عادةً، كمجموع لمقاومة الاحتكاك الحديّة الطرفية أو الجانبية وسعات تحميل نهايات المصدات الترابية الكتلية ذات العرض  $E_g$  والعمق  $E_g$  والحرل  $E_g$  تساوي تقريباً عامل كفاءة الجملة الوتدية. فمن أجل وتد مفترض وتباعد  $E_g$  (بين الأوتاد) وعدد من الأوتاد  $E_g$  تكون قيمة  $E_g$ :

$$E_g = \frac{2(BL + WL)\overline{f}_s + BW_g}{nQ_u}$$
 (4.4)

حيث،  $\overline{f}_s$  إجهاد الاحتكاك الجانبي المتوسط للمصد الكتلي و $Q_u$ 0 السعة الحملية لوتد منفرد. إن العدد المحدود من تجارب الجملة الوتدية ونموذج التجارب المتاح يفترض أنه من أجل ترب متماسكة يكون  $E_g > 1$  إذا كانت  $S_g > 1$  من أجل أصغر من قطر الوتد ويفترض من أجل الترب اللا متماسكة أن  $E_g > 1$  من أجل أصغر تباعد عملي. والاستثناء الممكن يعود إلى حالة أوتاد قصيرة جداً وذات مقطع عرضي متناقص إلى حد صغير جداً (مُدببة) وغائصة في تربة رملية هشة جداً.

إن مدى التباعد الوتدي الأصغري، عملياً، بالنسبة للأوتاد التقليدية، يقع ضمن 2.5 إلى 0.5 أما التباعد الأكبر فيطبق على نحو نموذجي في الأوتاد ذات القواعد الممتدة.

تحسب الطريقة التقريبية الجيدة، في تحليل الجملة الوتدية، الحد الأعلى لحمولة مقاومة الجملة Q<sub>pd</sub> من:

$$Q_{gd} = A_F \gamma_F H_F + P Hc_n \qquad (4.5)$$

حيث؛  $H_{\rm F}$  و $\gamma_{\rm F}$  و $\gamma_{\rm F}$  ممثل الثخانة وواحدة الوزن ومساحة السطح المملوء بالأوتاد في الجملة.

P و H و c هي: طول محيط الجملة وثخانة طبقات التربة مجتمعةً المخترقة بالأوتاد ومقاومة القص غير المصرفة (في الترب المشبعة) لها. هذا النوع من القوى كـــ Qgd يمكن تطبيقها فقط من أجل حالة الأوتاد المطروقة في طبقة صخرية من خلال حمولة مفرطة في الوزن في طبقة تربة تحت سطحية قابلة للانضغاط إلى حدٍّ كبير.

تعتمد عملية حساب وتصميم الجيوب الصخرية، بصورة تقليدية، على العلاقة:

$$Q_d = \pi d_s L_s f_R + \frac{\pi}{4} d_s^2 q_a$$
 (4.6)

حيث:

 $Q_d$  محولة التصميم المسموحة على الجيب الصخري.

d = قطر الجيب.

<sub>k</sub> = طول الجيب.

🖡 – الإجهاد المسموح على التلاصق (الترابط) الصحري ـــ البيتوني. 🚽

q = ضغط التحميل المسموح على الصخر.

تُظهر قياسات توزّع الحمولة، على أي حال، أن حمولة الانتقال إلى القاعدة أصغر بكثير من تلك الحمولة المُحددة بالعلاقة (4.6). ويتم إثبات هذا السلوك عن طريق البيانات المعطاة في الجدول 4.1، حيث تكون  $L_i/d_i$  هي نسبة طول الغمد الأرضي (فتحة في الأرض يدخل فيها الوتد) إلى قطر الغمد و $E_i/E_p$  هي نسبة عامل الصخر إلى عامل الغمد. يعكس الحل بطريقة العناصر المحدودة الملخص في الجدول 4.1 إلى حامل الوضعية الواقعية في حال لم يتحاوز متوسط مقاومة قص الجدار الصخري القيمة الحدية  $f_n$  . معنى، عدم حدوث الانزلاق على امتداد ضلع حدار الجيب.

يتم تطبيق طريقة التصميم المُبسَّطة، التي تأخذ بعين الاعتبار وعلى نحوٍ تقريبسي شكل الانسجام أو التوافق بين مقاومة الجيب والقاعدة، كما يلي:

- 1. احمل الجيب الصخري الخاص بحمولة التصميم  $Q_u$  متناسباً مع المعادلة (4.6) على فرضية أن إحهاد تحميل النهاية أقل من  $q_u$  [فإذا كان  $q_u$ 4, فهو يكافئ افتراض أن جمولة القاعدة  $Q_b = Q_b$
- 2. احسب  $Q_d=Q_h$  حيث،  $Q_d=Q_h$  هي أمثال (مضاعفات) حمولة القاعدة المفسرة من الجدول 4.1.
- 3. إنْ لم تكن  $Q_u$  مساوية إلى  $Q_h$  الافتراضية، كرِّز العملية مع قيمة جديدة  $Q_u$  إلى أن يتم الوصول إلى قيمة مقاربة،  $q \leq q_u$ .

لابد للتصميم النهائي أن يُختبر إزاء درجة (أو مقدار) غوص التثبيت المسموحة للغمد المحفور.

يتم الحصول على حل أكثر واقعية وفق الطريقة السابقة باتباع توصيات روزنبرغ ويورنيوكس - Rosenberg-Journeanx's Recommendations وذلك إذا ما تم استبدال  $f_{R}$  بسبدال بها بالم

مثالياً، يجب أن يتم تعيين  $f_{Ru}$  من اختبارات الحمولة. وإذا ما تم اختيار هذا المتحول أو الوسيط (البارامتر) من البيانات التي لا تضع حداً مميزاً، فإن عامل أمان يساوي على الأقل إلى 1.5 يجب أن يطبق على  $f_{Ru}$  كتعويض عن الريبات والشكوك المرتبطة بعلاقات المقاومة المتبادلة UC (روزنبرغ ويورينوكس "تجارب الاحتكاك وتحميل النهايات على الوسادة الصخرية من أحل تصحيح حيب ذي سعة حملية عالية" الحلة الجيوتكنيكية الكندية 13 (3))

# تحليل استقرارية الأساس Foundation-Stability Analysis

الحمولة العظمى، التي يمكن أن تعبأ بها أو تتحملها عناصر الأساسات العائمة (ذات عمق قليل) عند طور الانهيار المبكر (السعة الحملية)، تكون تابعة لتماسك وزاوية احتكاك الترب الحاملة، بالإضافة إلى عرض (B) وشكل الأساس. ويُعبَّر عن السعة الحملية الصافية بواحدة المساحة، qu، لأساس طويل بطريقة تقليدية وفق:

$$q_u = \alpha_f c_u N_c + \sigma'_{vo} N_q + \beta_f \gamma B N_{\gamma}$$
 (4.7)

حيث؛

 $lpha_{
m r}=0.1$  من أجل أساسات شريطية وتساوي 1.3 من أجل أساسات دائرية أو مربعة.  $lpha_{
m c}=0.1$ 

. و إجهاد القص الشاقولي الفعّال في التربة عند مستوى أسفل الأساس.

β = 0.5 من أجل أساسات شريطية وتساوي 0.4 من أجل أساسات مربعة وتساوي 0.6 من أجل أساسات دائرية.

γ = واحدة الوزن للتربة.

 B = عرض الأساس بالنسبة للأساسات المربعة والمستطيلة ونصف القطر بالنسبة للأساسات الدائرية.

 $N_{v}$  ، $N_{q}$  ، $N_{e}$  عوامل السعة الحملية، وهي توابع لزاوية الاحتكاك الداخلي  $N_{v}$  ، $N_{e}$ 

ما يخص التحميل اللا مصرف (السريع) للترب المتماسكة، تكون  $0=\phi$  وتختصر المعادلة (4.7) إلى:

$$q_u = N_c c_u$$
 (4.8)

 $N'_c = \alpha_f N_c$  \*حیث

أمًا بما يخص التحميل المصرف (البطيء) للترب المتماسكة تكون ﴿ ورَّ مُحددة عن طريق زاوية الاحتكاك الفعّال ﴿ و الإجهاد الفعّال ﴿ وَ

التعديلات على المعادلة (4.7) متاحة أيضاً لتوقع قيمة السعة الحملية للتربة المفروشة وكذا التحميل اللا تمركزي.

بطبيعة الحال، نادراً ما تتحكم qu بتصميم الأساس عندما يكون عامل الأمان ضمن مدى يتراوح بين 2.5 إلى 3. (بالتأكيد لابد من تحريض الزحف أو الخضوع المكاني لكي تكون هناك إمكانية لحدوث غوص مفرط. يأخذ هذا الاعتبار أهمية خاصة عندما يتم احتيار عامل أمان للأساسات المستندة على ترب غضارية من رخوة إلى ثابتة وذات لدونة من متوسطة إلى عالية).

تعتمد المعادلة (4.7) على أساس شريطي طويل إلى حد لا نحائي، لذا لابد من تصحيحها من أجل الأشكال الأخرى للأساسات. وعوامل التصحيح التي يجب أن تضرب بما عوامل السعة الحملية معطاة في الجدول 4.2 الذي فيه L = طول الأساس.

يفترض مشتق المعادلة (4.7) أن الترب متحانسة ضمن حدود المنطقة المعرضة للإجهاد، والتي تشكل حالة نادرة. بالمحصلة، قد تكون التعديلات مطلوبة بسبب الابتعاد عن التجانسية. فإذا كان التغير معتدلاً في مقاومة الترب الرملية فيكون من الأكثر أمناً استخدام المعادلة (4.7) ولكن بعوامل سعة حملية تُمثل المقاومة المتوسطة التي لها ميزة مفضلة عن غيرها.

التصحيحات الشكلية الخاصة بعوامل السعة الحملية للأساسات العائمة (ذات العمق القليل)

	عامل التصحيح		
N <sub>y</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>c</sub>	شكل الأساس
$1 - 0.4 \left(\frac{B}{L}\right)$	$1 + \left(\frac{B}{L}\right) \tan \varphi$	$1 + \left(\frac{B}{L}\right) \left(\frac{N_q}{N_c}\right)$	مستطيل*
0.60	1 + tun <b>o</b>	$1 + \left(\frac{N_q}{N_c}\right)$	دائرة ومربع

<sup>\*</sup> عامل الأمان غير مطلوب بالسبة للأساسات الشريطية الطويلة.

قد يكون للتحميل اللامركزي تأثير قوي في اختيار مقدار التحميل بالنسبة لتصميم الأساس. فالطريقة التقليدية هي جعل الأساس متناسباً بحيث يستطيع أن يعبأ أو يتحمل القوة النهائية الناتجة ضمن ثلثه الأوسط. فيفرض أن الأساس صلب ويُفرض أن ضغط التحميل يتغير خطياً كما هو موضع بالشكل (4.2 b). فإذا كانت القوة النهائية الناتجة تقع خارج الثلث الأوسط عن الأساس، فيفرض أن هناك تحميلاً فوق جزء من الأساس فقط كما هو موضع في الشكل (4.2d). وبالنسبة للحالة التقليدية يكون ضغطا التحميل الأعظمي والأصغري:

$$q_{m} = \frac{P}{BL} \left( 1 \pm \frac{6e}{B} \right) \tag{4.9}$$

حيث:

B = عرض الأساس المستطيل.

L = طول الأساس المستطيل.


e = لا مركزية التحميل.

بالنسبة للحالة الأخرى (الشكل c 4.3)، يتراوح مدى ضغط التربة من 0 إلى أقصى مدى:

$$q_{m} = \frac{2P}{3L(B/2 - e)}$$
 (4.10)

A يخص الأساسات المربعة أو المستطيلة الخاضعة لعزمي انقلاب حول المحورين الأساسيين و كذا A يخص الأساسات اللا متناظرة، يتم تعيين لا مركزيتي التحميل B و B حول المحورين الأساسيين. بالنسبة للحالة التي تكون فيها مساحة التحميل للأساسات مشغولة أو مُحملة بأكملها، فإن B تعطى عن طريق مسافات الابتعاد عن المحورين الأساسيين B و B وعن طريق مساحة الأساس حول المحورين الأساسيين B و B و عن طريق مساحة الأساس حول المحورين الأساسيين B و B و عن طريق مساحة الأساس حول المحورين الأساسيين B و B و عن طريق مساحة الأساس حول المحورين الأساسيين B و B و عن طريق مساحة الأساس حول المحورين الأساسيين B و B

$$q_{m} = \frac{P}{A} \left( 1 + \frac{e_{1}c_{1}}{r_{1}^{2}} + \frac{e_{2}c_{2}}{r_{2}^{2}} \right)$$
(4.11)



الشكل 4.2 أساسات خاضعة لعزم انقلاب

بالنسبة للحالة التي يكون فيها جزء من الأساس فقط خاضعاً للتحميل، يتم تحديد الضغط الأعظمي بصورة تقريبية عن طريق التجربة والخطأ أو ما يسمى المحاولة بالخطأ والصواب.

بما يخص جميع حالات تحميل الاستناد اللا مركزي، يجب ألّا تتحاوز ضغوط (حافة الأساس) العظمى مقاومة قص التربة، وكذلك يجب أن يكون عامل الأمان على الأقل 1.5 (ويفضل 2) ضد عزم الانقلاب.

# السعة الحملية المحورية للأوتاد المفردة (المنعزلة)

# Axial-Load Capacity Of Single Piles

يمكن أن تؤخذ السعة الحملية للوتد  $Q_{\rm o}$  كمجموع لمقاومتين، هما مقاومة التحمل للغمد الترابي  $Q_{\rm su}$  ومقاومة تحمل قدم الاستناد  $Q_{\rm bu}$ .

إذن، فالحمولة المسموحة Q يمكن أن يتم تعيينها إمّا من المعادلة (4.12) أو من المعادلة (4.13):

$$Q_a = \frac{Q_{su} + Q_{bu}}{F} \tag{4.12}$$

$$Q_a = \frac{Q_{su}}{F_1} + \frac{Q_{bu}}{F_2}$$
 (4.13)

حيث:  $F_{1}$  و  $F_{2}$  هي عوامل أمان. وبصورة نموذجية، تقع  $F_{3}$  بالنسبة للمنشآت الدائمة، بين 2 و 3، إلا ألها قد تكون أكبر من ذلك بالاعتماد على الثقة المعوّل عليها والتي يتم إدراكها في التحليل والإنشاء وكذا بالاعتماد على نتائج الانهيار. تُقرُّ المعادلة (4.13) بأن التحولات، المفترض أن تحدث تحت تأثير التعبئة التامة ل  $Q_{uu}$  المعادلة ( $Q_{10}$ )، ليس من الضروري أن تتفق معها.

فمثلاً، قد تتنامى  $Q_{su}$  عند إزاحات أقل من 0.25 إنش (6.35 mm)، بينما قد تتحقق  $Q_{bu}$  عند إزاحة لقدم الاستناد مكافئة لـــ 5 أو لـــ 10 من قطر الوتد.

بالمحصلة، من الممكن أن تؤخذ قيمة  $F_1$  مساوية إلى 1.5 و $F_2$  مساوية إلى 3.0، وذلك إذا كان عامل الأمان المكافئ المنفرد يساوي  $F_2$  أو أكبر منها.

(إذا كان، 1.0  $Q_{su}/Q_{bu}$ ، فإن F أقل من 2.0، وتعتبر عادة عامل أمان رئيسي بالنسبة للمنشآت الدائمة).

#### Shaft Settlement

# عمق غمد التثبيت

يمكن أن يتم تقدير عمق أغماد التثبيت المحفورة من خلال تحليل الروابط الحقلية (العملية) المتبادلة أو من خلال تحليل التوافقية بين الحمولة والتحوّل. الطرق الأخرى المستخدمة لتقدير عمق تثبيت الأغماد المحفورة، منعزلة أم على شكل بحموعة، تتطابق تماماً مع تلك الطرق المستخدمة في الأوتاد. وتتضمن هذه الأخيرة الحلول المرونية والمرونية نصف الحقلية وحلول نقل الحمولة وذلك بالنسبة لأغماد منعزلة محفورة في ترب متماسكة أو في ترب غير متماسكة.

لابد أن يتم حساب قيمة مقاومة الشد والحمولات الجانبية من قبل فتحات الأغماد المحفورة المستقيمة حسبما ورد تحديده في أساسات الأوتاد. بالنسبة للأغماد الصلبة نسبياً بطول مُميّز T أكبر من S، يوجد دليل على أن وصلات تثبيت الوتد بالغمد تزيد من المقاومة الجانبية. والمقاومة الحدية O، المضافة إلى الجزء المرفوع من الغمد المحاط بالوصلة، يمكن حساب قيمتها على نحو تقريبي، بالنسبة لنماذج تربة متماسكة ومن أجل السعة الحملية O والاحتكاك الاسطواني O ولقطر الوصلة O.

من أجل الحل بالسعة الحملية، تكون:

$$Q_{ul} = \frac{\pi}{4} (D_b^2 - D^2) N_c \omega C_u + W_p \quad (4.14)$$

يَعتَبر معامل تخفيض المقاومة القصية  $\omega$  في المعادلة (4.14) أنَّ التأثيرات مضطربة وتتراوح من  $\frac{1}{2}$  (في الإنشاء ذي الملاط الجاف). ويمثل C المقاومة القصية اللا مصرفة للتربة فوق سطح الوصلة تماماً، وN هو عامل السعة الحملية.

يفترض أن سطح الهيار نموذج اسطوانة الاحتكاك، بصورة تقليدية، شاقولي، بدءاً من قاعدة الوصلة. وبالتالي يمكن أن يتم تعيين Q<sub>u</sub> من أحل الترب المتماسكة واللامتماسكة من:

$$Q_{ul} = \pi_b L f_{ut} + W_s + W_p$$
 (4.15)

حيث؛

 $f_{ul}$  إجهاد الاحتكاك السطحي الحدّي المتوسط الذي يتنامى في الشد على مستوي الانجيار، بمعنى؛  $f_{ul}=K\overline{\sigma_{vo}}$  tan  $\phi$  من أجل الترب الغضارية أو  $f_{ul}=0.8\overline{C_u}$  من أجل الترب الرملية.

"W ومW تمثلان وزن التربة المحتواة ضمن مستوي الانميار ووزن الغمد على التوالي.

# مقاومة الغمد في الترب اللا متماسكة

#### Shaft Resistance In Cohsionless Soils

إجهاد المقاومة للغمد  $\bar{r}_{\rm s}$  تابع لزاوية احتكاك الغمد الترابي  $\delta$  (درجة) ولعامل ضغط التربة (الأرض) الجانبي الحقلي  $\delta$ :

$$\overline{f_s} = K \overline{\sigma'_{vo}} \tan \delta \le f_l$$
 (4.16)

عندما تصل اختراقات الأوتاد الإزاحية إلى 10 وحتى 20 مرة من قطر الوتد (في رمل هش أو كثيف)، يقترب الاحتكاك السطحى المتوسط من القيمة الحدودية f.

وبالاعتماد على الكثافة النسبية وبنية التربة، بصورة أولية، تكون  $f_1$  قد حُسبت قيمتها التقريبية بطريقة محافظة باستخدام المعادلة (4.16) لحساب  $f_1$ .

مَا يَخْصُّ الأُوتَادُ الطويلة، نسبياً، الغائصة في الرمل، تؤخذ Κ بطريقة نموذجية ضمن بحال يتراوح من 0.7 إلى 1.0 وتؤخذ δ حوالي (5 - φ)، حيث φ هي زاوية الاحتكاك الداخلي مقدرة بالدرجات.

وبالنسبة للأوتاد التي طولها أقل من 50 قدم (15.2 m)، يكون من المرجح أكثر أن تتراوح K من 1.0 إلى 2.0، إلا ألها قد تكون أكبر من 3.0 بالنسبة للأوتاد المتناحفة (تتناحف باتجاه الرأس الغائص إلا ألها غير مدببة). كذلك فقد تم استخدام الإجراءات والطرق الحقلية لحساب قيمة f من تجارب الموقع الطبيعي – in situ مثل تجارب اختراق المخروط والاختراق القياسي والكثافة النسبية. تعتمد المعادلة (4.17) على تجارب الاختراق القياسي، وكما هو مُقترح من قبل ميرهوف (Meyerhof فهي محافظة على عموميتها وتمتاز بالبساطة:

$$\overline{f}_{s} = \frac{\overline{N}}{50} \tag{4.17}$$

حيث،  $\overline{\mathbf{r}}_{\mathrm{s}}$  - مقاومة الاختراق القياسية المتوسطة ضمن الطول المدفون للوتد و  $\overline{\mathbf{r}}_{\mathrm{s}}$  تُعطى بــــ tons/ft.

5

صيغ البيتون

**Concrete Formulas** 

#### Reinforced Concrete

# البيتون المسلح

عند التعامل مع مادة البيتون المسلح وكذا عند تصميم المنشآت البيتونية المسلحة، فإن ما يتم استخدامه على نحو واسع هو الإصدار الأخير لـــ:

The American Concrete Institute (ACI) Building Code Requirements for Reinforced Concrete

[متطلبات كود البناء للبيتون المسلح العائدة لمعهد الدراسات البيتونية الأميريكي.] سيُشار إلى المراجع المستقبلية (من الآن فصاعداً) عن هذه الإصدارات بـ كود الـ (the ACI Code) ACI.

كذلك الأمر، فإن ما يتم استخدامه على نحو مفرط في تصميم وبناء منشآت البيتون المسلح هو منشورات جمعية الاسمنت البورتلاندي - Portland Cemert البيتون المسلح Association (PCA) تغطي الصيغ في هذا الفصل المبادئ العامة للبيتون المسلح واستخدامه في شتى التطبيقات الإنشائية. وكلما تطلب الأمر مواجهة الكود، لابد للقارئ أن يعود إلى الإصدار الحالي لكود الـ ACI المذكور سابقاً. كما لابد له أيضاً من الرجوع إلى إصدارات (منشورات) الــ PCA الخاصة بالتوصيات والمتطلبات الحديثة.

# نسبة الماء إلى مواد الخلطة الإسمنتية

# Water/Cementitious Materials Ratio

تُستخدم نسبة الماء/المواد الإسمنتية (C/W) في كلِّ من تحليل مقاومة الشد والضغط للإسمنت البيتوني البورتلاندي. ويتم إيجاد هذه النسبة من:

$$\frac{W}{C} = \frac{W_{\rm m}}{W_{\rm c}}$$

حيث:

 $W_m = e(0, 1) + W_m$  وزن ماء المزج في الخلطة، مقدراً بـــ (Kg)).

. W = وزن المواد الإسمنتية في الخلطة، مقدراً بـــ (Kg)lb كلا مقدراً

يضع الكود ACI حداول للعلاقة النموذجية بين النسبة W/c بالوزن (أو الونية 9 ومقاومة البيتون على الضغط.

تتغير النسب (نسب  $\underline{w}$ )، الخاصة بالبيتون الذي لا يتضمن محتوى هوائي، بين 0.41 من أحل مقاومة ضغط 0.000 (6000 lb/in²) لمدة 28 يوم و 0.82 من أحل مقاومة ضغط 0.000 (14 MPa) 0.000 (14 MPa) 0.000 النسب تتغير من 0.40 إلى 0.74 من أحل مقاومتي ضغط 0.000 (14 MPa) 0.000 (14 MPa) 0.000 (15 MPa) 0.000 (15 MPa) على التوالي. تأكد من ذلك بالرجوع إلى كود السـ ACI من أحل قيمة ملائمة للنسبة 0.000 عند إعداد التصاميم أو تحليل البيتون.

عدا عن ذلك، يضع كود الــ ACI حداولاً للنسب المطلقة W/c الأعظمية وذلك عندما لا تتوفر بيانات أو معلومات عن المقاومة. فالنسب المطلقة W/c بالوزن تتغير من 0.67 إلى 0.38 من أجل بيتون بمون بحتوى هوائي ومن 0.54 إلى 0.35 من أجل بيتون بمحتوى هوائي. وهذه القيم خاصة بمقاومة الضغط المميزة 28 يوم  $f_c$  مقدرة بــ  $f_c$  اله/lb/in² وذات قيمة تتراوح من  $f_c$  10/in² (17 MPa) 25 اله/in² إلى  $f_c$  مرة أخرى، عد إلى كود الــ ACI قبل أن تقوم بأي تصميم أو اتخاذ قرارات إنشائية.

كذلك، فقد تمّت حدولة النسب الأعظمية W/C، الخاصة بشروط إنشائية متنوعة، في كود الـــ ACI. وتتضمن الشروط الإنشائية، البيتون المحمي من التعرض للصقيع وذوبانه والبيتون المعني بأن يكون كتيماً للماء والبيتون المعرّض لأملاح تذويبية ولمياه ضاربة للملوحة ولمياه بحرية، ... الخ. الصيغ التطبيقية المتعلقة بالنسب W/C سوف تعطى في هذا الفصل.

<sup>&</sup>quot; لاحظ أنه كلما كبرت النبية w/c قلّت مقاومة ضغط البيتون. (المعدّ).

# حجم خلطة البيتون المكافئة لهمة ما

#### Job Mix Concrete Volume

يمكن أن يتم اختبار الخلطة البيتونية التحريبية لتعيين كم يجب من مادة البيتون أن تُشحن من موقع الخلط. ولكي تُحدَّد الحجم اللازم للمهمة ، اجمع الحجم المطلق \\ \tag{V} للمركبات الأربعة: الإسمنت والبحص والرمل والماء.

قم بإيجاد ٧ من أجل كل مركبة من:

$$V_a = \frac{W_L}{(SG)W_u}$$

حيث:

ر (m³) ft³ (الحجم المطلق  $V_a$ 

. W<sub>L</sub> وزن المادة، Kg) الهادة، Kg).

SG = الوزن النوعي للمادة.

(62.4 lb/ft³;1000 Kg/m³) المنطامية الماء عند الشروط الجوية النظامية  $W_a$ 

ومن ثم، سيكون حجم العمل الناتج يساوي إلى مجموع  $V_a$  للإسمنت والبحص والرمل والماء.

#### 

يُعطى عامل مرونة مادة البيتون – المطور بالطريقة المعدّلة من قبل كود الــــ ACI – وفق العلاقة:

مفترض هنا أن كمية الأمتار المكعبة من مادة البيتون اللازمة للمنشأة معروفة، ويبقى حساب حجم الحلطة أو ما يسمى حجم خلطة المركبات البيتونية لكي نحصل على الحجم اللازم المكافئ خجم المنشأة تفادياً لحصول هدر أو نقص.٩. (المعدّ).

.(MPa) lb/in² عامل مرونة البيتون، مقدراً بـ  $E_c$ 

 $f_c$  مقاومة الضغط المميزة للبيتون في اليوم 28، مقدرة بـــ  $f_c$  (MPa).

## Tensile Strength Of Concrete

# مقاومة الشد للبيتون

تستخدم مقاومة شد البيتون في التصميم على الإجهاد المركب. ففي البيتون ذي الوزن الطبيعي والكثافة الطبيعية، يمكن أن يتم إيجاد مقاومة الشد من:

 $f_r = 7.5 \sqrt{f'_c}$  lb/in² (in USCS units) (بالواحدات الأميريكية)

 $f_r = 0.7 \sqrt{f'_c}$  MPa (in SI units – بالواحدات الدولية)

# Reinforcing Steel

# فولاذ التسليح

تغطي مواصفات الجمعية الأميريكية للمواد والاختبارات (ASTM) فولاذ التسليح. إن أهم الخصائص التي يجب أن يتمتع بها فولاذ التسليح هي:

1. عامل المرونة ،E، عامل المرونة ،MPa) lb/in²

2. مقاومة الشد، MPa) lb/in<sup>2</sup>.

- نقطة إجهاد الخضوع ،fy (MPa) الهجهاد الخضوع ،3
- 4. المخطط البياني لمنحني انحدار (حضوع) الفولاذ (مقاومة الخضوع).
  - 5. قياس أو قطر القضيب أو السلك.

# الجيزان المستمرة والبلاطات ذات الاتجاه الواحد

# Continuous Beams And One-Way Slabs

يعطي كود الـ ACI صيغاً تقريبية لإيجاد القص وعزوم الانعطاف في الجيزان المستمرة والبلاطات ذات الاتجاه الواحد. والقائمة الملخصة عن هذه الصيغ ستأتي فيما بعد. فهي قابلة للتطبيق على نحو متساو في كل من نظامي الواحدات الدولية SI والواحدات الأميريكية USCS. ارجع لل كود الـ ACI للحصول على تطبيقات مميزة لهذه الصيغ.

# من أجل العزم الموجب

في نمايات المحاز

. إذا كانت النهاية اللا مستمرة غير مقيدة  $W_n^2/11$ 

إذا كانت النهاية اللا مستمرة متكاملة مع المسند WIn2/12

في المحازات الداخلية 16/MI<sub>n</sub><sup>2</sup>/16

#### من أجل العزم السالب

العزم السالب عند الوجه الخارجي لأول مسند داخلي

محازين Wl<sub>n</sub><sup>2</sup>/9

أكثر من محارين Wl<sub>n</sub>²/10

العزم السالب عند الوجوه الأخرى للمساند الداخلية  $W_n^2/11$  العزم السالب عند وجوه جميع المساند من أجل؛

(a) بلاطات بمجازات لا تتجاوز 10 أقدام (m 8).
 (b) جيزان وعوارض تتجاوز فيها نسبة بحموع صلابة العمود إلى صلابة الجائز المقدار 8 عند كل نهاية للمجاز. 2/12 WIn²/12
 العزم السالب عند الوجوه الداخلية للمساند الخارجية من أجل

عناصر مبنية على شكل متكامل مع مساندها



 $Wl_{n^2/24}$  عندماً يكون المسند جائزاً مليء الزاوية أو عارضة ثقيلة  $Wl_{n^2/24}$  عندما يكون المسند عموداً  $Wl_{n^2/16}$ 

#### قوى القص

قوة القص في نماية العناصر عند أول مسند داخلي 1.15 Wl<sub>n</sub>/2 قوة القص عند جميع المساند الأخرى Wl<sub>n</sub>/2

# ردود أفعال النهايات

يتم الحصول على ردود أفعال الجيزان أو الأعمدة أو الجدران بجمع قوى القص التي تفعل على طرفي المسند.

# طرق تصميم الجيزان والأعمدة والعناصر الإنشائية الأخرى

Design Methods For Beams, Columns, And Other Members

هنالك عدد من الطرق المختلفة للتصميم مستخدمة في منشآت البيتون المسلح.

والطرق الثلاثة الأكثر شيوعاً هي: التصميم بإجهاد التشغيل - Working - stress design وطريقة والتصميم بالمقاومة الحدية (القصوى) - Ultimate-strength design وطريقة الطرق التصميم بالمقاومة - strength design method. ويوجد لكل طريقة من هذه الطرق مؤيدها وداعمها. ولابد من استشارة الإصدار الأخير لكود الـ ACI من أجل التصاميم الواقعية.

## الجيزان

يمكن أن تُعتبر الجيزان البيتونية ذات ثلاثة أنواع أساسية:

- (1) حيزان مستطيلة المقطع بتسليح شد فقط.
  - (2) جيزان T بتسليح شد فقط.
  - (3) جيزان بتسليح شد وضغط.

#### الجيزان الستطيلة بتسليح شد فقط

يتضمن هذا النوع من الجيزان البلاطات، حيث يكون من أجلها عرض الجائز b مساوياً إلى 12 إنش (305 mm) وذلك عندما يُعبّر عن العزم والقص بالقدم (بالمتر) من العرض. وتكون الإجهادات في البيتون والفولاذ، باستخدام صيغ التصميم بإجهاد التشغيل، هي:

$$f_c = \frac{2M}{\text{kjbd}^2}$$
  $f_s = \frac{M}{A_s \text{jd}} = \frac{M}{\text{pjbd}^2}$ 

حيث: b = عرض الجائز [يساوي 12 إنش (304.8 mm) من أجل البلاطات]، مقدراً بـ (mm) in ...

d = العمق الفعّال للجائز، مقاساً من الوجه المضغوط للجائز إلى مركز ثقل تسليح الشد (الشكل 5.1)، مقدراً بــ mm) in).

M = عزم الانعطاف، مقدراً بــ (K.Nm) اله. M

£ = إجهاد الضغط في أبعد ليف من البيتون، مقدراً بـــ MPa) lb/in²).

الإجهاد في فولاذ التسليح، مقدراً بـــ MPa) lb/in²).  $f_{ij}$ 

. (mm²) in² مساحة المقطع العرضي لفولاذ التسليح، مقدرة بــ A.

j - نسبة (مضاعفات) المسافة بين مركز ثقل الضغط ومركز ثقل الشد إلى العمق d.

k = نسبة (مضاعفات) عمق المنطقة (المساحة) المضغوطة إلى العمق d.


p = مساحة المقطع العرضي لتسليح الشد إلى مساحة الجائز (أي: p = A,/bd) بالنسبة لأغراض التصميم التقريبية، يمكن أن تفرض j تساوي 1/3.

كما ويمكن استخدام التوجيهات في الجدول 5.1 للعمق d للحائز البيتوني المسلح. وذلك بالنسبة للمنشآت المتوسطة الحجم.

أما بالنسبة للتصميم المتوازن الذي تكون فيه مادتا البيتون والفولاذ مُجهدتين إلى حد الإجهاد الأعظمي المسموح، فيمكن عندئذ استخدام الصيغ التالية:

$$bd^2 = \frac{M}{K} K = \frac{1}{2} f_e kj = pf_s j$$

لقد أعطيت قيم K وk و p و p، بالنسبة للإجهادات المستخدمة على نطاق واسع، في الجدول 5.2.



الشكل 5.1 جائز ذو مقطع مستطيل بتسليح شد فقط.

بيتوني مسلح"	d لجائز	على العمق	توجيهات	الجدول 5.1
--------------	---------	-----------	---------	------------

d	العنصر
1/25	بلاطات الأسطع والأرضيات
1/15	حيزان خفيفة
1/12 - 1/10	حيزان وعوارض ثقيلة

<sup>\* 1</sup> هو بحاز الجائز أو البلاطة بالإنشات (بالميليمترات). عرض الجائز يجب أن يكون 1/32 على الأقل

#### الجيزان T بتسليح شد فقط

عندما يتم صب أو إنشاء البلاطة على نحو متماسك مع الجيزان البيتونية الداعمة، يعمل جزء من البلاطة مثل عمل الشفة العلوية (الجناح أو الفلنجة) للجائز T. ويجب ألا يتجاوز عرض الشفة العلوية الفعّال: (1) ربع مجاز الجائز، (2) عرض حسد من الجائز T زائد 16 مرة تحانة البلاطة، (3) المسافة من المركز إلى المركز بين جائزين. أما في الجيزان T حيث لا تكون الشفة العلوية جزءاً من البلاطة، فيجب أن تكون لها تحانة شفة لا تقل عن نصف عرض الجسد وعرض شفة لا يزيد عن أربع مرات من عرض الجسد. فمن أجل التصاميم الأولية، يمكن استخدام تلك الصيغ التي سبق سردها من أجل الجيزان المستطيلة بتسليح شد فقط، لأن المحور المحايد يكون عادةً ضمن أو قرب الشفة. وتكون عادة مساحة تسليح الشد حرجة.

الجدول 5.2 الأمثال العددية p ،j ،k ،K المقاطع المستطيلة

р	j	k	K	f <sub>s</sub>	n	f's
0.0129	0.847	0.458	175	900	15	2000
0.0161	0.847	0.458	218	1125	12	2500
0.0193	0.847	0.458	262	1350	10	3000
0.0244	0.847	0.460	331	1700	8	3750

 $f_s = 16,000 \text{ lb/in}^2 (110 \text{ MPa})$ 

#### الجيزان بتسليح شد وضغط

تُستخدم جيزان التسليح المضغوط عادةً عندما تكون أبعاد الجائز محدودة. فأبعاد الجائز المقبولة قد استخدمت في الصيغ المعطاة سابقاً لتعيين العزم الذي يستطيع تحمله الجائز بدون تسليح ضغط. إذن، فمتطلبات التسليج يمكن أن تُعيّن بصورة تقريبية من:

$$As = \frac{8M}{7f_s d} \qquad Asc = \frac{M - M'}{nf_c d}$$

حيث:

As = المساحة الإجمالية لتسليح الشد، 2mm²).

Asc = مساحة تسليح الضغط، 'mm') = Asc

M = عزم الانعطاف الإجمالي، K. Nm) lb.in).

M' = 3 الانعطاف الذي سيتحمله الجائز لتصميم متوازن وله نفس أبعاد تسليح الشد فقط، (K. Nm) lb.in).

n = نسبة (مضاعفات) عامل مرونة الفولاذ إلى عامل مرونة البيتون.

#### فحص الإجهادات في الجيزان

الجيزان المصممة باستخدام الصيغ التقريبية السابقة لابد وأن تُفحص للتأكد من أن الإجهادات الفعلية لا تتجاوز الإجهاد المسموح وللتأكد أيضاً من أن فولاذ التسليح ليس مفرطاً. يمكن أن يتم هذا عن طريق تعيين عزم عطالة الجائز. ففي هذا التعيين، يجب ألا يُعتبر الفولاذ أسفل المحور المحايد متعرضاً للإجهاد، في حين يجب أن يتم تحويل فولاذ التسليح إلى مقطع بيتوني مكافئ. فمن أجل تسليح الشد، يتم هذا التحويل عن طريق جداء المساحة As بس n، وn هي نسبة (مضاعفات) عامل مرونة الفولاذ إلى عامل مرونة البيتون.


ومن أجل تسليح الضغط، تُضرب المساحة Asc بــ (n - 1) 2. يتضمن هذا العامل تسامحات استبدال البيتون في حالة الانضغاط بفولاذ مضغوط وتسامحات الجريان الللدن للبيتون. إذن، يتم تحديد مكان المحور المحايد بحل المعادلة:

$$\frac{1}{2}bc_c^2 + 2(n-1)Asc Csc = n As Cs$$

بالنسبة للمجاهيل Cc وCs و انظر الشكل 5.2.

ويكون عزم عطالة مقطع الجائز المحوّل هو:

$$I = \frac{1}{3}bC_c^3 + 2(n-1)Asc C_{sc}^2 + nAsC_s^2$$



الشكل 5.2 مقطع حائز بيتوني مُحوّل.

وتكون الإجهادات:

$$f_c = \frac{M_{Cc}}{I} \qquad \qquad f_{sc} = \frac{2nM_{Csc}}{I} \qquad \qquad f_s = \frac{nM_{Cs}}{I}$$

#### حيث:

الضغط وفي فولاذ تسليح الشد، على التوالي، مقدرة بـــ fs.  $(f_{sc} : f_{sc})$ . الضغط وفي فولاذ تسليح الشد، على التوالي، مقدرة بـــ (MPa) (MPa).

 $C_{\rm s}$  ،  $C_{\rm s}$  ،  $C_{\rm s}$  ،  $C_{\rm s}$  المسلفات من المحور المحايد، إلى وجه البيتون وإلى فولاذ التسليح المضغوط وإلى فولاذ تسليح الشد، على التوالي، مقدرة بـــ mm) in .

1 = عزم عطالة مقطع الجائز المحوّل، مقدراً بـــ mm4) in4).

b = عرض الجائز، مقدراً بــ mm) in

و As و Asc و M و n عُرِّفت سابقاً في هذا الفصل.

#### القص والشد القطري في الجيزان.

إن واحدة إجهاد القص، كقياس للشد القطري، في جائز بيتوني مسلح هي:

$$v = \frac{V}{bd}$$

#### حيث:

.(MPa)  $lb/in^2$  واحدة إجهاد القص v

القص الإجمالي، ١٥ (N).

b = عرض الجائز (بالنسبة للحائز T استخدم عرض الجسد، mm) in).

d = العمق الفعّال للحائز.

في حال كانت قيمة إجهاد القص، المحسوبة سابقاً، تتجاوز واحدة إجهاد القص المسموح وفق ما هي معينة من قبل كود الــ ACI، عندئذ لابد من تزويد الجسد بالتسليح.

ويتألف مثل هذا التسليح عادةً من الأساور (أتاري). وتكون مساحة المقطع العرضي، الذي يتطلب إسوارة متوضعة بالتعامد مع التسليح الطولاني، هي:

$$A_v = \frac{(V - V')s}{f_i d}$$

#### حيث:

A - مساحة المقطع العرضي لتسليح الجسد بالمسافة s) s مقاسة بالاتجاه الموازي للتسليح الطولاني) مقدرة بـ (mm²).

 $f_v$  = واحدة الإجهاد المسموحة في تسليح الجسد، (MPa) lb/in<sup>2</sup>.

٧ = القص الإجمالي، ١b (N).

 $V' = v_c \, bd$ ). القص الذي يستطيع البيتون لوحده فقط أن يتحمله ( $V' = v_c \, bd$ ).

s = تباعد الأساور بالاتجاه الموازي للتسليح الطولاني، mm) in).

d = العمق الفعّال، mm).

يجب أن تتباعد الأساور بحيث يتم اعتراض كل خط ممتد بزاوية "45، بدءاً من منتصف الجائز إلى قضبان تسليح الشد الطولانية، بإسوارة واحدة على الأقل.

وفي حال كان إجهاد واحدة القص أكبر من  $3\sqrt{f'_c}$  ،  $^2$  ،  $^2$  (MPa)، عندها لابد من اعتراض كل خط من هذه الخطوط بإسوارتين على الأقل.

بيب ألا يتحاوز إحهاد القص في أي مقطع المقدار  $\sqrt{f'_c}$ ،  $\sqrt{f'_c}$ ).

## ربط وإرساء قضبان التسليح.

الجيزان التي يكون فيها تسليح الشد موازياً لوجه الضغط، يكون إجهاد الربط المؤثر على القضبان:

$$u = \frac{V}{jd\Sigma_o}$$

حيث:

u = 1اربط المؤثر على سطح القضيب، (MPa) المؤثر المعاد الربط المؤثر على سطح القضيب، (MPa)

٧ = القص الإجمالي، ١b (N).

d = العمق الفعّال للجائز، mm).

 $\sum_{n} = \sum_{n} \int_{0}^{\infty} dn$  (mm) in عبد الشد،  $\sum_{n} \int_{0}^{\infty} dn$ 

ومن أجل التصميم الأولي، يمكن أن يتم فرض النسبة ز مساوية لـــ 7/8.

قد لا تتحاوز إجهادات الربط القيم المُبيّنة في الجدول 5.3.

## الأعمدة

لابد أن يكون للأعمدة الأساسية في المنشأة قطر أصغري يساوي 10 in 10 (255 mm) أو ثخانة أصغرية تساوي 8 mm) in 8 بالنسبة للأعمدة المستطيلة ومساحة إجمالية للمقطع العرضي تساوي لــ 96 (61,935 mm²).

يكونِ للأعمدة القصيرة، المزودة بتسليح حلزوني ذي تباعدات متقاربة ويُغلّف النواة البيتونية الدائرية المسلحة بقضبان شاقولية، حمولةٌ مسموحة أعظمية هي:

$$P = A_g (0.25 f_e^* + f_s P_g)$$

حيث:

P = الحمولة المحورية المسموحة الإجمالية، أله (N).

Ag = مساحة المقطع العرضي الإجمالية للعمود، 2mm²).

 $f_{ij} = \Delta f_{ij} = \Delta f_{ij}$  (MPa) المتون، (MPa).

الجدول 5.3 إجهادات الربط المسموحة

فضبان عادية بسيطة	1.7√f' <sub>c</sub> or160,	أيهما أقل	$2.4\sqrt{f_{c}}$ or 160.	أيهما أقل
قضبان ضغط مشوهة	$6.5\sqrt{\Gamma'_{c}}$ or 400.	أيهما أقل	$6.5\sqrt{\Gamma_c}$ or 400.	أيهما أقل
قضبان شد تمقايس وتشوهات متوافقة مع ASTM A408	2.1√f' <sub>c</sub>		3√1°c	
قضبان شد بمقايس وتشوهات متوافقة مع ASTM A305	$\frac{3.4\sqrt{f'_c}}{D}$ or 350.	أبهما أقال	$\frac{4.8\sqrt{f'_c}}{D}$ or 500.	أيهما أقل
	قضبان أفقية مع طبقة بية تزيد عن 12 إذ	قضبان أفقية مع طبقة يتونية مصبوبة أسفل القضبان تزيد عن 12 إنش (30.5 mm)	مُفَانِ	قضبان أخرى

 $f_{\rm c}=f_{\rm c}$  الإجهاد المسموح في التسليح الشاقولي للبيتون، MPa) lb/in²)، ويساوي إلى 80,000 (MPa) 30,000 lb/in²) من مقاومة الخضوع الأصغرية، إلا أنه لا يتحاوز Pg - نسبة مساحة التسليح الشاقولي الفولاذي إلى المساحة الإجمالية للعمود Ag. يجب ألا تقل النسبة Pg عن 0.01 ولا تزيد عن 0.08.

العدد الأصغري من القضبان المستخدمة يساوي 6، والقياس الأصغري هو No.5. التسليح الحلزون المستخدم في العمود المسلح حلزونياً هو:

$$p_s = 0.45 \left( \frac{Ag}{Ac} - 1 \right) \frac{f'c}{f_y}$$

حيث:

 $p_s$  = نسبة الحجم الحلزوني (الاسطوانة التي يحددها الفولاذ الحلزوني) إلى حجم النواة (المحاطة بالحلزون) البيتونية (قطر الاسطوانية الحلزونية من خارج إلى خارج الحلزون).

Ac - مساحة المقطع العرضي للنواة البيتونية (من خارج إلى خارج الحلزون)، (mm²) in²

f<sub>y</sub> = إجهاد الخضوع للتسليح الحلزوني، MPa) lb/in² (ولا يتحاوز 60,000) و f (413 MPa)

يجب ألا يتحاوز التباعد من المركز إلى المركز في الدورانات الحلزونية سدس قطر النواة البيتونية. ويجب ألا يتحاوز التباعد الداخلي (النظيف) بين الدورانات الحلزونية سدس قطر النواة أو 3 إنش (mm)، ويجب ألا يقل عن 1.375 إنش (mm) 35) أو 1.5 مرة من الحجم الأعظمي للمواد الحبية المستخدمة في الخلطة البيتونية.

## الأعمدة القصيرة المزودة بأربطة (أتاري)

الحمولة المسموحة الأعظمية، على الأعمدة القصيرة المسلحة بقضبان طولانية وبأربطة حانبية منفصلة، تساوي % 85 من تلك الحمولة المعطاة سابقاً العائدة للأعمدة المسلحة حلزونياً. يجب ألا تقل النسبة  $p_e$  بالنسبة للأعمدة المربوطة حانبياً، عن 0.01 أو لا تزيد عن 0.08. ويجب أن يتألف التسليح الطولاني من أربعة قضبان على الأقل، قياسها الأصغري هو No.5.

#### الأعمدة الطويلة

لابد من تعديل الحمولات المسموحة على الأعمدة، حيث يكون الضغط متحكماً بالتصميم، بالنسبة لطول العمود وفق ما يلي:

 في حال كانت نمايتا العمود موثوقتين، بحيث تحدث نقطة الرد الانثنائي (الانثناء العكسي) فيما بين النهايتين، عندها لابد من تقسيم الحمولة المحورية والعزوم المطبقة على R (R لا يمكنها أن تتجاوز 1.0) المأخوذة من العلاقة:

$$R = 1.32 - \frac{0.006h}{r}$$

 وفي حال كانت الإزاحة الجانبية النسبية لنهايات الأعمدة مُعاقة وكان العنصر منحني بانحناء واحد، فلابد عندها من تقسيم، الحمولات المحورية والعزوم المطبقة، على R) R لا يمكنها تجاوز (1.0) المأحوذة من:

$$R = 1.07 - \frac{0.008h}{r}$$

حيث:

h = الطول اللا مسنود من العمود، mm).

ا = نصف قطر دوران المساحة الإجمالية للبيتون، im (mm) ويساوي 0.30 مرة من العمق للعمود المستطيل، ويساوي 0.25 مرة من قطر العمود الدائري.

R = عامل تخفيض حمولة العمود الطويل.

أمًا عندما يكون الشد متحكماً بالتصميم فلابد من تعديل الحمولة المحورية والعزم المطبقين وذلك بطريقة مشابحة لما سبق، ماعدا R التي تتغير خطياً مع الحمولة المحورية بدءاً من القيم المعطاة عند شرط التوازن.

#### الضغط والانعطاف الركب

إن مقاومة العمود المتناظر يتم التحكم بها من قبل الضغط إذا كان للحمولة المحورية المكافئة N لا مركزية e في كلا الاتجاهين الرئيسيين ولا تزيد عما هو معطى في المعادلتين الآتيتين، ويتحكم الشد بمقاومة العمود إذا ما تجاوزت e هذه القيم (في المعادلتين الآتيتين) في أحد الاتجاهين الرئيسيين:

من أجل الأعمدة الحلزونية:

 $e_b = 0.43 p_g m D_s + 0.14 t$ 

من أجل الأعمدة المربوطة جانبياً (أتاري):

 $e_b = (0.67 p_g m + 0.17) d$ 

حيث:

e اللا مركزية، mm).

eh اللا مركزية المسموحة الأعظمية، mm) in (mm).

N = الحمولة اللا مركزية الناظمية على المقطع العرضي للعمود، N) ال

 $p_{\rm g}$  = نسبة مساحة التسليح الشاقولي على المساحة الإجمالية للبيتون.

 $m = f_c 0.85 \ f_y$ 

.(mm) in قطر الدائرة المارة من مراكز قضبان التسليح الطولانية  $D_{\rm s}$ 

t = قطر العمود أو العمق الكلي للعمود، mm).

d - المسافة من أبعد ليف مضغوط إلى مركز ثقل تسليح الشد، mm) in (...

راً = نقطة خضوع فولاذ التسليح،  $f_y$  الماله (MPa).

يعتمد تصميم الأعمدة التي يتحكم بها الضغط على المعادلات الآتية - ماعدا الحالة التي يمكن ألا تتحاوز فيها الحمولة المسموحة N الحمولة المسموحة P المعطاة سابقاً - المقبولة في حالة كون الأعمدة تحمل حمولة محورية فقط:

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_b} + \frac{f_{by}}{F_b} \le 1.0$$

حبث:

 $f_a$  الحمولة المحورية مقسومة على مساحة البيتون الإجمالية،  $f_a$  (MPa).

والمحور x والمحور عنه معامل المقطع عنه على معامل المقطع المحوّل المقابل وغير المتشقق (غير المتصدّع)، (MPa) (MPa)  $(b/m^2)$ .

(MPa) إجهاد الاتعطاف المقبول والمسموح من أجل حالة الانعطاف لوحده،  $f_b$ .  $Ib/in^2$ 

 $F_u = f_c (m p_g + 1) 0.34$ 

حمولة الانعطاف المسموحة على الأعمدة التي يتحكم بها الشد تتغير خطياً مع الحمولة المحورية من  $M_{\rm b}$  عندما يكون المقطع في حالة انعطاف بحت إلى  $M_{\rm b}$  عندما تكون الحمولة المحورية  $M_{\rm b}$ .

فمن أجل الأعمدة الحلزونية:

 $\mathbf{M}_{o} = 0.12 \; \mathbf{A}_{st} \mathbf{f}_{y} \; \mathbf{D}_{s}$ 

ومن أجل الأعمدة المربوطة بالأساور:

 $M_0 = 0.40 A_s f_y (d - d')$ 

حيث:

الساحة الإجمالية للتسليح الطولاني،  $(mm^2)$  in  $A_{st}$ .

ر المقاومة الخضوع للتسليح،  $f_y$  (MPa).

.D = قطر الدائرة المارة من مراكز قضبان التسليح الطولانية، mm) in (,

.(mm²) in² مساحة تسليح الشد،  $A_s$ 

d = المسافة من أبعد ليف مضغوط إلى مركز ثقل تسليح الشد، mm) in

 $N_b$  و  $M_h$  الحمولة المحورية وعزم الانعطاف عند الشرط المتوازن (يعني، عندما تساوي اللا تمركزية  $c_b$  إلى  $c_b$  كما هو محدد سابقاً). عند هذا الشرط يجب أن يتم تعيين  $N_b$  و  $N_b$  من:

 $M_{\mathfrak{h}}=N_{\mathfrak{h}}\;e_{\mathfrak{b}}$ 

وعندما يكون الانعطاف حول محورين:

$$\frac{M_x}{M_{ox}} + \frac{M_y}{M_{oy}} \le 1$$

 $M_{o}$  قيمتا  $M_{o}$  و  $M_{ox}$  و و  $M_{ox}$  عزما الانعطاف حول المحورين  $M_{o}$  و قيمتا  $M_{o}$  قيمتا  $M_{o}$  الانعطاف حول هذين المحورين.

# خصائص البيتون في الحالة المقساة

Properties In The Hardened State

المقاومة هي خاصية البيتون التي تشكل في معظم الأحيان محطَّ أنظار الجميع.

وتُحدّد عادة بالمقاومة الحدية لعينة نموذجية في حالة الضغط، إلا أنه تكون، في بعض الأوقات، السعة المرونية (قدرة التحمل على الانحناء والعودة إلى الحالة الأولية) أو السعة الشدية، هي المعيار. ولأن البيتون يكتسب المقاومة عادة على امتداد فترة زمنية طويلة، فتكون مقاومة الضغط عند اليوم 28 هي المستخدمة عموماً كقياس لهذه الخاصية.

يمكن أن تُقدَّر مِقاومة انضغاط البيتون في اليوم 28 من مقاومته في اليوم 7 عن طريق صيغة مقترحة من قبل سلاتر – W.A.Slater:

$$S_{28} = S_7 + 30\sqrt{S_7}$$

حيث:

(MPa)  $1b/in^2$  - يوم،  $S_{28}$ 

(MPa) lb/in² عقاومة الانضغاط  $S_7$  مقاومة الانضغاط  $S_7$ 

قد تتزايد مقاومة البيتون على نحو لافت للانتباه بعد 28 يوماً، وخصوصاً عندما يتم خلط الإسمنت بالرماد المتطاير. لذا تكون مواصفات المقاومتين في اليومين 56 أو 90 هي الملائمة للتصميم.

تتأثر مقاومة البيتون بصورة أساسية بنسبة الماء/الإسمنت: فأعلى قيمة لهذه النسبة تقابل أخفض قيمة للمقاومة. وبصورة تقريبية تكون هذه العلاقة المتبادلة خطية عندما يتم التعبير عنها باستخدام المتحول C/W، نسبة الإسمنت إلى الماء بالوزن. فمن أجل خلطة حيدة عملياً، بدون استخدام ماء يخفض من مواصفات الخلطة، لدينا

$$S_{28} = 2700 \frac{C}{W} - 760$$

إن مقاومة الشد للبيتون أقل بكثير من مقاومته على الضغط، ويكون لها عادةً صلة ضعيفة مع ٢٠ بغض النظر عن نوعيات التجارب المستخدمة. وكما هو مُحدّد في

التحارب المرونية تكون مقاومة الشد (عامل التمزق أو الانقطاع – وليس المقاومة الحقيقية) حوالي  $7\sqrt{f'_c}$  بالنسبة للمواد البيتونية العالية المقاومة و  $10\sqrt{f'_c}$  بالنسبة للمواد البيتونية المنخفضة المقاومة.

ويكون معامل المرونة Œ<sub>c</sub>، المستخدم عادة في تصميم البيتون، هو المعامل القاطع أو الخط القاطع (راجع منحني المرونة).

وقد تمّ تعيينه في الصفحة 318 من الــ ACI تحت عنوان "متطلبات كود البناء الخاصة بالبيتون المسلح" وفق العلاقة؛

$$E_c = w^{1.5} 33 \sqrt{f_c}$$

حبث:

w = كثافة البيتون، (kg/m<sup>3</sup>) lb/ft

رمقاومة الضغط المميزة (النوعية) في اليوم 28، MPa) المميزة (النوعية).

 $(kg/m^3)$  lb/ft<sup>3</sup> 145 = w بالنسبة للبيتون عادي الكثافة،

$$E_c = 57,000\sqrt{f_c'}$$

وتتزايد قيمة معامل المرونة مع الزمن كما هو الحال بالنسبة للمقاومة.

طول إرساء فضبان الشد Tension Development Lengths

يتم تعريف الزيادة الأساسية للطول بالنسبة للقضبان والأسْلاك المشدودة وفق المعادلة الآتية الخاصة بالقضبان No.11 والقضبان الأصغر:

$$l_{d} = \frac{0.04A_{b}f_{y}}{\sqrt{f_{c}}}$$

حيث:

.(mm²) in² مساحة القضيب، A<sub>b</sub>

(MPa) lb/in² مقاومة الخضوع للقضيب الفولاذي  $f_y$ 

(MPa) lb/in² ، 28 مقاومة ضغط البيتون في اليوم  $f_c$ 

ومهما يكن، يجب ألا تقل لها عن 12 إنش (304.8 mm)، باستثناء حسابات الجدائل الملفوفة أو القطع المرسوّة داخل أي مكان مثبت لها.

ومن أجل القضبان No.14:

$$1_{\rm d} = 0.085 \frac{f_{\rm y}}{\sqrt{f_{\rm c}^{\cdot}}}$$

ومن أجل القضبان No.18:

$$I_{d} = 0.125 \frac{f_{y}}{\sqrt{f_{c}'}}$$

ومن أجل الأسلاك المشوّهة:

$$1_{d} = 0.03d_{b} \frac{f_{y} - 20,000}{\sqrt{f'_{c}}} \ge 0.02 \frac{A_{w}}{S_{w}} \frac{f_{y}}{\sqrt{f'_{c}}}$$

حيث:

 $A_{\rm w}$  هي المساحة،  $in^2$  in (mm)، و $S_{\rm w}$  هي التباعد، in (mm)، للسلك المتزايد بالطول. وباستثناء الحسابات للحدائل الملفوفة أو حسابات زيادة طول قطع التسليح المرسوة، يتوجب على  $I_{\rm w}$  ألا تقل عن 12 إنش (304.8 mm).

# أطوال إرساء قضبان الضغط

## Compression Development Lengths

يُعرَف التزايد الأساسي للطول ١٥، بالنسبة للقضبان المضغوطة، كما يلي:

$$l_{d} = \frac{0.02f_{y}d_{b}}{\sqrt{f_{c}^{'}}} \ge 0.003d_{b}f_{y}$$

وبشرط ألا تقل la عن 8 إنش (20.3 cm) أو عن d<sub>b</sub> عن 0.0003

## التحكم بتشققات العناصر المرنة

#### Crack Control Of Flexural Members

بسبب المحاطرة الناتجة عن التشققات الكبيرة التي تبدأ بالتزايد حالما يخضع التسليح إلى إجهادات عالية، يوصي كود الـ ACI بأن التصاميم المعتمدة على مقاومة خضوع الفولاذ  $f_{\nu}$  يجب ألا تزيد عن 80 Ksi وعندما يكون التصميم معتمداً على مقاومة خضوع  $f_{\nu}$  أكبر من 40 Ksi بيحب على مساحات المقاطع العرضية التي تتعرض لعزم موجب وسالب أعظميين أن تكون متناسبة فيما بينها لضبط فتحة الشق بحيث تكون الحدود المميزة (للنسبة) عققة بالعلاقة:

$$z = f_s \sqrt[3]{d_c A}$$

حيث:

f = الإجهاد المحسوب، Ksi (MPa)، في التسليح تحت تأثير حمولات الخدمة.

م خانة الغطاء البيتوني، in (mm)، مقاساً من أبعد سطح مشدود إلى مركز
 القضيب الأقرب إلى ذلك السطح المشدود.

A = مساحة الشد الفعّالة للبيتون، 'mm)، بالقضيب.

وهذه المساحة يجب أن تؤخذ وكأنها المساحة المحيطة بتسليح الشد الرئيسي ولها مركز ثقل التسليح، مضروبة بنسبة مساحة أكبر قضيب مستخدم إلى المساحة الإجمالية لتسليح الشد.

وهذه الحدود هي  $z \leq 7$  الشقوق المُعرَّضة (30.6 KN/mm) Kip/in  $z \geq 7$  الشقوق المُعرَّضة للداخل و  $z \leq 7$  المعرضة للخارج. (25.3 KN/mm) Kip/in  $z \leq 7$  الشقوق المعرضة للخارج. وهذه القيم تقابل عرض شقوق مُحدَّدة بـ 0.016 إلى 0.013 إلى معادلة z = 7 التوالي، عند حافة شد قصوى تحت تأثير حمولات الخدمة. في معادلة z = 7 أن تُحسب z = 7 بتقسيم عزم الانعطاف على حداء مساحة الفولاذ بذراع العزم الداخلي، كما يمكن أن تؤخذ z = 7 كنسبة مئوية تساوي إلى % 60 من مقاومة خضوع الفولاذ بدون أي عملية حسابية.

## Required Strength

## المقاومة المطلوبة

يتطلب كود الـــ ACI، من أجل جملة مركبة من الحمولات، أن يكون للمنشأ وعناصره المقاومات الحدية التالية (السعات الحملية للتصدي لحمولات التصميم وعزومها الداخلية وقواها المتعلقة كها):

بدون تطبيق حمولات الزلازل والرياح:

U = 1.4 D + 1.7 L

#### حيث:

D = تأثير الحمولة الأساسية المؤلفة من الحمولة الميتة زائد حجم التغير (درجة الحرارة، درجة التقلص).

L = تأثير الحمولة الحية زائد الرص.

وعندما يتم تطبيق حمولات الرياح، فإن أكبر قيمة للمعادلة السابقة والمعادلتين التاليتين تحدد المقاومة المطلوبة:

$$U = 0.75 (1.4 D + 1.7 L + 1.7 W)$$
  
 $U = 0.9 D + 1.3 W$ 

حيث؛

w = تأثير حمولة الريح.

إذا كان من الممكن أن يخضع المنشأ إلى قوى زلزالية E، فعندها عليك أن تستبدل W بــــ £ 1.1 في المعادلة الأخيرة.

وفي حال كانت تأثيرات (إجهادات) التوطيد التفاضلي (الغوص بسويات مختلفة للأساسات) أو الزحف أو التقلص (الانكماش) أو تغير درجات الحرارة حرجة على المنشأة، فلابد من إدخالها مع الحمولة الميتة D، والمقاومة يجب أن تساوي على الأقل إلى:

$$U = 0.75 (1.4 D + 1.7 L) \ge 1.4 (D + T)$$

حنث:

T = التأثيرات المتراكمة لدرجة الحرارة والزحف والانكماش والتوطيد التفاضلي
 (مناسيب مختلفة للقواعد).

# حساب التشوهات والمعايير الخاصة بالجيزان البيتونية

Deflection Computation And Criteria For Concrete Beams

إن فرضيات نظرية إجهادات التشغيل يمكن أن تستخدم أيضاً لحساب التشوهات تحت تأثير حمولات الحدمة؛ بمعنى أنه يمكن استخدام صيغ التشوهات العائدة لنظرية المرونة في الجيزان البيتونية المسلحة. في هذه الصيغ، يُعطى عزم العطالة الفعّال لم بـ:

$$I_e = \left(\frac{Mcr}{Ma}\right)^3 I_g + \left[1 - \left(\frac{Mcr}{Ma}\right)^3\right] I_{cr} \le I_g$$

حيث:

Ig = عزم عطالة المقطع البيتوني بمحمله.

Mcr = عزم الانكسار.

Ma = العزم الذي يكون من أجله التشوّه محسوباً.

Icr = عزم عطالة المقطع (المحوّل) البيتوني المنكسر.

إذا ما اعتبرت بر المسافة من المحور المركزي (المار بمركز الثقل) للمقطع الإجمالي، بغض الطرف عن التسليح، إلى أبعد سطح في حالة الشد، فعندها يمكن أن يُحسب عزم الانكسار من:

$$Mcr = \frac{f_r I_g}{y_r}$$

 $\sqrt{f_c^{\prime}}$  7.5 =  $f_r$  بعامل تمزّق للبيتون

وعليه، فإن التشوهات المحسوبة بهذه الطريقة هي تلك التشوهات المفترض أن تحدث مباشرة فور تطبيق الحمولة. أما التشوهات الإضافية مع مرور الزمن فيمكن أن تُقدّر بجداء التشوّه المباشر بــ 2 عندما لا يوجد تسليح ضغط أو بــ ( $A_s$  - 1.2  $A_s$  مساحة تسليح الضغط و $A_s$  مساحة تسليح الشغط و $A_s$  مساحة تسليح الشغط و $A_s$  مساحة تسليح الشغط و

# التصميم بالمقاومة الحدية للجيزان المستطيلة المزودة بتسليح شد فقط

Ultimate - Strength Design Of Rectangular Beams With Tension Reinforcement Only

تُمثُل مساحة تسليح الشد ، A في حائز من البيتون المسلح، عموماً، بالنسبة التالية:

ρ = A<sub>4</sub>/bd، حيث b عرض الجائز وb المسافة من أبعد سطح ضغط إلى مركز ثقل تسليح الشد. وعند المقاومة الحدية، يكون الفولاذ في المقطع الحرج للحائز قد وصل إلى مقاومة خضوعه f<sub>y</sub> إذا لم يفشل البيتون في التصدي للضغط أولاً.

وبالتالي سيكون الشد الإجمالي في الفولاذ: A<sub>s</sub> f<sub>y</sub> = ρ f<sub>y</sub> bd.

وتتم مواجهته بقوة ضاغطة مساوية له:

 $0.85 \, f_c \, ba = 0.85 \, f_c \, b \, \beta_1 \, c$ 

حيث:

f = مقاومة ضغط البيتون في اليوم 28، MPa) Ksi (28).

a = عَمَقَ المقطع المستطيل المكافئ الموزع عليه الإجهاد.

c = المسافة من أبعد سطح ضغط إلى المحور المحايد.

β - ثابت.

وبمساواة الضغط مع الشد في المقطع الحرج ينتج:

$$c = \frac{\rho f_y}{0.85 \beta_1 f_c} d$$

$$c = \frac{0.003}{f_s / E_s + 0.003} d$$

حىث:

f<sub>s</sub> = إجهاد الفولاذ، MPa) Ksi).

.E معامل مرونة الفولاذ = 29,000 (199.9 GPa) Ksi

## التسليح المتوازن

يصل البيتون إلى انفعاله الأعظمي 0.003، تحت شروط التوازن، عندما يصل الفولاذ إلى مقاومة خضوعه £. يُعيّن هذا نسبة (أمثال مضاعفة) الفولاذ الخاصة بشروط التوازن:

$$\rho_b \, \frac{0.85 \beta_1 f_c}{f_y} \, \frac{87,\!000}{87,\!000 + f_y}$$

## السعة العزمية

تكون سعة عزم الانعطاف للمقاومة الحدية (العزم الذي تستطيع أن تتحمله المقاومة الحدية) بما يخص الجيزان المسلحة من الأسفل هي:

$$\begin{split} M_u &= 0.90 [bd^2 f'_c \ \omega (1 - 0.59 \omega)] \\ &= 0.90 \bigg[ A_s f_y \bigg( d - \frac{a}{2} \bigg) \bigg] \\ &\qquad \qquad \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c} = a \ \ \text{f} \ \frac{\rho f_y}{f'_c} = \omega \ \ \text{:} \ \text{.} \end{split}$$

#### تسليح القص

تساوي سعة القص الحدية  $V_n$  لمقطع ما من الجائز إلى مجموع مقاومة القص الاسمية للبيتون  $V_c + V_s + V_s$  ومقاومة القص الاسمية المزودة بالتسليح  $V_s + V_s$  بمعنى،  $V_s = V_c + V_s$  ويجب ألا تتحاوز قوة القص المُحلّلة (إلى مركبات)  $V_s$  في المقطع القيمة:

$$\phi V_n = \phi (V_c + V_s)$$

حيث: ٥ = عامل تخفيض السعة (0.85 من أجل القص والشد).

وباستثناء حالة الجيزان المزوّدة بالأكتاف والجيزان الظفرية القصيرة الأخرى، يمكن أن يؤخذ مقطع القص الأعظمي على مسافة تساوي إلى d من وجه المسند.

 $b_w$  عيث به البيتون لوحده القيمة  $2\sqrt{f_c}\,b_w d$  ، عيث به البيتون لوحده القيمة  $2\sqrt{f_c}\,b_w d$  ، عرض حسد الجائز وd عمق مركز ثقل التسليح. [(أو كحل بديل، يُمكن أن تؤخذ القيمة العظمى لـــ  $V_c$  كالتالي:

$$V_C = \left(1.9\sqrt{f'_c} + 2500\rho_w \frac{V_u d}{M_u}\right) b_w d \le 3.5\sqrt{f'_c} b_w d$$

 $M_{u}$  حيث:  $\rho_{w}=\rho_{w}$  و $V_{u}$  هما القص وعزم الانعطاف في المقطع المعتبر، و $M_{u}$  حيث:  $\rho_{w}=\rho_{w}$  الا تقل عن  $(V_{u})$  .

عندما تكون ٧ٍ أكبر من ٧ٍ ﴿، فعلى القص الزائد أن يُقاوم بتسليح الجسد.

مساحة الفولاذ المطلوبة في الأساور الشاقولية، مقدرة بــ mm²)، بالإسوارة الواحدة، وبتباعد S، مقدراً بــ mm)، هي:

$$A_v = \frac{V_s S}{f_v d}$$

حيث:

f<sub>y</sub> = مقاومة خضوع تسليح القص.

Av = هي مساحة الأساور مقطوعة بالمستوي الأفقي.

 $V_*$  يجب ألا تتحاوز  $V_*$ 8 $V_c$  في المقاطع المزودة بتسليح الجسد و $V_*$ 1 يجب ألا تتحاوز 413.7 MPa) 60 Ksi).

عندما يكون تسليح القص مطلوباً ومتوضعاً بشكل متعامد مع محور العنصر، فيجب ألا يزيد التباعد عن  $0.5\,\mathrm{d}$  أو عن  $24\,\mathrm{lm}$  إنش (609.6 mm) من  $2\,\mathrm{lm}$  إسوارة إلى أخرى). وعندما تتجاوز  $1.5\,\mathrm{dm}$  المقدار  $1.5\,\mathrm{dm}$  لابد أن يكون التباعد الأعظمي محدداً  $1.5\,\mathrm{dm}$  و $1.5\,\mathrm{dm}$  و $1.5\,\mathrm{dm}$ 

والإمكانية البديلة لما سبق، في التصميم العملي، يتحدَّدُ تباعد الإسوارة s، من أجل قص التصميم v ومساحة الإسوارة  $A_v$  والخصائص الهندسية للعنصر v وb، من:

$$s = \frac{A_v \phi f_y d}{V_u - 2\phi \sqrt{f'_c} b_w d}$$

وتكون المساحة المطلوبة، عندما يتم ثني قضيب واحد أو جملة من القضبان المتوازية نحو الأعلى وعلى مسافة متساوية من المسند وبزاوية α مع المحور الطولاني للعنصر، هي:

$$A_{v} = \frac{V_{s}}{f_{v} \sin \alpha}$$

والتي يجب ألا تتحاوز فيها  $V_{\rm s}$  المقدار  $b_{
m w}$ d .

"A هي المساحة المقطوعة بالمستوي الناظمي على محور القضبان.

وتكون المساحة المطلوبة، عندما تكون سلسلة من هذه القضبان منثنية نحو الأعلى عند مسافات مختلفة من المسند أو عندما تستخدم أساور ماثلة، هي:

$$A_v \frac{V_s S}{(Sin\alpha + Cos\alpha)f_v d}$$

إن مساحة أصغرية من تسليح القص تكون مطلوبة في جميع العناصر الإنشائية، باستثناء البلاطات والأساسات والعوارض النحيفة أو عندما تكون  $V_{\rm u}$  أصغر من  $V_{\rm s}$  .0.5  $V_{\rm s}$ 

### إرساء تسليح الشد

لابد أن يمتد، ثلث تسليح العزم الموحب في الجيزان البسيطة وربع تسليح العزم الموحب في الجيزان المستمرة على الأقل، على امتداد وحه العنصر إلى المسند في كلا الحالتين بــــ 6 إنشات (152.4 mm) كحد أدنى إلى داخل المسند.

إن قطر قضبان التسليح، عند المساند البسيطة وفي نقاط الانعطاف (نقاط تغير جهة المنحني)، يجب أن يكون مُحدَّداً بقطر يتحقق عنده طول الامتداد الإضافي (طول الإرساء)،

$$l_d = \frac{M_n}{V_n} + la$$

حيث:

M<sub>n</sub> = عزم المقاومة المرونية المحسوبة بأخذ جميع فولاذ التسليح في المقطع المُحهد إلى الجهد وf<sub>y</sub>.

٧٠ = قوة القص المطبقة في المقطع.

la - طول الإرساء الإضافي إلى ما بعد نقطة الانعطاف أو إلى ما بعد مركز المسند. وعند أي نقطة انعطاف، تكون إلى مُحدَّدة بالقيمة العظمى لــ d أو بعمق مركز ثقل التسليح أو بــ 12 مرة من قطر قضيب التسليح.

# عُقف القضبان

يُعرَف طول الامتداد الإضافي الأساسي للقضبان المعقوفة ذات الإحهاد، (413.7 MPa) Ksi 60 = f بالعلاقة التالية:

$$l_{hb} = \frac{1200d_b}{\sqrt{f'_c}}$$

حيث:

d<sub>b</sub> = قطر القضيب، mm) in).

.r = مقاومة ضغط البيتون في اليوم 28، 1b/in² (MPa).

# التصميم بإجهاد التشغيل للجيزان المستطيلة المزودة بتسليح شد فقط

# Working-Stress Design Of Rectangular Beams With Tension Reinforcement Only

بدءًا من فرضية أن الإجهاد يتغيّر عبر المقطع العرضي للحائز مع الابتعاد عن المحور المحايد، ينتج أن:

$$\frac{nf_c}{f_s} = \frac{k}{1-k}$$

حيث:

و ،  $\frac{E_s}{E_c}$  (القياسية) العيارية العيارية = n

E معامل مرونة فولاذ التسليح، Ksi)، و E

E. معامل مرونة البيتون، MPa) Ksi).

.f = إجهاد الضغط في أبعد سطح من البيتون، MPa) Ksi).

را = الإجهاد في الفولاذ، MPa) Ksi (المجهاد في الفولاد، الإجهاد).

k = المسافة من أبعد سطح مضغوط إلى المحور المحايد، mm) in (mm).

وعندما تكون النسبة الفولاذية  $\rho = \frac{A_s}{bd}$  معلومة، حيث  $A_s$  = مساحة تسليح الشد مقدرة بـ  $d_s$  (mm²) in² عرض الجائز مقدرة بـ  $d_s$  (mm²) in² عرض الجائز مقدرة بـ

أبعد سطح مضغوط إلى مركز ثقل التسليح، in (mm). فيمكن أن يتم حساب k من:

$$k = \sqrt{2n\rho + (n\rho)^2 - n\rho}$$

وحيثما كان فولاذ العزم الموجب مطلوباً، توجَّب على  $\rho$  ألا تقل عن  $\frac{200}{f_y}$ ، حيث  $f_y$  إجهاد خضوع الفولاذ. ويمكن أن يتم الحصول على المسافة jd بين مركز ثقل الضغط ومركز ثقل الشد مقدرة بــ mm) in)، من العلاقة:

$$j = 1 - \frac{k}{3}$$

## عزم الانعطاف القبول

عزم مقاومة البيتون، (k.Nm)in.kip):

$$M_c = \frac{1}{2} f_c kjbd^2 = K_c bd^2$$

حىث:

$$K_c = \frac{1}{2} f_c kj$$

وعزم مقاومة الفولاذ:

$$M_s = f_s A_s jd = f_s \rho j b d^2 = K_s b d^2$$

حيث

$$K_s = f_s \rho j$$

### القص المقبول

إن إجهاد واحدة القص الاسمية الفاعلة، في المقطع الذي تؤثر عليه قوة القص ٧، هي:

$$v = \frac{V}{bd}$$

وإجهادات القص المسموحة تساوي لـ % 55 من تلك الإجهادات العائدة لمقاومة التصميم الحدية. وبعيداً عن ذلك، تكون التصاميم على القص بطريقتي إجهاد التشغيل والمقاومة الحدية نفسها. باستثناء الحيزان المكتفة والأظفار القصيرة الأخرى، يمكن أن يؤخذ المقطع الخاضع لقص أعظمي على مسافة تساوي  $\rho$  من الأخرى، يمكن أن يؤخذ المقطع الخاضع لقص أعظمي على مسافة تساوي  $\rho$  من الذي يتحمله البيتون لوحده المقدار  $\rho$  المقدار  $\rho$  المقدار وكحل بديل آخر، يمكن أن تؤخذ القيمة العظمي لـ  $\rho$  مساوية لـ  $\rho$  مساوية لـ  $\rho$  مساوية لـ  $\rho$  مقدرة بـ  $\rho$  مقدرة بـ (MPa) المقطع و المقطع و الميقل عن المقطع و المعطوع و ا

في المقطع الذي يتجاوز فيه الإجهاد الفتلي  $v_i$  المقدار  $\sqrt{f_c^*}$  0.825 ، يتوجب عندئذ على  $v_i$  ألا تتجاوز:

$$v_c = \frac{1.1\sqrt{f'_c}}{\sqrt{1 + (v_t/1.2v)^2}}$$

ويتوجب على القص الزائد  $v_c$   $v_c$  ألا يتحاوز  $4.4\sqrt{f'_c}$  في المقاطع المزودة بتسليح الجسد. ويجب على الأساور والقضبان المثنية أن تكون قادرة على مقاومة القص الزائد  $v_c$   $v_c$ 

المساحة المطلوبة في الأضلاع الشاقولية للإسوارة، مقدرة بـــ mm²)، هي:

$$A_v = \frac{V's}{f_v d}$$

حيث:

s - تباعد الأساور، mm) in).

ره المسموح في فولاذ الإسوارة، (MPa) lb/in =  $f_v$ 

ومن أحل قضيب واحد مثني أو جملة من القضبان المتوازية المثنية نحو الأعلى بزاوية  $\alpha$  مع المحور الطولاني وعلى بعد متساوي من المسند، تكون المساحة المطلوبة:

$$A_{v} = \frac{V'}{f_{v} Sin \alpha}$$

ومن أجل أساور ماثلة وجملة من القضبان المثنية للأعلى وعلى مسافات مختلفة من المسند، تكون المساحة المطلوبة:

$$A_{v} = \frac{V_{s}'}{f_{v}d(\sin\alpha + \cos\alpha)}$$

تُوزَّع الأساور الفائضة، عن تلك الأساور المطلوبة، على كل حانب من نقطتي الإيقاف بتباعد (أو بمسافة) يساوي إلى % 75 من العمق الفعّال للعنصر. مساحة وتباعد الأساور الفائضة يجب أن يحققا:

$$A_{\nu} \ge 60 \frac{b_w s}{f_{\nu}}$$

حيث

 $(mm^2)$  in² مساحة المقطع العرضي للإسوارة،  $A_{\nu}$ 

b<sub>w</sub> = عرض الجسد، mm)

s - تباعد الإسوارة، mm) in (mm)

رم الخضوع لفولاذ الإسوارة،  $Ib/in^2$  المعاومة الخضوع لفولاذ الإسوارة،  $f_y$ 

يجب ألا يتحاوز تباعد الأساور  $_{\rm S}$  المقدار  $_{\rm S}$   $_{\rm S}$  هي نسبة مساحة القضبان عند نقطة الإيقاف (للأساور) على المساحة الإجمالية لقضبان الشد في المقطع و  $_{\rm S}$  من العمق الفعّال للعنصر.

# التصميم بالمقاومة الحدية للجيزان الستطيلة الزودة بقضبان ضغط.

# Ultimate-Strength Design Of Rectangular Beams With Compression Bars

إن سعة عزم الانعطاف لجائز مستطيل مزود بفولاذ الشد والضغط معاً، هي:

$$M_u = 0.90 \left[ (A_s - A'_s) f_y \left( d - \frac{a}{2} \right) + A'_s f_y (d - d') \right]$$

حىث:

عمق المستطيل المكافئ لتوزيع إجهاد الضغط ويساوي:  $a = (A_s - A_s')$  fy $f_s$ , in (mm)

b = عرض الجائز، mm).

d = المسافة من أبعد سطح مضغوط إلى مركز ثقل فولاذ الشد، mm) in

'd = المسافة من أبعد سطح مضغوط إلى مركز ثقل فولاذ الضغط، mm).

 $(mm^2)$  in<sup>2</sup> مساحة فولاذ الشد،  $A_s$ 

(mm²) in مساحة فولاذ الضغط،  $A'_s$ 

ر (MPa) Ksi مقاومة خضوع الفولاذ،  $f_y$ 

ِ أُ ـُ مَقَاوِمة البيتون في اليوم 28، Ksi (MPa).

ويصُّح هذا، فقط عندما يصل ضغط الفولاذ إلى ٢٥ ويحدّث هذا عندما:

$$(\rho - \rho') \ge 0.85 \beta_1, \frac{f_c'd'}{f_yd}, \frac{87,000}{87,000 - f_y}$$

ميث:

$$\frac{A_s}{bd} = \rho$$

$$\frac{A'_{s}}{bd} = \rho'$$

β، البت.

# التصميم بإجهاد التشغيل للجيزان الستطيلة المزودة بقضبان ضغط

Working-Stress Design Of Rectangular Beams With Compression Bars

يمكن أن تستخدم الصيغ التالية في التصميم وذلك بالاستناد على أن تغيّر الإجهاد والانفعال بالابتعاد عن المحور المحايد يكون خطياً.

$$k = \frac{1}{1 + f_s / nf_c}$$

حىث:

راً = الإجهاد في فولاذ الشد، MPa) Ksi). الإجهاد في فولاذ الشد،

 $f_c$  الإجهاد في أبعد سطح مضغوط، (MPa) Ksi =  $f_c$ 

حيث:

ر (MPa) Ksi = الإجهاد في الفولاذ المضغوط،  $f'_s$ 

d = المسافة من أبعد سطح مضغُوط إلى مركز ثقل فولاذ الشد، in (mm).

'd = المسافة من أبعد سطح مضغوط إلى مركز ثقل فولاذ الضغط، mm) in (mm).

الأمثال (العامل) 2 أدخل في المعادلة السابقة وفقاً لــ 318 ACI متطلبات كود البناء الخاصة بالبيتون المسلح"، ليوضح تأثيرات الزحف وعدم خطية مخطط الإجهاد – الانفعال للبيتون. ومهما يكن، يجب على  $f_s$  ألا تتحاوز إجهاد الشد المسموح للفولاذ.

ولأن قوى الضغط الإجمالية تساوي قوى الشد الإجمالية على المقطع، فيكون:

$$C = C_c + C'_s = T$$

حبث:

C = الضغط الإجمالي على المقطع العرضي للحائز، (N) (Kip).

·C + الضغط الإجمالي على مقطع البيتون، (N) Kip ج الضغط

.(N) Kip القوة الفاعلة على الفولاذ المضغوط،  $C_s$ 

T - القوة الفاعلة على الفولاذ المشدود، N) Kip).

$$\frac{f_s}{f_c} = \frac{k}{2[\rho - \rho'(kd - d')/(d - kd)]}$$

حيث:

$$.\frac{A'_s}{bd} = \rho' \cdot \frac{A_s}{bd} = \rho$$

ومن أجل مراجعة التصميم، يمكن استخدام الصيغ التالية:

$$k = \sqrt{2n\left(\rho + \rho'\frac{d'}{d}\right) + n^2(\rho + \rho')^2 - n(\rho + \rho')}$$

$$\overline{z} = \frac{(k^3 d/3) + 4n\rho' d'[k - ('d/d)]}{k^2 + 4n\rho'[k - ('d/d)]}$$
jd = d - \overline{z}

حيث: jd المسافة بين مركز ثقل فولاذ الضغط ومركز ثقل فولاذ الشد.

والعزم المقاوم لفولاذ الشد هو:

$$M_s = Tjd = A_s f_s jd$$
  $f_s = \frac{M}{A_s jd}$ 

حيث: M عزم الانعطاف في المقطع المدروس من الجائز.

وعزم مقاومة الضغط:

$$M_{c} = \frac{1}{2} f_{c} jbd^{2} \left[ k + 2n\rho' \left( 1 - \frac{d'}{kd} \right) \right]$$

$$f_{c} = \frac{2M}{jbd^{2} \{ k + 2n\rho' [1 - (d'/kd)] \}}$$

تتوفر بربحيات الكومبيوتر من أجل الحسابات السابقة، إلا أن كثيراً من المصممين يفضّلون الصيغ التقريبية التالية على أي حال:

$$M_1 = \frac{1}{2} f_c bkd \left( d - \frac{kd}{3} \right)$$
  
 $M'_s = M - M_1 = 2f'_s A'_s (d - d')$ 

حيث:

M = عزم الانعطاف

"M = سعة المقاومة العزمية لفولاذ الضغط.

M<sub>1</sub> = سعة المقاومة العزمية للبيتون.

# التصميم بالمقاومة الحدية للجيزان T وI

# Ultimate - Strength Design Of I And T Beams

في حال وقوع المحور المحايد ضمن الشفة (جناح المقطع)، عندها يمكن أن يُصمم العنصر كحائز ذي مقطع مستطيل بعرض فعّال b وعمق b. ولكي يتحقق ذلك الشرط، لابد أن تكون ثخانة الشفة t (الجناح أو الفلنجة) أكبر من المسافة c منّ أبعد سطح مضغوط إلى المحور المحايد،

$$c = \frac{1.18\omega d}{\beta_1}$$

حىث

ابت - β،

$$\frac{A_s f_y}{b df_c} = \omega$$

 $A_{\kappa}$  مساحة فولاد الشد، (mm²) مساحة فولاد الشد،

f<sub>y</sub> حضوع الفولاذ، MPa) Ksi).

٣ = مقاومة البيتون في اليوم 28، MPa).

وعندما يقع المحور المحايد ضمن الجسد، يجب ألا يتحاوز العزم الحدّي:

$$M_u = 0.90 \left[ (A_s - A_{sf}) f_y \left( d - \frac{a}{2} \right) + A_{sf} f_y \left( d - \frac{t}{2} \right) \right]$$

حيث:

 $A_{sf} = \alpha$ مساحة فولاذ الشد المطلوبة لتنمية مقاومة ضغط الشفة البارزة أو النائثة عن طرفي الجسد، وتساوي: Asf = 0.85 (b - bw) tf  $_{c}$   $_{c}$   $_{c}$   $_{c}$   $_{c}$ 

b = عرض الجسد أو جذع الجائز، mm) in (سm)

a = عمق المقطع المستطيل المكافئ لتوزع إجهاد الضغط، mm) in)، ويساوي: a = (A<sub>x</sub> - A<sub>xt</sub>) f<sub>y</sub>/0.85 f<sub>c</sub> b<sub>w</sub>

ويجب ألا تتحاوز الكمية  $ho_w$  -  $ho_r$  المقدار  $ho_b$  0.75، حيث  $ho_h$  هي أمثال الفولاذ الخاصة بشروط التوازن،  $ho_w=rac{A_{sf}}{b_w d}$  و  $ho_w=rac{A_{s}}{b_w d}$  .

# التصميم بإجهاد التشغيل للجيزان I وT

# Working-Stress Design Of I And T Beams

يُعيَّن العرض الفعّال للجناح المضغوط في الجيزان T وفق نفس قوانين التصميم بالمقاومة الحديّة. وقد تحدث أيضاً، بالنسبة لطريقة التصميم بإجهاد التشغيل، الحالتان: احتمال وقوع المحور المحايد إما في الشفة (الجناح) أو في الجسد. (بما يخص العزم السالب، يجب أن يُصمم الجائز T كحائز مستطيل بعرض b يساوي إلى عرض ذلك الجسد للحائز T).

فإذا كان المحور المحايد واقعاً في الشفة، فيمكن أن يُصمَّم الجائز T أو 1 كجائز مستطيل بعرض فعّال b. وإذا كان المحور المحايد واقعاً في الجسد أو الجذع، فيمكن أن يُصمم الجائز T أو 1 وفق الصيغ التالية، التي تتحاهل الضغط في الجذع كما هو مُتَّع عادة:

$$k = \frac{d}{1 + f_s / nf_c}$$

حيث:

k = المسافة من أبعد سطح مضغوط إلى المحور المحايد، mm).

d = المسافة من أبعد سطح مضغوط إلى مركز ثقل فولاذ الشد، mm) in (mm).

.f = الإجهاد في فولاذ الشد، MPa) Ksi).

fe الإجهاد في البيتون عند أبعد سطح مضغوط، MPa) Ksi

$$\frac{E_s}{E_c}$$
 - النسبة العيارية - n

ولأن قوة الضغط الإجمالية C تساوي إلى قوة الشد الإجمالية T، يكون:

$$C = \frac{1}{2} f_c (2kd - t) \frac{bt}{kd} = T = A_s f_s$$
$$kd = \frac{2ndA_s + bt^2}{2nA_s + 2bt}$$

حىث:

.A = مساحة فولاذ الشد، 'mm').

ı = ثخانة الجناح (سماكة الشفة)، in (mm).

المسافة بين مركز ثقل المساحة في حالة الضغط ومركز ثقل فولاذ الشد هي؛

$$jd = d - \overline{z}$$
  $\overline{z} = \frac{t(3kd - 2t)}{3(2kd - t)}$ 

العزم المقاوم للفولاذ هو:

 $M_s = Tjd + A_s f_s jd$ 

والعزم المقاوم للبيتون هو:

$$M_c = Cjd = \frac{f_c btjd}{2kd} (2kd - t)$$

يمكن أن يتم تقريب  $M_s$  و $M_i$ ، في التصميم، بالعلاقتين:

$$M_s = A_s f_s \left( d - \frac{t}{2} \right)$$

$$M_c = \frac{1}{2} f_c bt \left( d - \frac{t}{2} \right)$$

المشتقتين باستبدال jd بـــ 4/2 و d - t/2kd) و f بــــ f<sub>v</sub>/2 عن طريق إجهاد الضغط المتوسط المؤثر على المقطع.

# التصميم بالمقاومة الحدية بالنسبة لعزم الفتل

# Ultimate-Strength Design For Torsion

 $T_{u}$  عندما يكون الفتل الحدّي (الأقصى)  $T_{u}$  أقل من القيمة المحسوبة من معادلة  $T_{u}$  الآتية، عندها يجب أن تكون المساحة  $A_{v}$  لتسليح القص على الأقل:

$$A_{v} = 50 \frac{b_{w}s}{f_{y}}$$

وعلى أي حال، عندما يتحاوز الفتل الحدّي قيمة Tu المحسوبة من معادلة Tu المحسوبة من معادلة Tu الآتية، وحيث أنَّ تسليح الحسد يكون مطلوباً إمَّا اسمياً أو بالحساب، عندئذ تكون المساحة الأصغرية المطلوبة للأساور المغلقة هي:

$$A_v + 2A_t = \frac{50b_w s}{f_y}$$

حيث: A هي مساحة أحد أضلاع الإسوارة المغلقة المقاومة للفتل ضمن مسافة s. يجب أن يتم أخذ تأثيرات (إجهادات) الفتل بالاعتبار كلما تجاوز الفتل الحدي:

$$T_{\alpha} = \phi \left( 0.5 \sqrt{f'_{c}} \sum x^{2} y \right)$$

حيث:

٥ = عامل تخفيض السعة = 0.85

 $T_u$  عزم الفتل التصميمي الحدي.

 $\sum x^2y$  = محموع حداء أقصر ضلع بأطول ضلع لكل مستطيل من المستطيلات المركبة للمقطع (عندما يكون المقطع T قيد التطبيق، فيحب ألا يتحاوز عرض الشفة البارزة المستخدمة في التصميم ثلاث مرات من سماكتها)

بجب ألا يتحاوز الفتل T<sub>c</sub> الذي يعبأ به البيتون لوحده المقدار:

$$T_{c} = \frac{0.8\sqrt{f_{c}^{*}} \sum x^{2}y}{\sqrt{1 + (0.4V_{u}/C_{t}T_{u})^{2}}}$$

حيث:

$$C_1 = b_w d / \sum x^2 y$$

يجب أن يتم حساب تباعد الأساور المغلقة الخاصة بالفتل من:

$$s = \frac{A_t \phi f_y \alpha_t x_1 y_1}{(T_u - \phi T_c)}$$

حيث؛

A. - مساحة أحد أضلاع الإسوارة المغلقة.

. 1.50 ولا تزيد عن  $\frac{y_1}{x_1}$  و 8 تزيد عن 1.50 و

fy - مقاومة خضوع تسليح الفتل.

x1 - أقصر بعد من c إلى c لأضلاع الإسوارة المغلقة.

y<sub>1</sub> - أطول بعد من c إلى c لأضلاع الإسوارة المغلقة.

ومهما يكن، يجب ألا يتحاوز تباعد الأساور المغلقة  $\frac{x_1+y_1}{4}$  أو 12 إنش (304.8 mm).

مثلاً، في حالة المقطع أــــا لدينا ثلاثة مستطيلات مركبة للمقطع، والمحموع ∑x²y سيتألف بالتاني من ثلاثة حداءات. (المعذ).

ويجب أن يمتد تسليح الفتل علي الأقل مسافة تساوي d + b إلى ما بعد النقطة التي ينتهي عندها هذا التسليح نظرياً، حيث b عرض الجائز.

يجب أن يتم وضع قضيب طولاني واحد على الأقل في كل زاوية للأساور.

ويجب أن يكون قياس القضبان الطولانية No.3 على الأقل، والتباعد فيما بينها حول محيط الإسوارة يجب ألا يتحاوز 12 إنش (304.8 mm).

وتكون القضبان الطولانية الأكبر من القياس No.3 مطلوبة، وذلك إذا ما تمّ تحديدها من أكبر قيمة لــــ Al المحسوبة من المعادلتين التاليتين:

$$AI = 2A_{t} \frac{x_{1} + y_{1}}{s}$$

$$AI = \left[\frac{400xs}{f_{y}} \left(\frac{T_{u}}{T_{u} + \frac{V_{u}}{3C_{t}}}\right) - 2A_{t} \left(\frac{x_{1} + y_{1}}{s}\right)\right]$$

في المعادلة الثانية من المعادلتين السابقتين يمكن استبدال  $2 A_i = \frac{50 b_w s}{f_y}$ . إن عزم الفتل المسموح الأعظمي هو:

$$T_{ii} = \phi 5 T_{c}$$

# التصميم بإجهاد التشغيل بالنسبة لعزم الفتل

Working-Stress Design For Torsion

لابد من اعتبار تأثيرات (إحهادات) عزم الفتل كلما نتج فتل T عن حمولات خدمة وكان يتحاوز المقدار:

$$T = 0.55(0.5f'_c \sum x^2 y)$$

حيث

 $\sum x^2y = \sum a_0 = \sum$ 

$$s = \frac{3A_{t}\alpha_{t}x_{1}y_{1}f_{v}}{(v_{t} - v_{tc})\sum x^{2}y}$$

حيث:

A = مساحة أحد أضلاع الإسوارة المغلقة.

1.50 ، ولا تزيد عن  $\frac{0.33y_1}{x_1} + 0.66 = \alpha_t$ 

٧٠ = إجهاد الفتل المسموح على البيتون.

x1 = البعد الأقصر من c إلى c لأضلاع الإسوارة المغلقة.

y - البعد الأطول من c إلى c لأضلاع الإسوارة المغلقة.


## Flat-Slab Construction

# إنشاء البلاطات المسطحة

تُسمى البلاطات المستندة مباشرة على الأعمدة، دون جيزان أو جسور رئيسية، بالبلاطات الفطريّة أو المُسطّحة - FLAT-SLABS. وبصورة عامة، تنفرج الأعمدة بالاتساع (مثل البوق) في قمم تيجالها في هذا النوع من البلاطات (شكل 5.3).

وعلى أي حال، يُعتبر ذلك الجزء فقط، من المحروط المقطوع والمقلوب والمُشكَل بحيث يقع ضمن زاوية رأس مخروط تساوي °90، فعّالاً في مقاومة الإجهاد.

أحياناً، يزوّد تاج العمود الخارجي بكتف قوسي داعم على الوجه الداخلي للعمود.



# الشكل 5.3 بلاطة بيتونية مسطحة.

- (a) مقطع شاقولي، مار من البلاطة الهابطة والعمود، عند المسند.
- (b) مشهد أفقي يُحدّد تقسيمات البلاطة إلى شرائح للأعمدة وشرائح وسطية.

يمكن أن تكون البلاطة مليئة أو بحوّفة بصناديق من القرميد أو مفرّغة بقوالب صب خاصة بهذا النوع من البلاطات. وتكون عادة البلاطات المفرّغة أكثر الأنواع اقتصادية بالنسبة للمحازات الطويلة بالرغم من أن تكلفة القالب في هذا النوع من البلاطات قد تتحاوز تكلفة قوالب البلاطات المليئة. فالقوالب المفرغة للبلاطة تقوم بحذف كمية كبيرة من البيتون الموجود في منطقة الشد الذي يُعتبر بلا فاعلية في مقاومة الإجهادات.

يُثبّت كود الـ ACI الثخانات الأصغرية لضبط التشوّه وفق ما هو مُحدَّد بالمعادلات التالية:

$$h = \frac{l_n (0.8 + f_y / 200,000)}{36 + 5\beta[\alpha_m - 0.12(1 + 1/\beta)]} \ge \frac{ln(0.8 + f_y / 200,000)}{36 + 9\beta}$$

حث:

h = تخانة البلاطة، (mm)

يا = طول المجاز النظيف (الداخلي) بالاتجاه الطويل للبلاطة، mm).

f<sub>y</sub> - مقاومة خضوع التسليح، MPa) Ksi (MPa).

β = نسبة المحاز النظيف بالاتجاه الطويل على المحاز النظيف بالاتجاه القصير.

ه القيمة الوسطية ل $\alpha$  الخاصة بكل الجيزان الموجودة على حواف البلاطة.  $\alpha_{\rm m}$ 

 $\alpha = \omega$  نسبة الصلابة المرونية ( $E_{cs} I_b$ ) لمقطع الجائز على الصلابة المرونية ( $E_{cs} I_s$ ) لعرض البلاطة المحدودة به حانبياً بخط مركز البلاطة (المحدودة) المجاورة، إن وحدت، على كل حانب من الجائز.

Ech مرونة البيتون في الجائز.

Ecs = عامل مرونة البيتون في البلاطة.

L = عزم العطالة حول المحور المار بمركز ثقل المقطع الخامي (الإجمالي) للحائز، الذي يتضمن ذلك الجزء من البلاطة على كلّ من طرفي الجائز والممتد إلى مسافة تساوي إلى بروز الجائز فوق أو تحت البلاطة، والذي يكون (ذلك الجزء) في جميع الأحوال أكبر من ثخانة البلاطة ولكن لا يزيد عن أربع مرات من سماكتها.

للبلاطة عزم العطالة حول المحور المار بمركز ثقل المقطع الخامي (الإجمالي) للبلاطة  $\frac{h^3}{12}$  ويساوي  $\frac{h^3}{12}$ 

مهما يكن، لا تزيد تُخانة البلاطة عن: (0.8 + f<sub>y</sub>/200.000) مهما


#### Flat-Plate Construction

## إنشاء الصفائح المسطحة

تدعى البلاطات المسطحة - Flat Slabs ذات الثخانة الثابتة بين المساند بالصفائح المسطحة flat - plates. وتكون، بصورة عامة، القبعات أو التيجان محذوفة من الأعمدة.


التصميم أو التحليل الدقيق للبلاطات المسطحة أو الصفائح المسطحة مُعقَد حداً. ويكون التصرف العملي الشائع استخدام الطرق التقريبية. يقدم كود الـــ ACI طريقتين من هذا النحو: طريقة التصميم المباشر وطريقة الهيكل المكافئ.

في كلا الطريقتين، تُعتبر البلاطة المسطحة مؤلفة من شرائح متوازية مع خطوط الأعمدة في اتجاهين متعامدين. وتمتد شريحة العمود في كل اتجاه بمحاز بين عمودين ويكون لها عرض ربع أقصر الجحازين المتعامدين على كل طرف من خط مركز العمود. وحزء البلاطة الواقع بين شرائح الأعمدة المتوازية ضمن كل طاولة محددة بأربعة أعمدة تدعى طاولة - (Panel بأربعة أعمدة تدعى طاولة - (Panel يدعى بالشريحة الوسطى (انظر الشكل 5.3).



مثال نموذجي من بلاطة مسطحة مصبوبة في الحقل

- (a) مقطع مار من منتصف بحاز البلاطة.
  - (b) مقطع مار من مراكز الأعمدة.
- عمود. 2) التاج. 3) الجزء الموسّع من تاج العمود. 4) البلاطة.



### تسليح تيجان الأعمدة في البلاطة المسطحة.


العمود 2) التاج 3) الجزء الموسّع من التاج 4) البلاطة

### طريقة التصميم المباشر

يمكن أن تستخدم هذه الطريقة عندما تكون جميع الشروط التالية موجودة:

- للبلاطة ثلاث تقسيمات أو أكثر في كل اتحاه.
- نسبة الطول إلى العرض للطاولة تساوي إلى 2 أو أقل.
  - الحمولات موزعة بانتظام فوق الطاولة.
- نسبة الحمولة الحية إلى الحمولة الميتة تساوي إلى 3 أو أقل.
- تشكل الأعمدة بصورة تقريبية شبكة من المستطيلات بانحياد أو انحراف أعظمي % 10).
  - لا تختلف المجازات المتتالية في كل اتجاه بأكثر من ثلث أطول مجال.

# مثال غوذجي من بلاطة مسطحة (فطرية) مسبقة الصنع



بلاطة فطرية مسبقة الصب 1) بلاطة مُسقَطَة 2) البلاطة 3) العمود 4) تجويف نواة التاج 5) بيتون مصبوب في الحقل

وعندما تكون الطاولة مستندة على حيزان في كل الأطراف، تحقق الصلابة النسبية للحيزان المتراجحة:

$$0.2 \le \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \left( \frac{l_2}{l_1} \right)^2 \le 5$$

حيث:

ا وفق اتجاه  $\alpha = \alpha_1$ 

α - α2 وفق اتجاه 12

α = الصلابة النسبية للحائز المُعرفة في المعادلة السابقة.

,l = المجاز في الاتجاه الذي تكون فيه العزوم معينة، من C إلى C للمساند.

للمساند. C إلى C للمساند. الجاز المتعامد مع C بانح

المعادلة الأساسية المستخدمة في التصميم المباشر هي طريقة العزم التصميمي الاستاتيكي الإجمالي في شريحة محددة طرفياً بخط مركز الطاولة على جانبي خط مركز المساند.

$$M_o = \frac{Wl_2l_n^2}{8}$$

حيث:

W = حمولة التصميم المنتظمة بواحدة مساحة البلاطة.

الجاز النظيف (الداخلي = من الوجه إلى الوجه) وفق اتجاه العزوم المعينة.

يجب أن تُصمم الشريحة ذات العرض  $_{12}$  بالنسبة لعزوم الانعطاف التي من أجلها يساوي مجموع القيم المطلقة لعزم الانعطاف الموجب ومتوسط عزم الانعطاف السالب، في كل مجاز، إلى  $_{0}$  أو يكبرها.

1. يجب أن يحقق مجموع الصلابات المرونية للأعمدة فوق وتحت البلاطة  $\Sigma k_c$ ،

$$\alpha_c = \frac{\sum K_c}{\sum (K_s + K_b)} \ge \alpha_{min}$$

حيث

 $E_{cc}$  الصلابة المرونية للعمود  $I_c$  و  $K_c$ 

 $m{E}_{\!\scriptscriptstyle{
m CV}}$  عامل مرونة بيتون العمود.

.i = عزم العطالة حول المحور المار بمركز ثقل المقطع الخامي للعمود.

 $K_s = E_{cs} I_s$ 

 $K_b = E_{cb} I_b$ 

القيمة الصغرى لــ  $lpha_c$  ، كما تُعطى في الكتب الهندسية المساعدة.

إذا لم تحقق الأعمدة الشرط 1 فيجب أن تُضرب عزوم التصميم الموجبة، في الطاولات البيتونية، بالعامل (الأمثال) العددي:

$$\delta_s = 1 + \frac{2 - \beta_a}{4 + \beta_a} \left( 1 - \frac{\alpha_c}{\alpha_{min}} \right)$$

### Shear In Slabs

# القص في البلاطات

يجب أن يتم احتبار البلاطات بما يخص القص أيضاً، وذلك من أحل القص الحائزي (beam-type) والقص التثقيبي (Punching sheard). فتعتبر البلاطة حائراً مستطيلاً رقيقاً وعريضاً في حالة القص الجائزي. ويجب أن يؤخذ المقطع الحرج بما يخص الشد القطري على مسافة من وجه العمود أو قبعته مساوية إلى العمق الفعّال b للبلاطة. ويمتد المقطع الحرج عبر كامل عرض البلاطة b. ويجب ألا يتحاوز، عبر هذا المقطع، إحهاد القص الاسمى  $v_0$  على البيتون المسلح السعة الحدية  $2\sqrt{f'_c}$  أو

إجهاد التشغيل المسموح  $\sqrt{f'_c}$  عيث  $f'_c$  مقاومة ضغط البيتون في اليوم 28 مقدرة بـــ (MPa) lb/in².

يمكن أن يحدث القص التثقيي عبر عدة مقاطع تلتف بشكل مكتمل حول المسند، مثلاً، حول وجه العمود أو قبعة العمود أو حول الطاولة الهابطة.

ويحدث المقطع الحرج عند مسافة d/2 من أوجه المساند، حيث d العمق الفعّال للبلاطة أو للطاولة الهابطة. يجب أن يعتمد تصميم القص التثقيب على:

$$\phi V_n = \phi (V_c + V_s)$$

حيث:

عامل تحفیض السعة (ویساوي إلى 0.85 بالنسبة للقص والفتل)، وذلك بأحد مقاومة قص ٧٠ لا تزید عن مقاومة البیتون ٧٠ المحسوبة من:

$$V_c = \left(2 + \frac{4}{\beta_c}\right) \sqrt{f'_c} b_o d \le 4 \sqrt{f'_c} b_o d$$

حيث:  $b_0$  = عيط المقطع الحرج،  $\beta_c$  = نسبة الضلع الطويل على الضلع القصير للمقطع الحرج.

على أي حال، إذا ما تم إضافة تسليح القص فيمكن أن يزداد القص المسموح بقيمة أعظمية = % 50 من قيمته إذا ما استخدم تسليح قص مؤلف من قضبان، ويمكن أن يزداد (القص المسموح) بقيمة أعظمية = % 75 من قيمته إذا ما استخدمت رؤوس قص مؤلفة من زوجين من الفولاذ المشكّل وفق هذه الرؤوس.

عموماً، يتألف تسليح قص البلاطات من قضبان مثنية ويُصّم بالتوافق مع إمدادات الجيزان بمقاومة قص البيتون عند المقاطع الحرجة المساوية لـ  $2\sqrt{f'_c}\,b_od$  عند الوصول إلى المقاومة الحدية و  $V_n \leq 6\sqrt{f'_c}\,b_od$  .

لا بد من أخذ الحذر الشديد للتأكد من أن تسليح القص قد وضع في مكانه على نحو دقيق وأرسي بالطريقة المناسبة، خاصةً في البلاطات الرقيقة.

### Column Moments

## عزوم الأعمدة

الاعتبار الهام الآخر في تصميم أنظمة البلاطات ذات الاتجاهين، هو انتقال العزوم إلى الأعمدة، ويشكل هذا، بصورة عامة، شرطاً حرجاً عند حواف الأعمدة، حيث يكون عزم البلاطة اللامتوازن كبيراً جداً بسبب الطاولة ذات الطرف الواحد.

فيُعتبر عزم البلاطة اللامتوازن منقولاً جزئياً إلى العمود بالاتصال المرن عبر المقطع الحرج الذي يبعد بمقدار d/2 من الحافة الخارجية للعمود، ومنقولاً جزئياً إلى العمود عن طريق قوى القص اللامركزية (اللامحورية) الفاعلة حول مركز ثقل المقطع الحرج.

ويُعطى ذلك الجزء من عزم البلاطة اللا متوازن  $M_u$  المنقول عن طريق  $Y_u$  تمركزية القص بـــ  $\gamma_v M_u$ :

$$\gamma_{v} = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)\sqrt{\frac{b_1}{b_2}}}$$

حيث:

b<sub>i</sub> = عرض، مقدرا بـــ mm)، المقطع الحرج في اتجاه المجاز الذي من أجله تكون عزوم الانعطاف محسوبة.

 $b_1$  المقطع الحرج في اتجاه المحاز العمودي على  $b_1$  ، المقطع الحرج في اتجاه المحاز العمودي على  $b_1$ 

عندما يزداد عرض المقطع الحرج المقاوم للعزم (عمود مستطيل)، فإن ذلك الجزء من عزم اللاتوازن، المنقول بالاتصال المرن، يزداد أيضاً. يجب على قوة القص العظمى المحللة (إلى مركبات)، المعينة بتركيب الحمولة الشاقولية مع ذلك الجزء من قوة القص الناتجة عن عزم اللا توازن المنقول، ألا تتحاوز  $V_c$  ، بقيمة لـ  $V_c$  معطاة في معادلة  $V_c$  السابقة. ويمكن أن يتم تعيين القص الناتج عن نقل العزم عند المقطع الحرج بمعاملة هذا المقطع كأنبوب مشابه ذي ثخانة  $V_c$  وخاضع لعزم انعطاف  $V_c$ .

يكون إجهاد القص في الشق، عند وحه العمود أو عند الكتف الداعم محدداً بالقيمة  $A_{\rm c}$  0.2  $A_{\rm c}$  المقاوم البيتون المقاوم لنقل القص.

يجب أن يتم حساب مساحة تسليح القص الاحتكاكي Aw المطلوبة، بالإضافة إلى التسليح المضاف الذي يعبأ بالشد المباشر الناتج عن تغيرات درجة الحرارة أو الانكماش، من العلاقة:

$$A_{vf} = \frac{V_u}{\phi f_y \mu}$$

حيث:

· V القص التصميمي، KN) Kip)، في المقطع.

f<sub>y</sub> = مقاومة خضوع التسليح ولا تزيد عن 60 Ksi).

f = عامل الاحتكاك ويساوي 1.4 من أجل البيتون المصبوب بنفس الوقت في جميع العناصر (البلاط والجيزان....) ويساوي 1.6 من أجل بيتون مصبوب فوق البيتون المتصلب ويساوي 0.7 من أجل بيتون مصبوب فوق عناصر فولاذية مدلفنة.

يجب أن يتم توزيع تسليح قص الاحتكاك بطريقة حيدة عبر وجه الشق وأن يُرسى بطريقة مناسبة على كل طرف.

## **Spirals**

# التسليح الحلزوني

يجب ألاً يقل قطر هذا النوع من التسليح المستعرض (الموضوع بشكل عرضاني) عن  $\frac{1}{8}$  إنش (9.5 mm) . يمكن أن يتم إرساء التسليح الحلزوني عند طرفيه بـ  $\frac{1}{2}$  دورة إضافية للحلزون. ويمن تركيب هذه الجديلة من القضبان عن طريق لحامها أو عن طريق لفهًا (غزلها) بقطر يساوي إلى 48 مرة من قطر القضبان المستخدمة ولا يقل عن 12 إنش (304.8 mm). يجب ألا يتحاوز التباعد بين دورانات الحلزون (الخطوة الدورانية) 3 إنش (76.2 m) أو أن يكون أقل من 1 إنش (25.4 mm). يجب أن يكون التباعد النظيف (من الداخل إلى الداخل) على الأقل  $\frac{1}{1}$  مرة من القيمة العظمى للتركيب الحبي للبيتون.

ويجب أن تكون نسبة حجم اسطوانة الفولاذ الحلزوني على اسطوانة النواة البيتونية المليئة (من خارج الحلزون) على الأقل:

$$\rho_{s} = 0.45 \left( \frac{A_{g}}{A_{c}} - 1 \right) \frac{f_{c}^{'}}{f_{y}}$$

حىث:

A<sub>e</sub> مساحة المقطع الخامي للعمود.

A = مساحة نواة العمود المقاسة من خارج الحلزون.

راء = مقاومة حضوع فولاذ الحلزون.  $f_y$ 

·f - مقاومة ضغط البيتون في اليوم 28.

## الهياكل المقواة والهياكل اللا مقواة

#### **Braced And Unbraced Frames**

حتى تتخذ دليلاً توجيهياً في الحكم إذا ما كان الإطار مقوى أم لا، عُد إلى شرح الـــ ACI، الذي يُبين أنه يمكن اعتبار الهيكل مقوّى إذا كان لعناصر التقوية،

مثل الجدارن القصّية أو الجيزان الشبكية أو الطرق الأخرى المقاومة للحركة الجانبية في الطابق، صلابة إجمالية تساوي على الأقل إلى ستة أضعاف مجموع صلابات كل الأعمدة المقاومة للحركة الجانبية في الطابق.

يمكن أن يتم حذف تأثير النحافة تحت الشرطين التاليين:

بالنسبة للأعمدة المقواة ضد الحركة بالاتحاه الجانبي، عندما:

$$\frac{kl_u}{r} < 34 - 12 \frac{M_1}{M_2}$$

حيث:

M<sub>1</sub> = أصغر عزمي نمايتي العمود المعين وفق طريقة التحليل التقليدية للإطار المرن، وبإشارة موجبة إذا كان العمود مثنياً بانحناء واحد وبإشارة سالبة إذا كان العمود مثنياً بانحنائين.

M2 - القيمة المطلقة لأكبر عزمي نهايتي العمود المعين وفق طريقة التحليل التقليدية للإطار المرن.

وبالنسبة للأعمدة اللا مقواة ضد الحركة بالاتجاه الجانبي، عندما:

$$\frac{kl_u}{r} < 22$$

## Load-Bearing Walls

## جدران التحميل الشاقولي

تخضع هذه الجدران، إضافة إلى وزنها الذاتي، إلى حمولات ضغط محورية وإلى انحناء مرن في حال وجود حمولة لا مركزية أو حمولات جانبية. يمكن أن تُصمّم جدران التحميل الشاقولي بطريقة مشابحة لتلك الطريقة الخاصة بالأعمدة التي تتضمن متطلبات تصميم مغايرة لآلية التحميل الجداري.

وكحل بديل آخر، يمكن أن تُصمَّم جداران التحميل وفق إجراءات عملية معطاة في كود الــ ACI عندما تكون لا مركزية حمولة الضغط الحاصلة مساوية أو أقل من سدس ثخانة الجدار.

وعلى حدارن التحميل المصممة بإحدى الطريقتين أن تقابل متطلبات التسليح الأصغرية العائدة لحالة الجدران اللا تحميلية.

في الطريقة الحقلية، وتكون السعة المحورية (الحملية) للجدار مقدرة بـــ KN) (KN):

$$\phi p_n = 0.55 \phi f'_c A_g \left[ 1 - \left( \frac{k l_c}{32h} \right)^2 \right]$$

حيث:

f أ مقاومة ضغط البيتون في اليوم MPa) Ksi. 28).

 $A_{\mu}$  = مساحة مقطع الجدار الخامية (الإجمالية)، mm²).

عامل تخفيض المقاومة = 0.70.

ا = المسافة الشاقوليبة بين المساند، mm) in

h = الثخانة الإجمالية للحدار، in (mm)

k = عامل الطول الفعّال.

ويجب أن يؤخذ الطول الفعال - في حدار يعبأ بحمولة مركزة - للمسند الذي يعبأ هذه الحمولة كأصغر مسافة من المركز إلى المركز بين الحمولات وعرض التحميل زائد 4h.

#### Shear Walls

### الجدران القصية

الجدران الخاضعة إلى قوى قص أفقية في مستوى الجدار بالإضافة إلى تحقيقها لمتطلبات المرونية، يجب أن تكون قادرة على مقاومة القص.

يمكن أن يُحسب إجهاد القص الاسمى من:

$$v_u = \frac{V_u}{\phi h d}$$

حيث:

 $V_{u}$  = قوة القص التصميمية الكلية.

عامل تخفيض السعة = 0.85

 $d = 0.8 l_w$ 

h = الثخانة الكلية للحدار

"I - الطول الأفقى للحدار.

تعتمد قوة القص التصميمية  $V_c$  التي يعبأ كما البيتون على إذا ما كانت حمولة التصميم المحورية  $N_s$  الناظمية على المقطع العرضي الأفقي للحدار والتي تعمل بصورة آنية ومتزامنة مع  $V_s$  في المقطع، قوة ضغط أم قوة شد. فعندما تكون  $V_s$  مقاومة ضغط قوة ضاغطة، يمكن أن تؤخذ  $V_s$  مساوية لـ  $V_s$  مساوية لـ  $V_s$  مقدرة بـ  $V_s$  مقدرة بـ  $V_s$  مقدرة بـ  $V_s$  المارة فيحب البيتون في اليوم 28 مقدرة بـ  $V_s$  الفيمتين المحسوبتين من:

$$\begin{split} V_c &= 3.3 \sqrt{f'_c} \, hd - \frac{N_u d}{4l_w} \\ V_c &= hd \Bigg[ 0.6 \sqrt{f'_c} + \frac{l_w (1.25 \sqrt{f'_c} - 0.2 N_u / l_w h)}{M_u / V_u - l_w / 2} \Bigg] \\ . \\ \dot{\left( \frac{M_u}{V_u} - \frac{l_w}{2} \right)} \ \omega &= \frac{M_u}{2} \, e^{-\frac{l_w}{2}} \, e^{-\frac{l_w}{2}}$$

عندما تكون قوة القص  $V_u$  المحللة إلى مركبات (أو المضروبة بعامل تصغير) أقل من  $V_c$   $0.5 \Leftrightarrow V_c$ ، فيحب أن يتم تزويد التسليح وفق ما هو مطلوب بالطريقة الحقلية الخاصة بالجدران التحميلية.

وعندما تتجاوز  $V_u$  المقدار  $V_v$  0.5 فيحب أن يتم تزويد التسليح الأفقي وفق العلاقة :  $V_s=A_v$  و  $V_s=A_v$  مساحة التسليح .

أيضاً، يجب أن تكون النسبة  $\rho_h$  لتسليح القص الأفقي على مساحة البيتون الخامية مساوية على الأقل إلى 0.0025.

 $\frac{\mathrm{lw}}{2}$  أو 18 أو 18 إنش (457.2 mm). يجب ألا يتحاوز تباعد قضبان القص الأفقية

إضافة لذلك، يُفضّل ألا تزيد نسبة مساحة تسليح القص الشاقولي إلى مساحة البيتون الخامية للمقطع الأفقي للحدار عن تلك النسبة المطلوبة للتسليح الأفقي ولكن يجب ألا تقل عن:

$$\rho_n = 0.0025 + 0.5 \left( 2.5 - \frac{h_w}{l_w} \right)$$
$$(\rho_h - 0.0025) \le 0.0025$$

حيث:

hw = الارتفاع الكلي للحدار.

يجب ألا يتحاوز تباعد تسليح القص الشاقولي  $\frac{l_w}{3}$  أو 3h أو 18 إنش (457.2 mm). وفي جميع الحالات، يجب عدم أخذ قوة القص  $V_n$  أكبر من  $10\sqrt{f'_c}$  hd في أي مقطع.

يجُب ألا يتحاوز إحهاد التحميل على البيتون، في أماكن إرساء العناصر المزودة بتسليح كاف في نهاية المنطقة، القيمة fb المحسوبة من:

$$f_b = 0.8f'_c \sqrt{\frac{A_b}{A'_b} - 0.2} \le 1.25f'_{ci}$$

$$f_b = 0.6\sqrt{f'_c} \sqrt{\frac{A_b}{A'_b}} \le f'_c$$

حىث:

Α<sub>b</sub> = مساحة تحميل صفيحة الإرساء.

Ab' = المساحة الأعظمية لجزء من سطح الإرساء المشابه والمتمركز هندسياً مع مساحة صفيحة الإرساء.

## جدران البيتون الاستنادية الثقالية

## Concrete Gravity Retaining Walls

تتضمن القوى الفاعلة على الجدران الثقالية وزن الجدار ووزن التربة على الظهر المائل وكعب (المرتكز الخلفي) الجدار وضغط التربة الجانبي وضغط التربة الحاصل على القاعدة. ومن المنصوح به تضمين قوة مؤثرة على قمة الجدار أيضاً لتوضيح فعل الصقيع، بقيمة تقريبية 1042 Kg/m) 700 lb/linear ft.

بالمحصلة، قد يفشل أو ينهار الجدار بالانقلاب أو بالانزلاق أو نتيحةً لإجهادات مفرطة على البيتون أو نتيجةً لغوص ناتج عن انسحاق التربة.

يبدأ التصميم عادةً باحتيار شكل وأبعاد تجريبية ثم يتم احتبار هذا التصميم على الاستقرار. وعندما يكون ارتفاع الجدار ثابتاً، فيمكن عندئذ أن يتم تحليل مقطع بطول 1 قدم (0.305 m) كطريقة ملائمة للتصميم. تؤخذ العزّوم حول إصبع القدم

(الارتكاز الأمامي). ويجب أن يكون بحموع عزوم التصحيح (العزوم المضادة للانقلاب) مساوياً على الأقل إلى 1.5 مرة من مجموع عزوم الانقلاب. ولمنع الانزلاق:  $\mu R_v \ge 1.5 p_h$ 

حيث:

μ = عامل الاحتكاك الانزلاقي.

R = القوة الإجمالية المؤثرة على التربة بالاتجاه السفلي، lb (N).

المركبة الأفقية لدفع التربة،  $p_h$  المركبة الأفقية لدفع التربة،

بعد ذلك، لابد من إيجاد موقع القوة الشاقولية الحاصلة عند عدة مقاطع للحدار عن طريق أخذ مجموع العزوم حول إصبع القدم (نقطة الارتكاز الأمامية) ثم تقسيم المجموع على ،R. ويجب على القوة الحاصلة أن تفعل في الثلث الأوسط من كل مقطع إن لم تكن هناك قوة شادة في الجدار.

أحيراً، لابد من حساب الضغط المبذول من قبل القاعدة على التربة للتأكد من أن الضغط المسموح على التربة لم يتم تحاوزه. وعندما يكون الضغط الحاصل واقعاً ضمن الثلث الأوسط، فإن الضغوط تحت نهايات القاعدة مقدرة بـــ (Pa) lb/ft أتعطى بـــ:

$$p = \frac{R_v}{A} \pm \frac{M_c}{I} = \frac{R_v}{A} \left( I \pm \frac{6e}{L} \right)$$

حيث:


A - مساحة القاعدة، m2) ft2 - A


L = عرض القاعدة، m) ft (m).

e - المسافة، الموازية لـــ L، من مركز ثقل القاعدة إلى ،R، ft ،R).

يوضح الشكل 5.4 الضغط الموزع تحت شريحة بعرض 1 قدم (0.305 m) تحت  $R_v$  عن إصبع القدم. وعندما تبعد  $e=\frac{L}{2}-a$  الجدار من أجل  $e=\frac{L}{2}-a$ 

بمقدار  $\frac{L}{3}$  تماماً عن إصبع القدم، فإن الضغط عند كعب القدم يصبح صفراً (الشكل 5.4c). وعندما تقع R حارج الثلث الأوسط، فإن الضغط يتلاشى أسفل المنطقة حول الكعب ويصبح الضغط عند الإصبع أكبر بالمقارنة مع الحالات الأحرى (شكل 5.4 d).







### (b) محصلة القوى تقع ضمن الثلث الأوسط

الشكل 5.4 خططات الضغط على قاعدة جدار ثقالي بيتوني يستند على تربة (a) مقطع شاقولي مار بالجدار.

(b) مقدار الضغط أسفل القاعدة بأكملها.



(c) محصلة القوى عند حافة الثلث الأوسط




(d) محصلة القوى خارج الثلث الأوسط

الشكل 5.4 /تابع/ مخططات الضغط على قاعدة جدار بيتوني يستند على التربة، من الأسفل.


- (c) لا يوجد ضغط على إحدى حواف القاعدة.
- (b) ضغط تحت جزء من القاعدة فقط. لا يوجد مسند من التربة تحت بقية الجائز.

## Cantilever Retaining Walls الجدران الاستنادية الظفرية


يقاوم هذا النوع من الجدران الدفع الجانبي لضغط التربة من خلال عمل ظفر الجذع الشاقولي ومن خلال القاعدة الأفقية (شكل 5.5). وتكون عادة الجدران الظفرية اقتصادية من أجل ارتفاعات تتراوح من 10 إلى 20 قدم (3 إلى 6 متر). بالنسبة للحدران القليلة الارتفاع، فقد تكون الجدران الثقالية أقل كلفة في هذه الحالة. أما بالنسبة للحدران المرتفعة، فقد تكون حدران الأكتاف الاستنادية هي الأقل كلفة في هذه الحالة (الشكل 5.6).



الشكل 5.5 حدار استنادي ظفري. (a) مقطع شاقولي يُبيّن فولاذ التسليح الرئيسي المتوضع شاقولياً في الجذع. (b) مخطط العزم



a) المقطع B-B



a) المقطع A-A

الشكل 5.6 حدار استنادي ذو كتف كتلية. (a) مقطع شاقولي. (b) مقطع أفقي

يمكن أن يتم حساب إجهاد واحدة القص المؤثرة على المقطع الأفقي لجدار استنادي من  $v_c = V_1/bd$  من  $v_c = V_1/bd$  من وحه الجدار إلى فولاذ التسليح الرئيسي،

$$V_1 = V - \frac{M}{d} (\tan \theta + \tan \phi)$$

حيث:

٧ - قوة القص المؤثرة على المقطع.

M = عزم الانعطاف في المقطع.

θ = زاوية الكتف المواجه للتربة مع الشاقول.

و الحدار مع الشاقول.

 $V_1 = V_2 - (M/d) \tan \theta$ ومن أجل و  $\Phi = 0 - (M/d) - V_1 = V_2$ .

يمكن أن يؤخذ مقطع القص الحرج، بطريقة تقليدية، على مسافة ترتفع عن القاعدة مساوية إلى d'Sin θ Cos θ، حيث: b عمق الكتف على امتداد قمة القاعدة.

## Wall Footings

## الاساسات (الأقدام) الجدارية

تُوزّع القدم المنتشرة (المنبسطة) تحت الجدار (الشكل 5.7) حمولة الجدار أفقياً لمنع الغوص المفرط.

تعمل القدم كظفر، على الجانبين المتقابلين للحدار، واقعة تحت تأثير حمولات الجدار نحو الأسفل وضغط التربة نحو الأعلى.

فمن أجل الأقدام الداعمة للحدران البيتونية، يكون المقطع الحرج واقعاً في النقطة الوسطى بين الحافتين الوسطيتين للحدار. إذن، بالنسبة لشريحة ذات طول 1 قدم (0.305 m) من قدم حدار بيتونية متناظرة ومحملة بشكل متناظر، يكون العزم الأعظمي مقدراً بـ (N.m) ft.lb):


$$M = \frac{p}{8}(L-a)^2$$

حيث:

p = الضغط المنتظم على التربة، Pa) lb/ft² (Pa).

L = عرض القدم، m) ft (m).

a - ثخانة الجدار، m) ft).



الشكل 5.7 قدم حدار بيتونية

إذا كانت القدم عميقة إلى حد كاف بحيث أن إجهاد الانعطاف الشدي يساوي M أن إجهاد الانعطاف الشدي يساوي M 6  $M/t^2$  M العزم المضروب بأمثال عددية (مركبة عزم) و M عمق القدم مقدرة ب (mm) in ولا يتحاوز المقدار M M وM0.00 وأن أن حاجة لأن تكون القدم مسلحة. أما في حالة كان إجهاد الشد أكبر، فعندها لابد أن تصمم القدم كحائز مُسلح ذي مقطع مستطيل بعرض 12 إنش (305 mm).

يجب أن يتم وضع القضبان باتجاه عرض القدم بقطر 3 إنش (76.2 mm) بدءاً من قاعدة القدم. يُقاس تزايد طول القضيب من النقطة التي يحدث عندها المقطع الحرج بالنسبة للعزم. يمكن أن يتم تصميم الأقدام الجدارية أيضاً وفق نظرية المقاومة الحدية.

6

الصيغ الخاصة بهندسة المنشآت الخشبية

**Timber Engineering Formulas** 

# الترتيبات والمقاييس النظامية للقطع الخشبية

### Grading Of Lumber

تتألف الألواح والقطع الخشبية (المنشورة)، الخاضعة لإجهادات نظامية، من الأصناف الثلاث التالية:

- الجيزان والعوارض الطولانية. وهي عبارة عن قطع خشبية ذات مقطع عرضي مستطيل بثخانة 5 in (127 mm) أو أكثر وبعرض 8 in (203 mm) أو أكثر، نظامية بما يخص مقاومتها للانعطاف في حال تحميلها على وجهها الضيق.
- العوارض الرقيقة والألواح الطولانية. وهي عبارة عن قطع حشبية مستطيلة المقطع العرضي بثخانة تبدأ من 2 50.8 mm) in 2 و الا تتضمنها، إلى ثخانة (127 mm) in 5 و بعرض 4 in (102 mm) in 3 أو ما يزيد عنه، مُعدَّة نظامياً بما يخص مقاومتها للانعطاف عندما تُحمّل، إمّا على الوجه الضيق كعارضة طولانية خيلة، وإمّا على وجهها العريض كالواح طولانية حاملة.
- 3. الدعامات والقوائم الحاملة (المورينات). هي قطع حشبية ذات مقطع عرضي مربع أو قريب من المربع بعداه 5 × 7 mm) in 5 × 127 mm) أو أكبر، مُعدَّة نظامياً، وبصورة مبدئية، لأن تُستخدم كدعامات أو كاعمدة تحمل حمولة طولانية (كالجيزان)، إلا أنها معدلة لعدة استخدامات لا تكون فيها مقاومتها على الانعطاف أهمية تُذكر.

تُطبَّق واحدة الإجهادات المسموحة على حالة التحميل التي تكون فيها القطع الخشبية نظامية فقط.

#### Size Of Lumber

#### قياسات القطعة الخشبية

يتم اختيار القطعة الخشبية المسند إليها مهمة ما عن طريق قياساتما الاسمية عادةً.

فقياس القطعة الخشبية اللا مسواة (غير المسحوحة) هو نفس قياسها الاسمي، بينما أبعاد القطعة الخشبية المسواة أو المسحوحة تكون أصغر بسد  $\frac{3}{8}$  إلى  $\frac{1}{2}$  (من 9.5 إلى  $\frac{1}{2}$  12.7 أبعاد القطعة الخشبية المسواة أو المسحوحة تكون أصغر بسد المساوة أو المسحوحة تكون أصغر بسد المساوة أو المسحوحة المساوة أو المسحوحة المساوة أو المسحوحة المساوة أو المساوة أو المسحوحة المساوة أو المساوة أو المساوة أو المساوة أو المسحوحة المساوة أو المسحوحة المساوة أو المسحوحة المساوة أو المسحوحة المساوة أو المساوة أو المساوة أو المساوة أو المسحوحة المساوة أو المساوة أو

وقد وُضّحت خصائص قياسات بضعة قطع خشبية نظامية منتقاة، مع الصيغ المتعلقة بهذه الخصائص، في الجدول 6.1.

# Bearing التحميل

واحدات الإجهادات المسموحة عما يخص الضغط العمودي على الليف الخشي تُطبَّق على تحميل من أي امتداد كان عند أطراف الجيزان وتُطبَّق على تحميل بامتداد 6 المناحة (152.4 mm) أو ما يزيد في الأماكن المتبقية من الجيزان. وعند حساب مساحة التحميل المطلوبة في أطراف الجيزان يجب ألا يتم حساب هذه المساحة بالاستناد على حقيقة أن الجائز ينحني (ينعطف) بل بالاستناد على حقيقة أن الضغط المؤثر عند أطراف فوق الحافة أو الحد الداخلي للتحميل أكبر من ذلك الضغط المؤثر عند أطراف الجائز. وبالنسبة لتحميل يمتد بطول أقل من 6 in (152.4 mm) ويبتعد بـ 3 in المخافل (أدني اقتراب) من طرف أو من غاية العنصر، عندلذ يتوجب على الإجهاد المسموح الخاص بالضغط العمودي على الليف الخشبي أن يُعدّل بجدائه بالعامل  $1/\left(\frac{8}{8}+1\right)$ ، حيث، 1: هو طول التحميل بالإنشات (بالميلمترات) مقاساً على امتداد الليف الطولاني للحشب.

الجيزان Beams

إن الإجهاد في الليف الأبعد الناتج عن الانعطاف في جائز خشبي ذي مقطع مستطيل هو:

 $f = 6 M/bh^2$ 

المسواة (S4S) وعزم العطالة وعامل القطع بالنسبة للمحور xx وبأبعاد b وh وفق ما هو

الجعدول 6.1 مواصفات قياسات المقاطع العرضية للقطع الخشبية النظامية. (تم إعطاء القياسات

(المد) (Board foot).

+22+ +22+ ×			,	مبين بالمقطع العرضي)	
عدد واحداث الحبيم القدمي* بالقدم الطولي من القطعة الخشبية	معامل القطع $S = \frac{bh^2}{6}$	عزم العطالة $I = \frac{bh^2}{12}$	مساحة الفطع A = bh²	القيامی النظامی المسوّی S4S	الفياس الاسمي
			•	b h	h d
2/3	3.56	6.45	5.89	1 5 × 3 5 %	2 × 4
-	8.19	22.53	8.93	15/8×51/2	2×6
7.7	15.23	57.13	12.19	1 5% × 7 ½	2 × 8

.National Lumber Manufactures Association . المصدر:  $^{\circ}$  واحدة الحجم القدمي: واحدة قياس أموريكية لحجم لوج من المحشب أبعاده  $^{\circ}$  واحدة الحجم القدمي:

ويفترض أن للجائز ذي المقطع الدائري نفس مقاومة انعطاف الجائز المربع الذي له نفس مساحة المقطع العرضي الدائري.

إجهاد القص الأفقى في جائز خشبي مستطيل هو:

$$H = 3 \text{ V/2bh}$$
 (6.1)

الجائز الخنتبي المستطيل الذي فيه ثلم في الوحه السفلي عند طرفه، يكون إجهاد القص الأفقى فيه:

$$H = (3V/2bd_1) (h/d_1)$$
 (6.2)

ويقوم التغير التدريجي في المقطع، عوضاً عن الثلم المربع، بإنقاص إحهاد القص، تقريباً، إلى ذلك الإجهاد المحسوب بالنسبة للعمق الفعلي فوق الثلم.

يتم توضيح الرموز الحرفية في المعادلات السابقة كالتالي:

(MPa) lb/in² إجهاد الليف الأقصى = f

M = عزم الانعطاف، Nm) lb.in (Nm).

h = عمق الجائز، mm).

b = عرض الجائز، mm).

 $\frac{bh^2}{6}$  = عامل المقطع ( =  $\frac{bh^2}{6}$  بالنسبة للمقطع المستطيل)، (mm³).

H = إجهاد القص الأفقى، MPa) lb/in²).

٧ = القص الإجمالي، 1b (N).

الله الجائز فوق الثلم، mm) in (مار فوق الثلم).

يجب أن يؤخذ الجحاز، في الجيزان البسيطة، مساوياً للمسافة من الوجه إلى الوجه للمسندين زائد نصفا طول التحميل المطلوب عند كل مسند من المسندين.

ويجب أن يؤخذ طول الجاز، في الجيزان المستمرة، مساوياً للمسافة بين مركزي التحميل فوق المسندين.

عندما تقوم بتعيين ٧، قم بحذف جميع الحمولات الواقعة على مسافة، من أحد المسندين، تساوي إلى عمق الجائز.

في حالة التدرج الإجهادي على جيزان ذات مقطع مليء، يكون قد تم تحديد التسامحات الخاصة باحتبارات المقاطع وانفصال الأطراف والتشققات في حالة الإجهادات الواحدية المخصصة لذلك. فعلى مثل هذه العناصر لا تُعين المعادلة (6.1) مقاومة القص الفعلية بسبب إعادة توزيع إجهاد القص الذي يحدث في الجيزان المحتبرة. حيث يتوجب، في الجائز ذي المقطع المليء الذي لا يتحدد باستخدام المعادلة (6.1) وكذا قيم H المعطاة من حلال البيانات المنشورة بالنسبة لحالة الإجهادات الواحدية المسموحة، أن يتم تعديل رد الفعل ٧ المعين وفق ما هو موضح آنفاً:

من أجل الحمولات المركزة:

$$V^{1} = \frac{10P(1-x)(x/h)^{2}}{9[[2+(x/h)^{2}]}$$
 (6.3)

من أجل التحميل المنتظم،

$$V^{1} = \frac{w}{2} \left( 1 - \frac{2h}{l} \right) \tag{6.4}$$

1 = محاز الجائز، mm) in).

P = الحمولة المركزة، N) lb (N).

 $V^{I}$  القص الإجمالي المعدّل للمسند، ال

w = الحمولة الإجمالية الموزعة بانتظام، lb (N).

x = المسافة بدءاً من رد الفعل إلى الحمولة المركزة، mm) in).

يجب أن تُستبدل قيم ٧ من المعادلتين (6.3) و(6.4) بـ ٧ في المعادلة (6.1) ويجب أن تُحتبر قيم H الناتحة المقابلة لتلك المعطاة في جداول إجهادات الواحدة المسموحة الخاصة بحالة التحميل الموازية لليف الخشبي. كما يتوجب أن يتم تعديل مثل هذه القيم بالنسبة لفترة التحميل.

## الأعمدة Columns

إجهاد الواحدة المسموح على الأعمدة الخشبية المؤلفة من قطعة خشبية واحدة أو مجموعة من القطع الملتصقة ببعضها لتشكل عنصراً واحداً هو:

$$\frac{P}{A} = \frac{3.619E}{(1/r)^2}$$
 (6.5)

وتصبح هذه الصيغة من أجل الأعمدة ذات المقطع المربع أو المستطيل:

$$\frac{P}{A} = \frac{0.30E}{(1/d)^2}$$
 (6.6)

وتصبح الصيغة من أجل الأعمدة ذات المقطع الدائري:

$$\frac{P}{A} = \frac{0.22E}{(1/d)^2}$$
 (6.7)

قد لا يتحاوز إجهاد الواحدة المسموح P/A إجهاد الضغط المسموح c.

يجب ألا تتحاوز النسبة 1/d القيمة 50. وتخضع قيم P/A إلى فترة حمولة التعديل المعطاة سابقاً.

الرموز الحرفية في المعادلات من (6.5) إلى (6.7) هي:

P = الحمولة الإجمالية المسموحة، N) Ib).

A = مساحة مقطع العمود العرضية، 2mm²).

c = إجهاد الواحدة المسموح في حالة الضغط الموازي لليف الخشبي، (MPa) lb/in²). = (mm) in = (mm) =

1 = الطول غير المسنود للعمود بين نقاط الاستناد الطرفية، mm) in).

E = عامل المرونة، MPa) lb/in²).

r = نصف قطر الدوران الأصغري للعمود، mm).

وفي حالة العناصر المحملة مثل الأعمدة، تُعطى إجهادات الواحدة المسموحة المتعلقة بالتحميل على الليف الطرفي (الموازي لليف) ضمن البيانات المنشورة من قبل جمعيات الأخشاب. تطبق هذه الإجهادات المسموحة بشرط وجود استناد حانبي كاف ومقاطع طرفية مربعة تماماً ومتوازية فيما بينها. وعندما تتحاوز الإجهادات من 75 من القيمة المعطاة يجب أن يكون التحميل على صفيحة معدنية محتضنة بإحكام. تُطبق هذه الإجهادات تحت شروط دائمة الجفاف، ويجب أن تحتزل بد % 27 بالنسبة للصفائح الخشبية الملصوقة ببعضها وكذا بالنسبة للأخشاب ذات الثخانة 4 إنش (mm 102) أو الأقل، ويجب أن تحتزل بد % 9 بالنسبة للأخشاب المقطوعة بثخانة تزيد عن 4 إنش (102 mm) وكذا بالنسبة للأخشاب المعرضة للمناخ الخارجي.

### الانعطاف المركب والحمولة المحورية

### Combined Bending And Axial Load

العناصر الخاضعة لانعطاف مركب وحمولة محورية يجب أن تكون متناسبة بحيث تتحقق المتراجحة:

 $P_a/P + M_a/M < 1$  (6.8)

#### حيث:

.P = الحمولة المحورية الإجمالية على العنصر، N) lb (N).

P = الحمولة الإجمالية المسموحة المحورية، ١b (N).

 $M_{\rm in}$  = عزم الانعطاف الإجمالي على العنصر، Nm) lb in (الم

M = عزم الانعطاف الإجمالي المسموح، Nm) lb in).

## الضغط الذي يصنع زاوية مع الليف الخشبي

## Compression At Angle To Grain

يساوي إجهاد الضغط الوالحدي المسموح، عندما تصنع الحمولة زاوية مع الليف، إلى:  $c' = c (c\perp)/[c (Sin\theta)^2 + (c\perp) (Cos\theta)^2]^{\frac{1}{2}}$ 

#### حيث:

·c = إجهاد الواحدة المسموح الذي يصنع زاوية مع الليف الخشبي، 2mPa) lb/in).

المسموح الموازي لليف الخشبي، (MPa) lb/in² = إجهاد الواحدة المسموح الموازي لليف الخشبي،

.(MPa) lb/in² إجهاد الواحدة المسموح العمودي على الليف الخثبي =  $c \perp$ 

 $\theta$  = الزاوية بين اتجاه الحمولة واتجاه الليف الخشبي.

## توصيات مخابر المنتجات الحراجية

Recommendations Of The Forest Products Laboratory

يعطي الكتاب العملي المساعد في هندسة المنشآت الخشبية الإرشادات والنصائح في كيفية تصميم الأعمدة الخشبية الكتيمة (المليئة)؛

(Wood Handbook, USDA Forest Products Laboratory, Madison, Wisc, 1999.)

تنقسم الأعمدة إلى ثلاثة أصناف، قصيرة ومتوسطة وطويلة.

لتكن K ترمز إلى البارامتر (وسيط) المعرّف بالمعادلة:

$$K = 0.64 \left(\frac{E}{f_c}\right)^{1/2}$$
 (6.10)

إن بحال أمثال النحافة والإجهاد المسموح المخصص لكل صنف تُعطى وفق ما يلي: في العمود القصير:

$$\frac{L}{d} \le 11 \qquad f = f_c \qquad (6.11)$$

في العمود المتوسط الطول:

$$11 \le \frac{L}{d} \le k$$
  $f = f_c \left[ 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L/d}{K} \right)^4 \right]$  (6.12)

في العمود الطويل:

$$\frac{L}{d} > K$$
  $f = \frac{0.274E}{(L/d)^2}$  (6.13)

وتثبت القيمة العظمي للنسبة 1/d عند 50.

تغطي مواصفات التصميم الدولية تصميم الأعمدة المليئة. ويكون الإجهاد المسموح في المقطع المستطيل كما يلي:

$$f \le f_c$$
  $t = \frac{0.30E}{(L/d)^2}$  (6.14)

الرموز الحرفية في المعادلات السابقة تعطى وفق النظام الدولي كما يلي:

P = الحمولة المسموحة.

A = مساحة المقطع.

L = الطول اللا مقوّى.

d = البعد الأصغر في المقطع المستطيل.

E = عامل المرونة.

🕻 = إجهاد الضغط المسموح الموازي لليف في عمود قصير من نوع مفروض.

f = إجهاد الضغط المسموح الموازي لليف في العمود المفروض.

#### 

لنعتبر أن عنصراً خشبياً يعبأ بقوة ضاغطة وفق اتجاه فعل يصنع زاوية مائلة مع الليف الخشبي. ولتكن:

P = إجهاد الضغط المسموح الموازي لليف.

Q = إجهاد الضغط المسموح الناظمي على الليف.

N = إجهاد الضغط المسموح المائل على الليف.

θ = الزاوية بين اتجاه الإجهاد N واتجاه الليف.

عن طريق معادلة هانكينسون (Hankinson's equation) نحد:

$$N = \frac{PQ}{P\sin^2\theta + Q\cos^2\theta}$$
 (6.15)

في الشكل 6.1، يجب أن يُثلم العنصر  $M_1$  عند الوصلة لتحنّب إزالة مساحة زائدة عن الضرورة من العنصر  $M_2$ . فإذا ما تم قطع العنصر بهذه الطريقة التي يصنع فيها الضلعان AC وBC زاوية 2/9 مع المستويين الشاقولي والأفقي على التوالي، فسوف تتطابق ضغوطات التحميل المسموحة عند هذه الأوجه بالنسبة للعنصرين. لتكن:

 $M_1$  (مساحة المقطعية للعنصر (مساحة المقطع العرضي)  $M_1$ 

f = الضغط عند الطرف AC.


f<sub>2</sub> = الضغط عند الطرف BC.

يمكن أن يُبيِّن بسهولة أن:

$$AC = b \frac{\sin(\phi/2)}{\sin\phi} \qquad BC = b \frac{\cos(\phi/2)}{\sin\phi} \qquad (6.16)$$

$$f_1 = \frac{FSin\phi}{A \tan(\phi/2)}$$
  $f_2 = \frac{FSin\phi \tan(\phi/2)}{A}$  (6.17)

هذا النوع من الوصلات غالباً ما يستخدم في الجيزان الشبكية الخشبية.



الشكل 6.1 وصلة خشبية.

## عوامل التعديل الخاصة بقيم التصميم

## Adjustment Factors For Design Values

قيم التصميم التي تم الحصول عليها من الطرق المُحدَّدة سابقاً يجب أن تضرب بعوامل تعديل تستند على شروط الاستخدام والشروط الهندسية وشروط الاستقرار.

إن عوامل التعديل عوامل تراكمية ما لم يتم تعيينها بطريقة مميزة وخاصة وفق ما يلي: تُعطى قيمة التصميم المعدّلة ، ج. بالنسبة لانعطاف الليف الأبعد، بالعلاقة:

$$F_{h} = F_{h} C_{D} C_{M} C_{t} C_{L} C_{F} C_{V} C_{fu} C_{r} C_{c} C_{f}$$
 (6.18)

حيث:

Fb القيمة التصميمية لانعطاف الليف الأبعد.

C<sub>D</sub> = عامل فترة التحميل.

C<sub>M</sub> = عامل الحدمة الرطب.

Ct = عامل درجة الحرارة.

CL = عامل استقرارية الجائز.

C<sub>F</sub> عامل القياس القابل للتطبيق فقط على العناصر المرونية من الأخشاب المستديرة والقطع الخشبية المقطوعة المتدرجة (المنظمة) ظاهرياً.

 $C_{\rm v}$  = عامل الحجم - قابل للتطبيق فقط على جيزان مؤلفة من صفائح ملصوقة ببعضها.

حامل استخدام السطح – قابل للتطبيق فقط على جيزان خشبية ذات أبعاد من 2 إلى 4 إنش (50.8 إلى 101.6 ميليمتر) في الثخانة وعلى جيزان ذات صغائح ملصوقة ببعضها.

حامل العنصر التكراري – قابل للتطبيق فقط على حيزان خشبية ذات أبعاد  $C_r$  من 2 إلى 4 إنش (50.8 إلى 50.10 ميليمتر) في الثخانة.

حامل الانحناء - قابل للتطبيق فقط على الأجزاء المنحنية من الجيزان ذات الصفائح الملصوقة ببعضها.

C<sub>r</sub> عامل الشكل.

وبما يخص الجيزان ذات الصفائح الملتصقة ببعضها، استخدم إمّا CL أو Cv (أيهما أصغر) وليس كليهما.

تُعطى قيمة التصميم المعدلة في حالة الشد 'F' بالعلاقة؟

$$F_{t}^{'} = F_{t} C_{D} C_{M} C_{t} C_{F}$$
 (6.19)

حيث:

F1 هي قيمة التصميم الخاصة بالشد.

وتُحسب قيمة التصميم المعدّلة في حالة القص F، من:

$$\dot{F_{v}} = F_{v} C_{D} C_{M} C_{I} C_{H}$$
 (6.20)

حيث  $F_{\nu}$  هي قيمة التصميم الخاصة بالقص و  $C_{\rm H}$  عامل إجهاد القص  $E_{\nu}$  ، مقبول أو مسموح فقط بالنسبة ل  $E_{\nu}$  الموازية لليف عناصر القطع الخشبية المنشورة.

يتم الحصول على قيمة التصميم المعدّلة F' الخاصة بالضغط المتعامد مع الليف الخشيى من:

$$F_c^{'} \perp = F_c \perp C_M C_1 C_b$$
 (6.21)

حيث:  $F_{cL}$  قيمة التصميم الخاصة بالضغط المتعامد مع الليف الخنتبي و $C_{b}$  عامل مساحة التحميل.

أمّا بما يخص قيمة التصميم المعدّلة  $F_{c}^{'}$  العائدة لحالة الضغط الموازي لليف الخشبي فتعطى بـــ:

$$\vec{F_c} = F_c C_D C_M C_1 C_F C_P$$
 (6.22)

حيث:

.F. قيمة التصميم للضغط الموازي لليف الخشبي وCp عامل استقرار العمود.

وتُحسب قيمة التصميم المعدّلة  $F_{g}^{'}$  العائدة لليف الطرفي في حالة التحميل الموازي لليف الخشبي من:

$$F_g' = F_g C_D C_i$$
 (6.23)

حيث: F<sub>e</sub> قيمة التصميم لليف الطرفي في حالة التحميل الموازي لليف الخشبي.

ويتم الحصول على قيمة التصميم المعدّلة الخاصة بعامل المرونة 'E من:

$$E' = E C_M C_T C ...$$
 (6.24)

حيث:

E - قيمة التصميم الخاصة بعامل المرونة.

 $C_T$  = عامل صلابة التحنيب - قابل للتطبيق فقط على قضبان أو أوتار ضغط لجائز شبكي مؤلف من قطع حشبية منشورة، قياس هذه الأوتار أو القضبان 4 × 2 إنش (50.8 × 101.6 mm) أو أصغر عندما تكون حاضعة إلى انعطاف مركب وضغط محوري، وكذا قابل للتطبيق فقط على غمد حشبي مؤلف من طبقات سماكته  $\frac{3}{8}$  إنش (9.5 mm) أو أكثر ومُسمَّر على الوجه الضيق.



... C = عوامل تعديل أخرى ملائمة.

#### عوامل القياس والحجم

يجب أن تضرب القيم التصميمية  $F_0$   $F_0$   $F_0$  من أجل جميع الأصناف والأصناف المركبة ماعدا حشب الصنوبر الجنوبي وذلك بما يخص القطع الخشبية ذات الأبعاد المنتظمة ظاهرياً بعامل القياس المناسب  $C_1$  المعطى في البيانات المرجعية لتبيين وتوضيح تأثيرات قياس العنصر. يعتمد هذا العامل والعوامل المستخدمة، لتحسين قيم القياس المميزة لخشب الصنوبر الجنوبي، على معادلة التعديل المعطاة في الجمعية الأميريكية للمواد والتحارب (ASTM) 01990. توضح هذه المعادلة المعتمدة على بيانات تجريبية غير منتظمة الفروقات في  $F_0$   $F_0$  المتعلقة بالعرض وكذا الفروقات في  $F_0$  المتعلقة بالعرض وكذا الفروقات في  $F_0$  المتعلقة بالعرض وكذا

ما يخص مقاييس القطع الخشبية النظامية ظاهرياً  $5 \times 5$  إنش (mm  $\times 127 \times 127$ ) أو أكبر وعندما يتجاوز العمق 6 لجائز طولاني أو دعامة أو قطعة خشبية 12 إنش (304.8 mm) لابد من أن يتم تعديل قيمة تصميم الانعطاف بعامل القياس:

$$C_F = (12/d)^{1/9}$$
 (6.25)

ويجب أن يتم تعديل قيم تصميم الانعطاف ،F، ، كما يخص حيزان الرقائق الملصوقة ببعضها من أجل تأثير الحجم، بضرها بـــ:

$$C_v = K_L \left[ \left( \frac{21}{L} \right) \left( \frac{12}{d} \right) \left( \frac{5.125}{b} \right) \right]^{1/x}$$
 (6.25)

حيث:

L = طول الجائز بين نقاط الانعطاف ft (m).

d = عمق الجائز، mm).

b = عرض الجائز، in (mm) = عرض القطعة الأعرض في توضّع متعدد القطع مؤلف من عدة عروض، وعليه b ≤ 10.75 إنش (273 mm). x = 20 بالنسبة لخشب الصنوبر الجنوبي.

= 10 بالنسبة لأصناف الخشب الأخرى.

K<sub>L</sub> - أمثال شروط التحميل.

ويجب أن تُستخدم، بما يخص الجيزان المؤلفة من قطع ملصوقة ببعضها، القيمة الأصغر لـ Cv أو العامل استقرار الجائز CL، عامل استقرار الجائز، وليس كلتيهما.

### الإجهادات القطرية وعامل الانحناء

الإجهاد القطري المُحرَّض أو المُفعَل من قبل عزم الانعطاف في عنصر ذي مقطع عرضي ثابت يمكن أن يُحسب من:

$$f_r = \frac{3M}{2Rbd} \tag{6.26}$$

حيث:

M = عزم الانعطاف، (N.m) in.lb

R = نصف قطر الانحناء في خط مركز العنصر، mm) in (,

b = عرض المقطع العرضي، mm) in).

u - عمق المقطع العرضي، mm).

عندما تكون M وفق الاتجاه الذي ينزع إلى إنقاص الانحناء (زيادة نصف القطر)، فإن إجهادات الشد تحدث وفق الاتجاه المستعرض للألياف الخشبية. فذا السبب أو الشرط يكون إجهاد الشد المسموح المستعرض لليف الخشبي محدوداً بثلث واحدة الإجهاد المسموح في القص الأفقي لأحشاب الصنوبر الجنوبي من أجل جميع شروط التحميل وكذا لأحشاب الشوح دوغلاس (Douglas fir) والأحشاب الراتينجية القاسية من أجل أنواع التحميل الناتجة عن الرياح والزلازل.

ويكون الحد هو 15 lb/in² (0.103 MPa) بالنسبة لخشب شوح دوغلاس وخشب الصنوبر القاسي وذلك من أجل أنواع التحميل الأخرى. وتخضع هذه القيم إلى عملية تعديل بما يخص فترة التحميل. وإذا ما تجاوزت هذه القيم حدودها، عندئذ لابد من تسليح ميكانيكي كاف لمقاومة جميع إجهادات الشد القطرية.

وعندما تكون M وفق الاتجاه الذي ينزع إلى زيادة الانحناء (نقصان نصف القطر) فإن الإجهاد يكون ضاغطاً عبر الاتجاه المستعرض للألياف الخشبية. وبسبب هذا الشرط، تكون القيمة التصميمية محدودة بقيمة الضغط العمودي على الألياف من أجل جميع الأصناف.

وبما يخص الجزء المنحني للعناصر، فيجب أن تكون القيمة التصميمية للخشب الخاضع للانعطاف معدّلة عن طريق جدائها بعامل الانحناء التالي:

$$C_c = 1 - 2000 \left(\frac{t}{R}\right)^2$$
 (6.27)

حيث r هي ثخانة الرقيقة (الشريحة) الخشبية مقدرة بــ nm)، و R نصف قطر انحناء الرقيقة مقدراً بــ mm). لاحظ أن VR يجب ألا تتجاوز 1/100 من أجل الأخشاب القاسية وأخشاب الصنوبر الجنوبي أو يجب ألا تتجاوز 1/125 من أجل الأخشاب الطرية وأخشاب الصنوبر الجنوبية الأخرى. يجب ألا يتم تطبيق عامل الانحناء على الإجهاد في الجزء المستقيم من التركيب أو التجميع الخشبي بغض النظر عن الانحناء في الأماكن الأحرى.

#### عامل مساحة التحميل

تطبق القيم التصميمية للضغط العمودي على الليف الخشبي  $F_{,\perp}$  على سطوح التحميل من أي طول عند أطراف العنصر وعلى جميع الأحمال الممتدة بطول 6 إنش (152.4 mm) أو أطول عند المواقع الأخرى. وبما يخص الأحمال الممتدة بطول أقل من 6 إنش (76.2 mm) من طرف العنصر، يمكن أن تُضرب  $F_{,\perp}$  بعامل مساحة التحميل:

$$C_b = \frac{L_b + 0.375}{L_b} \quad (6.28)$$

حيث L<sub>h</sub> طول التحميل مقدراً بــ mm) in ومقاساً بالاتجاه الموازي للألياف الخشية.

تعطي المعادلة (6.28) قيم  $C_b$  للعناصر ذات المساحات الصغيرة، مثل الصفائح والأطر الخشبية الرقيقة، حيث تم سردها في البيانات المرجعية. وبالنسبة لمساحات التحميل الدائرية، مثل الأطر الخشبية الرقيقة، يجب أن تؤخذ  $L_h$  كقطر.

#### عاملا استقرارية الأعمدة والصلابة التحنيبية

قيم تصميم الضغط الموازي لليف  $F_i$  يجب أن تضرب بعامل استقرارية العمود  $C_n$  المعطى وفق المعادلة (6.29):

$$C_{p} = \frac{1 + (FcE/F_{c}^{*})}{2c} - \sqrt{\frac{1 + (FcE/F_{c}^{*})}{2c}}^{2} - \frac{(FcE/F_{c}^{*})}{c}$$
 (6.29)

حيث:

القيمة التصميمية للضغط الموازي لليف مضروبة بكل عوامل التعديل القابلة  $F_c$  للتطبيق ماعدا  $C_p$ .

$$\frac{KcE'}{(L_e/d)^2} = FcE$$

E' = عامل المرونة مضروباً بعوامل التعديل.

0.3 **–** 3.3 من أحل قطع خشبية نظامية ظاهرياً وقطع خشبية مُقيمة آلياً.

- 0.418 لمنتجات بأمثال تغيّر أقل من 0.11

- 0.80 = c لقطع حشبية مليئة صلبة، و
  - = 0.85 لركائز خشبية دائرية، و
- 0.90 لأخشاب من عدة قطع ملصوقة ببعضها.

وتساوي Cp لــــ 1.0 من أجل عنصر ضغط مُقوى في جميع الاتجاهات على امتداد طوله لمنع الإزاحات الجانبية.

إن صلابة التحنيب، لوتر ضغط في جائز خشبي مؤلف من قطع خشبية خاضعة لمرونة مركبة وضغط محوري تحت شروط خدمة جافة، يمكن أن تتزايد إذا كان الوتر ذا بعد  $4 \times 2$  إنش ( $50.8 \times 101.6 \text{ mm}$ ) أو أصغر وكان وجهه الضيق مقوّى بغمد خشبي مُسمَر بثخانة 3/8 إنش (9.5 mm) على الأقل وفق عملية التسمير التطبيقية الجيدة. يمكن أن توضّح الصلابة المتزايدة عن طريق حداء القيمة التصميمية لعامل المرونة  $2 \times 100 \text{ mg}$  بعامل صلابة التحنيب  $2 \times 100 \text{ mg}$  عمليات حساب استقرارية العمود.

عندما يساوي طول العمود الفعّال  $L_{\rm k}$  إلى 96 إنش (2.38 m) أو أقل، فيمكن أن تحسب  $C_{\rm T}$  من:

$$C_{\rm T} = 1 + \frac{K_{\rm M} L_{\rm e}}{K_{\rm T} E}$$
 (6.30)

حيث:

 $K_{\rm M}=2300$  من أجل خشب مُقسّى وبمحتوى رطوبة % 19 أو أقل وذلك في وقت تثبيت الغمد.

- = 1200 من أجل حشب غير مُقسّى أو مقسى جزئياً عند وقت تثبيت الغمد.
- $K_{\rm T} = 0.59$  من أجل قطع خشبية منتظمة ظاهرياً وكذا من أجل قطع خشبية مقيمة آلياً.
  - = 0.82 من أجل منتجات خشبية بأمثال تغيّر تساوي 0.11 أو أقل.

حيث  $L_c$  أكبر من 96 إنش (2.38 m) جب أن تحسب من المعادلة (6.30) مع  $L_c$  حيث  $L_c$  انش (2.38 m).

ما يخص المعلومات الإضافية عن الجيزان الشبكية الخشبية المزودة بوصلات صفائح معدنية يمكن العودة إلى مقاييس التصميم النظامية العائدة إلى Truss Plate Institute, Madison, Wisconsin

يُعرّف أمثال النحافة للجيزان ب :

$$R_{B} = \sqrt{\frac{L_e d}{b^2}} \qquad (6.31)$$

ويجب ألا يتحاوز أمثال النحافة القيمة 50.

يُعطى الطول الفعّال لله إلى المعادلة (6.31) عن طريق الطول اللا مسنود للحائز في البيانات المرجعية. والطول اللا مسنود هو المسافة بين المساند أو طول الظفر عندما يكون الجائز مقوى حانبياً عند المساند لمنع الدوران وليس هناك أي تقوية كافية في مكان آخر في الجحاز. وعندما يُمنع كلٌ من الدوران والإزاحة الجانبية عند النقاط المتوسطة أيضاً، فيمكن أن يؤخذ الطول اللا مسنود كمسافة بين نقاط المساند الجانبية. إذا كانت الحافة المضغوطة مسنودة على امتداد طول الجائز وتم تثبيت تقوية كافية عند المساند، فإن الطول اللا مسنود يساوي الصفر.

 $C_L$  من:  $C_L$  عامل استقرارية الجائز

$$C_{L} = \frac{1 + (F_{bE} / F_{b}^{*})}{1.9} - \sqrt{\frac{1 + (F_{bE} / F_{b}^{*})}{1.9}} - \frac{1 + (F_{bE} / F_{b}^{*})}{0.95}}$$
(6.32)

حيث:

القيمة التصميمية للانعطاف مضروبة بجميع عوامل التعديل القابلة للتطبيق،  $F_b$  القيمة  $C_0$  و $C_0$ .

$$\frac{K_{bE}E'}{R_B^2} = F_{bE}$$

0.438 = Кые من أجل قطع خشبية نظامية ظاهرياً وكذا لقطع مقيمة آلياً.

= 0.609 لمنتجات خشبية بأمثال تغيّر 0.11 أو أقل.

E' = عامل تصميم المرونة مضروباً بعوامل التعديل القابلة للتطبيق.

#### Fastener For Wood


## مثبتات (براغي ومسامير) الخشب

المسامير والمسامير الطويلة (الشوكات المعدنية)

حمولة السحب (حمولة قلع المسمار من مكانه) المسموحة بالإنش الواحد (25.4 mm) لاختراق مسمار عادي أو شوكة معدنية غائصة وفق الاتجاه الطرفي لليف (بشكل عمودي على الليف) لخشب مُقسَى أو للخشب اللا مقسى الذي يبقى رطباً، تساوي:

$$p = 1,380 \text{ G}^{5/2} \text{ D}$$
 (6.33)

# نماذج من المثبتات الخشبية والمعدنية



مفيد أن نذكر هنا أنه في اللغة الانكليزية يوجد لكل نموذج من هذه المثبتات تسمية خاصة به. (المعدّ)

حيث

p = الحمولة المسموحة بالإنش (mm) للاختراق ضمن عنصر يتلقى نقطة تحميل، (N) lb

D = قطر المسمار أو الشوكة، mm).

G = الوزن النوعي للخشب، المحفف بالفرن.

وتكون الحمولة الإجمالية الجانبية المسموحة لمسمار أو شوكة غائصة في الاتجاه العمودي على الليف لخشب مُقسّى:

$$p = C D^{3/2}$$
 (6.34)

حيث:

p = الحمولة المسموحة بالمسمار أو بالشوكة N (N).

D = قطر المسمار أو الشوكة، mm).

- أمثال تعتمد على رقم زمرة الخشب (انظر الجدول (6.1).

وقيم C الخاصة بالزمر الأربعة التي يتم فيها تصنيف إجهادات العناصر الخشبية المنتظمة هي:

الزمرة C :I الزمرة

الزمرة I,650 = C :II

الزمرة I,350 = C :III

الزمرة I,080 = C : IV

تُطبَّق الحمولات مكان اختراق المسمار أو الشوكة في العنصر الذي تستوعب نقطة التحميل فيه 10 أقطار على الأقل بالنسبة لأصناف الزمرة 1 و11 قطر بالنسبة

لأصناف الزمرة II و13 قطر بالنسبة لأصناف الزمرة III و14 قطر بالنسبة لأصناف الزمرة IV. وتكون الحمولات المسموحة بالنسبة لاختراقات عددها أقل متناسبة مباشرة مع مقدار الاختراق، إلا أن الاختراق يجب أن يكون على الأقل مساوياً لئك الاختراق المفترض.

#### " البراغي (المسامير الحلزونية) الخشبية

حمولة السحب المسموحة بالإنش (mm) لاختراق الجزء المفتوح فيه شرار من البرغي في الاتجاه العمودي على الليف للخشب المُقسَّى الذي يبقى جافاً هي:

$$p = 2,850 G^2 D$$
 (6.35)

حيث

p = الحمولة المقبولة بالإنش (mm) لاجتراق الجزء المفتوح فيه شرار في العنصر الذي يستقبل نقطة التحميل، N (b).

D = قطر البرغي الخشيي، mm) in (mm).

G = الثقل النوعي للحشب المحفف بالفرن (انظر الجدول 6.1).

يجب ألا تُحِمّل البراغي الخشبية بحمولة سحب بدءاً من طرف الليف الخشبي.

الحمولة الجانبية المسموحة الكلية للبراغي الخشبية الغائصة في الاتجاه العمودي على ليف الخشب المُقنسّى الذي يبقى محافظاً على جفافه هي:

$$p = CD^2$$
 (6.36)

حيث

p = الحمولة المسموحة بالبرغي الخشبي الواحد، N) lb (N).

<sup>\*</sup> من البديهي أن يتبادر للدهن بتعبير "البراغي أو المسامير الخشبية" ألها مخصصة للاستحدام في المنشآت الحشبية وليس براغي أو مسامير مصنوعة من الخشب.

D = قطر البرغى الخشيي، mm).

- أمثال عددي يعتمد على رقم زمرة الخشب (الجدول 6.2).

الجدول 6.2 الوزن النوعي ورقم الزمرة لأصناف شائعة من القطع الخشبية.

G <sup>5/2</sup>	G²	G الوزن النوعي	رقم الزمرة	الأصناف
0.186	0.260	0.51	П	تنوب دوغلاس
0.267	0.348	0.59	п	صنوبر جنوبي
0.128	0.194	0.44	ıπ	شوكران غربي
0.121	0.185	0.43	IV	شوكران شرقي
0.151	0.221	0.47	III	صنوير نرويجي
0.114	0.176	0.42	111	خشب أحمر
0.108	0.168	0.41	IV	خشب أبيض

وقيم C المتعلقة بالزمر الأربع التي يكون فيها إجهاد العنصر منتظماً تُصنف وفق:

الزمرة 1: 4,800 = C

الزمرة II: 3,960 = C

الزمرة III: 3,240 = C

الزمرة IV: 2,520 = C

وتكون قيمة الحمولة الجانبية المسموحة للبراغي الخشبية الغائصة في طرف الليف. مساوية لثلثي قيمة الحمولة المسموحة للبراغي الغائصة بشكل عمودي على الليف.

# تعديل قيم التصميم للوصلات المزودة بمثبتات (مسامير وبراغي)

# Adjustment Of Design Values For Connections With Fasteners

يجب أن يتم ضرب قيم التصميم الاسمية، للوصلات أو للعناصر الخشبية المزودة بمثبتات (براغي ومسامير)، بعوامل التعديل القابلة للتطبيق المتاحة من قبل جمعيات الأحشاب ومراجع كتب الهندسة المدنية المساعدة من أجل الحصول على قيم التصميم المعدّلة. ويمكن أن تُقسم أنواع التحميل على المثبتات إلى أربعة صفوف:

التحميل الجانبي والتحميل السجبي والتحميل الموازي لليف الخشبي والتحميل العمودي عليه.

وقد تمَ إعطاء قيم التصميم المعدّلة باستخدام قيم التصميم الاسمية وعوامل التعديل في المعادلات اللاحقة. وتستخدم المتحولات التالية في المعادلات:

- Z' = قيمة التصميم المعدلة للتحميل الجانبي.
- z = قيمة التصميم الاسمية للتحميل الجانبي.
- W = قيمة التصميم المعدلة للتحميل السجبي.
- W قيمة التصميم الاسمية للتحميل السجبي.
  - P' القيمة المعدّلة للتحميل الموازي لليف.
  - P القيمة الاسمية للتحميل الموازي لليف.
- ·Q القيمة المعدّلة للتحميل الناظمي على الليف.
- Q القيمة الاسمية للتحميل الناظمي على الليف.

#### من أجل الوصلات بالبراغي

 $Z' = Z C_D C_M C_l C_g C_\Delta$ 

حيث

- CD عامل فترة التحميل، ولا يتجاوز 1.6 للوصلات.

 C<sub>M</sub> = عامل الخدمة الرطب، غير قابل للتطبيق على المسامير الماثلة المحملة بحمولة سحب.

C = عامل درجة الحرارة.

 $- C_p$  عامل فعل الزمرة.

العامل الهندسي.  $C_{\Delta}$ 

#### من أجل وصلات بالحلقة المنفلقة والصفيحة القصينة

 $P' = P C_D C_M C_i C_g C_\Lambda C_d C_{si}$ 

 $Q' = Q \ C_D \ C_M \ C_t \ C_g \ C_\Delta \ C_d$ 

حيث:  $C_u$  عامل عمق الاختراق و $C_{ss}$  عامل الصفيحة المعدنية الجانبي.

## من أجل الوصلات بالمسامير والمسامير الحلزونية (المفتوح فيها شرار)

 $W' = W C_D C_M C_t C_{tn}$ 

 $Z' = Z C_D C_M C_t C_d C_{eg} C_{di} C_{tn}$ 

حىث

Cui - عامل الارتقاق (الترقق).

C<sub>in</sub> = عامل المسمار المائل.

#### من أجل وصلات بالبراغي الخشبية

 $W'=W\ C_D\ C_M\ C_I$   $Z'=Z\ C_D\ C_M\ C_I\ C_d\ C_{cg}$  حيث: = عامل الليف الطرق.

#### من أجل وصلات ببراغي كبيرة

 $W' = W C_D C_M C_i C_{eg}$   $Z' = Z C_D C_M C_i C_g C_\Delta C_d C_{eg}$ 

#### من أجل وصلات بصفيحة معدنية

 $Z' = Z C_D C_M C_I$ 

#### من أجل وصلات بدسر (شوكات معدنية) ثقب ومسامير ثقب

 $W' = W C_D C_M C_t C_{eg}$   $Z' = Z C_D C_M C_t C_g C_\Delta C_d C_{eg}$ 

من أجل وصلات بشبكة من الشوك المعدنية  $Z' = Z C_D C_M C_1 C_\Delta$ 

## إمالة (تمييل) السقف لمنع تكون برك الماء

# Roof Slope To Prevent Ponding

يجب أن يكون للحيزان السقفية ميلان مستمر نحو الأعلى يكافئ 1/4 إنش/قدم (20.8 mm/m) بين المصرف وأعلى نقطة في السقف، بالإضافة إلى إحدداب

أصغري موصى به لتحنب تجمع المياه. عندما لا يكون للأسقف المسطحة ميلان كاف للتصريف (أقل من 1/4) فلابد أن يكون للعناصر الحاملة قساوة بحيث لا تُسبب حمولة موزعة مقدارها  $\frac{1}{2}$  الهُ  $\frac{1}{2}$  انش (239.4 N/mm²).

بسبب تكون البرك أو الحمولات الثلحية أو الماء المحتجز بالمصدات الحصوية تقوم حدران الحجز أو الإغلاقات الجليدية المتشكلة بتضحيم الإجهادات والتشوهات، عن طريق تكون حمولات سقفية، بالمقدار:

$$C_p = \frac{1}{1 - W'L^3/\pi^4 EI}$$

حيث:

 C<sub>p</sub> = عامل خاص بجداء الإجهادات والتشوهات تحت تأثير الحمولات الموجودة لتعيين الإجهادات والتشوهات تحت تأثير الحمولات الموجودة زائد حمولات تكوّن البهك.

w = وزن مساحة واحد إنش (25.4 mm) من الماء على السقف المسنود بالجائز،
 مقدراً بــ (N) اله.

L = محاز الجائز، mm) in (mm).

E = عامل مرونة مادة الجائز، MPa) lb/in²).

ا = عزم عطالة الجائز، in<sup>4</sup> (mm<sup>4</sup>).

اعتمدت هذه الفقرة على المصدر:

Kuenzi and Bohannan, "Increases in Deflection and Stresses Caused by Ponding of Water on Roofs," Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin.)

#### **Bending And Axial Tension**

#### الانعطاف والشد المحوري

لابد للعناصر الخاضعة إلى انعطاف مركب وشد محوري أن تكون متناسبة لتحقق معادلات تبادل الفعل:

$$\frac{f_1}{F_c} + \frac{f_b}{F_b^*} \le 1$$

$$\frac{(f_b - f_1)}{F_b^{**}} \le 1$$

حبث

f = إجهاد الشد الناتج عن الشد المحوري الفاعل بمفرده.

fh = إجهاد الانعطاف الناتج عن عزم الانعطاف بمفرده.

F'\_ القيمة التصميمية للشد مضروبةً بعوامل التعديل القابلة للتطبيق.

F'h = القيمة التصميمية للانعطاف مضروبةً بعوامل التعديل القابلة للتطبيق باستثناء .CL

 $C_{
m V}$  القيمة التصميمية للانعطاف مضروبة بعوامل التعديل القابلة للتطبيق باستثناء -  $F_{
m b}^{**}$ 

يمكن أن يستخدم عامل فترة التحميل  $C_D$ ، المرتبط مع حمولة الفترة الأقصر في حالة تركيب الحمولات بفترات متفاوتة، لحساب  $F_0$  و  $F_0$ . ويجب أن تُقيّم جميع تركيبات الحمولة القابلة للتطبيق لتعيين تركيب الحمولة الحرجة.

# الانعطاف والضغط المحوري

## **Bending And Axial Compression**

يجب أن تكون العناصر الخاضعة إلى تركيب من الانعطاف والضغط المحوري (الأعمدة الجائزية) متناسبة لتحقق معادلة تبادل الفعل:

$$\left(\frac{f_c}{F_c}\right)^2 + \frac{f_{b1}}{[1 - (f_c / FcE_1)]F_{b1}} + \frac{f_{b2}}{[1 - (f_c / FcE_2) - (f_{b1} / F_{bE})^2]F_{b2}} \le 1$$

حيث

رعهاد الضغط الناتج عن الضغط المحوري الذي يفعل لوحده.  $f_c$ 

Fe القيمة التصميمية للضغط الموازي لليف مضروبة بعوامل التعديل القابلة للتطبيق، المتضمنة عامل استقرارية العمود.

fbl = إجهاد الانعطاف الخاص بالحمولة المطبقة على الوجه الضيّق للعنصر.

fb2 = إجهاد الانعطاف الخاص بالحمولة المطبقة على الوجه العريض للعنصر.

القيمة التصميمية للانعطاف العائد للحمولة المطبقة على الوجه الضيّق للعنصر مضروبة بعوامل التعديل القابلة للتطبيق، والمتضمنة عامل استقرارية العمود.

القيمة التصميمية للانعطاف العائد للحمولة المطبقة على الوحه العريض  $F_{b2}$  للعنصر مضروبة بعوامل التعديل القابلة للتطبيق، والمتضمنة عامل استقرارية العمود.

بما يخص الانعطاف ذا المحوّر الموحّد أو الثنائي المحور، يجب ألا تتحاوز ،f المقدار:

$$F_{cE_1} = \frac{K_{cE}E}{(L_{el}/d_1)^2}$$

حيث: E' عامل المرونة مضروباً بعوامل التعديل. أيضاً يجب ألا تتحاوز ،f، العائدة للانعطاف الثنائي المحور، القيمة:

$$F_{cE_2} = \frac{K_{cE}E'}{(L_{e2}/d_2)^2}$$

ويجب ألا تزيد fb1 عن:

$$F_{bE} = \frac{K_{bE}E'}{R_B^2}$$

 $R_{B}$  عرض الوجه العريض و $d_{2}$  عرض الوجه الضيّق. عامل النحافة للحيزان قد سبق إعطاؤه في هذا المقطع،  $K_{be}$   $K_{be}$ 

 $d_2$  المتحنيب في الاتجاه  $d_1$  و  $d_2$  المتحنيب في الاتجاه  $d_2$ 

 $F_c$  وكما هو الحال بالنسبة للانعطاف المركب والشد المحوري، يجب أن يتم تعديل  $F_{b_1}$  و  $F_{b_2}$  الخاصة بفترة الحمولة بتطبيق العامل CD.

7

صيغ علم المساحة التطبيقية Surveying Formulas

#### Units Of Measurement

#### واحدات القياس

واحدات القياس التي استخدمت سابقاً وحاضراً في الأعمال المساحية هي:

في الأعمال الإنشائية: القدم والإنشات وأجزاء الإنشات (m , mm).

في معظم الأعمال المساحية: القدم وأعشار القدم  $\frac{1}{10}$  والأجزاء المتوية من القدم  $\frac{1}{100}$  ft وأجزاء الآلاف من القدم  $\frac{1}{1000}$  ft (m, mm).

في أعمال مسح شبكة التحكم العائدة للمساحة الجيوديزية القومية NGS: الأمتار و 0.01، 0.01، 0.01 من المتر.

المترادفات الأكثر استخداماً هي:

1 متر = 39.37 إنش (in) (وبدقة يساوي) = 3.2808 قدم (ft).

. (5.029 m) (ft) قدم الم 16 $\frac{1}{2}$  = (Perch) 1 = (Pole) 1 = (rod) قصبة ا

1 سلسلة هندسية = 100 قدم (ft) = 100 حلقة (30.48 m).

(ا k) عنتر (Gunter's chain) = 66 قدم (Gunter's chain) حلقة غنتر (ا k) مىلىلة غُنتر (0.020 km) (سالىلة غنتر (ا k) قصبة  $\frac{1}{80}$  ميل (ا

=  $(ft^2)^2$  عدم 43.560 = 2 حلقة (غنتر) = 100,000 = (acre) مناسبة (

 $(m^2)^2$  متر 4046.87 – 20 سلسلة (غنتر) = 4046.87 متر 160 –

- 0.4047 هکتار (ha).

. (rod²) = 40 متر²) متر²) متر (rod²) و أيكر (rod²) و ايكر (rod²) متر²) (40 متر²) و ايكر (rod²) ايكر

ایکرات (ft²) قدم² (ft²) قدم 107,639.10 متر  $(m^2)$  متر 10,000 متر (acres)

ا آربان (arpent) = حوالي 0.85 من الأَيْكر أو طول ضلع من 1 أربان (حوالي  $(m^2 3439.1)$ 

1 ميل إنكليزي أو قانوني (statute mi) = 5280 قدم (ft) = 1609.35 متر (m)

.(ha) ميل 258.94 = (acres) يكرات ( $640 = (mi^2)^2$  ميل 1

1 ميل بحري (U.S.) = 6080.27 فدم (ft) = 1853.248 متر (m).

ا فاذوم (fathom) = 6 قدم (ft) (1.829 متر (m)).

1 ذراع (cubit) = 18 إنش (in) (0.457 متر (m)).

ا فارا (vara) = 33 إنش (في ولاية كاليفورنيا) و  $\frac{1}{3}$ 33 إنش في ولاية تكساس)

يعني؛ 0.838 متر في كاليفورنيا و 0.851 متر في تكساس.

- (s) ثانية (min) من قوس الدائرة = 60 دقيقة  $\frac{1}{360}$  من قوس الدائرة = 60 دقيقة  $\frac{1}{360}$ 

- 0.01745 رادیان (rad).

0.01745241 - Sin 1°

1 راديان (rad) = "57.30 أو حوالي 57.30°.

ا غراد (grad) =  $\frac{1}{400}$  قوس دائري =  $\frac{1}{100}$  قوس ربع الدائرة = 100 دقيقة مئوية 100 (grad) =  $10^4$  من التقسيم المئوي الفرنسي.

1 ميل (mil) =  $\frac{1}{6400}$  قوس دائري = °0.05625.

. ((m) متر (ft) قدم (ft) متر (milpace) عسكرية (عسكرية (milpace) علي عسكرية العام (العام العام العام

#### Theory Of Errors

# نظرية الأخطاء

عندما يتم القيام بعدد من القياسات المساحية على نفس الكمية، فلابد من أن تُحلّل هذه القياسات بالاستناد على نظرية الاحتمال ونظرية الأخطاء.

بعد أن يتم حذف جميع الأخطاء النظامية (التراكمية)، يتم التحقق من الأخطاء العشوائية (المتكافئة) لتعيين القيمة الأكثر احتمالاً (القيمة المتوسطة) والقيم الحرجة الأخرى. وتتبع معظم هذه القيم الشائعة للصيغ المعينة من نظرية الإحصاء ومن منحني التوزيع الاحتمالي الطبيعي أو ذي الشكل الجرسي لغاوص (Gauss).

الانحراف المعياري لسلسلة من قياسات الرصد يساوي:

$$\sigma_s = \pm \sqrt{\frac{\sum d^2}{n-1}}$$

حيث:

d = الراسب أو المتبقي (الفرق عن القيمة الوسطى) لقياس رصد واحد وn = عدد قياسات الرصد.

الخطأ المحتمل لقياس رصد واحد فقط هو:

 $PE_s = \pm 0.6745 \,\sigma_s$ 

(الاحتمال الذي سيقع فيه الخطأ ضمن هذا المحال هو 0.50)

الاحتمال الذي سيقع فيه الخطأ بين قيمتين يُعطى بنسبة مساحة منحني الاحتمال المتضمنة بين القيمتين على المساحة الإجمالية. وبقدر ما تكون المساحة الواقعة تحت كامل منحني الاحتمال مساوية للواحدة، يوجد احتمال بنسبة % 100 أن جميع القياسات سوف تقع ضمن مجال المنحني.

مساحة المنحني بين القيمتين  $\sigma$  ± تساوي 0.683، بمعنى، أنه يوجد احتمال بنسبة 8.3 أن يقم الخطأ بين القيمتين 3 ± في قياس واحد فقط.

يدعى بحال الخطأ هذا بالسيغما واحد (one-sigma) أو بسوية ثقة % 68.3 أيضاً.

مساحة المنحني بين القيمتين  $\sigma_s$  2± تساوي 0.955. وهكذا يوجد احتمال %95.5 لوقوع الخطأ بين  $\sigma_s$  وأن إحدى القيمتين  $\sigma_s$  2 ±  $\sigma_s$  الخطأ بنسبة  $\sigma_s$  2 ±  $\sigma_s$  النبان أو سوية ثقة % 95.5). وبطريقة مشاقحة ،  $\sigma_s$  3 ±  $\sigma_s$  1 تشير إلى الخطأ بنسبة % 99.7 (سيغما – ثلاثة أو سوية ثقة % 99.7).

يما يخص الأغراض التطبيقية، غالباً ما تفرض سوية التسامح العظمى مساوية إلى خطأ بنسبة % 99.9. يُبيّن الجدول 7.1 احتمال حدوث الأخطاء الأكبر في قياس واحد.

احتمال الخطأ الأكبر	سوية الثقة، %	الخطأ
1 in 2	50	المحتمل (π, 0.6745)
1 in 3	68.3	الانحراف المعياري (٥٠)
1 in 10	90	90 % (1.6449 σ.)
1 in 20	95.5	2 σ, οτ 95.5 %
I in 370	99.7	3 os or 97.7 %
I in 1000	99.9 +	Maximum (3.29 σ <sub>s</sub> )

الجدول 7.1 احتمال الخطأ في قياس واحد فقط.

الخطأ المحتمل لتأثيرات الأخطاء العرضية المركبة الناتجة عن أسباب مختلفة يُعطى بـــ:

$$E_{sum} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2 + \dots}$$

حيث: E3 ،E2 ،E، ... هي الأخطاء المحتملة للقياسات المستقلة (قياسات منفصلة) خطأ القيمة الوسطية يُعطى بـــ:

$$E_m = \frac{E_{sum}}{n} = \frac{E_s \sqrt{n}}{n} = \frac{E_s}{\sqrt{n}}$$

حيث: Æ = الخطأ المُميّز لقياس منفرد واحد فقط.

والخطأ المحتمل للقيمة الوسطية هو:

$$PE_m = \frac{PE_s}{\sqrt{n}} = \pm 0.6745 \sqrt{\frac{\sum d^2}{n(n-1)}}$$

#### قياس المسافة بالأشرطة

من كلا الطرفين).

## Measurement Of Distance With Tapes

الدقات المعقولة لمختلف طرق قياس المسافات هي:

دقة القياس بالخطوة (على أرض ذات تضاريس عادية):  $\frac{1}{50}$  إلى  $\frac{1}{100}$ . دقة القياس بالشريط (شريط فولاذي عادي):  $\frac{1}{1000}$  إلى  $\frac{1}{10,000}$  (يمكن تحسين النتائج باستخدام أداة شد ومد استقامات انتقالية (عبور) وأداة تسوية.)

دقة القياس بخط القاعدة أو الدليل (شريط من الإنفار):  $\frac{1}{50,000}$  إلى  $\frac{1}{1,000,000}$  دقة القياس بالستاديميتر (Stadia):  $\frac{1}{300}$  إلى  $\frac{1}{500}$  (مع استخدام إجراءات خاصة) دقة القياس بالضلع العرضي المقابل (ميرا أفقية):  $\frac{1}{1000}$  إلى  $\frac{1}{7000}$  (من أجل مسافات قصيرة ودوران مضاعف واحد بالتيودوليت مع متوسط الزوايا المأخوذة

أضحت أجهزة قياس المسافات الإلكترونية (EDM) قيد الاستخدام منذ منتصف القرن العشرين وقد أخذت مكان القياسات بالشريط الفولاذي على نحو واسع في المشاريع الضحمة. فلقد جعل التطور المستمر والحصول على نتائج متناهية الدقة استخدامها واسعاً. ومهما يكن، تبقى معرفة أخطاء القياس بالشريط الفولاذي

<sup>&</sup>quot; نذكر مرة أخرى أن الفارزة أو الفاصلة (,) الموجودة بين الأرقام تفصل بين حانة الألاف. (المعدّ)

والتصحيحات أمراً ضرورياً لأن استخدام بيانات المسح السابقة تحتاج لمعرفة كيف تمت القياسات وما هي المصادر العامة للأخطاء والتصحيحات التي كانت مطلباً نموذجياً.

بما يخص طريقة القياس بالشريط العادي، يجب أن يستخدم شريط قياس تصل دقته إلى 0.01 قدم (0.00305 متر). ويجب أن يكون الشريط مشدوداً بقوة تساوي حوالي 15 ليبرة (66.7 نيوتن). ويجب أن تكون درجة الحرارة ضمن حد ؟ 10° (5.56 °C) وميل الأرض ضمن حد % 2 ومن ثم تطبيق التصحيحات الملائمة. فالتصحيح المطبق على درجة الحرارة عند استخدام الشريط الفولاذي هو:

$$C_t = 0.0000065s (T - T_o)$$

والتصحيح المطبق على القياسات على منحدر أرضي هو:

$$C_h = s (1 - Cos \theta)$$
 دقیق

أو

 $C_h = 0.00015 \text{s} \ \theta^2$  فقريبي

أو

$$C_h = h^2/2s$$
 تقریبي

حيث:

 $C_i$  الطول المقاس، مقدراً ب (m) ft تصحيح درجة الحرارة على الطول المقاس، مقدراً ب

(m) ft التصحيح المطروح من المسافة الماثلة،  $C_h$ 

s = الطول المقاس، m) ft (m).

T = درجة الحرارة التي أُخذت عندها القياسات °F (°C).

 $T_o$  = درجة الحرارة التي يكون عندها شريط القياس معيارياً (دون تحدد أو تقلص)، مقدرة بـ  $T^{\circ}$  ( $T^{\circ}$ ).

h = الفرق في الارتفاع عند نمايتي المسافة المقاسة، m) ft).

θ = زاوية الميل، بالدرجة.

وفي طرق القياس بالشريط الأكثر دقة، باستخدام الشريط المعياري (النظامي) عندما يكون محمولاً على المشد وشروط يكون محمولاً على الشد وشروط حمل الشريط أو رفعه بمساند على عدة مستويات أو مستو أفقي واحد تقريباً.

تصحيح الشد:

$$C_{P} = \frac{(P_{m} - P_{s})s}{SE}$$

تصحيح ارتخاء الشريط عندما لا يكون مسنوداً بشكل كلي:

$$C_s = \frac{w^2 L^2}{24 P_m^2}$$

حيث:

 $C_P$  تصحيح الشد للطول المقاس، ft (m).

 $C_s$  تصحيح الارتخاء للطول المقاس من أجل كل مقطع غير مسنود من الشريط مقدراً بـ m) ft).

P<sub>m</sub> = الشد الفعلى، b (N).

 $P_s$  الشد الذي يكون فيه الشريط في الحالة العيارية،  $P_s$  (N) (وعادة تكون 10 ليبرة) (حوالي 44.4 نيوتن).

 $s = 10^{10}$  in² مساحة المقطع العرضى للشريط،

= 29 النولاذ (MPa) lb/in² عامل مرونة الشريط، الما (MPa) lb/in² عامل مرونة الشريط، (حوالي (MPa 199.955).

w = وزن الشريط بواحدة الطول، Kg/m) lb/ft).

L = الطول اللامسنود ، m) ft (m).

#### تصحيحات الميل (انحدار الأرض)

عند القيام بالقياسات على المنحدر، تساوي المسافة الأفقية (المقاسة في المستوي الأفقي) L.Cos x = H المسافة المائلة وL.Cos x = H عملية الحساب باستخدام حاسبة يدوية بسيطة. وعما يخص المنحدرات ذات الميل 0.00 أو أقل، يمكن أن يحسب التصحيح الواجب تطبيقه على 0.00 بسبب فرق الارتفاع 0.00 بين نمايتي الشريط من:

$$C_s = \frac{d^2}{2L}$$

أمًا بما يخص المنحدر الذي يزيد ميله عن % 10، فيمكن أن يتم تعيين ،C من:

$$C_s = \frac{d^2}{2L} + \frac{d^4}{8L^3}$$

#### تصحیحات در جه الحرارة

من أجل طول شريط غير صحيح:

ومن أجل شد غير قياسي (لا عياري):

حيث:

- A المقطع العرضي للشريط، - A

E = عامل المرونة = 29,000,00 (199,955 MPa) الفولاذ.

وبما يخص تصحيح الارتخاء بين نقاط استناد الشريط، مقدراً بــ m) ft):

$$C = -\frac{w^2 L_s^3}{24p^2}$$

ىيث:

w = e(0) lb (N).

 $L_{s}$  الطول اللامسنود للشريط، ft (m).

p = الشد المطبق على الشريط، N) lb (N).

#### التصحيح الأورثومتري

يُطبق هذا التصحيح على الارتفاعات الأولية الناشئة عن تفلطح الأرض في الاتجاه القطبي. وتكون قيمته تابعة لزاوية خط العرض وارتفاع فرق سوية إغلاق دارة المضلع. بسبب انحناء الأرض يبتعد خط الأفق عن سطح السوية. ويمكن أن يحسب الابتعاد C بالقدم أو C بالمتر من:

$$C_f = 0.667M^2 = 0.0239 \text{ F}^2$$
  
 $C_m = 0.0785 \text{ K}^2$ 

حيث: M المسافة بالأميال وF المسافة بآلاف الأقدام و K المسافة بالكيلومترات)، وذلك عن نقطة تماس سطح الأرض.

يودي انكسار الأشعة الضوئية، المارة من الغلاف الجوي للأرض، إلى انحناء هذه الأشعة مع انحناء سطح الأرض. وبما يتعلق بالرؤى (بالأرصاد) الأفقية، تكون الإزاحة الزاوية المتوسطة (كما في حالة رصد قطر الشمس) حوالي 32 دقيقة. وتُعطى الإزاحة R بالقدم أو R بالمتر بالعلاقة التقريبية:

$$R_f = 0.093 \text{ M}^2 = 0.0033 \text{ F}^2$$
  
 $R_m = 0.011 \text{ K}^2$ 

 $C_i$  من  $R_i$  من على التأثير المركب من الانكسار وانحناء الأرض، قم بطرح  $R_i$  من  $R_m$  أو قم بطرح  $R_m$  من

التسوية المتعلقة بالمقطع العرضي أو ما يسمى بتسوية حساب حُفر الاستعارة (الإمداد) تعطى فروقاً في الارتفاعات عند زوايا المربعات أو المستطيلات التي يعتمد طول أضلاعها على المساحة الواجب تغطيتها وعلى تضاريس الأرض وعلى الدقة المرغوبة.

فمثلاً يمكن أن يكون طول الأضلاع 10 أو 20 أو 40 أو 50 أو 100 قدم (3.048 أو 6.09 أو 12.19 أو 15.24 أو 3.048 متر).

ويمكن أن يتم وضع خطوط التسوية بسهولة إلا أن المعالم أو الرموز الطبوغرافية ليست بهذه السهولة. تُحسب كمية المادة، (m³) ft³ (m³)، التي ستحضر أو التي ستملأ عن طريق اختيار تدرج منتظم بالارتفاع أو باختيار ارتفاع الأرض النهائي ثم بحساب فروق الارتفاع عند الزوايا وتعويضها بالعلاقة:

$$Q = \frac{nxA}{108}$$

حيث

n = عدد المرات التي تدخل فيها زاوية معينة كجزء من الجسم الترابي المقسم (باعتبار أن الحجم الترابي الكلى مقسم إلى بلوكات أو مجموعة من الكتل الترابية).

x = الفرق في المنسوب بين الأرض والارتفاع المتدرج عند كل زاوية، m) ft.

A = مساحة كل كتلة ترابية مقسمة (باعتبار أن الحجم الكلي مقسم إلى كتل ترابية)،  $(m^2)$  ft?

#### Vertical Control

## شبكة التحكم الشاقولية

تُعطى المساحة الجيوديزية القومية (NGS) شبكة تحكم شاقولية من أجل جميع أنواع الأعمال المساحية. فال NGS تزودنا بمواصفات وارتفاعات علامات المنسوب المرجعية عند الطلب. ووفق ما هو مُعطى في "القياسات والمواصفات النظامية في شبكات التحكم الجيوديزية" العائدة لجمعية إدارة الشبكة الجيوديزية الفيدرالية، تكون الدقة النسبية C المطلوبة بين علامات المنسوب المتصلة مع بعضها مباشرةً وذلك من أجل تسوية من ثلاث مراتب، مقدرة بـ mm:

المرتبة الأولى:  $C = 0.7\sqrt{K}$  للصنف  $C = 0.7\sqrt{K}$  للصنف الم

المرتبة الثانية:  $C = 1.0\sqrt{K}$  للصنف  $C = 1.3\sqrt{K}$  للصنف المرتبة الثانية:

المرتبة الثالثة: C = 2.0√K .

حيث: Km المسافة بين علامات المنسوب مقدرة بــ Km.

#### Stadia Surveying

## المسح الستاديمتري

عند القيام بالمسح الستاديمتري، يُستخدم التيودوليت ذو الشُعيرات التصالبية الأفقية الستاديمترية الموجودة فوق وأسفل الشعيرة المتصالبة الأفقية المركزية.

يُسمى الفرق في قراءتي الشاخصة الموافقتين للشعيرات الستاديمترية، بطول الشاخصة المعترض. ويمكن للطول المعترض أن يُحوَّل إلى المسافتين الأفقية والشاقولية بين الجهاز والشاخص عن طريق الصيغ التالية:

H = Ki 
$$(\cos a)^2 + (f + c) \cos a$$
  
V =  $\frac{1}{2}$  Ki  $(\sin 2a) + (f + c) \sin a$ 

حيث:

H = المسافة الأفقية بين مركزي التيودوليت والشاخص، m) ft (m).

٧ - المسافة الشاقولية بين مركز التيودوليت والنقطة الواقعة على الشاخص
 المتقاطعة مع الشُعيْرة المتصالبة الوسطية الأفقية، m) ft.

K - العامل الستاديمتري (عادة يساوي 100).

i = الطول الاعتراضي على الشاخصة، m) ft).

a الميل الشاقولي لمستقيم الرؤية (خط الرصد)، مقاساً بدءاً من خط الأفق،
 ومقدراً بالدرجات.

f + c أبت الجهاز، ft (m) ft (يوحذ عادة مساوياً لــ 1 قدم (0.3048 m).

تُحسب المسافات عادةً، باستخدام هذه الصيغ، بالأقدام (بالأمتار) أما الفروقات في الارتفاع فتحسب بأعشار القدم  $\left(\frac{1}{10}$ من المنز $\right)$ .


يُبيّن الشكل 7.1 العلاقات الستاديمترية الخاصة بالرصد الأفقي باستخدام نوع قديم من تلسكوب ذي إحكام محرقي داخلي. ويمكن لتلك العلاقات الستاديمترية المتبادلة أن تقارن مع تلك العلاقات العائدة لتلسكوبات ذات إحكام محرقي داخلي.

تساوي المسافة الستاديمترية في حالة الرصد الأفقي (من محور دوران الجهاز إلى الشاخصة)، مقدرة بـ m) ft)، إلى:

$$D = R \frac{f}{i} + c$$

حيث:

R = الطول الاعتراضي (المقابل) على الشاخص بين نقطتي توقيع الشُعيرتين، m) ft (m).



الشكل 7.1 المسافة D مقاسة باستخدام تلسكوب ذي إحكام محرقي خارجي عن طريق تعيين مجال طول الاعتراض R على الشاخص AB بواسطة شُعيْريّ سلكي نقطتي الرصد الأفقى a وb.

f = البعد المحرقي للتلسكوب، m) ft (وهو ثابت في بعض الأجهزة الخاصة).

i = المسافة بين شُعيْرتي الستاديمتر، m) ft).

c + f = C

c = المسافة من مركز محور دوران الجهاز إلى مركز حسم العدسة، m) ft.

يسمى الثابت C بالثابت الستاديمتري، بالرغم من أن C و تتغيران على نحوٍ ضئيل. قيمة العامل الستاديمتري f/i تُحهّز من قبل المصنع لتساوي حوالي 100، إلا ألها ليست من الضروري أن تساوي الــ 100. وهذه القيمة يجب أن يتم اختبارها قبل استخدامها في أعمال هامة أو عندما تكون الشعيرتان أو العينيتان قد تم استبدالهما بعد أن أصيبتا بضرر.

## Photogrammetry

## الفوتوغرامتري

الفوتوغرامتري هو علم وفن الحصول على قياسات ذات طابع موثوق عن طريق التصوير الفوتوغرافي (فوتوغرامتري متري) والتقييم الكمي لبيانات الصورة (تفسير تصويري). إذ أنه يتضمن استخدام الصور الأرضية وذات المدى القريب والجوية والشاقولية والمائلة والشريطية والفضائية مع تفسيراقها.

تُعطى صيغ المقياس وفق ما يلي:

حىث:

f = البعد المحرقي للعدسة، m) in (m).

H = ارتفاع التحليق للطائرة فوق المستوي المرجعي (عادة يكون المستوي الوسطى للبحار)، ft (m) ft

 $h_1$  = ارتفاع النقطة أو الخط أو المساحة وذلك بالنسبة للمستوي المرجعي،  $h_1$  (m).

8

الصيغ الخاصة بالتربة والأعمال الترابية

Soil And Earthwork Formulas

# الخصائص الفيزيائية للترب Physical Properties Of Soils

يمكن أن تُقسم الخصائص الأساسية للتربة ووسطائها إلى صفوف فيزيائية ودليليّة وهندسية. فتتضمن الخصائص الفيزيائية للتربة الكثافة وحجم الجزيئات وتوزعها والوزن النوعى والمحتوى المائي.

يُمثل المحتوى المائي w لعينة ترابية وزن الماء الحر المتضمن في عينة مُعبَّر عنه بنسبة مئوية من وزنها الحاف.

وتكون درجة الإشباع S لعينة النسبة، المُعبَّر عنها مئوياً، لحخم الماء الحر المتضمن في العينة إلى حجم فراغاتما الجزئية الإجمالي ،٧.

وتكون المسامية n، قياس الكمية النسبية للفراغات الجزئية، هي نسبة ححم الفراغ الجزئية، إلى الحجم الإجمالي V للتربة:

$$n = \frac{V_{v}}{V} \tag{8.1}$$

إن نسبة الحجم ،٧ إلى الحجم المشغول من قبل جزيئات التربة ،٧ تُعرُّف نسبة الفراغ .c فبإعطاء نسبة الفراغ ع. (Void ratio) عكن أن تُحسب درجة الإشباع من:

$$S = \frac{wG_s}{e}$$
 (8.2)

حيث:  $G_{\rm s}$  تمثل الوزن النوعي لجزيئات (حبيبات) التربة. وتكون  $G_{\rm s}$ ، بالنسبة لمعظم الترب اللاعضوية، عادةً، واقعة ضمن مجال يتراوح ما بين  $0.05\pm0.67$ .

يمكن أن تُحسب واحدة الوزن الجاف γ لعينة ترابية نموذجية، بأي درجة إشباع كانت، من:

$$\gamma_d = \frac{\gamma_w G_s S}{1 + w G_s} \qquad (8.3)$$

حيث: γ٫ واحدة وزن الماء وتوخذ عادة 62.4 ليبرة/قدم³ (1001 Kg/m³) من أجل الماء العذب و64.0 ليبرة/قدم³ (1026.7 Kg/m³) من أجل الماء المالح.

#### **Index Parameters For Soils**

## الوسطاء الأدلة للترب

تتضمن الوسطاء الأدلة للترب المتماسكة حد السيولة وحد اللدونة وحد التقلص (الانكماش) ودرجة نشاط التربة. ويكون هذا النوع من الوسطاء مفيداً لتصنيف الترب المتماسكة بالإضافة إلى إعطائها العلاقات المتبادلة بين الخصائص الهندسية للتربة.

يُمثّل حد السيولة للترب المتماسكة الحالة الأقرب للسيلان، بمعنى أنه تساوي مقاومة القص اللامصرفة (قوة القص المطبقة على عينة لم تحف بعد) حوالي 0.01 ليرة /قدم (0.0488 كغ/متر 2). المحتوى المائي الذي تتوقف عنده التربة عن إظهار السلوك اللدن يسمى بحد اللدونة. بينما يمثل حد التقلص المحتوي المائي الذي لن يحدث عنده تغير إضافي (نقصان) في الحجم وذلك مع تقليل محتوى الماء.

إن الوسطاء الأكثر نفعاً في التصنيف وإيجاد الروابط المتبادلة هي دليل اللدانة Ip ودليل السيولة Ip ودليل السيولة Ip ودليل التقلص Ip والنشاط A. هذه الوسطاء مُعرَّفة في الجدول 8.1.

الجدول 8.1 أدلَّة التربة

العلاقة المتبادلة	التعريف"	الدليل
المقاومة، الانضغاطية، الارتصاص، الخ	$I_p = W_1 - W_p$	Plasticity اللدانة
معدّل الإحهاد والانضغاطية	$l_1 \frac{W_a - W_p}{l_p}$	Liquidity السيولة
الطاقة الكامنة للتقلص	$I_s = W_p - W_s$	Shrinkage التقلص
طاقة الانتفاخ الكامنة، الخ	$A_c = \frac{I_p}{\mu}$	Activity النشاط

الله الله  $W_{\rm R}$  = حد الله الله  $W_{\rm R}$  = محتوى الرطوبة  $W_{\rm R}$  = حد التقلص؛  $W_{\rm L}$ 

μ = نسبة حبيبات التربة الناعمة ذات الأقطار الأقل من 0.002 mm (حبيبات الترب الغضارية).

يمكن أن يتم التعبير عن الكثافة النسبية ،D للترب اللامتماسكة باستخدام نسبة الفراغ e أو باستخدام واحدة الوزن الجاف ،γ:

$$D_r = \frac{e_{\text{max}} - e_o}{e_{\text{max}} - e_{\text{min}}}$$
 (8.4)

$$D_r = \frac{1/\gamma_{min} - 1/\gamma_d}{1/\gamma_{min} - 1/\gamma_{max}}$$
 (8.5)

تُعطي ،D خاصية التربة اللامتماسكة ووسطاء علاقاتما المتبادلة التي تتضمن زاوية الاحتكاك والتساهل أو حد التسامح والانضغاطية وعامل الانفعال-القص الأصغري ومقاومة القص الدورية، ... الخ.

# العلاقات بين الأوزان والحجوم في الترب

#### Relationship Of Weights And Volumes In Soils

يتغير وزن واحدة الحجم للتربة تبعاً لكمية الماء المحتواة في التربة. فتستخدم عموماً أوزان واحدات الحجم الثلاثة التالية:

وزن واحدة الحجم المشبعة  $\gamma_{sat}$  ووزن واحدة الحجم الجاف  $\gamma_{dry}$  ووزن واحدة الحجم العائم  $\gamma_{dry}$  (وتسمى كذلك بوزن واحدة الحجم المغمور):

$$\gamma_{sat} = \frac{(G+e)\gamma_o}{1+e} = \frac{(1+w)G\gamma_o}{1+e}$$

$$\gamma_{dry} = \frac{G\gamma_o}{(1+e)}$$

$$S = 100\%$$

$$S = 0\%$$

$$S = 0\%$$

$$S = 100\%$$

يُعبّر عن وزن الواحدات الحجمية عادةً بـ باوند بالقدم3 أو بـ غرام بالسنتيميتر3.

القيم النموذجية لأوزان الواحدات الحجمية، من أجل تربة وزنها النوعي 2.73 ونسبة الفراغات فيها 0.80، تكون:

 $\gamma_{sat} = 122 \text{ lb/ft}^3 = 1.96 \text{ g/cm}^3$   $\gamma_{dry} = 95 \text{ lb/ft}^3 = 1.52 \text{ g/cm}^3$   $\gamma_b = 60 \text{ lb/ft}^3 = 0.96 \text{ g/cm}^3$ 

الرموز المستخدمة في المعادلات الثلاثة السابقة وكذا في الشكل 8.1 هي:


G = الوزن النوعي للمكونات الصلبة للتربة ويُعرَّف بأنه وزن واحدة الحجم الصلب إلى وزن واحدة الحجم للماء المقطر في الدرجة °C + (الوزن النوعي للكوارتز 2.67؛ ويكون الوزن النوعي لأكثرية الترب ضمن مجال يتراوح بين 2.65 و 2.85؛ وتمتلك الترب العضوية أوزاناً نوعية أقل قيمة).

 $\gamma_{\rm o} = 0$  وزن واحدة الحجم للماء وتساوي 62.4 lb/ft³ (1.0 g/cm³).

e - نسبة الفراغ، وهي حجم الفراغات في كتلة التربة مقسومة على حجم المكونات الصلبة لنفس الكتلة، وتساوي أيضاً إلى (n/(1-n)، حيث n هي المسامية وتُعرف بألها حجم الفراغات في كتلة ترابيّة مقسومة على الحجم الكلي لنفس الكتلة.

درجة الإشباع، وهي حجم الماء في الكتلة الترابية مقسومة على حجم الفراغات في نفس الكتلة.

w = المحتوى المائي، وهو وزن الماء في كتلة التربة مقسوماً على وزن المكونات الصلبة في نفس الكتلة ويساوي أيضاً إلى Se/G.



الشكل 8.1 علاقة الأوزان والحجوم في التربة.

الاحتكاك الداخلي والتماسك Internal Friction And Cohesion يُعبَّر عن زاوية الاحتكاك الداخلية للتربة بــ:

$$\tan \phi = \frac{\tau}{\sigma}$$

حيث:

و اوية الاحتكاك الداخلي.

tang = أمثال الاحتكاك الداخلي.

σ = القوة الناظمية المؤثرة على مستو مفروض في كتلة ترابية لا متماسكة.

توة القص المؤثرة على نفس المستوي عندما يكون الانزلاق على المستوي على
 وشك الحدوث.

يما يخص الترب الرملية الخشنة والمتوسطة الخشونة تكون زاوية الاحتكاك الداخلي واقعة ما بين °30 إلى °35. أما زاوية الاحتكاك الداخلي للترب الغضارية فتتراوح عملياً من °0 إلى °20.

تماسك التربة هو عبارة عن مقاومة القص التي تمتلكها التربة بوساطة ضغطها الذاتي. وتكون قيمة مقاومة التماسك الحديّة للتربة، مُعينة عادةً بـــ c.

بعض القيم الوسطية لـ c تمّ سردها في الجدول 8.2.

الجدول 8.2 مقاومة التماسك لأنواع مختلفة من الترب

	النماسك c	
النوع العام للتربة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	lb/ft²	(kPa)
Almost-liquid clay غضار مائل للسيلان	100	(4.8)
Very soft clay غضار طري حداً.	200	(9.6)
Soft clay غضار طري	400	(19.1)
Medium clay غضار متوسط	1000	(47.8)
Damp, muddy sand رمل رطب موحل	400	(19.1)

## الضغوط الشاهولية في الترب Vertical Pressures In Soils

يمكن أن يتم تحديد الإجهاد الشاقولي في التربة الذي تسببه حمولة شاقولية مركزة على السطح وبدقة كافية عن طريق استخدام نظرية المرونة. هنالك معادلتان شائعتا الاستخدام، هما معادلتا بوسينيسك - Boussinesq وويسترغارد - Westergaard. تطبق معادلة بوسينيسك على الكتلة المرنة المتجانسة الموحدة الخواص في كل الاتجاهات والممتدة إلى اللا نماية في جميع الاتجاهات بدءاً من سطح السوية. ويكون الإجهاد المؤثر عند نقطة ما في الكتلة:

$$\sigma_z = \frac{3P}{2\pi z^2} \left[ 1 + \left(\frac{r}{z}\right)^2 \right]^{5/2}$$

تطبق معادلة ويسترغارد على المادة المرنة المسلحة جانبياً بصفائح أفقية ذات تُحانة ضئيلة جداً وصلابة لا نمائية بيجيث تحول دون أن تتلقى الكتلة انفعالاً جانبياً (أفقياً). ويساوي الإجهاد الشاقولي المؤثر في نقطة ما من الكتلة، بافتراض أن عامل بواسون صفر، إلى:

$$\sigma_z = \frac{P}{\pi z^2} \left[ 1 + 2 \left( \frac{r}{z} \right)^2 \right]^{3/2}$$

حيث:

(KPa) lb/ft² و الإجهاد الشاقولي المؤثر في النقطة،  $\sigma_{r}$ 

P = الحمولة السطحية الإجمالية المركزة، ١٥ (N).

z = عمق النقطة التي يؤثر فيها الإجهاد رσ، مقاساً بالاتجاه الشاقولي نحو الأسفل بدءاً من السطح، m) ft).

r = المسافة الأفقية بدءاً من نقطة مرتسم (مسقط) الحمولة السطحية P إلى النقطة التي يؤثر فيها ، (m) ft ، σ).

تعطي معادلة ويستر غارد، من أجل قيم لـــ r/z واقعة بين 0 و1، إجهادات تقل وعلى نحو ملحوظ عن تلك الإجهادات التي تعطيها معادلة بوسينيسك.

أما من أجل قيم لـــ r/z أكبر من 2.2، فسوف تعطي كلتا المعادلتين إجهادات أقل من P/100 2².

## الضغوط الجانبية المؤثرة في الترب والقوى المؤثرة على الجدران الاستنادية

Lateral Pressures In Soils, Forces On Retaining Walls 
(Rankine نظرية الضغوط الجانبية (الأفقية) للتربة العائدة لـ رانكين والمستخدمة من أجل تقدير القيم التقريبية للضغوط الجانبية المؤثرة على الجدران

الاستنادية، بأن الضغط المؤثر على الوجه الخلفي (الوجه الترابي) لجدار شاقولي هو نفس ذلك الضغط الموجود المؤثر على مستو شاقولي في كتلة ترابية لا نهائية.

ويكون الاحتكاك بين الجدار والتربة مهملاً. ويتكوّن الضغط المؤثر على الجدار من:

- (1) الضغط الجانبي للتربة الذي يعبأ به الجدار.
  - (2) ضغط الماء (إن وحد) خلف الجدار.
- (3) الضغط الجانبي الناتج عن أي تحميل إضافي على التربة خلف الجدار.

الرموز المستخدمة في هذا المقطع هي:

γ = وزن واحدة الحجم للتربة، اله/lb/ft) (وهي إمّا وزن واحدة الحجم المشبع أو وزن واحدة الحجم المخاف أو وزن واحدة الحجم المغمور وذلك تبعاً للشروط).

P قوة الدفع الأفقية للتربة مقدرة بـ ليبرة/قدم طولي (كغ/متر طولي) على الجدار.

H = الارتفاع الكلى للحدار، m) ft).

وية الاحتكاك الداخلية للتربة، مقدرة بالدرجات.

ا = زاوية ميل سطح الأرض خلف الجدار مع المستوي الأفقي، أيضاً زاوية ميل خط فعل قوة الدفع الجانبية P والضغوط المؤثرة على الجدار مع المستوي الأفقي.

K<sub>A</sub> = أمثال الضغط الفعال.

Kp = أمثال الضغط اللافعال (العكسي).

C = التماسك، (KPa) lb/ft2.

## الضغط الجانبي للترب اللامتماسكة

#### Lateral Pressure Of Cohesionless Soils

تُعطى قوة الدفع الأفقية الإجمالية المؤثرة، من قبل التربة على الجدران التي تعبأ بحجز ترب لا متماسكة وحُرَّة الحركة إلى حد ملحوظ، بالعلاقة:

$$P = \frac{1}{2}\gamma H^{2}Cosi \frac{Cosi - \sqrt{(Cosi)^{2} - (Cos\phi)^{2}}}{Cosi + \sqrt{(Cosi)^{2} - (Cos\phi)^{2}}}$$

وعندما يكون السطح (سطح التربة) خلف الجدار سطح سوية (مستوياً أفقياً)، تكون قوة الدفع الأفقية:

$$P = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_A$$

$$K_A = \left[\tan\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right)\right]^2$$

تُطبَّق قوة الدفع الأفقية عند النقطة H/3 فوق قاع الجدار، ويكون الضغط الموزع مثلثياً بضغط أعظمي  $rac{2P}{H}$  واقعاً عند أسفل الجدار.

وبما يخص الجدران التي تعبأ بحجز ترب لا متماسكة وحرة الحركة إلى حد ضئيل فقط، تساوي فوة الدفع الأفقية إلى P 1.12، حيث P مُعرَّفة سابقاً.

تُطبق قوة الدفع الأفقية عند النقطة الوسطية من الجدار ويكون الضغط الموزع شبه منحرفاً، بضغط أعظمي يساوي  $\frac{6}{10}$  الوسطى من ارتفاع الجدار.

أما الجدران التي تعبأ بحجز ترب لا متماسكة ومعاقة الحركة تماماً (حالة نادرة جداً)، فتكون قوة الدفع الأفقية الإجمالية المؤثرة من قبل التربة على الجدار:

$$P = \frac{1}{2}\gamma H^{2}Cosi \frac{Cosi + \sqrt{(Cosi)^{2} - (Cos\phi)^{2}}}{Cosi - \sqrt{(Cosi)^{2} - (Cos\phi)^{2}}}$$

وعندما يكون السطح (سطح الأرض) خلف الجدار أفقياً، تكون قوة الدفع الأفقية:

$$P = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_P$$

حىث:

$$K_{P} = \left[ \tan \left( 45^{\circ} - \frac{\phi}{2} \right) \right]^{2}$$

تُطبق قوة الدفع الأفقية عند النقطة  $\frac{H}{3}$  فوق قاعدة الجدار، ويكون توزع الضغط مثلثياً، وبضغط أعظمي يساوي  $\frac{2P}{H}$  يجدث عند أسفل الجدار.

## الضغط الجانبي للترب المتماسكة

#### Lateral Pressure Of Cohesive Soils

الجدران التي تعبأ بحجز ترب متماسكة وحرة الحركة إلى حد ملحوظ على امتداد فترة زمنية طويلة، تكون قوة الضغط الأفقية المؤثرة عليها من قبل التربة (بافتراض أن سطحها أفقى أو بتعبير أدق سطح سوية) معطاة بالعلاقة:

$$P = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_A - 2cH \sqrt{K_A}$$

أو، لأن الترب العالية التماسك تمتلك عموماً زوايا احتكاك داخلية صغيرة، تكون P معطاة بالعلاقة:

$$P = \frac{1}{2} \gamma H^2 - 2cH$$

وتكون قوة الدفع الأفقية مطبقة عند نقطة تقع أسفل المسافة Ħ بقليل والمقاسة بدءًا من قاعدة الجدار ويكون توزع الضغط مثلثياً على وجه التقريب.

أمّا بما يخص الجدران التي تعبأ بحجز ترب متماسكة وحرة الحركة بمقدار ضئيل فقط أو ممنوعة من الحركة تماماً، تكون قوة الدفع الأفقية من قبل التربة:

$$P = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_A$$

ذلك لأن التماسك سيفقد من خلال الجريان اللدن.

#### Water Pressure

#### ضغط الماء

تساوي قوة الدفع الأفقية الإجمالية، المطبقة من قبل الماء المحتجزة خلف جدار، إلى:

$$P = \frac{1}{2} \gamma_o H^2$$

حبث

H - ارتفاع الماء فوق قاعدة الجدار، m) ft).

 $\gamma = e(i) e^{-1001 \text{ Kg/m}^3}$  وزن واحدة الحجم للماء،  $(\text{Kg/m}^3) \text{ lb/ft}^3$ )، وتساوي إلى  $(\text{Mg/m}^3) \text{ 62.4 lb/ft}^3$  من أجل الماء العذب و $(\text{Mg/m}^3) \text{ 64 lb/ft}^3$  من أجل الماء العذب و $(\text{Mg/m}^3) \text{ 64 lb/ft}^3$ 

تكون قوة الدفع الأفقية مطبقة عند منسوب يساوي  $\frac{H}{3}$  فوق قاعدة الجدار ويكون الضغط موزّعاً مثلثياً وبضغط أعظمي يساوي  $\frac{2P}{H}$  يحدث عند أسفل الجدار.

وبغض النظر عن انحدار سطح الأرض خلف الجدار، يكون الدفع الجانبي من قبل الماء أفقياً دائماً.

## الضغط الجانبي الناتج عن التحميل الإضافي

#### Lateral Pressure From Surcharge

إن تأثير الحمل الإضافي على جدار يحجز خلفه تربة غير متماسكة أو تربة متماسكة غير مشبعة يمكن أن يوضح عن طريق تطبيق حمولة أفقية منتظمة ذات مقدار ممتدة على ارتفاع الجدار، حيث p هي الحمولة الإضافية مقدرة بـ 'Vilopascal'. ويجب أن تُعتبر القيمة الكلية للحمولة الإضافية p، في حالة الترب المتماسكة والمشبعة، وكألها فاعلة على امتداد ارتفاع الجدار وكحمولة أفقية منتظمة. و لهم تم تعريفها سابقاً.

#### Stability Of Slopes

#### استقرارية المنحدرات

#### الترب اللامتماسكة

يكون المنحدر، في الترب اللامتماسكة التي لا تنزح أو لا ترشح الماء منها، مستقراً إذا كان:

أما في حالة رشح المياه بصورة موازية للمنحدر وبافتراض أن التربة مشبعة، يكون المنحدر اللانحائي (الممتد بعيداً) في التربة اللامتماسكة مستقراً إذا كان:

$$\tan i < \left(\frac{\gamma_b}{\gamma_{sat}}\right) \tan \phi$$

#### حيث:

i واوية انحدار أو ميل سطح الأرض.

و = زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة.

(Kg/m³) lb/ft³ أوزان واحدات الحجم،  $\gamma_h$ 

#### الترب المتماسكة

يكون المنحدر في الترب المتماسكة مستقراً إذا كان:

$$H < \frac{C}{\gamma N}$$

حيث:

H = ارتفاع المنحدر، m) ft (m)

C - التماسك، 1b/ft² - C

(Kg/m³) lb/ft³ وزن واحدة الحجم  $\gamma$ 

N = رقم الاستقرار، بدون بعد.

ويساوي الرقم N من أجل الانهيار الذاتي للمنحدر، وبدون رشح للماء، إلى:

$$N = (Cos i)^2 (tan i - tan \phi)$$

ويساوي رقم الاستقرار N في حالة رشح الماء، إلى:

$$N = (Cosi)^{2} \left[ tani - \left( \frac{\gamma_{b}}{\gamma_{sat}} \right) tan \phi \right]$$

عندما يكون المنحدر مغموراً بالماء، فإن ﴿ هي زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة و﴿ تَسَاوِي إِلَى هِمْ. وَفِي حَالَ تَمْتَ إِزَالَةَ الماء مِن المنحدر المغمور بِمَا فِي فترة زمنية قصيرة (تخفيض مفاجئ لمنسوب الماء)، تكون الزاوية ﴿ هي زاوية الاحتكاك الداخلي المُنقَلَةُ المساوِية إِلَى ﴿ وَهِمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قدرة تحمّل (السعة الحملية) الترب الترب التحمل الحدّية التقريبية تحت أساس طويل عند سطح التربة بعلاقة براندل Prandtl وفق:

$$q_u = \left(\frac{c}{\tan \phi}\right) + \frac{1}{2} \gamma_{dry} b \sqrt{K_p} \left(K_p e^{\pi \tan \phi} - 1\right)$$

حيث:

.(Kg/m²) lb/ft² قدرة التحمل الحدية للتربة  $q_u$ 

c = التماسك، 1b/ft² (Kg/m²).

واوية الاحتكاك الداخلي، بالدرجات.

(Kg/m³) lb/ft³ وزن واحدة الحجم الجاف للتربة  $\gamma_{dry}$ 

b = عرض الأساس، m) ft (m).

d = عمق الأساس تحت سطح التربة، m) ft).

Kp = أمثال الضغط العكسي (اللافعّال) ويساوي:

$$K_{p} = \left[ \tan \left( 45 + \frac{\phi}{2} \right) \right]^{2}$$

e - العدد الطبيعي (النيبري) = 2.71828

يمكن أن يتم تعديل السعة الحملية الحدية للتربة، بما يخص الأساسات تحت سطح التربة، بالعامل C للله للترب المتماسكة، وتقريباً إلى 0.3 للترب المتماسكة، وقد حرت العادة بحذف التزايد الحاصل في قدرة تحمل التربة مع ازدياد العمق في الترب المتماسكة.

## مقدار الهبوط (الغوص) أسفل الأساس

#### Settlement Under Foundations

تُعطى العلاقة التقريبية بين الحمولات المطبقة على الأساسات ومقدار الهبوط بـ:

$$\frac{q}{P} = C_1 \left( 1 + \frac{2d}{b} \right) + \frac{C_2}{b}$$

حيث:

 $(Kg/m^2)$  lb/ft² شدة الحمولة = q

P = الهبوط، mm).

(m) ft عمق الأساس تحت سطح الأرض = d

b = عرض الأساس، ft (m).

الداخلي. عامل عددي يعتمد على الاحتكاك الداخلي.

عامل عددي يعتمد على التماسك.  $C_2$ 

يتم تحديد العاملين C<sub>1</sub> وC<sub>2</sub> عادةً عن طريق تجارب تحميل صفيحة التحمّل.

## Soil Compaction Tests

## تجارب رص التربة

تُستخدم طريقة المخروط الرملي في الحقل لتعيين كثافة رص الترب في السدود الترابية وردميات الطرق وفي الردميات الإنشائية، هذا بالإضافة إلى تعيين كثافة الترسبات الطبيعية للتربة والتدرجات الحبيّة والخلطات الترابية أو بعض المواد المشابحة الأخرى. وتكون هذه الطريقة (المخروط الرملي) غير ملائمة في واقع الحال بالنسبة للترب المشبعة أو الطريّة أو الهشة (تتفتت بسهولة).

تُحسب المواصفات المُميّزة للتربة من:

يتم إيجاد الكثافة الجافة القصوى بوضع مخطط لمنحني الكثافة - الرطوبة.

#### تجربة التحميل (للصفيحة)

إحدى الطرق المبكرة في حساب قيمة قابلية التشوّه الحقلية للترب الحبية الخشنة هي تجربة التحميل (للصفيحة) ذات المقياس المُصغَّر. حيث استخدمت البيانات المطوّرة عن هذه التحارب ليعطي عامل المقياس إمكانية التعبير عن الهبوط م الأساس بالقياس الطبيعي الكامل من خلال الهبوط م للصفيحة مساحتها 1 قدم² (0.0929 m²).

ويعطى هذا العامل كتابع للعرض B العائد لصفيحة تحميل بالحجم الطبيعي وفق:

$$\frac{\rho}{\rho_l} = \left(\frac{2B}{l+B}\right)^2$$

ومن خلال الحل المرن لنصف الفضاء، يمكن أن يُعبّر عن E' من خلال نتائج تجربة تحميل الصفيحة باستخدام نسبة ضغط التحميل على هبوط الصفيحة kv وفق العلاقة:

$$E'_{s} = \frac{k_{v}(1-\mu^{2})\pi/4}{4B/(1+B)^{2}}$$

حيث تمثل μ أمثال بواسون، وتُعتبر عادةً ضمن بمحال 0.30 إلى 0.40.

#### نسبة التحميل الكاليفورنية

تستخدم نسبة التحميل الكاليفورنية (CBR) في معظم الأحيان كقياس لنوعية مقاومة التربة التي تدعم طبقة الرصف بهدف تعيين ثخانة طبقة الرصف وأساسها وكذا ثخانة الطبقات الأخرى.

$$CBR = \frac{F}{F_o}$$

حيث: F = القوة بواحدة المساحة، المطلوبة لاختراق كتلة ترابية بقضيب اسطواني ذي مقطع دائري مساحته 3 in² (1935.6 mm²) (تقريباً بقطر in (50.8 mm)). معدّل (1.27 mm/min) (0.05 in/min).

Fo القوة بواحدة المساحة، المطلوبة للاختراق المقابل في مادة نموذجية (قياسية).

<sup>\*</sup> باعتبار أن التربة ممتدة إلى ما لا تماية. (المعدّ)

تُعيّن النسبة، بطريقة نموذجية، عند الاختراق 0.10 in (2.54 mm)، بالرغم من استخدام قيم اختراقات أخرى في بعض الأحيان. وطبقة الأساس الممتازة هي الطبقة التي تمتلك نسبة تحميل (CBR) \$\times\$ (50 للتربة الضعيفة نسبة تحميل (CBR) تعادل \$\times\$ 0.0.

#### نفاذية التربة

إن عامل النفاذية k هو قياس معدّل جريان الماء من خلال تربة مشبعة واقعة تحت تأثير تدرّج هيدروليكي مُعطى cm/cm، ويكون معرّفاً وفق قانون دارسي (Darcy) كما يلي:

#### V = K i A

#### حيث:

 $Cm^3/s$  ، معدّل الجريان V

A = مساحة المقطع العرضي للتربة التي ينفذ فيها الحريان، cm².

يعتمد العامل k على توزّع الحجم الجي ونسبة الفراغ وبنية التربة، فهو قد يتغيّر، بطريقة نموذجية، من حريان يتجاوز 10 cm/s بالنسبة للحصى الخشنة إلى أقل من 10<sup>-7</sup> cm/s بالنسبة للترب الغضارية. أما في ترب الطمي النموذجية، فيكون k في الحريان الأفقي أكبر من k في الجريان الشاقولي، المتأثر بترتيب توضّع كتل الطمي على الأغلب.

## Compaction Equipment

#### معدات الرص

هنالك تنوع "كبير" في الآليات المستخدمة للحصول على الرص المطلوب في الحقل.

فتستخدم مداحل أرجل الغنم (sheepsfoot) عموماً في الترب التي تتضمن نسب مرتفعة من الغضار. وتستخدم المداحل الرجاجة في الترب الأكثر خشونة.

لكي نستطيع أن نحد العمق الأعظمي للطبقة المرصوصة، نقوم بتحربة مل الحفرة. وأثناء إجراء التحربة نستطيع أن نحد أيضاً الآلة الأكثر ملاءمة والضغط الواجب تطبيقه، مقدراً بـ (KPa) lb/in²)، على سطح تماس التربة. فآلة الرص المختارة يجب أن تكون قادرة على إعطاء الرص المطلوب بأربع مرات إلى ثمان مرات من أشواط المرور. كما ويمكن تعيين سرعة الدحل المطلوبة أيضاً. فالسرع المتوسطة، مقدرة بسراه (km/h))، ضمن الشروط العادية قد أعطيت في الجدول 8.3.

يمكن أن يُحسب ناتج الرص (الإنتاجية) من:

(حجم الياردات المكعبة المرصوصة بالساعة)  $yd^3/h(m^3/h) = \frac{16WSLFE}{P}$ 

#### حيث:

w = عرض دو لاب الدحل، m) ft (m).

S = سرعة دورات الدحل، (Km/h) mi/h).

L - تخانة الطبقة المرصوصة، mm).

تسبة حجم  $(m^3)$  yd بعد الرص إلى حجم  $(m^3)$  yd غير مرصوص (أي أن هذه النسبة أصغر من الواحد دائماً).

E عامل المردود أو الكفاءة (يأخذ بعين الاعتبار الضياعات الزمنية، مثل تلك الضياعات الناتجة عن دورانات أو التفافات المدحلة)؛ 0.90 ممتاز، 0.80 متوسط، 0.75 ضعيف.

P = عدد مرات المرور.

(km/h)	mi/h	Туре
(19.3)	12	Grid rollers
(4.8)	3	Sheepsfoot rollers
(16.1)	10	Tamping rollers
(12.8)	8	Pneumatic rollers

الجدول 8.3 متوسط سرع المداحل

## صيغ ممانعة التربة للحركة Formulas For Earthmoving

تُبدي القوى الخارجية مقاومة (ممانعة) لحركة دوران دواليب العربات. مثل الحرارات (Tractors) والسكريبرات. ويكون على المحرَّك أن يقدم الطاقة للتغلب على هذه الممانعة؛ ومع تزايد الممانعة تزداد الطاقة المطلوبة لتحريك الحمولة.

تعتمد مقاومة (ممانعة) دوران الدواليب على الوزن المطبق على الإطارات وكذا على مقدار غوص (اختراق) الإطار المطاطي في الأرض:

$$R = R_t W + R_p p W \qquad (8.6)$$

#### حيث:

R = ممانعة أو مقاومة دوران العجلة، N) Ib (N).

R<sub>r</sub> = عامل ممانعة دوران العجلة، N/tonne) lb/ton.

W = الوزن المطبق على العجلات، tonne) ton).

Rp = عامل اختراق الإطار، N/tonne.mm) lb/ton.in).

p = مقدار اختراق الإطار، mm).

ton يعني الطن الإنكليزي ويساوي إلى 2240 باوند، ويساوي إلى 2000 باوند في أميريكا، أما tonne فهو الطن المتري ويساوي إلى 1000 كغ. ويكتب في معظم الأحيان ton. (المعدّ).

توخذ R<sub>r</sub> عادةً مساويةً لـــ 40 lb/ton (أو 1173 N/t) (2 % lb/lb وتوخذ مساوية لـــ 3288 N/t.mm) (1.5 % lb/lb.in ).

وبالتالي يمكن أن تكتب المعادلة (8.6) وفق ما يلي:

$$R = (2 \% + 1.5 \% p) W' = R' W'$$
 (8.7)

حيث:

'W = الوزن المطبق على العجلات، (N) lb.

.2 % + 1.5 % p = R'

ثمة حاجة إلى تطبيق طاقة إضافية للتغلب على ممانعة دوران العجلات أثناء سير العربات في المنحدرات، وتكون ممانعة الانحدار متناسبة أيضاً مع الوزن:

$$G = R_{r} sW \qquad (8.8)$$

حيث:

G = ممانعة الانحدار، N) lb).

R<sub>E</sub> = عامل ممانعة الانحدار = 10/18 (86.3 N/t) ويساوي

(N/N) 1 % lb/lb -

s = الانحدار بنسبة منوية، موجب في الحركة الصاعدة وسالب في الحركة الهابطة.

وهكذا، تساوي ممانعة الطريق الإجمالية إلى المجموع الجبري لمقاومتي أو ممانعتي الدوران والانحدار، أو أن السحب أو الجر الإجمالي المطلوب، مقدراً بـــ ١٥ (١٨) يساوى إلى:

$$T = (R' + R_g s) W' = (2 \% + 1.5 \% p + 1 \% s) W'$$
 (8.9)

عدا عن ذلك، من المفترض أن يُطبَّق تسامح لفقدان الطاقة مع الارتفاع (بسبب نقص الأوكسجين الذي يؤدي إلى احتراق غير كامل). فإن تمُّ ذلك، فيسمح

بفقدان نسبة % 3 من قوة الجر لكل 1000 ft (305 m) بعد تحاوز الارتفاع (762 m) بعد تحاوز الارتفاع (762 m) .2500 ft

تعتمد كل قيمة قوة الجر P المستخدمة كل على الوزن المطبق W على العربات:

$$P = f W (8.10)$$

حيث: ٢ = عامل الجر.

#### حساب كميات التربة المشحونة

عندما يتم حفر التربة فإنها تتزايد بالحجم أو أنها تنفش، بسبب تزايد الفراغات:

$$V_b = V_L L = \frac{100}{100 + \%} V_L$$
 (8.11)

حيث:

(bank yards) او بالياردات الطبيعية المكعبة (m³)  $yd^3$  (لمحم الأصلي) الحجم الأصلي)

 $V_L = 1$  الحجم المحمول،  $V_L$  ( $m^3$ ) أو بالياردات السائبة (الناتحة عن الحفر) المكعبة (loose yards).

L - عامل الحمولة.

وعندما يتم رص التربة فإنما تتناقص بالحجم:

$$V_c = V_b S \qquad (8.12)$$

حيث:

رسوس،  $v_c$  الحجم المرصوص، (m³) yd³.

s = عامل الانكماش.

<sup>\*</sup> من الآنِ فصاعداً منترجم التعبير bank yards بياردات البائك المكعبة وهو عبارة عن حجم الياردات في مكالها الطبيعي أو في وضعها الطبيعي وبدون نفش). (المعدّ)

إن حجم ياردات البانك (غرفة الاستعارة) المنقولة بواحدة كمية الشحن تساوي إلى وزن الحمولة، المقدرة بــ (Kg)، مقسومة على كثافة المادة في مكان الحفر، مقدرة بــ (lb (kg) على يارد بانك (m³).

## **Scraper Production**

#### إنتاجية السكريبر

تُقاس الإنتاجية باستخدام ياردات البانك المكعبة (أو أمتار مكعبة) للمادة التي تحفرها الآلة وتُفرِّغها في ساعة واحدة، وذلك ضمن شروط المهمة المفروضة. وتعطى وفق:

الإنتاجية، ( $m^{3}/h$  ( $m^{3}/h$ ) الجنتاجية، ( $m^{3}/h$ ) = الحمولة،  $m^{3}/h$  ( $m^{3}/h$ ) عدد الرحلات بالساعة.

يمكن أن يتم تحديد الحمولة (الشحنة) أو كمية المادة التي تحملها الآلة عن طريق وزن أو تقدير الحجم، فتقدير حجم الحمولة أو الشحنة بالحالة الطبيعية يتضمن تعيين ياردات البانك المكعبة (أمتار مكعبة) المعدة للشحن، في حين أن المادة المحفورة تتمدد عندما تُحمَّل في الآلة. فلتعيين ياردات البانك المكعبة (الأمتار المكعبة) من الحجم السائب (المنفوش بعد الحفر)، لابد أن يكون مقدار النفش أو عامل الحمولة معروفاً.

في الحقيقة، طريقة قياس الوزن هي من أكثر الطرق دقة في تعيين الحمولة الفعلية.

ويتم هذا بصورة طبيعية عن طريق أخذ وزن إحدى العجلات أو المحاور فرادى (كلاً على حدة) بموازين متنقلة (محمولة)، ثم يتم جمع أوزان العجلات أو المحاور ويُطرح منها الوزن الفارغ. وللتقليل من الخطأ المرتكب، يجب أن تكون الآلة مستوية نسبياً. كما يجب أن يتم وزن عدد كاف من الحمولات للحصول على معدّل متوسط حيد:

#### الأليات المطلوبة

لتحديد عدد السكريبرات (Scrapers) المطلوبة للمهمة، لابد أن تُحسب الإنتاجية المطلوبة أولاً:

 $(m^3/h)$  yd $^3/h$  (limit in the mass)  $(m^3/h)$  yd $^3/h$ 

ولأن السرع والمسافات تتغير في الذهاب (بالحمولة) والإياب (بدون حمولة)، فيتم تقدير أزمنة الذهاب والإياب على نحو مستقل.

يمكن الحصول على سرعة الذهاب (بالحمولة) من خلال نشرة مواصفات الآلة عندما تكون قيمة قوة قضيب الجر المطلوبة معروفة.

## التحكم بالاهتزازات الناتجة عن عملية النسف (التفجير)

#### Vibration Control In Blasting

لابد لمستخدمي المتفحرات أن يكونوا فاعلين في تخفيض الاهتزازات والضجيج الناتجة عن عمليات النسف إلى أدنى مستوى وحماية أنفسهم من الادعاءات الموجهة ضدهم.

يزداد انتشار الاهتزازات الناتحة عن عملية النسف مع السرعة V، (m/s) ft/s (V)، وطول الموجه (m/s) ft/s (T, ترتبط مع بعضها بالعلاقة:

$$L = \frac{V}{f}$$

سرعة الجزيئات in/s (mm/s)، المضطربة بوساطة الاهتزازات، تعتمد على سعة الاهتزازات، تعتمد على سعة الاهتزازات mm) in ، A):

$$v = 2 \pi f A$$

فإذا كانت السرعة  $v_1$  على مسافة  $D_1$  من الانفجار معلومة، فإن السرعة  $v_2$  على مسافة  $D_2$  من الانفجار يمكن أن يتم تقديرها من:

$$v_2 \approx v_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^{1.5}$$

يُعطى تسارع الجزيئات a، 'mm/s')، بالعلاقة:

$$a = 4 \pi^2 f^2 A$$

بما يخص شحنة تنفجر على سطح الأرض، يمكن أن يُحسب الضغط الزائد P، من العلاقة: (KPa) الهزائد؟

$$P = 226.62 \left( \frac{W^{1/3}}{D} \right)^{1.407}$$

حيث:

W = الوزن الأعظمي للمواد المتفجرة مقدراً بـ (kg) lb بالإعاقة '(Per delay)

D = المسافة، ft)، من مكان الانفحار إلى المكان المعرض لضغط الانفحار.

يمكن أن يُحسب مستوى ضغط الصوت، ديسيبل (decibels)، من العلاقة:

$$dB = \left(\frac{P}{6.95 \times 10^{-28}}\right)^{0.084}$$

ولكي يتم التحكم بالاهتزازات، يجب أن تتم إدارة عملية النسف بمساعدة صيغة المسافة القياسية (العيارية):

$$v = H \left(\frac{D}{\sqrt{W}}\right)^{-\beta}$$

حيث:

β - ثابت (يتغيّر بتغيُّر الموقع).

H = ثابت (يتغير بتغيّر الموقع).

تُعرَف المسافة إلى المكان المتعرض لاهتزازات الانفحاز، m) ft (m)، المقسومة على الجذر التربيعي لكمية الباوندات (kg) العظمى بالإعاقة، بالمسافة العيارية.

المقصود هذا التعبير أنه يوحد في كل مكان إعاقة معينة للاهتزازات تنغير بتغير المكان. ولكن يجب ألا تزيد كمية المتفجرات عن حد معين بحيث لا يمكن الاستفادة من الإعاقة.

لقد قُبِلتْ وَأَقرَّتْ فِي معظم قاعات المحاكم حقيقة أن سرعة الجزيئة التي لا تتجاوز 2 in/s (50.8 mm/s) لا تسبب أي ضرر يذكر في أي منشأ.


ويتضمن هذا، بما يخص السرعة، أن ضرر الاهتزاز يكون مستبعداً على مسافات عيارية تتجاوز 8. 9

تصميم عناصر الأبنية والمنشآت العامة


**Building And Structures Formulas** 

قبل الشروع في دراسة هذا الفصل، يفترض بالمهندس الدارس أن يكون مطلعاً على المنشآت المختلطة وكيفية تصميم وتقوية وتثبيت عناحرها الإنشائية.ويستخدم الإنشاء المختلط عادةً في الأبنية الضخمة (ناطحات السحاب) والمنشآت الاستراتيجية الهامة التي عليها أن تواجه حمولات اهتزازي (رياح، زلازل، هبوط وإقلاع طائرة عمودية، ... الح).

## نماذج من مبايي متعددة الطوابق



مخطط تمثيلي لمبنى مؤلف من 47 طابقاً وبارتفاع إحمالي 169.75m



صورة لمبنى إنشاء مختلط

# عامل تصميم الحمولة والمقاومة الخاص بإجهاد القص المؤثر في عناصر المبانى

Load-And-Resistance Factor Design For Shear In Buildings

يمكن حساب السعة القصية (قدرة المقاومة على القص)  $V_0$  مقدرة بـ Kip يمكن حساب السعة القصية (KN = 4.448x Kip)، للعناصر المرونية، وذلك بالاعتماد على مواصفات المعهد الأميريكي لفولاذ الإنشاء (AISC) الخاصة بعامل تصميم الحمولة والمقاومة (LRFD) للأبنية، من العلاقات التالية:

$$\frac{h}{t_w} \leq \alpha \text{ bis } V_u = 0.54 \; F_{yw} \; A_w$$

$$\alpha < \frac{h}{t_w} < 1.25\alpha \quad \text{air} \quad V_u = \frac{0.54\alpha F_{yw} A_w}{h/t_w}$$

$$\frac{h}{t_w} > 1.25\alpha$$
 عندما  $V_u = \frac{23,760 kA_w}{(h/t_w)^2}$ 

حيث

.(MPa = 6.894 × Ksi) Ksi إجهاد الخضوع المُعيِّر الأصغري للحسد،  $F_{yw}$ 

$$dt_w = (mm^2)$$
 in<sup>2</sup> مساحة الجسد،  $A_w$ 

$$\alpha = 187 \sqrt{k / F_{xw}}$$

a/h إذا كانت a/h تتحاوز 3.0 أو 67,600/(h/t<sub>w</sub>)²، أو إذا لم تكن قطع التقوية مطلوبة.

$$\frac{5}{(a/h)^2} + 5 = k$$
 وإلا فإن

وتكون قطع التقوية مطلوبة عندما يتحاوز القص قيمة  $V_{\rm u}$ . قد لا تتحاوز النسبة  $h/L_{\rm u}$  في الجيزان العرضية المزوّدة بقطع  $h/L_{\rm u}$ 

 $a/h \le 1.5$  من أجل 2,000 من أجل أعظمية تساوي  $\sqrt{F_{yf}}$  من أجل 1.5 a/h > 1.5 أو تساوي  $\sqrt{F_{yf}(F_{yf}+16.5)}$  من أجل 1.5 من أجل

حيث: Fyr إجهاد الخضوع المميز الأصغري للجناح، مقدراً بـــ Ksi.

يما يخص السعة القصية (قدرة مقاومة القص) ضمن بحال فعل الشد، يمكن العودة إلى مواصفات الــــ AISC الخاصة بعامل تصميم الحمولة والمقاومة (LRFD).

## إجهاد التصميم المقبول في أعمدة الأبنية

## Allowable-Stress Design For Building Columns

تُعطي مواصفات الـ AISC الحناصة بإجهاد التصميم المقبول (ASD) للأبنية صيغتين لحساب إجهاد الضغط المقبول  $F_a$  في العناصر الرئيسية، Ksi). وتعتمد الصيغة المستخدمة على علاقة أمثال النحافة الأكبر الفعّال Kl/r للمقطع العرضي لأي قطعة غير مقواة، مع العامل  $C_a$  المُعرَّف بالمعادلة التالية والجدول 9.1:

الجدول 9.1 قيم C.

F <sub>y</sub>	$C_c$
36	126.1
50	107.0

$$C_{c} = \sqrt{\frac{2\pi^{2}E}{F_{y}}} = \frac{756.6}{\sqrt{F_{y}}}$$

حيث:

E - معامل مرونة الفولاذ ويساوي:

<sup>&</sup>quot; أو إجهاد التصميم المسموح. (المعدّ).

.(128.99 GPa) 29,000 Ksi -

F<sub>y</sub> = إجهاد خضوع الفولاذ، MPa) Ksi).

وعندما تكون Kl/r أقل من Cc فإن:

$$F_{a} = \frac{\left[1 - \frac{(KI/r)^{2}}{2C_{c}^{2}}\right]F_{y}}{F.S.}$$


حىث:

(السار) المان = 
$$\frac{(Kl/r)^3}{8C_c^3} - \frac{3(Kl/r)}{8C_c} + \frac{5}{3}$$
 (المان = F.S.


وعندما تتحاوز Kl/r قيمة ،C فإن:

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KI/r)^2} = \frac{150,000}{(KI/r)^2}$$

قد يكون عامل الطول الفعّال K، المساوي إلى نسبة طول العمود الفعال إلى الطول الفعلي اللامقوى، أكبر أو أقل من 1.0. والقيم النظرية لـــ K العائدة لستة شروط مثالية، التي يكون فيها دوران وانتقال المفصل مُحققاً تماماً أو غير موجود، تم سردها في الشكل 9.1.



معظم هذه المباني ذات إنشاء مختلط



الشكل 9.1 قيم عامل الطول الفعّال K الخاص بالأعمدة.

#### عامل تصميم الحمولة والمقاومة لأعمدة الأبنية

Load-And-Resistance Factor Design For Building Columns

يتم قبول التحليل اللدن للعناصر الموشورية المضغوطة في الأبنية في حال لم تتحاوز  $\sqrt{F_y}$  (1/r) و 800 و كانت  $\sqrt{F_y}$  (1/r) الحمولة القصوى Pu، في العناصر المحملة محورياً مع الشرط  $b/b \leq \lambda$ ، من العلاقة:

$$P_u = 0.85 A_g F_{cr}$$

#### حيث:

مساحة المقطع الخامي (الإحمالي) للعنصر.  $A_g$ 

 $\lambda \leq 2.25$  من أجل 0.6582 F<sub>y</sub> = F<sub>cr</sub>

 $\lambda > 2.25$  من أجل 0.877 Fy/ $\lambda =$ 

$$\left(\frac{F_y}{286,220}\right)\left(\frac{KI}{r}\right)^2 = \lambda$$

تَعرضُ مواصفات الـ AISC الخاصة بعامل تصميم الحمولة والمقاومة (LRFD) الصيغ العائدة لتصميم الأعضاء المزودة بعناصر النحافة.

# إجهاد التصميم المقبول في جيزان الأبنية

#### Allowable-Stress Design For Building Beams

إجهاد الليف الأعظمي في حالة الانعطاف في الجيزان والجيزان الرئيسية المستندة أفقياً هو  $F_b = 0.66 \; F_y$  وذلك إذا كانت هذه الجيزان ذات مقاطع مرصوصة، باستثناء الجيزان الرئيسية المختلطة والأعضاء بنقاط خضوع تتجاوز (448.1 MPa). أما في مقاطع الجيزان اللامرصوصة فإن  $F_b = 0.60 \; F_y$ . و $F_b = 0.60 \; F_y$  هي مقاومة الخضوع الأصغرية المميزة (النوعية) للفولاذ، Ksi  $F_b$  يسرد الجدول 9.2 قيم من أحل صنفين من الفولاذ.

الجدول 9.2 [جهادات الانعطاف المقبولة في الجيزان غير المقواة في الأبنية.

مقاطع غير مرصوصة	مقاطع مرصوصة	مقاومة الخضوع
0.60 F <sub>y</sub> (MPa)	0.66 F <sub>y</sub> (MPa)	Ksi (MPa)
22 (151.7)	24 (165.5)	36 (248.2)
30 (206.8)	33 (227.5)	50 (344.7)

يُطبق إجهاد الليف الأبعد المقبول المساوي لـ  $_{\rm v}$  0.60 على الأعضاء المستندة أفقياً وكذا اللاتناظرية، باستثناء الأعضاء ذات المقاطع التي على شكل أقنية والمقاطع الصندوقية اللامرصوصة. ويجب ألا يتحاوز الضغط على السطوح الخارجية للأقنية التي تنحني حول محورها الرئيسي القيمة  $_{\rm v}$  0.60 أو القيمة المعطاة بالمعادلة (9.5). (والتي سترد بعد قليل).

يجب أن يتم تخفيض الإجهاد المقبول ,0.66 F, العائد للأعضاء المرصوصة، إلى ,0.60 F عندما يكون جناح الضغط غير مسنود حتى طول، مقدراً بـــ mm)، يتحاوز أصغر الطولين:

$$l_{\text{max}} = \frac{76.0b_{\text{f}}}{\sqrt{F_{\text{y}}}}$$
 (9.1)

$$1_{\text{max}} = \frac{20.000}{F_{\text{y}} d / A_{\text{f}}}$$
 (9.2)

حيث:

 $b_r$  = عرض جناح الضغط، (mm).

d = عمق (تدلي) الجائز، mm).

 $A_{\rm f}$  الشغط، (mm²) ا= A

ويجب أن يتم تخفيض الإجهاد المقبول إلى أقصى حد وذلك عندما تتحاوز النسبة  $r_{T}$  حدوداً معينة، حيث 1 هو الطول اللامقوى، (mm) ألله بخناح الضغط، و $r_{T}$  نصف قطر العطالة، (mm) أللحزء من الجائز المؤلف من جناح الضغط وثلث الجسد المعرّض للضغط.

فمن أجل:

$$\sqrt{102,000C_b/F_y} \le 1/r_T \le \sqrt{510,00C_b/F_y}$$

استخدم العلاقة:

$$F_b = \left[ \frac{2}{3} - \frac{F_y (1/r_T)^2}{1,530,000C_b} \right] F_y (9.3)$$

ومن أجل:

 $1/r_T > \sqrt{510,000C_b/F_y}$ 

استخدم العلاقة:

$$F_b = \frac{170,000C_b}{(1/r_T)^2} (9.4)$$

حيث:

عامل تعديل (مُعدِّل) تدرّ ج العزم (المعادلة 9.6).  $- C_h$ 

وعلى أي حال، عندما يكون حناح الضغط صلباً وذا مقطع مستطيل تقريباً ومساحته لا تقل عن مساحة جناح الشد، فيمكن أن يؤخذ الإجهاد المقبول وفق ما يلي:

$$F_b = \frac{12,000C_b}{\text{ld/A}_f} \quad (9.5)$$

وعندما تُطبَّق المعادلة (9.5) (باستثناء تطبيقها على الجيزان التي لها شكل قناة)، فيحب أن تؤخذ  $F_b$  وفقاً لأكبر القيم المحسوبة من المعادلات (9.5) و(9.3) أو (9.4)، ولكن بحيث لا تزيد عن  $F_b$  0.60.

يمكن أن يُحسب عامل تدرج العزم  $C_b$  الوارد في المعادلات (9.3) إلى (9.5) من العلاقة:

$$C_b = 1.75 + 1.05 \frac{M_1}{M_2} + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2}\right)^2 \le 2.3$$
 (9.6)

حىث:

العزم الأصغر في أحد مسندي الجائز.  $M_1$ 

M<sub>2</sub> = العزم الأكبر في المسند الآخر للجائز.

الإشارة الجبرية لـ  $M_1/M_2$  موجبة في الانعطاف ثنائي الانحناء وسالبة في الانعطاف أحادي الانحناء. وعندما يكون عزم الانعطاف في أي نقطة ضمن الطول اللامقوى أكبر من ذلك الانعطاف عند كلا النهايتين (المسندين)، فعندها يجب أن تؤخذ قيمة  $C_b$  مساوية للواحد. ويجب أن تؤخذ قيمة  $C_b$  في الإطارات المقواة (الهياكل) مساوية للواحدة من أجل حساب  $C_b$  وساوية للواحدة من أجل حساب  $C_b$ 

المعادلتان (9.4) و (9.5) يمكن أن يتم تبسيطهما بإدخال تسمية حديدة:

$$Q = \frac{(1/r_T)^2 F_y}{510,000C_b} \quad (9.7)$$

الآن، ومن أجل: 1≥ Q≥ 0.2 يكون:

$$F_b = \frac{(2 - Q)F_y}{3} \quad (9.8)$$

ومن أجل: Q>1 يكون:

$$F_b = \frac{F_y}{3O} \tag{9.9}$$

وبالنظر إلى المعادلات السابقة، عندما تطبق المعادلة (9.5) (باستثناء الجيزان ذات المقاطع التي على شكل أقنية)، فإن  $F_b$  يجب أن تؤخذ وفقاً لأكبر القيم المعطاة بالمعادلات (9.5) و(9.8) أو (9.9)، إلا أنما يجب ألا تزيد عن  $F_b$  0.00.

## عامل تصميم المقاومة والحمولة الخاص بجيزان البناء

Load-And-Resistance Factor Design For Building Beams

يعطى الطول اللامقوى Lp لجناح الضغط والذي قد لا يتحاوز  $L_{pd}$  من أجل مقطع مرصوص ينحني حول المحور الرئيسي، وحيث يمكن أن تتشكل المفاصل اللدنة عند الافيار، يعطى بالمعادلتين اللاحقتين (9.10) و (9.11). أما يمنطى بالمعادلتين اللاحقتين (9.10)

تنحني حول المحور الثانوي وكذا الجيزان ذات المقاطع المربعة والدائرية، فإن La لا تكون منحسرة في التحليل اللدن.

وبما يخص الجيزان التي مقاطعها على شكل 1 والمتناظرة حول المحورين الرئيسي والثانوي أو المتناظرة حول المحور الثانوي مع جناح ضغط مساحته أكبر من مساحة جناح الشد، والتي تضم الجيزان الرئيسية المختلطة، فتحمل في مستوي الجسد:

$$L_{pd} = \frac{3600 + 2200(M_1/M_p)}{F_{yc}} r_y \qquad (9.10)$$

حيث:

F<sub>w</sub> = إجهاد الخضوع الأصغري لجناح الضغط، MPa) Ksi

M = أصغر العزمين عند طرفي (مسندي) الطول اللامقوى للجائز ، mm.MPa) in.Kip

.(mm.MPa) in.Kip العزم اللدن  $M_{
ho}$ 

r<sub>y</sub> = نصف قطر الدوران حول المحور الثانوي، mm) in

يساوي العزم اللدن Mp إلى Fy Z في المقاطع المتحانسة، حيث:

Z = معامل اللدونة،  $in^3$   $in^3$ )، وقد يُحسب في الجيزان الرئيسية المختلطة من أجل توزع لدن على نحو كلي.  $M_yM_p$  موجبة في الجيزان ذات الانحناء السالب (المقلوب).

بما يخص القضبان المستطيلة الصماء والجيزان الصندوقية المتناظرة يكون:

$$L_{pd} = \frac{5000 + 3000(M_1 / M_p)}{F_y} r_y \ge 3000 \frac{r_y}{F_y} \quad (9.11)$$

يتم تعيين مقاومة التصميم المرونية M 0.90 بالحالة الحديّة للتحنيب الفتلي الجانبي (الأفقي)، ويجب أن يتم حسابها من أحل منطقة آخر مفصل يتشكل ومن أجل المناطق غير المجاورة للمفصل اللدن. وتعطي المواصفات صيغ M التي تعتمد على الشكل الهندسي للمقطع والتقوية المزودة لجناح الضغط.

فمثلاً، في المقاطع المرصوصة التي تنحني حول المحور الرئيسي، تعتمد Mn على الأطوال غير المقواة التالية:

له المسافة بين النقاط المقواة ضد الإزاحة الجانبية لجناح الضغط أو المسافة بين النقاط المقواة لمنع الفتل، مقدرة بـ mm) أن

ـــ الطول غير المقوّى جانبياً المُحدَّدُ لسعة الانعطاف اللدنة التامة، ويساوي

 $= \frac{300 r_y}{\sqrt{F_{yf}}}$  لمقاطع الحيزان التي على شكل 1 وكذا الأقنية، ويساوي

التي مقطعها مستطيل أصم وكذا (الجيزان النحيلة) التي مقطعها مستطيل أصم وكذا  $\frac{3750(r_{\rm y}\,/\,{\rm M}_{\rm p})}{\sqrt{{
m JA}}}$ 

للحيزان الصندوقية.

(MPa) Ksi = إجهاد خضوع الجناح،  $F_{yi}$ 

J = ثابت الفتل، 'mm<sup>4</sup> in (mm<sup>4</sup>) (انظر AISC "نشرة فولاذ الإنشاء" حول عامل تصميم الحمولة والمقاومة \_\_ (LRFD).

A - مساحة المقطع العرضي، 'mm²) in²

ـــ الطول الغير مقوّى جانبياً المُحدِّد للتحنيب الجانبي اللامرن، mm) in).

وفي الجيزان I المتناظرة حول المحور الرئيسي أو الثانوي أو المتناظرة حول المحور الثانوي مع مساحة حناح الشد وكذا في حيزان الأفنية ()، ١١) المُحمَّلة في مستوى الجسد، يكون:

$$L_{r} = \frac{r_{y}X_{1}}{F_{vw} - F_{r}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_{2}F_{L}^{2}}}$$
(9.12)

حيث:

Fyw = إجهاد الخضوع الأصغري المُميَّز للحسد، MPa) Ksi).

Fr إحهاد الضغط المتبقى في الجناح ويساوي

= 10 68.9 MPa) Ksi أجل المقاطع المُدلفنة، و 16.5 Ksi (113.6 MPa) من أجل المقاطع الملحومة.

 $F_{yw}$  أو  $F_{yr}$  - أصغر القيمتين ( $F_{yr}$  -  $F_{t}$ ) أو

(MPa) Ksi جهاد الخضوع الأصغري المميز للحناح،  $F_{yr}$ 

$$X_1 = (\pi/S_x)\sqrt{EGJA/2}$$

$$X_2 = (4C_w/I_y)(S_x/GJ)^2$$

E - معامل مرونة الفولاذ.

G = معامل مرونة القص.

ربالنسبة لجناح (mm³) in³ معامل المقطع حول المحور الرئيسي، مقدراً ب $S_x$  الضغط إذا كان ذلك الجناح أكبر من جناح الشد).

. C .. ثابت الفتل، أin (mm) (انظر نشرة الــ AISC حول LRFD).

 $I_y$  العطالة حول المحور الرئيسي،  $\sin^4$  (mm<sup>4</sup>).

ويمكن حساب عزم التحنيب المُحدِّد M, بالنسبة للأشكال أو المقاطع المذكورة سابقاً، مقدراً بــ (MPa)، من:

$$\mathbf{M}_{\rm r} = \mathbf{F}_{\rm L} \, \mathbf{S}_{\rm x} \tag{9.13}$$

وبما يخص الجيزان ذات المقاطع المرصوصة مع الشرط بـL، ≥ بها، يكون الانعطاف حول المحور الرئيسي:

$$M_n = C_b \left[ M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \le M_p$$
 (9.14)

 $C_h = 1.75 + 1.05 (M_1/M_2) + 0.3 (M_1/M_2) \le 2.3$ 

حيث  $M_1$  عزم الانعطاف الأصغر في الطرف الأول و $M_1$  عزم الانعطاف الأكبر في الطرف الآخر (المسند الآخر) في القطعة اللامقواة من الجائز. و $M_1/M_2$  موجبة من أجل الانحناء (الانعطاف) السالب، وتساوي إلى 1.0 من أحل الأظفار اللامقواة والجيزان ذات العزوم الأكبر من عزوم القطع اللامقواة المساوية إلى أو الأكبر من أكبر عزميْ طرفي القطعة.

(راجع

Galambos, T. V., Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, 4th ed., John Wiley & Sons, New York

من أجل استخدام أكبر قيم Ch)

تعطى L في القضبان (الجيزان النحيفة) ذات المقطع المستطيل المليء والتي تنحني أو تنعطف حول المحور الرئيسي بـــ:

$$L_r = 57,000 \left( \frac{r_y}{M_r} \right) \sqrt{JA}$$
 (9.15)

ويعطى عزم التحنيب المُحدُّد بـــ؛

$$M_r = F_y S_x \qquad (9.16)$$

ويجب أن يتم تعيين  $M_r$ ، في المقاطع الصندوقية المتناظرة والمحملة في مستوي التناظر والتي تنحني حول المحور الرئيسي، من المعادلة (9.13) وأن يتم تعيين  $L_r$  من المعادلة (19.5).

يكون الانعطاف حول المحور الرئيسي، في الجيزان المتراصة مع ،L > ،L مساوياً إلى:

$$M_n = M_{cr} \le C_b M_r$$
 (9.17)

.(MPa.mm) Kip.in العزم المرن الحرج، MPa.mm).

ومن أحل المقاطع التي تطبق عليها المعادلة (9.17) يكون:

$$M_{cr} = C_b \frac{\pi}{L_b} \sqrt{El_y GJ + l_y C_w \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2}$$
 (9.18)

ويكون Mer بالنسبة للقضبان ذات المقطع المستطيل المليء والمقاطع الصندوقية المتناظرة:

$$M_{cr} = \frac{57,000C_b \sqrt{JA}}{L_b / r_y}$$
 (9.19)

بما يخص تعيين المقاومة المرونية للجيزان المصفحة اللامتراصة والأشكال الأخرى اللامغطاة بالمتطلبات (المقويات) السابقة، عُد إلى نشرة الـــ AISC حول الـــ LRFD.

# تصميم الإجهاد المقبول للقص المؤثر في المباني

#### Allowable-Stress Design For Shear In Buildings

تُميِّزُ مواصفات الـ AISC، الخاصة بتصميم الإجهاد المقبول (ASD)، إجهادات القص المقبولة  $F_v$  التالية، مقدرة بـ Ksi  $\times$  6.894 = MPa) Ksi:

$$\begin{split} F_v &= 0.40 F_y & \frac{h}{t_w} \leq \frac{380}{\sqrt{F_y}} \\ F_v &= \frac{C_v F_y}{289} \leq 0.40 F_y & \frac{h}{t_w} > \frac{380}{\sqrt{F_y}} \end{split}$$

$$C_v < 0.8$$
 من أجل  $C_v = 45,000 \text{ Ky/F}_y (\text{h/t}_w)^2$   $C_v > 0.8$  من أجل  $C_v = \sqrt{36,000 \text{K}_v / \text{F}_v (\text{h/t}_w)^2}$   $a/h < 1.0$  من أجل  $c_v = 4.00 + 5.34/(a/h)^2$   $a/h > 1.0$  من أجل  $c_v = 4.00 + 5.34 + 4.00/(a/h)^2$ 


a - المسافة الصافية بين المقويات المعترضة (الموضوعة عرضياً أو المستعرضة)
 ويكون إجهاد القص المقبول في حقل تأثير أو فعل الشد:

$$F_{v} = \frac{F_{y}}{289} \left[ C_{v} + \frac{1 - C_{v}}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^{2}}} \right] \le 0.40 F_{y}$$

حيث: C√ ≤ I

وعندما يتحاوز القص في الجسد قيمة ،F، تكون عندئذ المقوّيات مطلوبة.

إجهادات القص في الأحساد هي إجهادات كبيرة عموماً وذلك ضمن حدود وصلة صلبة لعنصرين أو أكثر بأحساد تمتد في المستوي المشترك بينها. وتُحدُّدُ جملة التعليقات على مواصفات الـ AISC للأبنية أن مثل هذه الأحساد يجب أن تكون مسلحة عندما تكون إجهادات القص المحسوبة، كتلك الإجهادات الموجودة على امتداد المستوي AA في الشكل 9.2، متحاوزة F, يعني : عندما تكون F أكبر من F من F. حيث: F هو التدلي (العمق) و F ثخانة الجسد للعنصر المقاوم لـ F.



الشكل 9.2 وصلة صلبة من العناصر الفولاذية بأحساد واقعة في المستوي المشترك

عكن أن يُحسب القص من العلاقة:

$$\sum F = \frac{M_1}{0.95d_1} + \frac{M_2}{0.95d_2} - V_s$$

حىث:

٧٠ - القص المؤثر في المقطع.

 $M_{1L} + M_{1G} = M_1$ 

M<sub>IL</sub> = العزم الناشئ عن الوزن الذاتي في الجانب الموافق لاتجاه الريح على الوصلة.

M<sub>IG</sub> = العزم الناشئ عن الحمولة الجانبية على الطرف الموافق لاتجاه الريح على الوصلة.

 $M_{2L} - M_{2G} = M_2$ 

 $M_{2L}$  العزم الناشئ عن الحمولة الجانبية على الجانب (الطرف) المحابه لهبوب الرياح على الوصلة.

M<sub>2G</sub> - العزم الناشئ عن الحمولة الذاتية على الجانب المجابه لهبوب الرياح على الوصلة.

#### Stresses In Thin Shells

# الإجهادات في القشريات الرقيقة

يتم التعبير عن نظريتي الانعطاف والأغشية (القشريات) باستخدام واحدات القوى وواحدات العزم التي تؤثر أو تفعل بواحدة الطول فوق ثخانة رقيقة من القشرة. ولحساب واحدات الإجهادات الناتجة عن تأثير هذه القوى والعزوم، فإن الطريقة الاعتيادية المتبعة هي افتراض قوى ناظمية وقوى قص موزعة بانتظام على ثخانة القشرة وإجهادات انعطاف موزعة بصورة خطية.

وبالتالي، يمكن أن تُحسب الإجهادات الناظمية من معادلات من الشكل:

$$f_x = \frac{N_x}{t} + \frac{M_x}{t^3/12}z$$
 (9.20)

حيث:

2 - المسافة بدءاً من منتصف السطح.

t = ثخانة القشرة.

 $M_{\star}$  واحدة عزم الانعطاف حول المحور الموازي لاتجاه واحدة القوة الناظمية  $M_{\star}$ 

وبطريقة مماثلة، يمكن أن تُحسب إجهادات القص الناتجة عن قوى القص المركزية T وعزوم الفتل D من معادلات من الشكل:

$$V_{xy} = \frac{T}{t} \pm \frac{D}{t^3/12} z$$
 (9.21)

وإجهادات القص الناظمية يمكن أن تُحسب بالاستناد على فرضية أن توزّع الإجهاد على شكل قطع مكافئ فوق تُخانة القشرة:

$$V_{xz} = \frac{V}{t^3/6} \left( \frac{t^2}{4} - z^2 \right)$$
 (9.22)

حيث: ٧ = واحدة قوة القص الناظمية على منتصف (وسط) السطح.

#### **Bearing Plates**

#### صفائح التحميل

يتم تعيين طول التحميل الأصغري N لصفيحة التحميل، في الاتجاه الموافق لمجاز الحائز، لمقاومة رد فعل الحائز، بوساطة المعادلات الحاصة بمنع الخضوع المحلي للحسد وكذا إرهاق الحسد. فتكبير N يكون مرغوباً عادةً إلا أنه يمكن أن يكون منحسراً ومحدداً بتوفير ثخانة كافية.

عندما تغطي الصفيحة المساحة الكاملة للمسند البيتوني، فإن مساحة الصفيحة المطلوبة، مقدرة بـــ mm²) أهي:

$$A_1 = \frac{R}{0.35f'_c}$$

حيث:

R = رد فعل الجائز، KN) Kip).

 $f_c$  النوعية) للبيتون، (MPa) Ksi مقاومة الضغط المميزة (النوعية) للبيتون،

وعندما تغطي الصفيحة مساحة تقل عن المساحة الكاملة للمسند البيتوني، فإن مساحتها، وفق ما هو مُحدَّد في الجدول 9.3، تُعطى بـــ:

$$A_1 = \left(\frac{R}{0.35f'_c \sqrt{A_2}}\right)^2$$

حبث:

 ${\rm mm}^2$ ) in² مساحة المقطع العرضي كاملةً للمسند البيتوني،  ${\rm ac}$ 

<ul> <li>بهاد التحميل المسموح (المقبول) ،Fh على البيتون والحجر*</li> </ul>	الجدول 3
--	----------

0.35 f <sub>c</sub>	المساحة كاملة للمسند البيتوني
$0.35f'_{c}\sqrt{\frac{A_{1}}{A_{2}}} \leq 0.70f'_{c}$	أقل من المساحة الكاملة للمسند البيتوني
0.40	حجر رملي وحجر جيري
0.25	قرميد أو طوب من الملاط الاسمنيني

<sup>:</sup> \* الواخدة بث: MPa = 6.895 × Ksi

بتثبيت قيمة N، المدوَّرة عادةً إلى عدد صحيح من الإنشات (الميلمترات)، يمكن أن يُحسب العرض الأصغري للصفيحة B، مقدراً بــ mm)، بتقسيم BN  $\geq$  A، تم تدوير الناتج إلى عدد صحيح من الإنشات (الميليمترات) وبحيث يكون BN  $\geq$  Al. وبالتالي يساوي ضغط التحميل الفعلي  $f_h$  أسفل الصفيحة، مقدراً بــ MPa) Ksi إلى:

$$f_p = \frac{R}{BN}$$

تُعيِّن تُخانة الصفيحة عادةً بالاستناد على فرضية الانعطاف الظفري للصفيحة:

$$t = \left(\frac{1}{2}B - k\right)\sqrt{\frac{3f_p}{F_b}}$$

#### حيث:

t - الثخانة الأصغرية للصفيحة، mm) in


k المسافة من أسفل الجائز إلى قمة عصابة الجسد k ، مقدرة بـ (mm) in المسافة من أسفل الجائز إلى قمة عصابة الجسد k .

#### Column Base Plates

# صفائح قواعد الأعمدة

لابد أن تؤخذ المساحة ،A، المقدرة بــ 'mm')، المطلوبة لصفيحة القاعدة تحت العمود المستند على البيتون من المعادلة التي سبق ذكرها، مع أخذ R كحمولة إجمالية على العمود، مقدرة بــ Kip، أو من المعادلة:

$$A_1 = \frac{R}{0.70f'_c}$$



وما لم تكن بروزات الصفيحة إلى ما بعد حدود العمود صغيرةً، فيمكن أن تُصمَّم الصفيحة كظفر يُفترض أنه موثوق عند حواف مستطيل ذي أضلاع تساوي إلى 0.80 b و 0.95 ميث b عرض جناح العمود، (mm) in و عمق العمود،

وللتقليل من متطلبات المواد إلى الحد الأدن، يفترض أن تؤخذ بروزات الصفيحة متساوية

تقريباً. ولتحقيق هذا الغرض، فإن طول الصفيحة N (وفق اتجاه d) يمكن أن يؤخذ، مقدراً بـــ (mm)، وفق العلاقة:

$$N = \sqrt{A_1} + 0.5(0.95d - 0.80b)$$

وبالنالي يمكن أن يُحسب عرض الصفيحة B، مقدراً بــ (mm) in على N. ويمكن أن يتم اختيار كل من B و N بعدد صحيح من الإنشات (الميليمترات) بحيث تتحقق  $A_1$  . BN  $\geq A_1$  وفي تلك الحالة، يمكن أن يتم تعيين ضغط التحميل  $A_1$  (MPa) Ksi ( $A_1$  من المعادلة السابقة. و تُخانة الصفيحة، المعينة بالانعطاف الظفري، تعطى بالعلاقة:

$$t = 2p\sqrt{\frac{f_p}{F_y}}$$

Fy = مقاومة الخضوع المميزة الأصغرية للصفيحة، MPa) Ksi).

p = أكبر من القيمتين: (N - 0.95 d) و (B - 0.80 b) و (O.5 (B - 0.80 b)

عندما تكون بروزات الصفيحة صغيرة، فإن المساحة A<sub>2</sub> يجب أن تؤخذ كمساحة أعظمية للجزء من سطح الاستناد المشابه هندسياً والمتمركز مع المساحة المُحمَّلة. وعليه، في مقطع العمود الذي على شكل H، يمكن أن تُفرض حمولة العمود موزعة على البيتون فوق مساحة المقطع ذي الشكل H بثخانة جناح L، مقدرة بـــ (mm) in وتُخانة جسد 2L:

$$L = \frac{1}{4}(d+b) - \frac{1}{4}\sqrt{(d+b)^2 - \frac{4R}{F_p}}$$

حيث:

F<sub>b</sub> - ضغط التحميل المقبول على المسند، MPa) Ksi).

(إذا كان L عدداً تخيلياً، فإنه يمكن افتراض أن الجزء المُحمَّل من سطح الاستناد مستطيل وفقاً للمناقشة السابقة.) ويجب أن تؤخذ تُخانة صفيحة القاعدة مساوية لأكبر القيم المحسوبة من المعادلة السابقة ومن المعادلة:

$$t = L \sqrt{\frac{3f_p}{F_b}}$$

#### التحميل على السطوح المدلفنة (سطوح إسناد غير مُثبتة)

# Bearing On Milled Surfaces

إجهاد التحميل المقبول على السطوح المدلفنة التي تتضمن مقوّيات تحميل ودُسر (مسامير كبيرة) مغروسة في ثقوب موسعة أو محفورة أو بحوّفة، وذلك في إنشاء الأبنيّة، هو: ، F<sub>b</sub> = 0.90 F<sub>y</sub>، حيث، F<sub>y</sub> مقاومة الخضوع للفولاذ، MPa) Ksi).

وبما يخص تمدُّد الدلافين والقطع المهتزة، يكون إجهاد التحميل المقبول، مقدراً بـــ KN/mm) Kip/linear in)، مساوياً إلى:

$$F_{\rm p} = \frac{F_{\rm y} - 13}{20} \, 0.66 {\rm d}$$

حيث: d قطر الدلفين أو القطعة المهتزة، مقدراً بــ mm) in (...

وعندما يكون للأجزاء المتماسة مقاومات خضوع مختلفة، فإن F<sub>y</sub> هي القيمة الأصغر.

# صفائح تقوية الجيزان العرضية الرئيسية في المباني

#### Plate Girders In Buildings

لابد من تمركز ثقل المقطع العرضي لصفيحة الجائز قدر ما أمكن عملياً في الأجنحة وعلى أبعد مسافة من المحور المحايد وذلك للحصول على أكبر مقاومة للانعطاف.

وقد يتطلب هذا، بطبيعة الحال، حسداً نحيفاً بحيث ينهار الجائز العرضي الرئيسي بالتحنيب قبل أن يصل إلى السعة الانعطافيّة (قدرة استيعاب أكبر عزم انعطاف ممكن.

ولمنع وقوع هذا، تُحدِّدُ مواصفات AISC النسبة h/t.

فمن أحل الجسد اللامقوى، يجب ألا تتحاوز هذه النسبة:

$$\frac{h}{t} = \frac{14,000}{\sqrt{F_y(F_y + 16.5)}}$$

حيث: F = مقاومة خضوع جناح الضغط، مقدرة بـــ MPa) Ksi).

ومهما يكن من أمر، يمكن استخدام أكبر قيم للنسبة ،h/t في حال كان الجسد مقوى وعلى مجالات أو تباعدات ملائمة.

ولتحقيق هذا الغرض، يمكن أن تقوّى الأجنحة الشاقولية بربطها بالحسد أو عن طريق صفائح شاقولية ملحومة بها (بالأجنحة). ورغم ذلك، فإن هذه المقوّيات العرضية لا تكون مطلوبة عندما تكون النسبة h/t أقل من القيمة المحسوبة من المعادلة السابقة أو من الجدول 9,4.

_	$\frac{2,000}{\sqrt{F_y}}$	$\frac{14,000}{\sqrt{F_y(F_y + 16.5)}}$	(MPa)	F <sub>y</sub> .ksi
_	333	322	(248)	36
	283	243	(345)	50

وإذا ما توضَّعت المقويات العرضية بتباعدات لا تزيد عن 1.5 مرة من عمق (تدلي) الجائز الرئيسي، فإن نسبة

قد تصل إلى أكبر ما يمكن:

وعلى أي حال، إذا ما تجاوزت نسبة عمق الجائز/ثخانة الصفيحة (h/t) القيمة  $F_b$  ،  $760/\sqrt{F_b}$  ، حيث  $F_b$  هو إجهاد الانعطاف المقبول في طاولة (حناح) الضغط المطبق عليها بصورة اعتيادية، فإن هذا الإجهاد يجب أن يُخفُض إلى  $F_b$  وفق المعادلات التالية:

$$\begin{aligned} F_b &= R_{PG} \, R_c \, F_b \\ R_{PG} &= \left[ 1 - 0.0005 \frac{A_w}{A_f} \left( \frac{h}{t} - \frac{760}{\sqrt{F_b}} \right) \right] \leq 1.0 \\ R_e &= \left[ \frac{12 + (A_w \, / \, A_f)(3\alpha - \alpha^3)}{12 + 2(A_w \, / \, A_f)} \right] \leq 1.0 \end{aligned}$$

حث:

.(mm²) in² مساحة الجسد، A<sub>w</sub>

 $A_t$  مساحة جناح الضغط، (mm²) ا $= A_t$ 

 $\alpha = 0.6 \, F_{yw}/F_b \le 1.0$ 

Fyw = إجهاد الخضوع الأصغري المُميّز لفولاذ الجسد، مقدراً بــــ MPa) Ksi).

في الجائز المختلط (الفولاذي – البيتوني)، وحيث يكون لفولاذ الجناح مقاومة خضوع أكبر من مقاومة خضوع فولاذ الجسد، فإن تطبيق المعادلات السابقة يقي دون وقوع خضوع مفرط أو زائد عن المقاومة المنخفضة للحسد في جوار المقاومة الأعلى للأجنحة. أمّا بما يخصُّ الجيزان اللامختلطة فيكون: R<sub>c</sub>=1.0.

# توزيع الحمولة على الهياكل الإطارية المستعرضة وعلى الجدران القصية

#### Load Distribution To Bents And Shear Walls

القيام بنقل الحمولات الجانبية هو تدبير احتياطي لازم وضروري في كافة المنشآت، وكمثال على ذلك نأخذ تلك الحمولات الناشئة عن الرياح والزلازل وكذا الحمولات الناشئة عن آليّات جر وكبح الحافلات، المؤثرة على أساسات ونقاط استناد المنشآت حيث يكون لهذه الأساسات والمساند مقاومة عالية ضد الإزاحات. لهذا الغرض، يمكن أن يتم استخدام أنواع مختلفة من وسائل التقوية المتضمنة الدعائم المؤازرة والأربطة الشدية والجيزان الشبكية والجدران القصية ومخمدات الاهتزازات.

#### تشوهات الهياكل الإطارية والجدران القصية

التشوّهات الأفقية الواقعة في مستويات الهياكل الإطارية والجدران القصيّة يمكن أنْ تُحسب بالاستناد على فرضيّة أنما تعمل كأظفار. والتشوّهات في الهياكل الإطارية المقوّاة يمكن أن تُحسب بطريقة الحمولة الوهمية الواحدية أو بالطريقة المصفوفية.

أما التشوهات في الإطارات (البورتيكات) الصلبة فيمكن أن تُحسب بجمع انزياحات الطوابق وفق ما هو مُحدَّد في طريقة توزيع العزوم أو بالطريقة المصفوفية.

التشوّه في مستوي الجدار القصي (الشكل 9.3) المُحرَّض أو الناتج عن تأثير حمولة واقعة في مستوي الجدار أيضاً، إن هو إلا مجموع التشوّه المرن للجدار كظفر والتشوّه الناتج عن القص. وهكذا، ففي خدار ذي مقطع مستطيل كتيم، يكون التشوّه في أعلى الجدار الناتج عن الحمولة المنتظمة مساوياً:

المقصود هذا التعبر الهيكل الإنشائي الإطاري الموضوع بشكل عرضي للتصدي للحمولات الجابية بشكل أساسي وللحمولات الشاقولية أيضاً. (المعدّ).

$$\delta = \frac{1.5wH}{Et} \left[ \left( \frac{H}{L} \right)^3 + \frac{H}{L} \right]$$


H = ارتفاع الجدار.

t = ثخانة الجدار

w = الحمولة الموزعة الجانبية.

E = عامل مرونة مادة الجدار.

L = طول الجدار



الشكل 9.3 إطار مبني هيكلي يقاوم القوى الجانبية (الأفقية) مع:

- (a) هياكل مقاومة للرياح أو (g) جدران قصية أو مركب من الاثنين.
   ويمكن للهياكل أن تقوّى بعدة طرق، تتضمن:
- (b) المقرّي على شكل X، (c) المقرّي على شكل A، (d) المقرّي على شكل V مقلوبة، (e) المقرّي المرفقي (يشبه الركبة)، (f) الروابط الصلبة.

ومن أجل جدار قصى بحمولة مركزة P في أعلاه، يكون التشوّه في الأعلى:

$$\delta_{c} = \frac{4P}{Et} \left[ \left( \frac{H}{L} \right)^{3} + 0.75 \frac{H}{L} \right]$$

وإذا ما كان الجدار مثبتاً ضد الدوران في أعلاه، فيكون التشوه في واقع الحال مساوياً إلى:

$$\delta_{f} = \frac{P}{Et} \left[ \left( \frac{H}{L} \right)^{3} + 3 \frac{H}{L} \right]$$

والواحدات المستخدمة في هذه المعادلات هي تلك الواحدات المطبقة على نحو شائع في قياسات نظام الولايات المتحدة المتبع (USCS) وكذا في النظام الدولي (SI)، يعني الواحدات (KN) Kip (mm) و m (mm).

عندما تحوي الجدران القصية على فتحات، مثل الأبواب أو الممرات أو النوافذ، تصبح حسابات التشوّه والصلابة أكثر تعقيداً. ومهما يكن من أمر، فإن طرقاً تقريبة يمكن استخدامها.

# الضغط المحوري المركب أو الشد مع الانعطاف

Combined Axial Compression Or Tension And Bending

مواصفات الـــ AISC الخاصة بتصميم الإجهاد المقبول للأبنية، تتضمن ثلاث صيغ متبادلة التأثير لحساب الضغط المحوري المركب والانعطاف.

عندما تتحاوز نسبة الإجهاد المحوري المحسوب على الإجهاد المحوري المسموح  $f_a/F_a$ ، القيمة 0.15، فلابد من تحقق كل من المعادلتين التاليتين:

$$\begin{split} &\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx}f_{bx}}{(1 - f_a / F_{ex})F_{bx}} + \frac{C_{my}f_{by}}{(1 - f_a / F_{ey})F_{by}} \le 1 \\ &\frac{f_a}{0.60F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \le 1 \end{split}$$

وعندما يكون  $6.15 \le f_0/F_0$ ، فيمكن استخدام المعادلة التالية عوضاً عن المعادلتين السابقتين:

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \le 1$$

يُحدد الدليلان x وy، في المعادلات السابقة، محور الانعطاف الذي يحدث حوله الإجهاد و:

 $F_{i}$  = الإجهاد المحوري الذي سيكون مسموحاً في حال كانت القوة المحورية لوحدها، (MPa) Ksi .

 $F_b$  إجهاد ضغط الانعطاف الذي سيسمع في حال كان عزم الانعطاف لوحده، (MPa) Ksi

فيمكن  $F_e^-$  ،  $^-$  ،  $^-$  ،  $^-$  ،  $^-$  ،  $^-$  ,  $^-$  ،  $^-$ 

الطول الفعلي اللامقوّى في مستوي الانعطاف، mm) in (mm).

r<sub>h</sub>). = نصف قطر العطالة (الدوران) حول محور الانعطاف، mm) in (

K = عامل الطول الفعّال في مستوي الانعطاف.

f<sub>a</sub> = الإجهاد المحوري المحسوب، MPa) Ksi).

f<sub>b</sub> = إجهاد ضغط الانعطاف المحسوب في النقطة المُعتبرة، MPa) Ksi).

. C = أمثال التعديل.

# الأجساد الواقعة تحت تأثير حمولات مركزة

#### Webs Under Concentrated Loads

#### معايير خاصة بالأبنية

تَضَعُ مواصفات الـ AISC، الخاصة بحمولة التصميم المقبولة (ASD) للأبنية حدًا لإجهاد الضغط في الأحساد وذلك لمنع الخضوع المكاني للحسد. ففي الجائز المدلفن تكون مقويّات التحميل مطلوبة عند تطبيق الحمولة المركزة في حال كان الإجهاد f، المقدّر بـ MPa) Ksi)، متحاوزاً في مكان اتصال أو ارتكاز الجسد مع زاوية الالتحام القيمة  $F_{yw}$ ، حيث  $F_{yw}$  هو إجهاد الخضوع المميز الأصغري لفولاذ الجسد مقدراً بـ  $F_{a}$  (MPa) Ksi). وفي عملية حساب المساحة المُجهَدة، يمكن أن تُفرض الحمولة موزعة على المسافة الموضحة بالشكل 9.4

بما يخص الحمولة المركزة المطبقة عند مسافة أكبر من عمق الجائز، وذلك بدءاً من طرف الجائز، يكون:

$$f_a = \frac{R}{t_w (N + 5k)}$$


حيث:

R = حمولة رد الفعل المركزة، Kip).

...t = ثخانة الجسد، mm) أ

N = طول التحميل، mm) in (بالنسبة لرد فعل المسند لا يقل عن k).

k - المسافة من السطح أو الوجه الخارجي للجناح إلى نقطة ارتكاز الجسد مع زاوية الالتحام، مقدرة بــ mm) in).



الشكل 9.4 يخص عملية التحقق من خضوع الجسد، تُفرَض الإجهادات موزعة على أطوال الجسد المُحدَّدة بأشكال التحميل، حيث N هو طول صفائح التحميل، و k هي المسافة من الوجه الخارجي للحائز إلى نقطة ارتكاز الجسد مع زاوية الالتحام.

أمّا بما يخص الحمولة المركزة المطبقة بشكل قريب من مسند الجائز، فيكون:

$$f_a = \frac{R}{t_w (N + 2.5k)}$$

ولمنع زحف الجسد، توصي مواصفات الــ AISC بأن تكون مقويات التحميل (صفائح التقوية) مضافة على الأجساد مكان وقوع الحمولات المركزة عندما تتجاوز قوة الضغط قيمة R، المقدرة بــ KN)، المحسوبة وفق ما يلي:

من أجل حمولة مركزة مطبقة على مسافة من مسند الجائز تساوي على الأقل
 ميث d عمق الجائز، تكون:

$$R = 67.5t_w^2 \left[ 1 + 3 \left( \frac{N}{d} \right) \left( \frac{t_w}{t_f} \right)^{1.5} \right] \sqrt{F_{yw} t_f / t_w}$$

حيث: ، ا = تُخانة الجناح، mm) in

ومن أجل حمولة مركزة مطبقة على مسافة أقرب من 4/2 من مسند الجائز، تكون:

$$R = 34t_{w}^{2} \left[ 1 + 3 \left( \frac{N}{d} \right) \left( \frac{t_{w}}{t_{f}} \right)^{1.5} \right] \sqrt{F_{yw} t_{f} / t_{w}}$$

إذا كانت المقوّيات مزوّدة وممتدة على الأقل بنصف طول الجسد، فلا حاجة عندئذ لحساب قيمة R.

الاعتبار الآخر هو منع التحنيب الجانبي للحسد. فتوصي مواصفات الــ AISC معقويات التحميل عندما تتجاوز قوة الضغط الناتجة عن الحمولة المركزة الحدود التي تعتمد على النحافة النسبية للحسد والجناح وعلى إذا ما كان الجناح المُحمَّل معاقاً ضد الدوران أم لا:

$$r_{\rm wf} = \frac{d_{\rm c}/t_{\rm w}}{1/b_{\rm f}}$$

حىث:

اكبر طول غير مقوَّى على امتداد الجناح العلوي أو السفلي في نقطة تطبيق الحمولة، مقدراً بــ mm).

b = عرض الحناح، mm)!

d = عمق الجسد الصافي المقاس بدءاً من زاويتيُّ الالتحام ويساوي؛

$$d_c = d - 2 k$$

وتكون المقوّيات مطلوبة إذا ما تجاوزت الحمولة المركزة قيمة R المقدرة بـــ KN) (kN) والمحسوبة من:

$$R = \frac{6800t_{w}^{3}}{h}(1+0.4r_{wf}^{3})$$

حيث:

h = المسافة الصافية بين الجناحين، mm)in).

rwr تكون أقل من 2.3 عندما يكون الجناح المُحمَّل معاقاً ضد الدوران.

أمًا إذا كان الجناح المحمل غير معاق ضد الدوران وكانت r<sub>m</sub> أقل من 1.7 فإن:

$$R = 0.4r_{wf}^3 \frac{6800t_w^3}{h}$$

عندما تكون قيم rwi أكبر من القيم السابقة المذكورة، فلا حاجة عندلذ لحساب R.

# تصميم صفائح التقوية الواقعة تحت تأثير الحمولات

#### Design Of Stiffeners Under Loads

$$A_{st} = \frac{P_{bf} - F_{yc}t_{wc}(t_b + 5k)}{F_{yst}}$$

بر = إجهاد خضوع العمود، MPa) Ksi الجهاد خضوع العمود،  $F_{yc}$ 

(MPa) Ksi إجهاد حضوع صفيحة التقوية،  $F_{yxi}$ 

K = المسافة بين الوجه الخارجي لجناح العمود ونقطة ارتكاز الجسد مع زاوية الالتحام، وذلك إذا كان العمود هيكلاً مدلفناً، أو المسافة المكافئة إذا كان العمود هيكلاً ملحوماً، مقدرة بـ (mm).

 $\frac{5}{3}$  القوة المحسوبة المنقولة بجناح صفيحة وصل التصدي للعزم مضروبةً بـ  $\frac{5}{8}$  وذلك عندما تكون القوة ناشئة عن حمولة حية وميتة فقط، أو مضروبة بـ  $\frac{5}{8}$  عندما تكون القوة المحسوبة ناشئة عن حمولة حية وميتة مع قوى (حمولات) الرياح أو الزلازل،  $\frac{5}{8}$ 

 $t_{wc}$  = ثخانة جسد العمود، mm).

t<sub>b</sub> = تخانة الجناح أو صفيحة وصل التصدي للعزم التي تنقل القوة المركزة، mm) in (mm).

بالرغم من المستلزمات السابقة، إلا أنه لابد من تزويد صفيحة أو زوج من صفائح التقوية فوق جناح ضغط الجائز عندما يكون عمق جسد العمود الصافي (النظيف) الواقع بين نقطتي اتصال الجسد مع زاويتي الالتحام ،d أكبر من:

$$d_{c} = \frac{4100t_{wc}^{3} \sqrt{F_{yc}}}{P_{bf}}$$

كما لابد من تزويد زوج من صفائح التقوية فوق جناح الشد عندما تكون ثخانة جناح العمود t أقل من:

$$t_f = 0.4 \sqrt{\frac{P_{bf}}{F_{yc}}}$$

إن المقوّيات (صفائح التقوية) التي تمّ تزويدها بواسطة المعادلات السابقة لابد وأنّ تتوافق مع المعايير الإضافية التالية:

- ١. يجب ألا يقل عرض كل صفيحة تقوية زائد نصف ثخانة جسد العمود عن ثلث عرض الجناح أو صفيحة وصلة التصدي للعزم الذي أو التي تنقل القوة المركزة.
  - 2. يجب ألا تقل ثحانة صفائح التقوية عن 4/2.
- 3. يجب على مقويّات لحام الربط بحسد العمود أن تكون بقياس يتحمل القوة المؤثرة في صفيحة التقوية التي سببها العزوم اللامتوازنة (غير متساوية) على الوجهين المتقابلين للعمود.

#### Fasteners In Buildings

# عناصر التثبيت في الأبنية

تُميّزُ مواصفات الــ AISC الخاصة بالإجهادات المقبولة على الأبنية إجهادات الشد والقص الواحديّة المقبولة المؤثرة على المقطع من الجزء المحلزن واللامحلزن من البراغى.

(عموماً، يجب ألا تُستخدم البراشيم المُعرَّضة لشد مباشر).

عندما ينضم تأثير حمولة الريح أو حمولة الزلازل مع الحمولات الثقالية، فيمكن زيادة الإجهادات المسموحة إلى الثلث.

إن معظم الأبنية تُشيَّد بمساعدة وصلات التحميل. وتُطبَّق إجهادات التحميل المقبولة على كلَّ من وصلات التحميل ووصلات الانزلاق الحرج. ويكون إجهاد التحميل المقبول في الأبنية F<sub>p</sub> على المساحة المُسقطة (المقطع العرضي المعامد للإجهاد) لعناصر التثبيت، مقدراً بـــ MPa) الهامياً إلى:

$$F_p = 1.2 F_u$$

حيث: F<sub>u</sub> مقاومة الشد للجزء الموصول، MPa) Ksi).

ويجب أن تكون المسافة المقاسة في خط تأثير القوة إلى أقرب حافة من الجزء الموصول (المسافة الطرفية) على الأقل 1.5d، حيث d قطر عنصر التقوية. ويجب أن يكون التباعد من المركز إلى المركز بين عناصر التثبيت على الأقل 3d.

#### Composite Construction

#### الإنشاءات المختلطة

تُوصل وتدمج الجيزان الفولاذية مع البلاطة البيتونية في الإنشاء المختلط بحيث تعمل مع بعضها لمقاومة الحمولة المؤثرة على الجائز. وتعمل البلاطة، فعلياً، كصفيحة تغطية. وبالنتيجة، يمكن استخدام مقطع فولاذي خفيف (فولاذ قليل).

#### الإنشاء المختلط في المبانى

غمة طريقتان أساسيتان للإنشاء المختلط:

الطريقة 1. فولاذ الجائز مغلّف كلياً بالبيتون. يعتمد الإنشاء المحتلط في هذه الحالة على الحافة (التعشيقة) البيتونية الفولاذية بمفردها. وبما أن الجائز مقوّى تماماً جانبياً، يكون الإجهاد المقبول في الأجنحة ، 0.66 جيث ، مقاومة الحضوع للفولاذ، مقدرة بسد Ksi). وبفرض أن الفولاذ يعبأ بتحمل كامل الحمولة الميتة وأن المقطع المختلط يتحمل الحمولة الحية، يكون ، إجهاد الواحدة الأعظمي في الفولاذ، مقدراً بسد (MPa).

$$f_s = \frac{M_D}{S_s} + \frac{M_L}{S_{tr}} \le 0.66F_y$$

حيث:

ر (kN.mm) in.Kip عزم الحمولة الميتة،  $M_D$ 

.M = عزم الحمولة الحية، kN.mm) in.Kip).

 $S_s$  معامل مقطع فولاذ الجائز،  $\sin^3$  (mm³).

S<sub>Ir</sub> = معامل مقطع المقطع المختلط المحوَّل (المكافئ)، in<sup>3</sup> (mm<sup>3</sup>).

تسمحُ مواصفات الـ AISC باستخدام طريقة مختصرة. فتفترض هذه الطريقة أن الفولاذ يعبأ بكلٌ من الحمولات الحية والميتة، ويُعوَّضُ عن هذا بالسماح بإجهاد أكبر في الفولاذ:

$$f_s = \frac{M_D + M_L}{S_s} \le 0.76 F_y$$

الطريقة 2. الجائز الفولاذي مُرتبط بالبلاطة البيتونية بوصلات قصية.

يعتمد التصميم على الحمولة الحدّية وهو مستقل عن استخدام الدواعم المؤقتة لسند الفولاذ حتى تصلُّب البيتون. ويكون الإجهاد الأعظمي في الجناح السفلي مساوياً لــ:

$$f_s = \frac{M_D + M_L}{S_{tr}} \le 0.66 F_y$$


وللحصول على المقطع المحتلط المُحوَّل، يُعامل البيتون الواقع فوق المحور المحايد كمساحة فولاذية مكافئة وذلك بتقسيم مساحة البيتون على n، وهي نسبة معامل مرونة الفولاذ إلى معامل مرونة البيتون. وفي عملية حساب أو تعيين المقطع المحوَّل (المكافئ)، يمكن أن يُعتبر جزء من البلاطة البيتونية، الواقع فوق الجائز، فعالاً في مقاومة إجهادات الضغط المرونية (مناطق العزم الموجب).

عرض البلاطة، على أحد جانبي خط مركز الجائز (الخط المحوري الطولاني للجائز)، الممكن اعتباره فعّالاً، يجب ألا يتحاوز أي واحدة من القيم التالية:

أمن مجاز الجائز المأخوذ بين مركزي الاستناد.

2. نصف المسافة إلى خط مركز الجائز المحاور.

3. المسافة من خط مركز الجائز إلى حافة البلاطة. (الشكل 9.5).



الشكل 9.5 تحديدات للأبعاد حاصة بالعرض الفعّال للبلاطة البيتونية في حائز مختلط فولاذي بيتوني.

# عدد روابط الوصل المطلوبة في إنشاء المباني

## Number Of Connectors Required For Building Construction

يُحسب العدد الإجمالي للروابط، لمقاومة  $V_h$ ، من  $V_h/q$ . حيث : q القص المقبول لرابط واحد، مقدراً بـ q (kN). وتعطى قيم q للروابط في الأبنية ضمن توجيهات التصميم الإنشائية.

يمكن أن يُباعد العدد المطلوب من روابط القص على نحو منتظم فيما بين مقاطع العزم الأعظمي والعزم الصفري. ويجب أن يكون لروابط القص غطاء بيتوني مقداره 1 (25.4 mm) على الأقل. وما لم تكن الدُّسر واقعة فوق الجسد مباشرة، فإنه يجب ألا تتحاوز أقطار الدُّسر 2.5 مرة من تُخانة جناح الجائز.

ومع وجود حمولات مركزة ثقيلة فقد لا يكون التباعد المنتظم لروابط القص كافياً

فيما بين الحمولة المركزة وأقرب نقطة من العزم الصفري. لذا يجب أن يكون عدد روابط القص في هذه المنطقة مساوياً على الأقل إلى:

$$N_2 = \frac{N_1[M\beta/M_{max}) - 1]}{\beta - 1}$$

حيث:

M = العزم في نقطة تطبيق الحمولة المركزة، kN.m) ft.Kip).

M<sub>max</sub> - العزم الأعظمى في الجحاز، kN.m) ft.Kip).

N<sub>1</sub>- عدد روابط القص المطلوبة بين M<sub>mux</sub> والعزم الصفري.

.  $\beta = S_{ir}/S_s$  or  $S_{eff}/S_s$ 

Ser = معامل المقطع الفعّال من أجل مقطع مختلط يعمل جزئياً، 3mm³).

#### القص الفاعل على الروابط

إن القص الإجمالي الأفقى المُقاوَم بالروابط القصيّة في منشأة المبنى يؤخذ كقيمة صغرى ناتجة عن إحدى المعادلتين التاليتين:

$$V_h = \frac{0.85 \, f'_c \, A_c}{2}$$

$$V_h = \frac{A_s \, F_y}{2}$$

#### حيث

٧ = القص الإجمالي الأفقي الواقع بين العزم الموجب الأعظمي وأحد نقطتي استناد الحائز الفولاذي (أو بين العزم الموجب الأعظمي ونقطة تغير اتجاه الانعطاف في الحائز المستمر)، مقدراً بـــ (kN) Kip).

f أ مقاومة الضغط المميزة للبيتون في اليوم الثامن والعشرين، MPa) Ksi).

. (mm²) in² المساحة الفعلية لجناح البيتون الفعّال، A-

 $A_{\kappa}$  الجائز الفولاذي،  $\sin^2$  (mm²).

يمكن أنْ يُوخذ فولاذ التسليح الطولاني في الإنشاء المختلط المستمر (جيزان مستمرة) فاعلاً بتعاضده واختلاطه مع الجائز الفولاذي في مناطق العزوم السالبة. وفي هذه الحالة يجب أن يؤخذ القص الإجمالي الأفقى، الواقع بين مسند داخلي وإحدى نقطتي تغيّر اتجاه مخطط الانعطاف الجاورة، وفق العلاقة:

$$V_h = \frac{A_{sr}F_{yr}}{2}$$

حيث:

 $A_{Nr} = A_{Nr}$  التسليح الطولاني عند المسند داخل المساحة الفعّالة،  $A_{Nr}$  (mm²).  $A_{Nr} = A_{Nr}$  إجهاد الخضوع المُميّز الأصغري للتسليح الطولاني، MPa) Ksi إجهاد الخضوع المُميّز الأصغري التسليح الطولاني،

# اعتبارات خاصة بتشكل البرك المائية في المباني

# Ponding Considerations In Buildings

السقوف المُنبسطة المُحتمل أنْ تتراكم المياه عليها قد تتطلب تحليلاً لضمانة ألها مستقرة ومتوازنة تحت شروط تشكّل برَكُ الماء. إلاّ أن هذه السقوف المنبسطة يمكن أن تُعتبر متوازنة وألها ليست بحاجة لأي تحليل إنشائي إذا ما تحقُقت المعادلتان التاليتان:

$$C_p + 0.9 C_s \le 0.25$$
  
 $L_t \ge 25 S^4/10^6$ 

 $C_p = 32 L_s L_p^4 / 10^7 l_p$ 

 $C_s = 32 \text{ S L}^4/10^7 \text{ I}_s$ 

L<sub>p</sub> - طول العنصر الأولي أو العارضة الرئيسية، m) ft).

 $L_{s}$  = طول العنصر الثانوي أو الرافدة الثانوية (الأفقية)، ft (m) ft

S = تباعد العناصر الثانوية، m) ft (m).

 $_{1p} = 3$ زم عطالة العنصر الأولي،  $_{1p}$  (mm<sup>4</sup>).

 $I_{\rm k}$  = عزم عطالة العنصر الثانوي،  $I_{\rm k}$  (mm).

 $I_{\rm d}$  = عزم عطالة مقطع الدعم السطحي الفولاذي المستند على العناصر الثانوية، مقدراً بـ  $(mm^4/m)$  in  $(m^4/ft)$ .

ويجب أن يتم إنقاص ١٤، في الجيزان الشبكية والعناصر الأخرى ذات الجسد المكشوف إلى % 15. ويجب ألا يتحاوز إجهاد الانعطاف الإجمالي، الناشئ عن الحمولات الميتة والحمولات الثقالية الحية وحمولات تجمع المياه، القيمة وجمولات جمع المياه، القيمة وجمولات جمع المياه، القيمة وجمولات جمع المياه، الميز الأصغري للفولاذ.

# 10

صيغ الجسور وأكبال التعليق Bridge and

**Suspension- Cable Formulas** 

# تصميم مقاومة القص للجسور

Shear Strength Design For Bridges

اعتماداً على مواصفات جمعية الزمالة الأميريكية لمكاتب الطرق والنقل الرسمية (AASHTO) الخاصة بعامل الحمولة التصميمية (LFD) يمكن أن تُحسب السعة القصية مقدّرة بـــ (kN) Kip) من العلاقة:

$$V_u = 0.58 F_y h t_w C$$

قيمة C، في العناصر المرنة بأحساد غير مقوّاة مع شرط  $\frac{150}{67.000}$  أو في الجيزان الرئيسية بأحساد مقوّاة مع  $\frac{1}{100}$  متحاوز  $\frac{1}{100}$  أو أو  $\frac{1}{100}$ 

$$\frac{h}{t_w} < \beta$$
 عندما C = 1.0

$$\beta \le \frac{h}{t_w} \le 1.25 \beta$$
 عندما  $C = \frac{\beta}{h/t_w}$ 

$$\frac{h}{t_w} > 1.25\beta$$
 عندما  $C = \frac{45,000k}{F_v (h/t_w)^2}$ 

أمًا في حالة الجيزان (العوارض) الرئيسية بمقويات مستعرضة وبنسبة a/h أقل من 3 وأقل من  $^2$  ( $h/t_w$ ) 67,600 فإن السعة القصية تُعطى بـــ:

$$V_u = 0.58F_y dt_w \left[ C + \frac{1 - C}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}} \right]$$

وتكون المقوّيات مطلوبة عندما يتحاوز القص قيمة .V.

ولا تبقى إلا العودة إلى الفصل التاسع "صيغ تصميم عناصر الأبنية والمنشآت العامة" من أجل التعرُّف على الرموز المستخدمة في المعادلات السابقة.

# تصميم الإجهاد المقبول في أعمدة الجسور

#### Allowable-Stress Design For Bridge Columns

تُحسب الإجهادات المسموحة في الأعمدة المحملة مركزياً من المعادلات اللاحقة، وذلك من خلال مواصفات أشتو (AASHTO) لتصميم الجسور:

عندما تكون KI/r أقل من C:

$$F_a = \frac{F_y}{2.12} \left[ 1 - \frac{(kl/r)^2}{2C_c^2} \right]$$

عندما تكون KI/r مساوية إلى أو أكبر من C:

$$F_a = \frac{\pi^2 E}{2.12(Kl/r)^2} = \frac{135.000}{(Kl/r)^2}$$

انظر الجدول 10.1

الجدول 10.1 صيغ الأعمدة الخاصة بتصميم الجسور

مقاومة الخضرع			ksi (MPa). الإجهاد المقبول	
ksi	(MPa)	$\mathbf{C}_{\mathrm{c}}$	Kl/r < C <sub>c</sub>	Kl/r ≥ C <sub>e</sub>
36	(248)	126.1	16.98 - 0.00053 (Kl/r) <sup>2</sup>	
50	(345)	107.0	23.58 - 0.00103 (Kl/r) <sup>2</sup>	135.000
90	(620)	79.8	42.45 - 0.00333 (Kl/r) <sup>2</sup>	$(Kl/r)^2$
100	(689)	75.7	47.17 - 0.00412 (Kl/r) <sup>2</sup>	

# عامل تصميم الحمولة والمقاومة العائد لأعمدة الجسور

Load-And-Resistance Factor Design For Bridge Columns يجب أنْ يكون للعناصر المضغوطة المُصمَّمة عن طريق عامل تصميم الحمولة (LFD) مقاومة عظمى، (kN) Kip ، تُعطى وفق:

$$P_u = 0.85 A_s F_{cr}$$

حيث:

 $A_{\rm c}=1$ المساحة الخامية الفعالة لمقطع العمود العرضى،  $(mm^2)$  in

 $: KL_c/r \le \sqrt{2\pi^2 E/F_y}$  ومن أجل

$$F_{cr} = F_y \left[ 1 - \frac{F_y}{4\pi^2 E} \left( \frac{KL_c}{r} \right)^2 \right]$$

:  $KL_c/r > \sqrt{2\pi^2 E/F_y}$ 

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(K L_c / r)^2} = \frac{286,220}{(K L_c / r)^2}$$

حيث؛

- إجهاد التحنيب، MPa) Ksi = إجهاد التحنيب

ر (MPa) Ksi مقاومة خضوع الفولاذ،  $F_y$ 

k = عامل الطول الفعال في مستوى التحنيب.

Le طول العنصر بين المساند، mm).

r - نصف قطر الدوران في مستوي التحنيب، mm) in (mm).

E - معامل مرونة الفولاذ، MPa) Ksi).

يمكن تبسيط المعادلات السابقة بإدخال العامل Q:

$$Q = \left(\frac{KL_c}{r}\right)^2 \frac{F_y}{2\pi^2 E}$$

وبالتالي، يمكن إعادة كتابة المعادلات السابقة وفق ما سيبيَّن لاحقاً:

من أجل 1.0 ≥ Q:

$$F_{cr} = \left(1 - \frac{Q}{2}\right)F_y$$

ومن أجل Q > 1.0 < Q:

$$F_{cr} = \frac{F_y}{20}$$

## تصميم الإجهاد المقبول الخاص بجيزان الجسور

#### Allowable-Stress Design For Bridge Beams

تعطي أشتو (AASHTO) إجهاد (شد) الواحدة المقبول على الانعطاف بالعلاقة  $F_b = 0.55 \; F_y$ . ونفس قيمة هذا الإجهاد تُسمح على الضغط عندما يكون جناح الضغط مسنوداً جانبياً على امتداد طوله كاملاً بغلاف من البيتون أو بوسيلة أخرى.

وفي حال كان جناح الضغط مستنداً جزئياً أو لا مستنداً خلال امتداده في الجسر، فإن إجهاد الانعطاف المقبول (الجدول 10.2)، مقدراً بـــ MPa) Ksi)، هو:

$$F_{b} = \left(\frac{5 \times 10^{7} \, C_{b}}{S_{xc}}\right) \left(\frac{L_{yc}}{L}\right) \times \sqrt{\frac{0.772 J}{l_{yc}} + 9.87 \left(\frac{d}{L}\right)^{2}} \le 0.55 F_{y}$$

ل الجناح اللامسنود بين روابط الاستناد الجانبية المتضمنة مقوّيات مرفقية (زاوية)، in (mm).

 $S_{xc}$  الضغط، أ $\sin^3$  معامل المقطع المتعلق بجناح الضغط، (mm³).

 $(mm^4)$  عزم عطالة جناح الضغط حول المحور الشاقولي في مستوي الجسد،  $I_{yc}$ .

 $J = 1/3 (b_c t_c^3 + b_t t_c^3 + D t_w^3)$ 

 $b_c$  = عرض جناح الضغط، (mm).

b، عرض جناح الشد، mm) in).

t = ثخانة جناح الضغط، mm).

رmm) in غخانة جناح الشد،  $t_i$ 

"t = ثخانة الجسد، mm).

D = عمق (تدلى) الجسد، mm).

d = عمق (تدلى) العنصر المروني، mm) in).

الجدول 10.2 إجهاد الانعطاف المقبول في جيزان الجسور المقوّاة.

F <sub>b</sub>	F <sub>y</sub>
20 (138)	36 (248)
27 (186)	50 (345)

يمكن حساب عامل تدُّرج العزم ٢٠ عموماً من المعادلة اللاحقة. ويجب أن يؤخذ، على أي حال، مساوياً للواحدة في الأظفار غير المقوّاة والعناصر التي يكون فيها العزم ضمن جزء لا بأس به من طول هذه العناصر مساوياً إلى أو أكبر من أعظم عزمي طرفي العنصر أو القطعة. بقيت الإشارة إلى أنه في حال استخدام صفائح التغطية فلابد أن يُحسب الإجهاد الستاتيكي المقبول في نقطة الطرف أو التوقف من المعادلة السابقة.

يمكن أن يُحسب عامل تدرج العزم من:

$$C_b = 1.75 + 1.05 \frac{M_1}{M_2} + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2}\right)^2 \le 2.3$$

حىث:

M<sub>1</sub> = أصغر عزمي نمايتي الجائز.

M<sub>2</sub> = أكبر عزمي نمايتي الجائز.

وتكون الإشارة الجبرية لــــ M<sub>I</sub>/M<sub>2</sub> موجبة في الانعطاف الثنائي الانحناء وسالبة في الانعطاف الأحادي الانحناء.

## المقويات في الجيزان العرضية للجسور

## Stiffeners On Bridge Girders

$$I = a_0 t^3 J$$

 $J = 2.5h^2/a_o^2 - 2 \ge 0.5$ 

h = المسافة الصافية (النظيفة) بين الجناحين، mm) in).

a = التباعد الفعلي بين المقوّيات، mm) in (...

t = تخانة الجسد، mm).

ويجب أن يؤخذ عزم العطالة حول خط مركز الجسد في المقوّيات المزدوجة. أمّا في المقوّيات المفردة فيجب أن يؤخذ عزم العطالة حول سطح التماس مع الجسد.

مساحة المقطع العرضي الخامي للمقويات المتوسطة (المتوضعة في الوسط) يجب أن تكون على الأقل:

$$A = \left[0.15BDt_{w} (1-C) \frac{V}{V_{u}} - 18t_{w}^{2}\right] \Upsilon$$

حيث:

٢ نسبة مقاومة خضوع صفيحة الجسد إلى مقاومة خضوع صفيحة التقوية.

B = 1.0 للمقويات المزدوجة وB = 1.8 لزوايا التقوية المفردة وB = 2.4 لصفائح التقوية المفردة.

c معرّفة في المقطع السابق "إجهاد التصميم المقبول في أعمدة الجسور".

 $_{
m u}$  يجب أن تُحسب من معادلات المقطع السابق "تصميم مقاومة القص في الجسور".  $_{
m u}$ 

عرض المقوّي المُستعرِض المتوسط، مثل الصفيحة أو القائمة الأساسية من زاوية مقوية، يجب أن يكون على الأقل 2 إنش (50.8 mm) زائد ألل من عمق (تدلي) الحائز العرضي، ويُفضَّل ألا يقل عن 1/4 عرض الجناح. والثخانة الأصغرية لهذا المقوي المستعرض هي 1 من عرضه.

#### المقويات الطولانية

يجب أن توضع هذه المقويات مع مثبتات مركز ثقلها يبتعد بمقدار h/5 من قدم الاستناد أو من الوجه الداخلي لجناح الضغط. ويجب أن يكون عزم العطالة، مقدراً بــ (mm<sup>4</sup>) in على الأقل:

$$I = ht^3 \left( 2.4 \frac{a_o^2}{h^2} - 0.13 \right)$$

حيث:

a - المسافة الفعلية بين المقويات المستعرضة، mm) in).

r = ثخانة الجسد، in (mm).

يجب أن تكون ثخانة المقوّي على الأقل، مقدرة بــ mm)، مساوية إلى:  $b\sqrt{f_b}/71.2$ 

حيث: b عرض المقوي، mm) in (mm). و $f_b$  إجهاد ضغط انعطاف الجناح، MPa) Ksi عرض المقوي، ويجب ألا يتجاوز إجهاد الانعطاف في المقوّي ذلك الإجهاد المسموح لمادة المقوي.

## الجيزان العرضية المختلطة في الجسور Hybrid Bridge Girders

يمكن أن يكون لهذه الجيزان أجنحة ذات مقاومة خضوع أكبر من مقاومة خضوع الجبد، وقد تكون هذه الجيزان مدموجة أو غير مدموجة مع البلاطة البيتونية، أو يمكن لهذه الجيزان أن تُستَخدِم صفيحة أرضية أورثوتروبية تعمل كحناح علوي.

حساب إجهادات الانعطاف والإجهادات المقبولة لا يختلف عموماً عن حسابها في الجيزان العرضية بمقاومة خضوع منتظمة. وعلى أي حال، قد يتجاوز إجهاد

الانعطاف في الجسد إجهاد الانعطاف المقبول إذا كان إجهاد الانعطاف المحسوب للجناح لم يتحاوز الإجهاد المقبول مضروباً بالقيمة:

$$R = 1 - \frac{\beta \psi (1 - \alpha)^2 (3 - \psi + \psi \alpha)}{6 + \beta \psi (3 - \psi)}$$

حيث:

α = نسبة مقاومة خضوع الجسد على مقاومة خضوع الجناح.

 للسافة من الحافة الخارجية للحناح المشدود أو من الجناح السفلي للعارضة الأرضية الأورثوتروبية إلى المحور المحايد مقسومة على عمق المقطع الفولاذي.

 β - نسبة مساحة الجسد على مساحة جناح الشد أو الجناح السفلي لعارضة الجسر الأورثوتروبية.

## عامل تصميم الحمولة في جيزان الجسور

#### Load-Factor Design For Bridge Beams

ثمة ثلاثة أنواع عامة من العناصر تؤخذ بالاعتبار بما يخص عامل تصميم الحمولة (LFD) في الجيزان المتناظرة المقطع، وهي: العناصر ذات المقاطع المرصوصة والمقاطع المقوّاة غير المقوّاة غير المقوّاة. وتعتمد المقاومة العظمى لكل نوع (العزم، in.Kip) على أبعاد العنصر والطول غير المقوّى وكذا على القص المُطبَّق والحمولة المحورية (الجدول 10.3).

تُطبَّق المقاومات العظمى المعطاة بالصيغ الواردة في الجدول 10.3 فقط عندما لا يتجاوز الإجهاد المحوري الأعظم القيمة 0.15 FyA، حيث A مساحة مقطع العنصر. أما الرموز المستخدمة في الجدول 10.3 فهي معرَّفة وفق التالي:

F<sub>y</sub> = مقاومة خضوع الفولاذ، MPa) Ksi).

z = معامل المقطع اللدن، 13 (mm³).

S = معامل المقطع، 'mm3).

b' = عرض بروز الجناح، mm).

d = عمق المقطع، mm) in).

h = المسافة اللامسنودة بين الأجنحة، mm).

M<sub>1</sub> = العزم الأصغر في أطراف الطول اللامقوّى للعنصر، mm.kN) in.Kip).

 $M_u = F_v Z$ 

M1/Mu موجبة في حالة الانعطاف الأحادي الانحناء.

## التحميل على السطوح المدلفنة (اللاموثوقة)

## Bearing On Milled Surfaces

تُحدُّد أَشتو (AASHTO)، في تصميم الطرق العامة (highway)، إجهاد التحميل المقبول على قطع التقوية المدلفنة والأجزاء الفولاذية الأخرى الموجودة في حالة تماس مع الحمولات، بــ  $F_p = 0.80 \; F_u$ . أمّا إجهادات التحميل المقبولة على الدُّسر فهي معطاة في الجدول 10.4.

إجهاد التحميل المقبول الخاص بتمدُّد الدلافين وصفائح الاستناد الاهتزازية المستخدمة في الجسور يعتمد على نقطة الخضوع في حالة الشد  $F_y$  لفولاذ الدلفين أو فولاذ القاعدة، أيهما أصغر. ويكون الإجهاد المقبول في الأقطار التي تصل إلى 25 إنش (KN/mm)، مساوياً إلى:

$$p = \frac{F_y - 13}{20} \, 0.6d$$

せい	حيم الحمولة في الجد	رة العائدة لعامل تص	الجلول 10.3     معايير التصميم للمقاطع المرونية المتناظرة العائلة لعامل تصميم الحمولة في الجسور	ا <b>جُلول 10.3</b> معايم
الطول الأعظمي غير المقوَى، ال	سماكة الجسد	مماكة الجناع	مقابِ مة الانعطاف العظمي، M	نوع المقطع
் (யய) ய	الصغرىء سا	الصغرى، يا	in.kip (mm.kN)	
	in (mm)	in (mm)		
$[3600 - 2200(M_1/M_u)]_{ry}$	d./Fv	b' /F,	F, 2	مرمومي
F,	809	65.0		
20,000A <sub>f</sub>	ے	b, (F)	FyS	مغوئی وغیم مرصوص
$F_{\mathbf{y}}d$	150	9.69		
انظر مواصفات أشتو - AASHTO				غير مقرى

يمكن استحدام النوسط (الاستيغام) الداخلي الحطي بين عزميّ للقطع المرصوص والمقطع الفوّى اللامرصوص لوضع المعايو الوسطى بيهما، ويستين من ذلك الحالة 1608 − 1807 − 18 − 10 جب بب أن يتم الحفاظ على السماكة س1، كما ويضاف إلى ذلك التالي: عندما تتحاوز 17/4 وس1/4، في المقاطع المرصومة، % 75 من الحدود المحصمة لهذه السب، عنديد كُطبُق معادلة تبادل الفعل التالية:

$$\frac{d}{t_{w}} + 9.35 \frac{b'}{\sqrt{F_{yf}}} \le \frac{1064}{\sqrt{F_{yf}}}$$
 (MPa) Ksi الحاسة (mm) in الحاسة (mm) in الحاسة (mm) in الحاسة (mm) in الحاسة الحاسة (mm) in الحاسة الحاسة (mm)

٠,	على الدُّس	المقبولة	التحميل	إجهادات	10.4	الجدو ل
,	على الدس	المفيونة	التحميل	إجهادات	10.4	جدوں

٠			
دسُر لا تخضع لدوران	دسر تخضع لدوران	مباني	
$F_p = 0.80 F_y$	$F_p = 0.40 F_y$	$F_p = 0.90 \ F_y$	$\mathbf{F}_{\mathbf{y}}$
29 (199)	14 (96)	33 (227)	36 (248)
40 (225)	20 (137)	45 (310)	50 (344)

<sup>\*</sup> الواحدة بــ MPa) Ksi (MPa)


أما من أجل الأقطار التي تبدأ من 25 إلى 125 إنش (635 إلى 3175 ميليمتر)، فيكون الإجهاد المقبول:


$$p = \frac{F_y - 13}{20} 3\sqrt{d}$$

حي ٿي.

d = قطر الدلفين أو صفيحة الاستناد الاهتزازية، mm) in).


## نماذج من سطوح تحميل الجسور *بعض اشكال الاستناد*






(a) Side view of rocker plate.


(b) Plate bearing.





صفيحة تحميل كروية (حرة الإنزلاق)


صفيحة تحميل ممانعة




صغيحة تحميل ذراعية (حرة الإنزلاق)



صفيحة تحميل كروية (موجهة)




دلمین تحمیل أسطوانی ذو قدرة تحمیل عالیه




صفيحه تحميل دراعته (بايته)


## شكل نموذج لصفيحة تحميل



صفيحة التحميل



أسطوانه النحميل العائمة



سطح تحميل إسطواني عائم (موَّجه)

#### **Bridge Fasteners**

#### منثبتات الجسر

تُحدِّدُ أَشتو (AASHTO) بدقة إجهادات تشغيل البراغي في الجسور. وتكون وصلات التحميل النموذجية ذات البراغي العالية المقاومة مقتصرة على العناصر في حالة الضغط والعناصر الثانوية. وإجهاد التحميل المقبول:

$$F_p = 1.35 F_u$$

#### حيث:

.(MPa) Ksi إجهاد التحميل المقبول  $\mathbf{F}_{p}$ 

 $F_{u}$  مقاومة الشد للجزء الموصول، Ksi (MPa) (أو وفق ما هو مُحدد بالتحميل المقبول على المثبتات).


فإجهاد التحميل المقبول على البراغي A 307 هو 137.8 MPa) 20 Ksi) وعلى براشيم الفولاذ الإنشائي، 40 Ksi).

## الإنشاء المختلط في جسور الطرق العامة

## Composite Construction In Highway Bridges

يجب أن تكون الوصلات القصية بين جيزان الفولاذ الرئيسية والبلاطة البيتونية في الإنشاء المختلط في جسر الطريق العام (highway bridge) قادرة على مقاومة كلا الحركتين الأفقية والشاقولية بين البيتون والفولاذ. ويكون التباعد الأعظمي للوصلات القصية عموماً 24 إنش (609.6 mm)، إلا أنه يمكن استخدام تباعد أعرض فوق المساند الداخلية لتجنّب إجهاد أجزاء جناح الشد على نحو مفرط (الشكل 10.1).

ويجب أن يكون عمق الغطاء البيتوني النظيف فوق الوصلات القصية على الأقل 2 إنش (50.8 mm) فوق قاع البلاطة.




الشكل 10.1 الخطوة العظمى لتباعد دُسر الوصلات القصيّة في الجيزان المختلطة: 1 in (25.4 mm), 2 in (50.8 mm), 3 in (76.2 mm), 24 in (609.6 mm)

#### نسبة المجاز/العمق

غالباً ما يُحبَّدُ في الجيزان المختلطة الخاصة بالجسور، عدم تجاوز نسبة المجاز إلى عمق الجائز الفولاذي الجائز الفولاذي زائد ثخانة البلاطة، المقدار 25.

#### العرض الفعال للبلاطات

العرض الفعّال المفترض أو المعطى للحناح البيتوني، في الجائز الرئيسي المختلط الداخلي، يجب ألا يتحاوز أيّاً من القيم التالية:



ربع مجاز الجائز الممتد بين مركزي الاستناد.

 المسافة بين خطئ مركزي جائزين رئيسيين متحاورين.

اثنتا عشرة مرة الثخانة الأصغرية للبلاطة.

يما يَخصُّ الجائز المرفق ببلاطة على طرف واحد فقط منه، في هذه الحالة يجب ألا يتحاوز العرض الفعّال للبلاطة هذه أيّاً من القيم التالية:

- 1. 1/2 من مجاز الجائز الممتد بين مركزي الاستناد.
- 2. نصف المسافة المقاسة من خط مركز الجائز الرئيسي المجاور.
  - ست مرات الثخانة الأصغرية للبلاطة.

#### إجهادات الانعطاف

تعتمد الإجهادات، في الجيزان المختلطة العائدة للحسور، على إذا ما كانت العناصر مُدَعَّمة أمْ لا؛ فهذه الإجهادات تمَّ تعيينها بالنسبة للحيزان في الأبنية (انظر "الإنشاء المختلَط" في الفصل التاسع "صيغ تصميم عناصر الأبنية والمنشآت")، ماعدا تلك الإجهادات في الفولاذ التي قد لا تتحاوز ، 0.55 F. (انظر المعادلات اللاحقة.)

فبما يَخُصُّ العناصر اللامُدعَّمة:

$$f_s = \frac{M_D}{S_s} + \frac{M_L}{S_{tr}} \le 0.55 F_y$$

F<sub>v</sub> مقاومة الخضوع، MPa) ksi).

وبما يخص العناصر المدعمة:

$$f_s = \frac{M_D + M_L}{S_{tr}} \le 0.55 F_y$$

حيث:

راك الإجهاد في الفولاذ، MPa) Ksi - الإجهاد في الفولاذ،

الحمولة الميتة، (kN.mm) in.Kip = عزم الحمولة الميتة،

(kN.mm) in.Kip عزم الحمولة الحية  $M_{\rm L}$ 

 $S_s$  = معامل مقطع الجائز الفولاذي، (mm³).

 $S_{in}$  - معامل مقطع المقطع المختلط المُحوَّل (المكافئ)،  $S_{in}$ 

#### مجال تراوح القص

تُصمَّم الوصلات القصيَّة في الجسور لتتحمل الكلل (تأثير الحمولات المتكررة) ومن ثم تُخْتَبَر على المقاومة الحدية. فيُحسَب محال القص الأفقي العائد للكلل أو التعب، من:

$$S_r = \frac{V_r Q}{I}$$

حيث:

.S = بحال القص الأفقى عند منطقة اتصال البلاطة والجائز في النقطة المُعتبرة، (kN/linear mm) Kip/linear in

٧- مجال تراوح القص (الفرق بين القص الأعظمي والأصغري في النقطة المعتبرة)
 الناشئ عن الحمولة والرص، Kip (kN).

Q = العزم الستاتيكي للمساحة البيتونية المحوَّلة المضغوطة حول المحور المحايد للمقطع المحوَّل، (mm³) in³

1 - عزم عطالة المقطع المُحوَّل، mm<sup>4</sup>).

المساحة المحوَّلة هي المساحة البيتونية الفعلية مقسومة على n (الجدول 10.5).

ويُعطى المحال المسموح للقص الأفقي ،Z العائد لوصلة مستقلة، مقدراً بــ (kN) . Kip، بالمعادلتين اللاحقتين المعتمدتين على الوصلة المستخدمة.

الجدول 10.5 نسبة عاملي المرونة للفولاذ والبيتون الخاصة بالجسور

$n = \frac{E_s}{E_c}$	f'c من أحل البيتون
11	2.0 - 2.3
10	2.4 - 2.8
9	2.9 - 3.5
8	3.6 - 4.5
7	4.6 - 5.9
6	(وما فرقها) 6.0

فمن أحل وصلات الجيزان التي على شكل قناة، بشريطي لحام مقطعاهما مثلثان مليثان 3/16 إنش (4.76 mm) على امتداد الجهة الأمامية والخلفية لمرتكز القناة، يكون Z:

w = طول القناة في الاتجاه المستعرض على جناح الجائز الرئيسي، mm) in (, mm).

B = متحوّل دوري = 4.0 من أجل 100,000 دورة و3.0 من أجل 500,000 دورة
 و2.4 من أجل. 2 مليون دورة و 2.1 من أجل عدد دورات تفوق 2 مليون.

أما بما يخص وصلات الدُسر الغليظة الملحومة (ذات نسبة علو على قطر؛ 4 ≤ H/d)، فيكون ،Z:

$$Z_r = \alpha d^2$$

حيث:

d = قطر الدسار، mm).

α = متحوًل دوري = 13.0 من أجل 100,000 دورة و10.6 من أجل 500,000 دورة و7.85 من أجل 2 مليون دورة و5.5 من أجل عدد دورات تفوق 2 مليون.

يتم تعيين خطوة التباعد لوصلات القص عن طريق تقسيم المحال المقبول للقص Sr المحميع الوصلات (الروابط) في أحد المقاطع Zr على المحال الأفقى للقص المقدر بـــ (kN/linear mm) Kip/linear in).

## عدد الروابط في الجسور

#### Number Of Connectors In Bridges

تُحتبر المقاومة الحديّة للروابط القصية بحساب عدد الروابط المطلوبة، من:

$$N = \frac{P}{\phi S_u}$$

<sup>\*</sup> نكرر أن المقصود بالروابط هو الدُّسر، البراغي، البراشيم، ... الخ

N = عدد الروابط القصيّة بين العزم الموجب الأعظمي والمساند الطرفية.

S - المقاومة الحدية للرابط القصّى، Kip (kN).

[انظر المعادلات (10.1) و(10.2) التي ستأتي وبيانات أشتو ـــ AASHTO]

ه = عامل تخفيض = 0.85

P - القوة المؤثرة في البلاطة، Kip (kN).

تكون P في نقاط العزوم الموجبة الأعظمية أصغر من Pı وPı المحسوبتان من:

 $P_1 = A_s F_y$ 

 $P_2 = 0.85 f_c A_c$ 

حيث:

 $A_c$  مساحة البيتون الفعّالة، (mm²).  $A_c$ 

f - مقاومة ضغط البيتون في اليوم 28، MPa).

 $A_s$ الساحة الإجمالية لمقطع الفولاذ،  $(mm^2)$  in - A

(MPa) Ksi مقاومة خضوع الفولاذ،  $F_y$ 

عدد الروابط المطلوبة بين نقطتي العزم الموجب الأعظمي والعزم السالب الأعظمي المحاور يجب أن يساوي أو يتحاوز N<sub>2</sub> المعطاة بالعلاقة:

$$N_2 = \frac{P + P_3}{\phi S_u}$$

وتُحسب القوة المؤثرة في البلاطة P<sub>3</sub>، في نقاط العزوم السالبة الأعظمية، من:

$$P_3 = A_{sr} F_{yr}$$

 $A_{sr}$  التسليح الطولاني ضمن الجناح الفعّال،  $(mm^2)$  in مساحة التسليح الطولاني ضمن

Fyr مقاومة خضوع فولاذ التسليح، MPa) Ksi).

## مقاومة القص الحدية للروابط في الجسور

من أجل الأقنية:

$$S_u = 17.4 \left( h + \frac{t}{2} \right) w \sqrt{f'_c}$$
 (10.1)

حيث:

h = الثخانة الوسطية لجناح القناة، mm).

t = ثخانة جسد القناة، mm).

w = طول القناة، mm).

ومن أجل الدُّسر الملحومة ((H/d ≥ 4 in (101:6 mm):

$$S_u = 0.4d^2 \sqrt{f'_c E_c}$$
 (10.2)

## إجهاد التصميم المقبول على القص في الجسور

## Allowable-Stress Design For Shear In Bridges

يمكن أن يُحسب إجهاد القص المقبول، بالاعتماد على مواصفات أشتو (AASHTO) لجسور الطرق العامة، من العلاقة:

$$F_{v} = \frac{F_{y}}{3}C \le \frac{F_{y}}{3}$$

ومن أجل العناصر المرونية بأحساد غير مقوّاة وبنسبة 150 h/tw أو من أحل الجيزان الرئيسية بأحساد مقوّاة وبنسبة a/h تتحاوز 3 و(h/tw/2) بكون:

$$\frac{h}{t_w} \le \beta$$
 عندما  $C = 1.0$ 

$$\beta < \frac{h}{t_w} < 1.25\beta$$
 عندما  $C = \frac{\beta}{h/t_w}$ 

$$\frac{h}{t_w} > 1.25\beta$$
 عندما  $C = \frac{45,000k}{F_v (h/t_w)^2}$ 

ر المقويات  $\frac{a}{t_w}$  تتحاوز 3 أو إذا لم تكن المقويات  $\frac{a}{h}$  مطلوبة، وإلا  $\frac{5}{(a/h)^2}$  .  $k = 5 + \frac{5}{(a/h)^2}$ 

$$\beta = 190 \sqrt{\frac{k}{F_y}}$$

أما إجهاد القص المقبول، في الجيزان الرئيسية بمقويات مستعرضة وبنسبة a/h أقل من 3 ومن (h/tw) 67,600، فيعطى بالعلاقة:

$$F_v = \frac{F_y}{3} \left[ C + \frac{1 - C}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}} \right]$$

وتكون المقوّيات مطلوبة عندما يتجاوز القص القيمة ،F،

## النسب العظمى للعرض على الثخانة في عناصر الضغط العائدة لجسور الطرقات العامة

# Maximum Width/Thickness Ratios For Compression Elements For Highway Bridges

يسرد الجدول 10.6 عدداً من الصيغ الخاصة بالنسب العظمى للعرض إلى الثخانة لعناصر الضغط في حسور الطرق العامة. وهذه الصيغ مُتاحة لتصميم حسر طريق عام.

الجملول 10.6 النسب العظمي للعرض إلى السماكة "4/ لعناصر الضفط في جسور الطرق العامة المجلول

	ان ا	S. 12h. 3l. 11.	21:1
	<b>&gt;</b>		
	غیر مرصوص b	مر صوص	وصف العنصر
	°70 √F <sub>y</sub>	65 √F <sub>y</sub>	بروز الجناح من جيران على شكل إ مدلفته أو مُصنّعة.
	150	608 <del>\frac{\Fy}</del>	أجساد في حالة انضغاط مروني
		تصميم الإجهاد المقبول	
$f_{\mathbf{u}} = 0.44 F_{\mathbf{y}}$	.44F <sub>y</sub>	f, < 0.44 F,	وصف العنصر
$F_y = 36ksi(248MPa)$ $F_y = 50ksi(344.5MPa)$	$F_y = 50 \text{ksi}(344.5 \text{MPa})$		
			صفائح مستندة في طرف واحد وأضلاع زاوية ظاهرة (بارزة)
12	Π.	$\frac{51}{\sqrt{f_a} \le 12}$	في العناصر الرئيسية
12	=	$\frac{51}{\sqrt{f_a} \le 16}$	في عناصر النقوية والعناصر النانوية الأحرى
27	32	126	صفائح مستندة على حافتين أو أحساد أشكال صندوقية

الجدول 10.6	
/تابع/ انــب العظمى للعرض إلى الــما	عامل
/تابع/ انـــب العظمي للعرض إلى الـــماكة عمرا لعناصر الضغط في جـــور الطرق العامة	بامل تصبيح الحيولة والمقاومة ؟

6 – عرض العصر أو الجزء الباريع") - أيسماكة كالقطة الاستاد هي الحط الداخلي للميتيات أو لاشرطة اللعام التي تربط الصفيحة بالقطمة الرئيسية أو حدر الجماح في الانتكال المداهنة في جامل تعميهم طأرمة الحديج[14] بالسبة لاحساد المقاطع اللامرصوصة، توحد 6 = ط حيث 6 عمق الحاتو؛ وبالسبة للمقاطع

اللامرمومة، D = ها حيث A بالمسافق المساونة بين مركبيّ الجناحين. وفق ما هو مطلوب في أشترُ (ATSHTO) "المواجعات النظامية اخاصة ببسور الطرقات العامة" كذلك فإن المواصفات تعطي اغتظرات والتحديدان في عناصر الجيزان المصنحة.

- F إجهاد الحضوع الأصيخ ي الجهيز للتولاد، Ksi (MPa). إنَّ العناصر بنسب عيماض على مفائحة تتحيَّجوز حدود العاصر اللامرصوصة بجب أن تصسّم، كعناصر خيمة.
- عندما يكون عزم الانعطاف الأعظمي الأأتل من العزم المقاوم M أو بالأصع أقل من مقاومة العزم "M، فإن السببة M الواردة في الجفول يمكن أن تُفرّب
- أ إجهاد الضغط الحوري الحسوب، Kisi \_ M/ m \_
- للأشكال الصنبوقية التي تألف مزياطفانج رئيسية أو مقاطع مداغنة أو قطع ثركية مع صفائع تفطية.

اللأحساد التي تربط الأعضاء الرئيسية أو القطع العائدة للانكال الصندونية أو الأشكال الم

#### Suspension Cables

#### أكبال التعليق

#### قوة شد أكبال تعليق على شكل قطع مكافئ، وأطوالها

غالباً ما تستخدم الأكبال الفولاذية في الجسور المعلقة لتتلقى حمولات الطريق الأفقية (الشكل 10.2). وتتخذ الأكبال، بحمولة موزعة بانتظام على الامتداد الأفقي للحسر، شكل قوس من قطع مكافئ. إذن فقوة الشد في منتصف المجاز:

$$H = \frac{wL^2}{8d}$$


حيث؛

H = الشد في منتصف المجاز، N) Kip).

w = 1الحمولة على واحدة المسافة الأفقية، kN/m) Kip/ft).

L = طول المحاز، m) ft.).

d = مسافة ارتخاء (تدلي) الكبل، m) ft). (انظر الشكل 10.2).



الشكل 10.2 كبل تدعيم حمولة موزعة بانتظام على الامتداد الأفقي.

تُعطى قوة الشد عند نقاط استناد الكبل بــ:

$$T = \left[H^2 + \left(\frac{wL}{2}\right)^2\right]^{0.5}$$

مث:

T = الشد عند نقاط الاستناد، N) Kip).

أما الرموز الباقية فهي كما عُرُّفت من ذي قبل.

يمكن أن يُحسب طول الكبل S، عندما تكون النسبة d/L مساوية إلى 1/20 أو أقل، بصورة تقريبية من:

$$S = L + \frac{8d^2}{3L}$$

حث:

S - طول الكبل، m) ft (m).

#### شكل منحني ارتخاء الكبل والمسافة بين المساند

إن كبلاً من مقطع عرضي منتظم يحمل وزنه الذاتي فقط سوف يأخذ شكل المنحني المعروف بمنحني السلسلة . وباستحدام نفس الترميز السابق، يتم إيجاد وسيط منحني السلسلة C من:

$$y = \frac{C}{2} \left[ e^{(x-\alpha)/c} + e^{-(x-\alpha)/c} \right] = C ch \frac{x-\alpha}{C}$$

حيث تنعين قيمتا النابتين الاختيارين C ، 0X من شروط تبيت الطرفين. كان حاليليو يعتبر أن شكل الاتزان هذا هو قطع مكافئ وقد صحح فيما بعد هيوجنس خطأ حاليليو. (المعدّ).

<sup>\*</sup> تُعطى المعادلة العامة لمنحني السلسلة (منحني ارتخاء الكبل) بـــ:

$$d + c = \frac{T}{w}$$

إذن:

$$c = \left[ \left( d + C \right)^2 - \left( \frac{S}{2} \right)^2 \right]^{0.5}$$

(مسافة ارتخاء الكبل) 
$$S_{ag} = d + c$$
 ft (m)

وبالتالي يكون طول الجحاز: L=2c، بأخذ نفس الرموز السابقة.

#### العلاقات العامة للأكبال المعلقة

General Relations For Suspension Cables

## منحنى ارتخاء الكبل (Catenary)

طول منحني الارتخاء 8 لكبل بسيط (الشكل 10.3) ذي حمولة  $q_0$  بواحدة الطول للكبل مقاساً من النقطة المنخفضة للكبل مع أخذ الرموز المعطاة في الشكل 10.3 يساوي:

$$s = \frac{H}{q_o} \sinh \frac{q_o x}{H} = x + \frac{1}{3!} \left(\frac{q_o}{H}\right)^2 x^3 + ....$$


ويكون الشد في أي نقطة:

$$T = \sqrt{H^2 + q_0^2 s^2} = H + q_0 y$$

وتكون المسافة من النقطة المنخفضة C إلى المسند اليساري:

$$a = \frac{H}{q_0} \cosh^{-1} \left( \frac{q_0}{H} f_L + 1 \right)$$

(m) ft ،L إلى C المسافة الشاقولية من  $f_L$ 



والمسافة من C إلى المسند اليميني R:

$$b = \frac{H}{q_0} Cosh^{-1} \left( \frac{q_0}{H} f_R + 1 \right)$$

حيث:

R المسافة الشاقولية من C إلى  $f_R$ 

بإعطاء مسافيّ تدلي منحني الارتخاء تحت تأثير الحمولة الشاقولية الموزعة ،q، يمكن عندئذ حساب المركبة الأفقية لشد الكبل H من:

$$\frac{q_o I}{H} = \operatorname{Cosh}^{-1} \left( \frac{q_o f_L}{H} + 1 \right) + \operatorname{Cosh}^{-1} \left( \frac{q_o f_R}{H} + 1 \right)$$

المحاز، أو المسافة الأفقية بين المسندين L و b+a = R.

تُحل هذه المعادلة عادة بالتحريب. القيمة التقديرية الأولى لـــ H التي تستبدل في الطرف الأيمن من المعادلة يمكن أن يتم الحصول عليها بتقريب منحني الارتخاء إلى منحني قطع مكافئ. يمكن أن تُحسب المركبات الشاقولية لرديُّ الفعل عند المساند من:

$$R_L = H \sin h \frac{q_o a}{H}$$
 $R_R = H \sin h \frac{q_o b}{H}$ 

#### منحنى القطع المكافئ

الحمولات الحية المنتظمة الشاقولية والحمولات الميتة المنتظمة الشاقولية باستثناء وزن الكبل يمكن أن تُعامل عموماً كحمولات موزعة بانتظام فوق المسقط الأفقي للكبل. وتحت تأثير مثل هذه التحميلات، يأخذ الكبل شكل القطع المكافئ.

بفرض أن مبدأ الإحداثيات عند النقطة المنخفضة C (الشكل 10.3). فإذا كانت wo الحمولة بالقدم (بالمتر) أفقياً، فإن معادلة القطع المكافئ لمنحنى الكبل:

$$y = \frac{w_0 x^2}{2H}$$

والمسافة من النقطة المنحفضة C إلى المسند الأيسر L هي:

$$a = \frac{1}{2} - \frac{Hh}{w_0 l}$$

حيث:

الحاز أو المسافة الأفقية بين المسندين L و b + a = R.

h = المسافة الشاقولية بين المسندين.

المسافة من النقطة المنخفضة C إلى المسند الأيمن R هي:

$$b = \frac{1}{2} + \frac{Hh}{w_0 l}$$

#### المساند المتوضعة على سويات مختلفة

يمكن حساب المركبة الأفقية لشد الكبل H من:

$$H = \frac{w_0 l^2}{h^2} \left( f_R - \frac{h}{2} \pm \sqrt{f_L f_R} \right) = \frac{w_0 l^2}{8f}$$

حيث:

.L إلى C المسافة الشاقولية من  $f_L$ 

R إلى C المسافة الشاقولية من  $f_R$ 

f - مسافة تدلي (ارتخاء) الكبل المقاسة شاقولياً بدءاً من الوتر  $L_R$  عند منتصف المسافة بين المسندين (عند  $x = Hh/w_0I$ ).

كما هو مُحدُّد في الشكل 10.3b:

$$f = f_L + \frac{h}{2} - y_M$$

حيث:

 $y_{M} = Hh^{2}/2w_{\alpha}l^{2}$ 

ويجب أن تستخدم الإشارة السالبة لـ  $y_M$  عندما تكون النقطة المنخفضة C واقعة بين المسندين. فإن لم تكن ذروة القطع المكافئ C واقعة بين D و فيحب أن تستخدم الإشارة الموجبة.

يمكن أن تُحسب المركبات الشاقولية لردود الأفعال عند المساند من:

$$V_L = w_o a = \frac{w_o l}{2} - \frac{Hh}{l}$$
  
 $V_R = w_o b = \frac{w_o l}{2} + \frac{Hh}{l}$ 

الشد عند أي نقطة:

$$T = \sqrt{H^2 + w_0^2 x^2}$$

طول قوس القطع المكافئ RC:

$$\begin{split} & L_{RC} = \frac{b}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{w_o b}{H}\right)^2} + \frac{H}{2w_o} \sin h \, \frac{w_o b}{H} \\ & = b + \frac{1}{6} \left(\frac{w_o}{H}\right)^2 b^3 + \dots \end{split}$$

وطول قوس القطع المكافئ LC:

$$\begin{split} L_{LC} &= \frac{a}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{w_o a}{H}\right)^2} + \frac{H}{2w_o} \sin h \frac{w_o a}{H} \\ &= a + \frac{1}{6} \left(\frac{w_o}{H}\right)^2 a^3 + \dots \end{split}$$

#### المساند على نفس السوية

 $.a = b = 1/2 \, , h = o \, , f_L = f_R = f$  يكون في هذه الحالة:

ويمكن أن تحسب المركبة الأفقية لشد الكبل H من:

$$H = \frac{w_0 l^2}{8f}$$

والمركبات الشاقولية لردود الأفعال عند المساند:

$$V_L = V_R = \frac{w_o l}{2}$$

ويحدث الشد الأعظمي عند المساند ويساوي:

$$T_{L} = T_{R} = \frac{w_{o}l}{2} \sqrt{1 + \frac{l^{2}}{16f^{2}}}$$

وطول الكبل بين المسندين:

$$L = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{w_0 l}{2H}\right)^2 + \frac{H}{w_0} \sin h \frac{w_0 l}{2H}}$$
$$= \sqrt{1 + \frac{8}{3} \frac{f^2}{l^2} - \frac{32}{5} \frac{f^4}{l^4} + \frac{256}{7} \frac{f^6}{l^6} + \dots}$$

في حال تمّ تطبيق حمولة إضافية موزعة بانتظام على الكبل المكافئي، يكون التغيّر في مسافة الارتخاء يساوي على نحوٍ تقريبي إلى:

$$\Delta f = \frac{15}{16} \frac{1}{f} \frac{\Delta L}{5 - 24f^2/l^2}$$

وبما يخص ارتفاع درجة الحرارة ، يكون التغيُّر في مسافة الارتخاء (تدلي الكبل الشاقولي) مساوياً تقريباً:

$$\Delta f = \frac{15}{16} \frac{1^2 ct}{f(5 - 24f^2/1^2)} \left( 1 + \frac{8}{3} \frac{f^2}{1^2} \right)$$

حيث:

c = أمثال التمدد الحراري.

تساوي الاستطالة المرونية للكبل المكافئي على نحو تقريبي إلى:

$$\Delta L = \frac{HI}{AE} \left( 1 + \frac{16}{3} \frac{f^2}{l^2} \right)$$

حيث:

A = مساحة المقطع العرضي للكبل.

E - معامل المرونة لفولاذ الكبل.

H = المركبة الأفقية للشد في الكبل.

فإذا كان التغيُّر المقابل للارتخاء صغيراً بحيث أن تأثيره على H يكون مهملاً، فيمكن لهذا التغيُّر أن يُحسب من:

$$\Delta f = \frac{15}{16} \frac{H1^2}{AEf} \frac{1 + 16f^2 / 31^2}{5 - 24f^2 / 1^2}$$

في الحالة العامة للحمولة الشاقولية الميتة على الكبل، يُعطى الشكل الأولي للكبل بـــ:

$$y_{D} = \frac{M_{D}}{H_{D}}$$

حيث

M<sub>D</sub> = عزم انعطاف الحمولة الميتة الذي سينتج عن الحمولة في جائز بسيط.

H<sub>D</sub> = المركبة الأفقية للشد الناشئ عن الحمولة الميتة.

أما في الحالة العامة للحمولة الشاقولية الحية على الكبل، يُعطى الشكل النهائي للكبل:

$$y_D + \delta = \frac{M_D + M_L}{H_D + H_L}$$

δ = التغيُّر الشاقولي (التشوُّه) للكبل الناشئ عن الحمولة الحية.

M\_ = عزم انعطاف الحمولة الحية الذي سينتج عن الحمولة الحية في جائز بسيط.

H\_ الزيادة في المركبة الأفقية للشد الناشئ عن الحمولة الحية.

وبطرح العلاقتين السابقتين ينتج:

$$\delta = \frac{M_L - H_L y_D}{H_D + H_L}$$

إذا ما تم افتراض أن شكل الكبل يأخذ شكل قطع مكافئ، فإن التقريب الدقيق لــ H يمكن أن يتم الحصول عليه من:

$$\frac{H_L}{AE} K = \frac{w_D}{H_D} \int_0^1 \delta d_x - \frac{1}{2} \int_0^1 \delta'' \delta d_x$$

$$K = I \left[ \frac{1}{4} \left( \frac{5}{2} + \frac{16f^2}{1^2} \right) \sqrt{1 + \frac{16f^2}{1^2}} + \frac{31}{32f} \log_e \left( \frac{4f}{1} + \sqrt{1 + \frac{16f^2}{1^2}} \right) \right]$$

حيث:

$$\delta'' = \frac{d^2 \delta}{dx^2}$$

وإذا أمكن إهمال الاستطالة المرونية و"8 فإن:

$$H_{L} = \frac{\int_{0}^{t} M_{L} d_{x}}{\int_{0}^{t} y_{D} d_{x}} = \frac{3}{2fl} \int_{0}^{t} M_{L} d_{x}$$

إذن، من أجل حمولة موزعة بانتظام أفقياً wL:

$$\int_{0}^{1} M_{L} d_{x} = \frac{w_{L}l^{3}}{12}$$

ويكون التزايد في المركبة الأفقية للشد الناشئ عن الحمولة الحية:

$$H_{L} = \frac{3}{2fL} \frac{w_{L}l^{3}}{12} = \frac{w_{L}l^{2}}{8f} = \frac{w_{L}l^{2}}{8} \frac{8H_{D}}{w_{D}l^{2}}$$
$$= \frac{w_{L}}{w_{D}} H_{D}$$

#### Cable Systems

## أنظمة الأكبال

يُعتبر الكبل المُقعَر نحو الأسفل عادةً هو الكبل الذي يعبأ بالحمولة (الشكل 10.4). فإذا كان الإجهاد المسبق في هذا الكبل يتحاوز الإجهاد في الكبل الآخر، فإن الترددات الطبيعية للاهتزاز في الكبلين تختلف دائماً من أحل أي قيمة للحمولة الحية. ولتحتُّب حدوث الرنين (يعني حدوث سعة اهتزاز كبيرة نتيحة التواقت) لابدً من تزايد الحمولة.

وهكذا، ينزعُ الكبلان ليأخذا شكلين مختلفين تحت تأثير حمولات ديناميكية معينة.

وبالمحصلة، تقوم طاقة الاهتزاز المنتقلة من أحد الأكبال إلى الكبل الآخر بتخميد الاهتزازات في كلا الكبلين.

يمكن أن يُقدِّر التردد الطبيعي لكل كبل، دورة بالثانية، من:

$$\omega_n = \frac{n\pi}{i} \sqrt{\frac{Tg}{w}}$$


n = عدد صحيح، يساوي الواحد من أجل نمط الاهتزاز الأولي (الأساسي) ويساوي 2 من أجل نمط الاهتزاز الثانوي، ....

ا = محاز الكبل، m) ft).

w = الحمولة المؤثرة على الكبل، Kip/ft (kN/m).

g = التسارع الناشئ عن الجاذبية = 32.2 (ft/s²).

T = شد الكبل، (N) Kip).



الشكل 10.4 منظومات أكبال مستوية (تقع في مستوي واحد)

- (a) كبلان منفصلان كلياً. (b) كبلان يتقاطعان في وسط المجاز
  - (c) كبلان متصالبان (d) كبلان يلتقيان عند المساند.

تَفرِضُ انفراجات عناصر الجائز الشبكي الكبلي (الكابولي) الشرط الذي يجب أن يكون فيه التغير في ارتخاءات الأكبال، نتيجة تأثير حمولة معطاة، متساوية (يعني؛ الانفراجات الزاوية بين عناصر الجائز الشبكي هي التي تتحكم بارتخاء الكبال). مع ذلك، قد يكون التغيران في شد الكبلين غير متساويين.

فإذا كانت نسبة الارتخاء إلى المحاز 1/1 صغيرة (أقل من 0.1 تقريباً)، من أحل كبل على شكل قطع مكافئ، فإن التغيُّر في الشد يُعطى على نحوٍ تقريبي بـــ:

(تغير قيمة الشد في كبل نتيجة تأثير حمولة)  $\Delta H = \frac{16}{3} \frac{AEf}{1^2} \Delta f$ 

Δf - التغير في الارتخاء للكبل.

A = مساحة المقطع العرضي للكبل.

E - معامل مرونة فولاذ الكبل.

# 11

صيغ الطرقات والطرقات العامة (السريعة)


**Highway and Road Formulas** 

#### Circular Curves


#### المنحنيات الدائرية

المنحنيات الدائرية هي النموذج الأكثر شيوعاً في المنحني الأفقى المستخدم لوصل المقاطع ذات الممسات (المستقيمات) المتقاطعة للطرق العامة أو لخطوط السكك الحديدية. ففي أغلب بلدان العالم ثمة طريقتان لتعريف المنحنيات الدائرية تُستخدمان: تُعرَّفُ الطريقة الأولى، المستخدمة عموماً في أعمال الخط الحديدي، درجة المنحني بالزاوية المركزية المُحدَّدة بقوس طوله 100 قدم (30.48 متر).

المصطلحات والرموز المستخدمة بشكل عام في المنحنيات الدائرية تمَّ إدراجها لاحقاً وإيضاحها في الشكلين 11.1 و11.2.



الشكل 11.2 الانزياحات عن المنحني الدائري



الشكل 11.1 منحن دائري

PC - نقطة الانحناء، بداية المنحني.

PI - نقطة تقاطع المماسات.

PT - نقطة التماس، لهاية المنحني.

R = نصف قطر المنحنى، m) ft).

D = درجة المنحني (انظر النص السابق).

- ا = زاوية تغيُّر الاتحاه بين المماسين عند PI، أيضاً الزاوية المركزية للمنحني.
  - T = المسافة المماسية، وهي المسافة من PC إلى PC أو إلى ft ،PT (m).
- طول المنحني من PC إلى PT مقاساً على وتر طوله 100 قدم (30.48 متر) من أجل التعريف الوتري، أو مقاساً على قوس طوله 100 قدم (30.48 متر) من أجل التعريف القوسى، ft (m) ft
  - C طول امتداد الوتر من PC إلى ft ،PT (m).
- المسافة الخارجية، وهي المسافة من PI إلى النقطة الوسطية (منتصف)
   للمنحنى، ft (m).
- الإحداثي الرأسي الأوسط، وهي المسافة من النقطة الوسطية للمنحني إلى
   النقطة الوسطية للوتر، ft (m).
  - d = الزاوية المركزية لجزء من المنحني (d < D).
  - الفوس المعيّن بالزاوية المركزية (m) ft ،d).
    - c = طول المنحني (الوتر) المُعيَّن بالزاوية المركزية m) ft ،d).
      - a = انزياح المماس من أجل وتر طوله m) ft ،c).
        - b انزياح الوتر من أجل وتر طوله ft ،c).

#### معادلات المنحنيات الدائرية

 $R = \frac{5,729.578}{D}$  R حقيق من أجل التعريف القوسي، وتقريبي من أجل التعريف الوتري.

R = 
$$\frac{50}{\sin{\frac{1}{2}D}}$$
 دقیق من أجل التعریف الوتري.  $\frac{1}{2}$  T = R tan  $\frac{1}{2}$  دقیق

$$E = R \exp \frac{1}{2}I = R\left(\sec\frac{1}{2}I - 1\right)$$
 دقیق 
$$M = R \operatorname{vers} \frac{1}{2}I = R\left(1 - \cos\frac{1}{2}I\right)$$
 دقیق 
$$C = 2R \sin\frac{1}{2}I$$
 دقیق 
$$L = \frac{100I}{D}$$
 دقیق 
$$L - C = \frac{L^3}{24R^2} = \frac{C^3}{24R^2}$$
 دقیق بالنسبة للتعریف القوسي. 
$$d = \frac{DI}{100}$$
 . 
$$d = \frac{Dc}{100}$$
 دقیق بالنسبة للتعریف الوتري. 
$$\sin\frac{d}{z} = \frac{c}{2R}$$
 . 
$$\sin\frac{d}{z} = \frac{c}{2R}$$

 $a = \frac{c^2}{2D}$  تقریبی.

. تقریبیی  $b = \frac{c^2}{R}$ 

ملاحظة : جميع العلاقات السابقة تقرأ من اليسار إلى اليمين.

#### Parabolic Curves

### منحنيات القطوع الكافئة

تُستخدم منحنيات القطوع المكافئة لوصل مقاطع الطرق العامة والخطوط الحديدية ذات الميول المختلفة. فيعطي استخدام منحني القطع المكافئ تغيراً متدرجاً في السير على امتداد المنحني.

المصطلحات والرموز المستخدمة عموماً في منحنيات القطوع المكافئة تم إدراجها لاحقاً وتوضيحها في الشكل 11.3.

PVC = نقطة الانحناء الرأسي، بداية المنحني.

PVI = نقطة التقاطع الرأسي للميلين على كل حانب من المنحني.

PVT = نقطة التماس الشاقولية، نهاية المنحني.


G<sub>1</sub> - الميل في بداية المنحني، m/m) ft/ft).

. G<sub>2</sub> = الميل في أماية المنحنى، m/m) ft/ft).

L = طول المنحنى، m) ft (m).

R = معدّل تغيّر الميل، ft/ft² (m/m²).

V = علو (ارتفاع) الــ (m) ft ، PVI).



الشكل 11.3 منحني قطع مكافئ رأسي (منحني قمة)

E<sub>0</sub> علو (ارتفاع) الــ m) ft ،PVC).

.(m) ft ،PVT الـ  $E_i$  علو (ارتفاع) الـ  $E_i$ 

x = بعد أي نقطة على المنحني بدءاً من الـــ m) ft ، PVC).

(m) ft ، PVC علو النقطة x بدءاً من الـ  $E_x$ 

 $X_s$  = البعد من الـــ PVC إلى أخفض نقطة على منحني التدلي أو إلى أعلى نقطة على منحنى القمة، m) ft (m).

 $E_x$  ارتفاع أخفض نقطة على منحني التدلي أو أعلى نقطة على منحني القمة،  $E_x$  (m)ft

#### معادلات منحنيات القطوع المكافئة

يُفترض لا بل يجب أن تستخدم دائماً الكميات الجبرية في معادلات منحني القطع المكافئ المعطاة لاحقاً. الميول الصاعدة موجبة والميول الهابطة سالبة.

$$R = \frac{G2 - G_1}{L}$$

$$E_o = V - \frac{1}{2}LG_1$$

$$E_x = E_o + G_1x + \frac{1}{2}Rx^2$$

$$x_s = -\frac{G_1}{R}$$

$$E_s = E_o - \frac{G_1^2}{2R}$$

ملاحظة: إذا كانت  $x_s$  سالبة أو  $x_s > L$  فلا يكون للمنحني نقطة مرتفعة أو نقطة منخفضة.


# منحنيات الطرق العامة وسلامة السائق

# Highway Curves And Driver Safety

تؤخذ الاحتياطات والشروط عادةً عند الانتقال التدريجي من المماس إلى بداية المنحنى الدائري وذلك من أجل سلامة وراحة السائقين.

وكما هو موضح في الشكل 11.4، تكون الحافة الخارجية مرفوعة أولاً بطريقة غوذجية حتى يصير النصف الخارجي للمقطع العرضي على سوية التحدُّب (النقطة B). ثم يتم رفع الحافة الخارجية أيضاً حتى يصير المقطع العرضي مستقيماً (النقطة C). ومما ذُكر، يكون المقطع العرضي بأكمله قد تم تدويره حتى الوصول إلى العلو الإضافي كاملاً (النقطة E).

تكون المقاطع العرضية، للطرق العامة المزودة بعلو إضافي، مستخدمة على نحو نموذج في منحنيات الطرق العامة البرية والطرق السريعة المدنية. ونادراً ما يستخدم العلو الإضافي في شوارع المناطق المأهولة والمناطق التجارية والصناعية.



الشكل 11.4 تغيُّرات العلو الإضافي على امتداد منحني الانتقال الحلزوني.

# Highway Alignments

# استقامات الطريق العام

يرتبط تصميم الشكل الهندسي، لطريق عام، بالاستقامة (الامتداد الخطي) الأفقية والشاقولية بالإضافة إلى عناصر المقطع العرضي.

فالامتداد الخطى الأفقى لطريق عام يُعرِّفُ موقعه واتحاهه في المشهد الأفقى.

أما الامتداد الخطي الشاقولي لطريق عام فيُتَعَامَل مع شكله في المشهد الجانبي.

ومن أجل طريق عام بحارات مرورية متجاورة، يمكن أن يُمثّل الامتداد الخطي بالخط المركزي للطريق.

#### وضع المحطات

تُقاس المسافة على امتداد الاستقامة الأفقية بواسطة محطات. وتُعرَّف المحطة الكاملة ب 100 قدم (30.48 m). فالمحطة النصفية ب 50 قدم (15.24 n). فالمحطة (30.48 m) والمحطة النصفية ب 50 قدم (45.7 m). فالمحطة 0+0 قدم (45.7 m) من بداية الاستقامة أي من المحطة 0+0 والنقطة التي تبعد 1492.27 قدم (454.84 m) من المحطة 0+0 يُرمز لها ب 1492.27 قدم (454.84 m) وذلك تحدد موقع 14 محطة، 1400 قدم (426.72 m) زائد 92.27 قدم (28.12 m)، وذلك من نقطة بداية الاستقامة. وتقاس هذه المسافة أفقياً على امتداد الخط المركزي للطريق لتوضيح إذا ما كانت مماسية أو منحنية أو تركيباً من الاثنين معاً.

#### مسافة الرؤية (مسافة رؤية توقف السائق)

وهي الطول المطلوب من الطريق، بين العربة وحسم عشوائي (في نقطة ما من انحدار الطريق)، لتمكين السائق من إيقاف العربة بأمان قبل وصوله العائق. ولن يكون هذا مُربكاً بأخذ مسافة رؤية المرور أو العبور التي تعرفها أشتو (الجمعية الوطنية الأميريكية الرسمية للطرق والنقل) بـ "طول الطريق الذي يكون مرثياً على

امتداد تقدم السائق". يُبيِّن الشكل 11.5 الوسطاء التي تتحكم بمسافة الرؤية فوق قمة منحني شاقولي.



الشكل 11.5 مسافة الرؤية فوق منحني رأسي مُحدَّب

تعرف أشتو، من أحل المنحنيات الرأسية المحدبة، الطول الأصغري Lmn للمنحنيات الرأسية المحدبة، بالاستناد على مسافة الرؤية المطلوبة S، والتي تُعطى وفق ما يلي:

$$L_{min} = \frac{AS^2}{100(\sqrt{2H_1} + \sqrt{2H_2})^2} S < L$$

وعندما يكون علو العين 3.5 قدم (1.07 m) وارتفاع الجسم 0.5 قدم (0.152 m) فإن:

$$L_{\min} = \frac{AS^2}{1329}S < L$$

أيضاً، تُعطى Lmin في المنحنيات الرأسية المحدبة بـــ:

$$L_{min} = 25 - \frac{200(\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2})^2}{AS^2} S > L$$

وعندما يكون علو العين 3.5 قدم (1.07 m) وعلو الجسم 0.5 قدم (0.152 m) تصبح:

$$L_{min} = 25 - \frac{1329}{AS^2}S > L$$

حيث:

A = الفارق الجبري في ميليُّ المماسين للمنحني الرأسي، يؤخذ بنسبة مئوية.

العين فوق سطح الطريق، ft (m)  $H_1$ 

 $H_2$  عنو الجسم فوق سطح الطريق، ft = عنو الجسم

أداة التصميم التي تتحكم بالمنحنيات الشاقولية يمكن ترسيخها باستخدام مُعدَّل الانحناء الرأسي K المعرف بالعلاقة:

 $p K = \frac{L}{A}$ 

حيث:

L = طول المنحني الرأسي، ft (m)

A تمّ تعريفها سابقاً.

يفيد K في تعيين مسافة الرؤية الأصغرية وهي طول المنحني الرأسي من النقطة PVC إلى نقطة التحول (نقطة النهاية القصوى على المُحدَّب ونقطة النهاية الدنيا على المُعدَّب. ويتم إيجاد هذه المسافة بجداء K بتدرج الاقتراب.

لقد تم نشر القيم الموصى بها لــ K من أجل سرعات تصميمية متعددة ومسافات رؤى، خاصة بمنحنيات التحدب والتقعر الشاقولي، من قبل أشتو.

# الأرقام الإنشائية الخاصة بالرصف المرن

#### Structural Numbers For Flexible Pavements

يتطلب تصميم الرصف المرن أو الرصف بالمعالجة السطحية، المتوقع أن يحتمل أكثر من 50,000 تكرار لحمولة محور Kip - 18 منفرد مكافئ، تشخيصاً للعدد الإنشائي SN الذي يستخدم كأداة قياس لقدرة تحمل الرصف الحمولات المحورية المتوقعة.

ويُعرَّف العدد الإنشائي في طريقة تصميم أشتو بـــ:

 $SN = SN_1 + SN_2 + SN_3$ 

حيث:

 $a_1 D_1$  = العدد الإنشائي للطبقة السطحية  $SN_1$ 

a<sub>1</sub> = أمثال تنحانة الطبقة السطحية.

D - الثخانة الفعلية للطبقة السطحية، mm) in (,

 $a_2 \, D_2 \, m_2$  - العدد الإنشائي لطبقة الأساس SN<sub>2</sub>

a - أمثال تخانة طبقة الأساس.

(mm) in الثخانة الفعلية لطبقة الأساس  $D_2$ 

 $m_2$  أمثال تصريف طبقة الأساس.

a<sub>3</sub> D<sub>3</sub> m<sub>3</sub> = العدد الإنشائي لطبقة ما تحت الأساس = SN<sub>3</sub>

a<sub>3</sub> - أمثال تخانة طبقة ما تحت الأساس.

 $D_3$  الثخانة الفعلية لطبقة ما تحت الأساس، in (mm).


m<sub>3</sub> - أمثال تصريف طبقة ما تحت الأساس.

إن أمثال تُحانة الطبقات an الخاصة بالمواد المستخدمة في كل طبقة تحوّل الأعداد الإنشائية إلى الثخانة الفعلية. فهي قياس للقدرة النسبية للمواد لتعمل كمركبة

إنشائية في الرصف. هنالك العديد من وكالات النقل لها قيمها الخاصة بها بما يخص هذه الأمثال. وكدليل أو كموجه عام، يمكن أن تكون أمثال ثخانة الطبقات، 0.44 بالنسبة لطبقة سطحية من البيتون الإسفلتي، و0.14 بالنسبة لطبقة الأساس من الحجر الرملي.

يجب أن يتم تدوير قيمة السماكات  $D_1$  و $D_2$  و $D_3$  إلى أقرب نصف  $\left(\frac{1}{2}\right)$  من الإنش (1.7 pm) (يعني لا يجوز وضع 7.3 إنش مثلاً، بل يجب وضع 7.5 إنش). ويعتمد اختيار ثخانة الطبقة عادةً على معايير الوكالة وإمكانية صيانة الرصف والإمكانيات الاقتصادية.


يوضح الشكل 11.6 الميول العرضية الخطية من طريق عام نموذجي بحارتيُّ مرور.



الشكل 11.6 طريق عام نموذجي ذو حارتين مع ميول عرضية خطية.

ويوضح الشكل 11.7 استخدام المنحنيات الدائرية في عدد من الطرق العامة المتقاطعة على سويات منفصلة.


الشكل 11.7




غاذج من طرقات عامة ذات تقاطعات متبادلة على سويات منفصلة (أو مختلفة). (a) تقاطع على شكل T أو الترامبيت (أداة موسيقية). (b) تقاطع على شكل تقاطع على شكل كرت الدينار في لعبة الشدة. (e) تقاطع ورقة البرسيم الخزئي. (g) تقاطع نصف مباشر. (h) تقاطع بأربع حارات مرورية وفق جميع الاتجاهات.

يوضح الشكل 11.8 استخدام المنحنيات في أربع تقاطعات على نفس السوية (لا يوضح الشكل 11.9 استخدام المنحنيات في تقاطعات على شكل حرف T (ثلاثية الفروع) على نفس السوية.


ويوضح الشكل 11.10 حيز الشارع وحيز المناورة المستخدمة في أوضاع اصطفاف متعددة للسيارات.



الشكل 11.8 حارات انعطاف في طريق عام. (a) غير موجهة. (b) موجهة. (c) مضاءة بإشارات مرورية.



الشكل 11.9 حارات انعطاف مرورية لطريق عام. (a) غير موجه. (b) تقاطع مع حارة الانعطاف الأيمن. (c) تقاطع مع طريق انعطاف أحادي. (d) تقاطع مع طريق انعطاف أحادي. (d) تقاطع موجه بزوج من طرق الانعطاف.



الشكل 11.10 حيز الشارع وفضاء المناورة المستخدمان في أوضاع اصطفاف متعددة للسيارات. الواحدات المكافئة في النظام الأميريكي USCS (أو الدولي S1) بالقدم (بالمتر): 18 ft (5.18 m) 17 ft (2.13 m) 7 ft (بالمتر): 18 ft (5.18 m) 17 ft (6.7 m) 22 ft (5.79 m) 19 ft (10.97 m) 36 ft (8.84 m) 29 ft (6.7 m) 22 ft (12.19 m) 40 ft

# منحنيات الانتقال (الحلزونية) Transition (Spiral) Curves

تتعرض العربة، فور دخولها في المنحني الدائري الأفقى هي وحمولتها، إلى قوى طاردة (نابذة) مركزية. وكلما كان دخول العربات إلى المنحني الدائري سريعاً والانحناء حاداً، ازداد التأثير على العربات والسائقين من جراء الانتقال من المماس إلى المنحني. وفي حال لم يتم تزويد منحنيات الانتقال الحلزونية، ينزع السائقون لإيجاد منحنياقم الانتقالية الخاصة بهم بواسطة التحرك جانبياً في حارقم المرورية وأحياناً بمناورة خطرة إلى الحارة المجاورة.

يمكن حساب الطول الأصغري L للمنحني الحلزوني، مقدراً بــ m) ft)، من:

$$L = \frac{3.15V^3}{RC}$$

حيث:

٧ = سرعة العربة، (Km/h) mi/h).

R = نصف قطر المنحني الدائري الذي سيوصل به الحلزون، m) ft (m).

c = معدّل تزايد التسارع القطري.

تُضَمَّنت القيم العملية، التي أظهرت صورة عن الراحة والأمان، قيماً لـ C غالباً ما تراوحت بين 1 و3، وذلك بالنسبة للطرق العامة. (أما بما يخص خطوط السكك الحديدية فغالباً ما تؤخذ C مساوية للواحد). والطريقة الأحرى الأكثر عملية، من أجل حساب الطول الأصغري للمنحني الحلزوني المطلوب للوصل مع المنحنيات الدائرية، هي أن تبنى أو أن تستند على الطول المطلوب للمسيل المطري ذي العلو الإضاف.

# تصميم شبكة التصريف التحتية لطريق عام

# Designing Highway Culverts

مصرف طريق عام هو وسيلة تصريف تشبه الأنبوب تسمح للماء بالجريان تحت الطريق دون أي إعاقة لحركة المرور. وتكون أنابيب الفولاذ الحلزونية والمتموّحة شائعة الاستخدام في شبكة التصريف التحتية لألها يمكن أن تُنصَبَ وتُمدَّ بسرعة وكذا لعمرها المديد وتكلفتها المنخفضة ولكولها تتطلب صيانة قليلة. وفي حال استخدام الأنبوب الفولاذي المتموّج، لابد أن تكون هناك مقاومة ارتباط (قوة خط الوصل بين إنبوبين) كافية لاستيعاب دفع الضغط الحلقي أو الخطي (c) الآتي من الحمولة الإجمالية التي يعبأ لها الأنبوب. ويساوي دفع الضغط هذا للمنشأة، مقدراً بلاس)، إلى:

$$C = (LL + DL)\frac{S}{2}$$

حيث:

LL = ضغط الحمولة الحية، 2b/ft²).

DL = ضغط الحمولة الميتة، 2b/ft² (N/m²).

S = المحاز (أو القطر)، m) ft).

إن مقاومة التداول (تعبئة ونقل وتفريغ) والتنصيب يجب أن تكون كافية لتستوعب عمليتي شحن ووضع الأنبوب في مكانه المطلوب في موقع العمل على الطريق العام. وتُقاس مقاومة التداول بعامل المرونة المُعيَّن من العلاقة:

$$FF = \frac{D^2}{FI}$$

حيث:

D = قطر الأنبوب أو المجاز الأعظمي، mm) in).

E - معامل مرونة مادة الأنبوب، MPa) lb/in²).

I = عزم العطالة بواحدة البعد في المقطع العرضي لجدار الأنبوب، mm<sup>4</sup>/mm) in<sup>4</sup>/in).

يكون ضغط الإجهاد الحلقي الذي يصبح عنده التحنيب حرجاً في منطقة تبادل الفعل، وذلك بالنسبة لأقطار أقل من 126.5 r/k، مساوياً إلى:

$$f_c = 45,000 - 1.406 \left(\frac{KD}{r}\right)^2$$

أمّا من أحل أقطار أكبر من £126.5 نيكون £1:

$$f_c = \frac{12E}{(KD/r)^2}$$

حيث:

.(MPa) الماد التحنيب،  $f_c$ 

K = عامل صلابة التربة.

D = قطر الأنبوب أو مجازه، mm).

r = نصف قطر العطالة لجدار الأنبوب، mm<sup>4</sup>/mm) (mm<sup>4</sup>/mm).

E - معامل المرونة لمادة الأنبوب، MPa) lb/in²).

ملاحظة: من أجل ردمية ممتازة مرصوصة حتى نسبة 90 إلى 95 بالمئة من الكثافة المعيارية، تؤخذ: 0.22 K = 0.22

ومن أحل ردمية حيدة مرصوصة إلى نسبة 85 بالمئة من الكثافة المعيارية، تؤخذ: K = 0.44

يُعطى تَشَوُّه الماسورة (الأنبوب) بالصيغة المسماة صيغة إيوا ـــ Iowa formula.. وتعطى هذه الصيغة التأثير النسبي على مقاومة الأنبوب والضغط الجانبي السالب المقاوم للحركة الأفقية لجدار الأنبوب، أو بالصيغة:

$$\Delta_{x} = \frac{D_{1}KW_{c}r^{3}}{El + 0.061E'r^{3}}$$

حىث:

ر (mm) in التشوه الأفقى للأنبوب  $\Delta_{x}$ 

 $D_1$  = عامل تخلّف التشوّه (تشوّه متأخر).

لا عنه التوضع الطبقي (يعتمد على زاوية توضع الطبقات).

.W - الحمولة الشاقولية بواحدة طول الأنبوب، ليبرة بالإنش الخطي (N/mm).

r = نصف القطر الوسطى للأنبوب، mm) in (mm).

(MPa) lb/in² معامل مرونة مادة الأنبوب = E

1 = عزم العطالة بواحدة البعد للمقطع العرضي لجدار الأنبوب، in<sup>4</sup>/in (mm<sup>4</sup>/mm).

E - معامل المقاومة العكسية (السالبة) للتربة المُغلِّفة، MPa) lb/in<sup>2</sup>).

لم يسبق وأنْ تمَّ ربط معامل التربة E' بأنواع الردميات والرص. ويَحدُّ هذا الربط، في الحقيقة، من فاعلية الصيغة في تحليل المنشآت المنصَّبة الواقعة تحت المراقبة.

# الإجراءات التصميمية المتبعة في الجمعية العلمية الأميريكية للفولاذ والحديد (AISI)

### American Iron And Steel Institute (Aisi) Design Procedure


الإجراءات التصميمية، الخاصة بمنشآت الفولاذ المتموّج، الموصى بها في الكتاب المرجعي المساعد للجمعية حول شبكة الصرف الفولاذي ومشاريع الطرق العامة، أعطيت بما سياتي.

#### كثافة الردمية

اختر نسبة مئوية للرص في ردمية الأنبوب من أجل التصميم. ويُفتَرض لا بل يجب أن تعكس القيمة المختارة، أهمية وحجم المنشأة وكذا الجودة التي يمكن توقعها منطقياً. القيمة الموصى بما في المشاريع الرتيبة (الروتينية) هي 85 بالمئة. وتطبّق عادةً هذه القيمة على التنصيبات السهلة التي تتطلب معظم المواصفات من أجلها نسبة رص تصل إلى % 90. ومهما يكن من أمر، بما يخص المنشآت الأكثر أهمية في حالات الردم الأكثر جودة، لابد من إعطاء الأهمية والاعتبار في انتقاء ردمية عالية الجودة واحتياج هذه الردمية في الإنشاء.

#### الضغط التصميمي

إذا كان علو غطاء الردم مساوياً إلى أو أكبر من بحاز أو قطر القطعة الإنشائية، عليك أن تقوم بإدخال مخطط عامل الحمولة (الشكل 11.11) لتعيين النسبة المتوية للحمولة الإجمالية الفاعلة على الفولاذ. ففي المشاريع الروتينية، تعطي نسبة رص % 85 للتربة، عامل الحمولة: K = 0.86.



الشكل 11.11 عوامل التحميل للأنابيب الفولاذية المتموحة موضوعة ضمن المخطط كتابع للرص المميز للردمية.

تُضرب الحمولة الإجمالية بــ K للحصول على حمولة الضغط التصميمية ،P الفاعلة على الفولاذ.

إذا كان علو غطاء الردم أقل من قطر أحد الأنابيب، فتفرض الحمولة الإجمالية TL هي الفاعلة على الأنبوب، ويكون P<sub>V</sub>، يعني:

$$P_v = DL + LL + I$$
  $H < S$ 

وفي حال كان علو الردم مساوياً إلى، أو أكبر من قطر أحد الأنابيب، فإن:

$$P_v = K (DL + LL + I)$$
  $H \ge S$ 

حيث:

 $(MPa/m^2)$  Kip/ft² جمولة الضغط التصميمية  $P_v$ 

K = عامل الحمولة.

DL = الحمولة الميتة، MPa/m²) Kip/ft²).

ـــ LL = الحمولة الحية، MPa/m²) Kip/ft²).

الرص، MPa/m²) Kip/ft² (MPa/m²).

H = علو غطاء الردم، m) ft (m).

s = بحاز أو قطر الأنبوب، m) ft (m).


#### الضغط الحلقي (الخطي)

يساوي دفع الضغط الحلقي C على الجدار الأنبوبي، مقدراً بــ MPa/m)، الفاعلة على الجدار إلى حمولة الضغط القطرية  $P_v$ ، المقدرة بــ MPa/m²) Kip/ft² على الجدار والمضروبة بنصف قطر الجدار  $P_v$  المقدر بــ  $P_v$  المقدر المقدر بــ  $P_v$  المقدر ال

قوة الدفع هذه – المسماة بالضغط الحلقي – هي القوة التي يعبأ بها الفولاذ. فالضغط الحلقي هو حمولة محورية تعمل بصورة مماسية على الجدار الأنبوبي (الشكل 11.12).

في المنشآت التقليدية التي يقترب فيها القوس العلوي من نصف دائرة، يكون من الملائم استبدال نصف قطر الجدار بنصف الجحاز. وبالتالي:

$$C = P_v \frac{S}{2}$$



الشكل 11.12 حمولة ضغط قطري ،P، على حدار أنبوبي محني، مقاومة بدفع الضغط الشكل .C

#### الإجهاد الجداري المسموح

يُعبَّر عن الضغط الحدّي في حدار الأنبوب بوساطة المعادلتين (11.1) و(11.2) اللاحقتين. يساوي إحهاد الجدار الحدّي إلى إحهاد الخضوع الأصغري المُميّز للفولاذ ويكون

يساوي إلىها المعاد المعاود المعادلة (المار المعادلة (11.1) على منطقة تبادل فعل الخضوع والتحنيب الحلقي. أما المعادلة (11.2) فتطبَّق على منطقة التحنيب الحلقي. أما المعادلة (11.2) فتطبَّق على منطقة التحنيب الحلقي.

عندما لا تتجاوز نسبة قطر الأنبوب أو بحازه على نصف قطر العطالة للمقطع العرضي للأنبوب، D/r، المقدار 294، فعندها يمكن أن يؤخذ الإجهاد الحدّي للجدار مساوياً إلى مقاومة خضوع الفولاذ:

#### $F_b = F_v = 33 \text{ Ksi } (227.4 \text{ MPa})$

وعندما تتحاوز النسبة D/r المقدار 294 ولكن لا تتعدى المقدار 500، فعندها يُعطى الإجهاد الحدّي للحدار، مقدراً بــ (MPa) Ksi)، بالعلاقة:

$$F_b = 40 - 0.000081 \left(\frac{D}{r}\right)^2$$
 (11.1)

وعندما تتحاوز النسبة D/r المقدار 500:

$$F_b = \frac{4.93 \times 10^6}{(D/r)^2} \quad (11.2)$$

يتم تطبيق عامل أمان مقداره 2 على الإجهاد الحدي للجدار من أجل الحصول على الإجهاد التصميمي ،F، المقدر بـــ MPa) (MPa)، من العلاقة:

$$F_c = \frac{F_b}{2} (11.3)$$

#### ثخانة الجدار

تُحسب مساحة الجدار المطلوبة بواحدة العرض، in²/ft (mm²/m)، من الضغط الحلقي C المحسوب في جدار الأنبوب ومن الإجهاد المسموح F:

$$A = \frac{C}{F_c}$$
 (11.4)

ولك أن تنتقي من خلال حدول الـــ AISI، الخاص بالمواسير التحت أرضية، ثخانة الجدار التي تعطي المساحة المطلوبة الموافقة لمساحة التموج (الفولاذي) المستخدمة في انتقاء الإجهاد المسموح.

# اختبار صلابة التداول

لقد تم ترسيخ مستلزمات صلابة الأنبوب الأصغرية ليتحمَّل عملييَّ تداوله وتنصيبه، دون أي حرص مفرط أو تقوية له، من خلال الممارسة العملية والخبرة. حيث يُحدُّد عامل المرونة الناتج FF مقاسات كل تركيب من وتيرة أو خطوات التموَّج والثخانة المعدنية:

$$FF = \frac{D^2}{EI}$$
 (11.5)

حيث:

E معامل مرونة الفولاذ، 30,000 Ksi = (MPa) Ksi (206,850 MPa) عامل مرونة الفولاذ،

I = عزم عطالة الجدار، mm4/mm) in4/in).

يُوصى بالقيم الأعظمية التالية لــ FF من أحل التنصيبات العادية:

FF = 0.0433 من أجل أنبوب مُحمَّع في المصنع بقطر أقل من 12.00 إنش (30.48 cm) و بخطوط اتصال مبرشمة أو ملحومة أو متداخلة حلزونياً (شرار).

FF = 0.0200 من أحل أنبوب مجمع في الحقل بفطر أكبر من 12.00 إنش (30.48 cm) وبخطوط اتصال بواسطة البراغي.

أما القيم الأكبر من ذلك، لـ FF، فيمكن استخدامها بنوع من الحذر أو وفق ما يمليه التطبيق العملي. وتمثل حالة حفر الجنادق لتركيب المجارير الكبيرة، واحدة من تلك الحالات، وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام أنابيب الألومينيوم. فمثلاً، عامل المرونة المسموح لأنبوب الألومينيوم في بعض مواصفات الدول يزيد بمرتين عما هو موصى به هنا للفولاذ، لأن الألومينيوم يمتلك ثلث قساوة الفولاذ فقط، حيث عامل مرونة الألومينيوم 10.000 Ksi مقابل 30.000 للفولاذ.

وعندما يتم قبول درجة عالية من المرونة للألومينيوم، يكون من العدل قبولها بالنسبة للفولاذ.

#### اختبار خطوط الاتصال بوساطة البراغي

تكون خطوط الوصل النظامية للأنابيب المُحمَّعة في المصنع محققة من أجل جميع التصاميم عندما يقع الإجهاد المسموح الأعظمي للجدار قريباً من (113.8 MPa). 16.5 Ksi

وعلى أي حال، تتم متابعة تقييم حالة خطوط الاتصال بوساطة البراغي في المصنع أو في الحقل بالاستناد على قيم التحارب الخاصة بالأعمدة اللامحنية واللامسنودة.

فيجب أن يكون لخط الاتصال بالبراغي (النظامي من أجل الصفائح الإنشائية) مقاومة اختبار أكبر بمرتين من الحمولة التصميمية في جدار الأنبوب.

# 12

صيغ علم الهيدروليك والمنشآت المائية

Hydraulics and Waterworks Formulas

حتى يكون استخدام الصيغ في هذا الفصل بسيطاً، أُسرَدَ الجدول 12.1، الرموز والتسميات ونظام الواحدات المتبع في الولايات المتحدة (USCS) ونظام الواحدات الدولية (SI)، كلَّ وفق تعابيره.

الجدول 12.1 الرموز والتسميات والأبعاد والواحدات المستخدمة في هندسة المياه.

الواحدات	الواحدات المستخدمة	الأبعاد	التسمية	الرمز
الدولية	في الولايات المتحدة			
SI	(USCS)			
mm²	ft²	L <sup>2</sup>	المساحة	Α
m <sup>0.5</sup> /s	ft³/s	L1/2/T	أمثال خشونة تشيزي	C
m <sup>0.37</sup> /s	ft <sup>0.37</sup> /s	L <sup>0.37</sup> /T	أمثال حشونة هازان ويليامز	$C_{\iota}$
m	ſŧ	L	العمق	đ
m	ft	L	العمق الحرج	$d_{\nu}$
m	ſt	L	القطر	D
MPa	lb/in²	F/L <sup>2</sup>	معامل المرونة	E
N	lb	F	القوة	F
m/s <sup>2</sup>	ft/s²	L/T²	تسارع الجاذبية	g
m	ft	L	الحمولة الإجمالية، الحمولة على الهدّار	Н
m	ſt	L	الحمولة أو العلو الماثي	h
m	ft	L	فقدان الحمولة الناشئ عن الاحتكاك	h <sub>f</sub>
m	ft	L	الطول	L
Ns²/m	lb.s²/ft	FT²/L	الكتلة	М
s/m <sup>1/3</sup>	s/ft <sup>1/3</sup>	T/L1/3	أمثال خشونة ماننغ	n
m	ft	L	طول محيط الهدّار، ارتفاع الهدّار	P
N	lb	F	القوة الناشئة عن الضغط	P

الواحدات الدولية	الواحدات المستخدمة ف الولايات المتحدة	الأبعاد	التسمية	الرمز
SI	(USCS)			
MPa	psf	F/L²	الضغط	Р
m³/s	ft³/s	L³/T	معذل التدفق	Q
m³/s.m	ft <sup>3</sup> /(s.ft)	L <sup>3</sup> /T.L	معدّل واحدة التدفق	q
m	ft	L	نصف القطر	r
m	ft	L	نصف القطر الهيدروليكي	R
s	s	T	الزمن	T
s, m	s, ft	T, L	الزمن، السماكة	t
m/s	ft/s	L/T	السرعة	v
kg	lb	F	الوزن	W
kg/m³	lb/ft³	F/L³	الوزن النوعي	w
m	ft	L	العمق في قناة مكشوفة، المسافة من الحد الصلب	у
m	ft	L	الارتفاع عن المنسوب المرجعي	Z
m	ft	L	مقدار الخشونة	€
kg.s/m	lb.s/ft	FT/L <sup>2</sup>	اللزوحة	μ
m²/s	ft²/s	L²/T	اللزوجة الحركية	ν
kg.s²/m⁴	lb.s²/ft⁴	FT²/L⁴	الكثافة	ρ
kg/m	lb/ft	F/L	الشد السطحي	σ
MPa	lb/in²	F/L²	إجهاد القص	τ

ل 12.1 /تابع/ الرموز والتسميات والأبعاد والواحدات المستخدمة في هندسة المياه.
--

الواحدات	الواحدات المستخدمة	لأبعاد	التسمية ا	الرمز
الدولية	في الولايات المتحدة		الإنكليزية	
SI	(USCS)			<u>-</u>
mm²	ft²	L²	الساحة Area	Α
m <sup>0.5</sup> /s	ft <sup>5</sup> /s	L1/2/T	أمثال خشونة تشيزي	C
			Chezy roughness coefficient	
m <sup>0.37</sup> /s	ft <sup>0.37</sup> /s	L <sup>0.37</sup> /T	أمثال خشونة هازان ويليامز	$C_1$
			Hazen-Williams roughness coefficient	
m	ft	L	العمق Depth	d
m	ft	L	العمق الحرج Critical depth	$\mathbf{d}_{\mathbf{c}}$
m	ft	L	القطر Diameter	D
MPa	lb/in²	F/L <sup>2</sup>	معامل المرونة Modulus of elasticity	Е
N	lb	F	القوة Force	F
m/s²	ft/s²	L/T²	تسارع الحاذبية	g
			Acceleration due to gravity	
m	fl	L	*الحمولة الإجمالية، الحمولة	Н
			على الهدّار	
			Total head, head on weir	
m	ft	L	الحمولة أو العلو المائي	h
			Head or height	
m	ft	L	فقدان الحمولة الناشئ عن الاحتكاك	h <sub>f</sub>
			Head loss due to friction	
m	ſt	L	الطول Length	L
Ns²/m	lb.s²/ft	FT²/L	الكتلة Mass	M
s/m <sup>1/3</sup>	s/ft <sup>1/3</sup>	T/L <sup>1/3</sup>	أمثال خشونة ماننغ	n
			Manning's roughness	
			coefficient	

الواحدات	الواحدات المستخدمة	الأبعاد	التسمية	المرمز
الدولية	في الولايات المتحدة		الإنكليزية	
SI	(USCS)			
m	ft	L	طول محیط الهدّار، ارتفاع الهدّار	P
			Perimeter, weir height	
N	lb	F	القوة الناشئة عن الضغط	P
			Force due to pressure	
MPa	psf	F/L <sup>2</sup>	الضغط Pressure	P
m³/s	ft³/s	L3/T	معدّل التدفق Flow rate	Q
m³/s.m	ft³/(s.ft)	L³/T.L	معدّل واحدة التدفق	q
			Unit flow rate	
m	ft	Ĺ	نصف القطر Radius	r
m	ft	L	نصف القطر الهيدروليكي	R
			Hydraulic radius	
s	s	T	الزمن Time	T
s, m	s, fi	T, L	الزمن، السماكة	t
			Time, thickness	
m/s	ft/s	L/T	السرعة Velocity	v
kg	lb	F	الوزن Weight	w
kg/m³	lb/ft <sup>3</sup>	F/L <sup>3</sup>	الوزن النوعي	w
			Specific weight	
m	ft	L	العمق في قناة مكشوفة، المسافة من الحد الصلب	у
			Depth in open channel, distance from solid boundary	
m	ft	L	الارتفاع عن المنسوب المرجعي Height above datum	Z
m	ft	L	مقدار الخشونة Size of roughness	€
kg.s/m	lb.s/ft	FT/L <sup>2</sup>	اللزوحة Viscosity	μ
		<u> </u>		_

الواحدات الدولية	الواحدات المستخدمة في الولايات المتحدة	الأبعاد	التسمية	الرمز
اندونیه Si	ن الرلايات المتحدة (USCS)		الإنكليزية	
	• • •			
m²/s	ft²/s	L²/T	اللزوجة الحركية	V
			Kinematic viscosity	
kg.s²/m⁴	lb.s <sup>2</sup> /ft <sup>4</sup>	FT <sup>2</sup> /L <sup>4</sup>	الكتافة Density	ρ
kg/m	lb/ft	F/L	الشد السطحي Surface tension	σ
MPa	lb/in²	F/L <sup>2</sup>	إحهاد القص Shear stress	τ

<sup>\*</sup> يُقصد باهدار عموم أنواع الحواجز أو السدود المالية. (المعدّ)

رموز الكميات اللا بعدية	
الكمية	الرمز
Weir coefficient, coefficient of discharge أمثال الهذار، أمثال التصريف	С
Coefficient of contraction أمثال النضايق	$C_{\mathfrak{c}}$
Coefficient of velocity أمثال السرعة	$C_{v}$
Froude number عدد فرو د	F
Darcy-Weisbach friction factor عامل احتكاك دارسي فايسباخ	f
Head-loss coefficient أمثال فقدان الحمولة	K
Reynolds number عدد رينولدز	R
Friction slope - slope of energy grade line ميل الاحتكاك – ميل خط تدرّج القدرة	S
Critical slope الحيل الحرج	$S_c$
Efficiency المردو د	η
Specific gravity الجاذبية النوعية	Sp. gr.

تنشأ الخاصة الشعرية عن كل من قوى التماسك بين جزيئات السائل وقوى التلاصق لجزيئات السائل. إذ أنما تتوضح بفرق ارتفاعي سطح السائل فيما بين داخل وخارج أنبوب صغير له نماية واحدة غاطسة في السائل (الشكل 12.1) ويُعبَّر عن خاصة الصعود الشعري عموماً بمقدار ارتفاع هذا الصعود. وذلك بمعادلة من الشكل:

$$h = \frac{2\sigma Cos\theta}{(w_1 - w_2)r}$$

حيث:

h = الصعود الشعري، m) ft (m).


 $\sigma$  - الشد السطحى، N/m) lb/ft).

w<sub>1</sub> و w<sub>2</sub> = الوزن النوعي للسائل أسفل وأعلى السطح المقعر، على التوالي، N/m³) lb/ft³ (N/m³)

θ - زأوية المماس

r = 1 - 100 ft نصف قطر الأنبوب الشعري، ft (m).

يتناقص فعل الصعود الشعري - كما هو الحال في الشد السطحي - مع تزايد درجة الحرارة. ألا أن التغيرات الحرارية لهذه الخاصة تُعتبر في جميع الأحوال صغيرة وليس لها أي مدلول يذكر في معظم المسائل.



الشكل 12.1 فعل الصعود الشعري يرفع الماء في أنبوب ذي قطر صغير. منحني السطح أو سطح السائل يتقعر نحو الأعلى.

Viscosity Viscosity

لزوجة سائل، وتدعى أيضاً بأمثال اللزوجة أو باللزوجة المطلقة أو باللزوجة الديناميكية، هي قياس ممانعة هذا السائل للجريان. ويُعبَّر عنها بنسبة إجهادات القص المماسية بين طبقات الجريان على معدّل تغيّر السرعة مع العمق:

$$\mu = \frac{\tau}{dV/dy}$$

حيث:

 $(N/m^2)$  lb/ft<sup>2</sup> إجهاد القص  $\tau$ 

V = السرعة، m/s) ft/s).

y = العمق، m) ft (m).

تتناقص اللزوجة بتزايد درجة الحرارة، إلا ألها قد تُعتبر مستقلة عن تغيرات الضغط في معظم المسائل الهندسية. لزوجة الماء عند  $70^\circ$  ( $21.1^\circ$  C) مساوي إلى 0.00002050 (0.00002050 N.S/m²).

تُواجه اللزوجة، في علم الهيدروليك، في معظم الأحيان أثناء حساب عدد رينولدز وذلك لتعيين إذا ما كان الجريان صفحياً أم انتقالياً أم جرياناً مضطرباً كلياً.

#### الضغط على السطوح المنحنية الغائصة تحت الماء

### Pressure On Submerged Curved Surfaces


يُعطى الضغط الهيدروستاتيكي على سطح منحن غائص (الشكل 12.2) بالعلاقة:

$$P = \sqrt{P_H^2 + P_V^2}$$

حيث: P = قوة الضغط الإجمالية على السطح.

P<sub>H</sub> - القوة الناشئة عن الضغط الأفقى.

Pv = القوة الناشئة عن الضغط الرأسي.



الشكل 12.2 الضغط الهيدروستاتيكي على سطح منحن غائص. (a) تغيَّر الضغط فوق السطح. (b) مخطط الجسم الحر (الطليق).

# المبادئ الأساسية في جريان سائل

#### Fundamentals Of Fluid Flow

يتمُّثل قانون حفظ الطاقة، بما يخص طاقة سائل، بوساطة معادلة برنوللي:

$$Z_1 + \frac{p_1}{w} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{w} + \frac{V_2^2}{2g}$$

 $Z_1$  = الارتفاع عند أي نقطة (1) من السائل الجاري فوق سطح مرجعي لا على التعيين، m) ft).

 $Z_2$  = الارتفاع عند النقطة (2) باتجاه انحدار تيار السائل عن النقطة الأولى فوق نفس السطح المرجعي.

.(KPa) lb/ft² ،(1) عند النقطة  $P_1$ 

.(KPa) lb/ft² ،(2) عند النقطة  $P_2$ 

w = الوزن النوعى للسائل، kg/m³) الوزن النوعى السائل،

رm/s) ft/s ((1)، النقطة  $V_1$ 

 $V_2$  = سرعة السائل عند النقطة (2)، (m/s) وسرعة السائل عند النقطة (2).

g = تسارع الجاذبية، 32.2 ft/s² (9.81 m/s²).

يَحمَعُ الطرف الأيسر من المعادلة الطاقة الإجمالية بواحدة الوزن للسائل عند النقطة (1). بينما يَحَمعُ الطرف الأيمن الطاقة الإجمالية بواحدة الوزن عند النقطة (2). تطبّق المعادلة السابقة فقط على السائل المثالي، حيث يتطلب تطبيقها العملي إضافة حدَّ يُفسَر تناقص الحمولة الإجمالية بسبب الاحتكاك m) ft).

وعندما يُضاف هذا الحد h، إلى طرف المعادلة الخاص باتجاه انحدار التيار، فإنه يعطى شكلاً مستخدماً على نطاق واسع لمعادلة برنوللي:

$$Z_1 + \frac{p_1}{w} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{w} + \frac{V_2^2}{2g} + hf$$


وهكذا، فإن الطاقة المتضمَّنة أو التي يحملها عنصر حجمي من سائل تكون تابعةً لارتفاعه وسرعته وضغطه (الشكل 12.3). فالطاقة الناشئة عن الارتفاع هي الطاقة الكامنة وتساوي  $WZ_{\rm u}$ ,  $WZ_{\rm u}$  وزن السائل في الحجم العنصري، (kg) lb (وkg). وولا الكامنة وتساوي  $WZ_{\rm u}$  العنصري فوق سطح مرجعي لا على التعيين، ft (m). والطاقة الناشئة عن السرعة هي الطاقة الحركية وتساوي  $WV_{\rm u}^2/2g$  حيث:  $WV_{\rm u}^2/2g$  الحجم العنصري، ft/s (m/s) ft/s (السائل، (kg/m)). أما الطاقة الناشئة عن الضغط (طاقة الضغط) فتساوي  $WV_{\rm u}^2/2g$  وسائل:  $WV_{\rm u}/2g$  الكرائلة في الحجم العنصري من سائل:

$$E = WZ_a + \frac{Wp_a}{\omega} + \frac{WV_a^2}{2g}$$

وبتقسيم طرفْي المعادلة على W تنتج الطاقة بواحدة وزن السائل الجاري، أو الحمولة الإجمالية m) ft (m):

$$H = Z_a + \frac{p_a}{\omega} + \frac{V_a^2}{2g}$$

يدعى الحد p<sub>a</sub>/w حمولة الضغط، ويدعى الحد V<sub>a</sub><sup>2</sup>/2g حمولة السرعة.



الشكل 12.3. اعتماد الطاقة، في سائل، على الارتفاع والسرعة والضغط.


وفق ما هو مُبيَّن في الشكل 12.3 يكون المجموع Z + p/w ثابتاً من أجل أي نقطة في مقطع عرضي وناظمياً على اتجاه الجريان في أنبوب أو قناة. وعلى أي حال، تتغير القدرة الحركية في المقطع مع تغير السرعة. يؤخذ عادةً المجموع Z + p/w في النقطة الوسطية والسرعة الوسطية من المقطع عندما تُطبَّق معادلة برنوللي على الجريان عبر المقطع أو عندما يتوجب تعيين الحمولة الإجمالية. وتساوي السرعة الوسطية مقدرة بـ Z + p/w (m/s) ft/s عبر مساحة المقطع A المقدرة بـ Z + p/w كمية الجريان المقدرة بـ Z + p/w مساحة المقطع A المقدرة بـ Z + p/w (m²) ft/s).

كمية الحركة هي المفهوم الأساسي الذي لابد من اعتباره أمراً جوهرياً في تصميم جميع تمديدات الأعمال المائية التي تتضمن حريان سائل. إذ أن تغيراً في كمية الحركة، الذي قد ينتج من تغير في السرعة أو الاتجاه أو من تغير كمية الجريان،

يساوي إلى دفع القوة، وهو القوة F الفاعلة في سائل مضروبة بالفترة الزمنية dt التي تفعل بما أو خلالها . (الشكل 12.4).

وبتقسيم التغيُّر الإجمالي في كمية الحركة على المجال الزمني الذي يحدث فيه التغير تنتج معادلة كمية الحركة أو معادلة كمية الحركة – الدفع:

$$F_x = \rho Q \Delta V_x$$




الشكل 12.4 عطط القوى الخاص بكمية الحركة.

 $mv_1 - mv_0 = \sum_{i=0}^{t_1} f_{i} F_{i} dt$ 

ومكاملة الطرف الأيمن هو دفع القوة S خلال فنرة زمنية محددة:

$$mv_1 - mv_0 = \sum S$$

ويعني أن النغير في كمية حركة حزينة خلال مجال زمني ما يساوي إلى مجموع دفوع كل القوى الفاعلة على الجزينة خلال ذلك المجال الزمني. (المعلّم)



 $F_x$  جموع كل القوى وفق الاتجاه X بواحدة الزمن التي تتسبب بتغيير كمية الحركة في الاتجاه X (N) lb X في الاتجاه X

والوزن النوعي مقسوماً على g). (kg.s²/m⁴) lb.s²/ft⁴ معلى و).  $\rho$ 

Q = معدّل الجريان، ft³/s)، (التدفق).

 $\Delta V_{\rm x}$  = التغير في السرعة وفق الاتجاه (m/s) ft/s (X).

ويمكن كتابة المعادلات المشابمة بما يخصُّ الاتحاهين Y وZ.

غالباً ما يتم استخدام معادلة كمية الحركة - الدفع بالترافق مع معادلة برنوللي، كما يمكن استخدامها بمفردها.

## الماثلة (المقارنة) بالنماذج الفيزيائية

### Similitude For Physical Models

النموذج الفيزيائي (الموديل) هو النظام الذي يمكن استخدام عملية تشغيله في تكهن الصفات المميزة لنظام مشابه أو لمنشأة بدائية تكون عادةً أكثر تعقيداً أو مبنية بمقياس أكبر بكثير من ذلك النموذج.

تُعيّن نسب قوة الجاذبية وقوة اللزوجة وقوة الشد السطحي، إلى قوة العطالة، عدد فرود وعدد رينولدز وعدد ويبر على التوالي. وبمساواة عدد فرود للنموذج مع عدد فرود للمنشأة البدائية يتم التأكد من أن قوتي التحاذب والعطالة من نفس التناسب. وعلى نحو مشابه، بمساواة عدد رينولدز للنموذج مع عدد رينولدز للمنشأة البدائية يتم التأكد من أن قوتي اللزوجة والعطالة تناسبيتان. وكذلك الأمر، بمساواة عددي ويبر (للنموذج والمنشأة البدائية) يتم التأكد من تناسبية قوتي الشد السطحي والعطالة.

$$\mathbf{F} = \frac{\mathsf{V}}{\sqrt{\mathsf{L}\mathsf{g}}}$$

حيث:

F = عدد فرود (لا بعدي).

سرعة السائل، ft/s).

L = البعد الخطي أو الطولي (خاصة مميزة (معيار) للعمق أو للقطر مثلاً) m) ft (m).

g = تسارع الجاذبية، \$32.2 ft/s (9.81 m/s).

وتكون القوتان السائدتان في المنشآت الهيدروليكية مثل الهدارات والمفيضات – حيث يوجد تغير مفاجئ في المقطع الجانبي من السطح المائي – هما قوتا العطالة والجاذبية. لهذا السبب يكون عددا فرود للنموذج والمنشأة البدائية متساويين:

$$\frac{V_{m}}{\sqrt{L_{m}g}} = \frac{V_{p}}{\sqrt{L_{p}g}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbf{F}_{m} = \mathbf{F}_{p}$$

حيث يُطبَّق الدليل السفلي m على النموذج ويطبَّق الدليل السفلي p على المنشأة البدائية.

يعطى عدد رينولدز - Reynolds بــ:

$$\mathbf{R} = \frac{\mathsf{VL}}{\mathsf{v}}$$

حيث:

 $\mathbf{R}$  = عدد رينولدز (لا بعدي).

v = 1اللزوجة الحركية للسائل،  $ft^2/s$ ).

ويكون عددا رينولدز للنموذج والمنشأة البدائية متساويين عندما تكون قوتا اللزوجة والعطالة هما المسيطرتان. وتكون عادةً قوى اللزوجة هي المسيطرة عندما يحدث الجريان في نظام مغلق مثل الجريان الأنبوبي حيث ليس هناك سطح حر. يتم الحصول على المعادلات التالية بمساواة عددي رينولدز للنموذج والمنشأة البدائية:

$$\frac{V_m L_m}{v_m} = \frac{V_p L_p}{v_p} \qquad ; \qquad V_r = \frac{v_r}{L_r}$$

العاملان المتحولان اللذان يُثبِّتان تصميماً لنموذج واقعي، عندما يكون عدد رينولدز متحكماً بالأمر، هما النسبة الطولية ونسبة اللزوجة (بين النموذج والمنشأة البدائية).

يُعطى عدد ويبر - weber بــــ:

$$\mathbf{W} = \frac{\mathbf{V}^2 \mathbf{L} \boldsymbol{\rho}}{\sigma}$$

حيث:

.(KPa) lb/ft² الشد السطحى للسائل،  $\sigma$ 

ويتساوى عددا ويبر للنموذج والمنشأة البدائية في نماذج معينة من دراسات الأمواج.

غالباً ما يعتمد تصميم النماذج، بما يخص جريان المياه في الأقنية المكشوفة والأنهار حيث يكون ميل سطح الاحتكاك مُنبسطاً (أفقياً) نسبياً، على معادلة مانينغ - Manning equation.

فيتم تعيين العلاقة بين النموذج والمنشأة البدائية وفق ما يلي:

$$\frac{V_m}{V_p} = \frac{(1.486/n_m)R_m^{2/3}S_m^{1/2}}{(1.486/n_p)R_p^{2/3}S_p^{1/2}}$$

n = 1مثال خشونة مانينغ ( $T/L^{1/3}$ ، وT تُمثّل الزمن).

R = نصف القطر الهيدروليكي (L).

ع ضياع أو فقدان الحمولة الناشئ عن الاحتكاك بواحدة الطول من الناقل المائي
 (لا بعدي).

وفي النماذج الواقعية يكون:

 $S_r = 1$ ,  $R_r = L_r$ 

و بالتالي:

$$V_r = \frac{L_r^{2/3}}{n_r}$$

ويكون من الضروري في نماذج الأنهار والأقنية المكشوفة أن يؤخذ الجريان مضطرباً.

وقد حددت محطة تجارب المسارات المائية في الولايات المتحدة أن الجريان يكون مضطرباً إذا كان:

$$\frac{VR}{v} \ge 4000$$

حيث:

V = السرعة الوسطية، m/s) ft/s).

R = نصف القطر الهيدروليكي، ft (m).

v = اللزوجة الحركية، m²/s) ft²/s).

<sup>\*</sup> المقصود بالمسارات المائية أي بحرى أو مسار بحمل الماء. Waterways. (المعدّ).

إِلاَ أَنه إِذَا كَانَ النموذج نموذجاً واقعياً ۚ ، فقد يحدث أَلَّا يكونَ اقتصادياً بما يخص الجريان المضطرب!!.


### Fluid Flow In Pipes

## جريان سائل في انبوب.

## الجريان الصفحي

تتحرك جزيئات السائل، في الجريان الصفحي، على شكل طبقات متوازية باتجاه واحد.

يخلق منحني توزيع السرعة الذي له شكل قطع مكافئ والموضح في الشكل 12.5، إجهاداً قصياً  $\tau$  يُعطى بالعلاقة:  $\tau = \mu \frac{dV}{dy}$ ، حيث: dv/dy معدّل تغير السرعة مع العمق. و $\mu$  أمثال اللزوجة. ومع تزايد إجهاد القص هذا، تغدو قوى اللزوجة غير قادرة على إخماد الاضطرابات والقلاقل في السائل، مما يؤدي إلى حدوث حريان مضطرب. وتعتمد منطقة تحوّل الجريان على سرعة السائل و كثافته ولزوجته و كذا على قياس ناقل السائل.



الشكل 12.5 شكل توزع السرعة في الجريان الصفحي هو منحني قطع مكافئ في أنبوب ذي مقطع دائري. السرعة العظمى أكبر بمرتين من السرعة الوسطية.

<sup>&</sup>quot;" النموذج الواقعي هو النموذج المطابق تماماً للحالة الواقعية. (المعدّ).

الوسيط اللابعدي المُسمَّى بعدد رينولدز قد تمَّ إيجاده ليكون معياراً موثوقاً في تحديد إذا ما كان الجريان صفحياً أم مضطرباً. وهو نسبة قوى العطالة على قوى اللاوجة، ويُعطى بالعلاقة:

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{p}}{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{V}\mathbf{D}}{\mathbf{v}}$$

حيث:

٧ = سرعة السائل، m/s) ft/s).

D = قطر الأنبوب، m) ft (m).

 $\rho = 2$  كثافة السائل،  $^{2}/^{6}$  اله $^{2}/^{6}$  (الوزن النوعي مقسوماً على  $^{2}/^{6}$  (الوزن النوعي مقسوماً على و).

.(kg.s/m²) lb.s/ft² لروحة السائل =  $\mu$ 

 $\mu = \nu$  اللزوجة الحركية، (m²/s) ft²/s. اللزوجة

ويكون الجريان في الأنابيب الدائرية صفحياً إذا كان عدد رينولدز أقل من 2000.

أما عندما يكون عدد رينولدز أكبر من 2000 فإن الجريان الصفحي يصير قلقاً. وحدوث قلق وفوضى في السائل أكبر من ذلك، سيؤدي بالجريان لأن يكون مضطرباً.

يمكن أن تتوضح المعادلة اللاحقة، المتعلقة بضياع الحمولة الناشئة عن الاحتكاك في الجريان الصفحي، بأخذ القوى الفاعلة على اسطوانة من السائل ضمن الأنبوب:

$$h_f = \frac{32\mu LV}{D^2 \rho g} = \frac{32\mu LV}{D^2 w}$$

حيث:

h<sub>r</sub> = ضياع الحمولة بسبب الاحتكاك، m) ft (m).

L = طول المقطع في الأنبوب المُعْتَبر، m) ft (m).

g = تسارع الجاذبية، 32.2 ft/s² (9.81 m/s²).

w - الوزن النوعى للسائل، 1b/ft³ (Kg/m³)


وبتعويض عدد رينولدز ينتج:

$$h_f = \frac{64}{R} \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

تتطابق المعادلة السابقة في الجريان الصفحي مع صيغة دارسي – فايسباخ (Darcy - Weisbach) وذلك لأنه في الجريان الصفحي يساوي الاحتكاك؛  $f = \frac{64}{R}$ 

#### الجريان المضطرب

تغدو قوى العطالة في الجريان المضطرب كبيرة جداً إلى حد لا تستطيع فيه قوى اللزوجة إلحماد الاضطرابات الناشئة أساساً عن خشونة السطح. وتخلق هذه الاضطرابات دوامات لها سرعة دورانية وأخرى انتقالية. ويقوم انتقال هذه الدوامات بفعل المزج الذي ينتج تبادلاً في كمية الحركة عبر المقطع العرضي للناقل. وبالمحصلة، يكون توزع السرعة أكثر انتظاماً وفق ما هو موضح في الشكل 12.6.



الشكل 12.6 توزع السرعة في الجريان المضطرب ضمن أنبوب دائري يكون أكثر انتظاماً تقريباً من ذلك النوزع في الجريان الصفحى.

لقد بيّنت التحارب على الجريان المضطرب أن:

- تغيّر ضياع الحمولة مرتبط مباشرة مع تغيُّر طول الأنبوب.
- تغيّر ضياع الحمولة متعلق على الأغلب مع تغيُّر مربع السرعة.
- تغير ضياع الحمولة متعلق على الأغلب عكساً مع تغيّر نصف القطر.
  - يعتمد ضياع الحمولة على خشونة سطح جدار الأنبوب.
    - يعتمد ضياع الحمولة على كثافة السائل ولزوجته.
      - ضياع الحمولة مستقل عن الضغط.

#### **Darcy-Weisbach Formula**

## صيغة دارسي ـ فايسباخ

إنّ إحدى أكثر المعادلات استخداماً في حريان السوائل ضمن الأنابيب هي صيغة دارسي – فايسباخ التي تحقق الشرط المُحدَّد في المقطع السابق وتكون قابلة للتطبيق على الجريان الصفحي والمضطرب في جميع أنواع السوائل:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

حيث:

h, = ضياع الحمولة الناتج عن الاحتكاك، m) ft (m).

f = عامل الاحتكاك (راجع أي كتاب هندسي مساعد).

L = طول الأنبوب، m) ft (m).

D = قطر الأنبوب، m) ft (m).

٧ = سرعة السائل، m/s) ft/s).

g = تسارع الجاذبية، 22.2 ft/s² (9.81 m/s²).

وتستخدم العلاقة السابقة مخطط الـ Moody لحساب قيمة عامل الاحتكاك f.

(.Moody, L. F "عوامل احتكاك الجريان الأنبوبي" محاضر اجتماع الجمعية الأميريكية للمهندسين الميكانيكيين، تشرين الثاني 1944.)

(Moody, L. F., "Friction Factors for Pipe Flow," Transactions of the American Society of Mechanical Engineers, November 1944.)

وبما أن المعادلة السابقة متحانسة بعدياً، فيمكن استخدامها مع أي بحموعة أخرى متحانسة من الواحدات دون تغيُّر قيمة عامل الاحتكاك.

قيم الخشونة €، المقدرة بـ m) ft)، والمتعلقة باستخدام مخطط الـ Moody لتعيين عامل احتكاك دارسي - فايبساخ، تم سردها في المراجع الهندسية المساعدة.

الصيغ اللاحقة أشتقت من أجل فقدان الحمولة في تصاميم الأعمال المائية، وهي تعطى نتائجاً حسنة بما يخص حسابات شبكات نقل وتوزيع المياه.

فهي تتضمن العامل الذي يعتمد على خشونة السطح لمادة الأنبوب. وتتأثر دقة هذه الصيغ كثيراً بانتقاء عامل الخشونة الذي يتطلب مهارة وخبرة في اختياره.

#### **Chezy Formula**

#### صيغة تشزي

تتحقق هذه المعادلة من أجل فقدان الحمولة في الأقنية، وتعطي نتائجاً جيدة ومنطقية بالنسبة لأعداد رينولدز الكبيرة:

## $V = C\sqrt{RS}$

حيث:

السرعة، m/s) ft/s).

c أمثال، يعتمد على خشونة سطح القناة.

 على خط تدرّج القدرة، أو ضياع الحمولة الناتج عن الاحتكاك, في القناة، (m/m) ft/ft.

R - نصف القطر الهيدروليكي، ft (m).

نصف القطر الهيدروليكي للناقل هو مساحة المقطع العرضي للسائل الموجود فيه مقسوماً على طول المحيط المبلول من المقطع.

#### Manning's Formula

#### صيغة مانينغ

استنتج مَانينغ من خلال التحارب أن C في معادلة تشيزي يجب أن تتغير عند 166:R:

$$C = \frac{1.486R^{1/6}}{n}$$

حيت:

n = أمثال، يعتمد على خشونة السطح. (رغم اعتماده على خشونة السطح، إلا أن n يُعامل في بعض التطبيقات كوسيط مُحمّع لكل ضياعات الحمولة).

بتعويض قيمة C هذه في صيغة تشيزي السابقة:

$$V = \frac{1.486}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

وباستبدال المقدار  $\frac{D}{4}$  بنصف القطر الهيدروليكي للأنبوب يتم الحصول على المعادلات التالية الخاصة بالجريان الأنبوبي المليء، حيث D قطر الأنبوب:

$$V = \frac{0.590}{n} D^{2/3} S^{1/2}$$

$$Q = \frac{0.463}{n} D^{8/3} S^{1/2}$$

$$h_f = 4.66n^2 \frac{LQ^2}{D^{16/3}}$$

$$D = \left(\frac{2.159Qn}{S^{1/2}}\right)^{3/8}$$

 $(m^3/s)$  ft $^3/s$  (التدفق)،  $(m^3/s)$  ft $^3/s$  Q

#### Hazen - Williams Formula

#### صيغة هازن ويليامز

تُعتبر هذه الصيغة واحدة من أكثر الصيغ استخداماً في حسابات الجريان الأنبوبي في مصالح خدمات المياه، بالرغم من ألها قد طورت أصلاً لكي تُستخدم في كل من الجريان في الاقنية المكشوفة وفي الأنابيب أيضاً:

$$V = 1.318C_1R^{0.63}S^{0.54}$$

وبما يخص الجريان الأنبوبي المليء:

$$\begin{split} V &= 0.55 C_1 D^{0.63} S^{0.54} \\ Q &= 0.432 C_1 D^{2.63} S^{0.54} \\ h_f &= \frac{4.727}{D^{4.87}} L \left( \frac{Q}{C_1} \right)^{1.85} \\ D &= \frac{1.376}{S^{0.205}} \left( \frac{Q}{C_1} \right)^{0.38} \end{split}$$

V = السرعة، m/s) ft/s).

- C1 أمثال، يعتمد على خشونة السطح (يُعطى في المراجع الهندسية المساعدة).

R - نصف القطر الهيدروليكي، m) ft (m).

s = ضياع الحمولة الناتج عن الاحتكاك في الأنبوب، m/m) (m/m).


D = قطر الأنبوب، m) ft (m).

L - طول الأنبوب، m) ft (m).

 $(m^3/s) ft^3/s$  (التدفق)، Q = کمیة التصریف

h<sub>1</sub> = الضياع بالاحتكاك، m) ft (m).

يوضع الشكل 12.7 مسألة ثلاثية الأحواض نموذجية. تتساوى ارتفاعات خطوط التدرج الهيدروليكي للأنابيب الثلاثة عند النقطة D. ويمكن كتابة معادلة هازن ويليامز للضياع بالاحتكاك من أجل كل أنبوب عند نقطة الالتقاء D.



الشكل 12.7 الجريان فيما بين الأحواض

و بمساعدة معادلة الاستمرار الخاصة بكمية الجريان، يوجد هنالك معادلات بقدر ما يوجد من محاهيل:

$$Z_{a} = Z_{d} + \frac{p_{D}}{w} + \frac{4.727L_{A}}{D_{A}^{4.87}} \left(\frac{Q_{A}}{C_{A}}\right)^{1.85}$$

$$Z_{b} = Z_{d} + \frac{p_{D}}{w} + \frac{4.727L_{B}}{D_{B}^{4.87}} \left(\frac{Q_{B}}{C_{B}}\right)^{1.85}$$

$$Z_{c} = Z_{d} + \frac{p_{C}}{w} + \frac{4.727L_{C}}{D_{C}^{4.87}} \left(\frac{Q_{C}}{C_{C}}\right)^{1.85}$$

$$Q_{A} + Q_{B} = Q_{C}$$

حىث:

الضغط عند D؛ w = واحدة الوزن للسائل.  $P_D$ 

# تغيرات الضغط (الحمولة) بسبب تغير قياس الأنبوب

Pressure (Head) Changes Caused By Pipe Size Change

تحدث ضياعات الطاقة في تضايقات الأنابيب والإنثناءات والتوسعات وفي السكور ووصلات الأنابيب الأخرى أيضاً. ويمكن لهذه الضياعات أن تُحذف عادةً في حال كان الخط الأنبوبي أكبر من قطر الأنبوب بـــ 1500 مرة.

وعلى أي حال، لابد من أخذ الضياعات الثانوية في الحسبان في خطوط الأنابيب القصيرة، لأن هذه الضياعات قد تتحاوز ضياعات الاحتكاك.

#### التوسعات الفجائية

المعادلة اللاحقة، الخاصة بضياع الحمولة عبر التوسع المفاجئ في قطر الأنبوب، تمّ تعيينها بطريقة تحليلية وهي تتوافق تماماً مع النتائج التحريبية:

$$h_L = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

رm/s) ft/s = السرعة قبل التوسّع،  $V_1$ 

رm/s) fus السرعة بعد التوسّع،  $V_2$ 

g = تسارع الجاذبية، 32.2 ft/s² (9.81 m/s²).

لقد كان اشتقاقها عن طريق تطبيق معادلة برنوللي ومعادلة كمية الحركة عبر توسع ما.

المعادلة الأخرى الخاصة بضياع الحمولة بسبب التوسعات المفاحئة تم تعيينها تجريبياً من قبل آركر (Archer). وتعطى هذه المعادلة توافقاً أفضل بقليل مع النتائج التجريبية مما تعطيه المعادلة السابقة:

$$h_L = \frac{1.1(V_1 - V_2)^{1.92}}{2g}$$

تطبَّق المعادلتان السابقتان على نحو خاص في حالة التصريف من أنبوب إلى حوض. حيث لا يكون للماء سرعة في الحوض، مما يعني فقدان أو ضياع حمولة السرعة بمجملها.

### التوسعات التدرُّجيَّة

تأخذ معادلة ضياع الحمولة الناتجة عن التوسع التدريجي المحروطي لأنبوب الشكل التالي:

$$h_L = \frac{K(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

K = أمثال الضياع، وفق ما يُعطى في الكتب الهندسية المساعدة.

#### التضايق المفاجئ

لقد تم تعيين المعادلة التالية لضياع الحمولة عبر التضايق المفاجئ لأنبوب بوساطة نفس نموذج الدراسات التحليلية بــ:

$$h_L = \left(\frac{1}{C_c} - 1\right)^2 \frac{V^2}{2g}$$

حث:

.c. أمثال التضايق.

السرعة في الأنبوب ذي القطر الأصغر، m/s) ft/s).

وتعطى هذه المعادلة أفضل النتائج في حال كان ضياع الحمولة أكبر من 1 ft (0.3 m).

الصيغة الأخرى المتعلقة بتحديد فقدان الحمولة بسبب التضايق المفاجئ، تمّ تعيينها تجريبياً من قبل برايتمور (Brightmore) بـــ:

$$h_L = \frac{0.7(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

وتعطى هذه المعادلة أفضل النتائج إذا كان ضياع الحمولة أقل من 1 ft (0.3 m).

الحالة الحاصة لضياع التضايق المفاجئ هي حالة ضياع الدخول إلى الأنابيب. وقد تم سرد بعض القيم النموذجية لأمثال الضياع K، في العلاقة K المراجع الهندسية المساعدة. حيث V سرعة السائل في الأنبوب.

### ضياعات الإنثناءات والوصلات النظامية

يُعطى ضياع الحمولة الذي يحدث في وصلات الأنابيب مثل السكور والأكواع وعند مواضع الانثناء بـــ:

$$h_{L} = \frac{KV^{2}}{2g}$$

وللحصول على الضياعات في الانثناءات باستثناء الإنثناء °90 يمكن استخدام الصيغة التالية لتعديل قيم K:

$$K' = K \sqrt{\frac{\Delta}{90}}$$

حيث:

Δ - زاوية الانحراف أو الانثناء بالدرجات.

تُعطى قيم K عادة في الكتب الهندسية المساعدة.

## Flow Through Orifices

# الجريان من خلال الفُوّهات

الفُوَّهة هي فتحة ذات محيط مغلق يجري من خلالها الماء. ويمكن للفوهات أن تأخذ أي شكل بالرغم من أنها تكون عادةً دائرية أو مربعة أو مستطيلة.

### تصريف الفوهة إلى الهواء الحر

يمكن أن يُحسب التصريف (التدفق) من خلال فوهة حادة الحواف من العلاقة:

$$Q = Ca\sqrt{2gh}$$

حيث:

 $Q = \text{التدفق، } (m^3/s) \text{ ft}^3$ .

C = أمثال التدفق.

a = a مساحة الفوهة، ft/s<sup>2</sup>).

g = تسارع الجاذبية، ft/s² (m/s²).

h = الحمولة فوق الخط المركزي الأفقى للفوهة، m) ft).

تُعطى أمثال التصريف C في المراجع الهندسية المساعدة من أجل سرعة خروج منخفضة. أمّا في حال كان لهذه السرعة قيمة ذات مدلول (كبيرة إلى حدّ ما) فيحب أن يؤخذ تأثيرها في الحسبان.

إن الصيغة السابقة قابلة للتطبيق من أجل أي حمولة يكون من أجلها أمثال التصريف معلوماً. ففي حالة الحمولات المنخفضة، لا يكون قياس الحمولة من خط مركز الفوهة صحيحاً نظرياً. إلا أن هذا الخطأ يُصحَّح بوساطة قيم C بطبيعة الحال.


.  $C_{C}$  يساوي أمثال التصريف C إلى جداء أمثال السرعة

وأمثال السرعة  $C_v$  هو النسبة التي يتم الحصول عليها بتقسيم السرعة الفعلية عند نقطة تضايق النافورة (ظاهرة اختناق أو انكماش النفث المُصرَّف) على السرعة النظرية. ويمكن حساب السرعة النظرية عن طريق كتابة معادلة برنوللي عند النقطتين (1) و(2) المبينتين في الشكل 12.8.

$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{w} + Z_1 = \frac{V_2^2}{2g} + \frac{p_2}{w} + Z_2$$

وبأخذ المستوي المرجعي ماراً من النقطة (2)، تصير:

$$Z_1 = h$$
;  $V_1 = 0$ ;  $p_1/w = p_2/w = 0$ ;  $Z_2 = 0$ 



الشكل 12.8. نافورة السائل تأخذ مسار قطع مكافئ.

وتصبح المعادلة السابقة:

$$V_2 = \sqrt{2gh}$$

أمثال التضايق ،C هو نسبة المساحة الأصغرية من النافورة (منطقة الانكماش) على مساحة الفوهة. يحدث تضايق نفث السائل إذا كانت الفوهة حادة الحواف وواقعة في مكان تصنع فيه خطوط تقارب خروج السائل من الفوهة زاوية ما مع اتجاه الجريان من خلال الفوهة (انظر الشكل 12.8).

#### الفوهات الغائصة


يمكن أن يُحسب الجريان من خلال الفوهة الغائصة بتطبيق معادلة برنوللي على النقطتين (1) و(2) في الشكل 12.9.

$$V_2 = \sqrt{2g\left(h_1 - h_2 + \frac{V_1^2}{2g} - h_L\right)}$$

(m) ft ((2) و طياعات الحمولة بين النقطتين (1) و  $h_{L}$ 

وبافتراض أن  $V_1 = 0$ ، وبوضع:  $h_1 - h_2 = \Delta h$ ، وباستخدام أمثال التصريف C لتبيين الضياعات، عند ذلك يتم الحصول على المعادلة التالية:

$$Q = Ca\sqrt{2g\Delta h}$$



الشكل 12.9 التدفق من خلال فوهة غائصة.

لا تختلف قيم C الخاصة بالفوهات الغائصة كثيراً عن تلك العائدة للفوهات اللاغائصة.

#### التصريف تحت ظرف هبوط الحمولة

يُمثّل الجريان من حوض أو إناء، عندما يكون الجريان الداخل أقل من الجريان الخارج، حالة هبوط الحمولة. ويمكن أن يُحسب الزمن المطلوب لدفق كمية معينة من الماء من الحوض بمساواة حجم الماء الذي يخرج من خلال الفوهة أو الأنبوب مع حجم التناقص في الحوض خلال الزمن dt. فإذا كانت مساحة الحوض ثابتة يمكن كتابة:

$$t = \frac{2A}{Ca\sqrt{2g}}(\sqrt{h_1} - \sqrt{h_2})$$

حيث:

h<sub>1</sub> = الحمولة عند البداية، m) ft (m).

الحمولة عند النهاية،  $h_2$  الحمولة عند النهاية،  $h_2$ 

A = مساحة الحوض الثابتة، m²) ft² مساحة

t = الجمال الزمني لهبوط الحمولة من h<sub>1</sub> إلى S ،h<sub>2</sub>.

# نوافير السوائل Fluid Jets

يتبع خط دفق سائل من خلال فوهة إلى الهواء مسار قديفة، على اعتبار أن تأثير ممانعة الهواء صغير. وتساوي السرعة الابتدائية لدفق السائل من النافورة إلى:

$$V_o = C_v \sqrt{2gh}$$

حيث:

h = الحمولة فوق خط مركز الفوهة، m) ft).

Cv = أمثال السرعة.

يعتمد اتحاه السرعة الابتدائية على وجهة السطح الذي تقع فيه الفوّهة.

وبغرض التبسيط، تم تعيين المعادلات التالية بافتراض أن الفوّهة واقعة في سطح شاقولي (انظر الشكل 12.8). فتظل سرعة دفق السائل في الاتجاه X (الاتجاه الأفقي) ثابتة:

$$V_x = V_0 = C_v \sqrt{2gh}$$

وتكون السرعة الابتدائية في الاتجاه Y مساوية للصفر، وفيما بعد تصبح تابعة للزمن ولتسارع الجاذبية:

$$V_y = gt$$

تساوي المسافة باتجاه الإحداثي X عند اللحظة t إلى:

$$X = V_x t = tCv\sqrt{2gh}$$

وتساوي المسافة باتجاه الإحداثي ٢ إلى:

$$Y = V_{avg} t = \frac{gt^2}{2}$$

حيث:

 $V_{avg}$  - السرعة الوسطية على امتداد الفترة الزمنية  $V_{avg}$ 


معادلة مسار نفث أو دفق السائل:

$$X^2 = C_v^2 4hy$$

# دفق فوهة ضمن أنابيب مخروطية متباعدة

## Orifice Discharege Into Diverging Conical Tubes

يمكن لهذا النوع من الأنابيب أن يزيد بصورة كبيرة الجريان من خلال الفوّهة عن طريق تخفيض الضغط الجوي على الفوّهة الواقعة تحت تأثيره.



الشكل 12.10 أنبوب مخروطي متباعد يزيد الجريان من الحوض من خلال فوهة بتخفيض الضغط الجوي عليها.

الصيغة التي تُتَّبع لحساب الضغط عند نقطة الدخول إلى الأنبوب يتم الحصول عليها بكتابة معادلة برنوللي عند النقطتين (1) و(3) وكذلك عند النقطتين (1) و(2) وفق ما هو واضح في الشكل 12.10:

$$p_2 = wh \left[ 1 - \left( \frac{a_3}{a_2} \right)^2 \right]$$

حبث:

.p = الضغط المُقاس المغاير للضغط الجوي في مدخل الأنبوب، Pa) lb/ft²).

w = eوزن واحدة الحجم الماء، kg/m³).

h = الحمولة فوق خط مركز الفوّهة، m) ft).

 $a_2$  مساحة أصغر جزء من النافورة (مساحة منطقة التضايق إن وجدت)،  $a_2$ 

 $(m^2)$  ft² مساحة دفق لهاية الأنبوب  $a_3$ 

ويحسب التدفق أيضاً بكتابة معادلة برنوللي عند النقطتين (1) و(3) الموضحتين في الشكل 12.10.

لكي تكون عملية الحساب التحليلية هذه محققة (صحيحة) يجب أن يكون الأنبوب تام الجريان (مقطعه مليء) ويجب ألًا يهبط الضغط في منطقة اختناق (تضايق) الأنبوب عن ضغط بخار الماء. وتوضح التحارب بأنبوب الفنتوري (Venturi) أن الزاوية الأكثر فاعلية θ تكون قريبة من 5°.

# المطرقة المائية (الصدمة الهيدروليكية) Water Hammer

المطرقة المائية إن هي إلّا تغيراً في الضغط يفوق أو يقل عن الضغط الطبيعي، سببه تغيّر مُعدّل الجريان في الأنبوب.

تساوي معادلة سرعة موجة في أنبوب إلى:

$$U = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \sqrt{\frac{1}{1 + ED/E_p t}}$$

حيث:

U = سرعة موجة الضغط على امتداد الأنبوب، m/s) ft/s).

 $.(2.07 \times 10^6 \text{ kPa}) \, 43.2 \times 10^6 \, \text{lb/ft}^2$  معامل مرونة الماء E

م- كثافة الماء (الوزن النوعى مقسوماً على تسارع الجاذبية) 1.94 lb.s/ft<sup>4</sup>.

D = قطر الأنبوب، m) ft (m).

ر (kg/m²) lb/ft² معامل مرونة مادة الأنبوب  $= E_p$ 


t = tشخانة جدار الأنبوب، m) ft (m).

## إجهادات الأنبوب العمودية على المحور الطولاني

Pipe Stresses Perpendicular To The Longitudinal Axis

الإجهادات الفاعلة عموديًا على محور طولاني لأنبوب سببها إمّا الضغوط الداخلية أو الخارجية على جدران الأنابيب.

يخلق الضغط الداخلي إجهاداً يدعى عموماً بالشد الحلقي. ويمكن حسابه بأخذ مخطط الجسم الطليق لقطعة طولها 1 (25.4 mm) من أنبوب مقطوع بمستوشاقوني مار من المحور الطولاني (الشكل 12.11).



الشكل 12.11 a) يعطي ضغط الأنبوب الداخلي شداً حلقياً.

b) أنبوب طوله 1 in مقطوع بمستو شاقولي مار من المحور الطولاني

وبعد أن تُستبعَد القوى في الاتجاه الشاقولي، يكون مجموع القوى في الاتجاه الأفقي مساوياً إلى:

$$pD = 2F$$

حيث:

p = الضغط الداخلي، MPa) lb/in²).

D = القطر الخارجي للأنبوب، mm) in).

F = القوة الفاعلة على كل حافة مقطوعة من الأنبوب.

إذن، يكون الإجهاد المطبق على مادة الأنبوب، مقدراً بـــ 'lb/in، مساوياً إلى:

$$f = \frac{F}{A} = \frac{pD}{2t}$$

حيث:

A = 1 in  $\times$  t = t)، (m²) ft² مساحة الحافة المقطوعة من الأنبوب، A

t = تُخانة جدار الأنبوب، mm) in (mm).

## تمدد الأنبوب الناتج عن الفروقات الحرارية

## Temperature Expansion Of Pipe

إذا كان الأنبوب خاضعاً لمدى تتراوح فيه فروقات كبيرة لدرجة الحرارة، فإن الإجهاد الناشئ عن تغير درجة الحرارة، المقدّر بـــ (MPa) lb/in)، يُعطى بـــ:

$$f = c E \Delta T$$

حيث:

.(MPa)  $lb/in^2$  معامل مرونة مادة الأنبوب،  $\to$  E

ΔT = الفارق في درجة الحرارة عن درجة حرارة تركيب الأنبوب.

c = أمثال التمدد الحراري لمادة الأنبوب.

مسافة التحرك التي يجب أن يتم السماح بها، إذا ما كانت فواصل التمدد مستخدمة، هي:

 $\Delta L = L c \Delta T$ 

حيث:

ΔL = مسافة التحرك في طول الأنبوب L.

L = الطول بين فاصلى تمدد.

## القوى الناشئة عن إنثناءات الأنابيب Forces Due To Bends

يَكُثُر في التطبيقات العملية استخدام مصدّات دفعيّة في إنشاءات الأنابيب لتعبأ بالقوى المؤثرة على الأنبوب الناتجة عن تغير كمية الحركة والضغط الداخلي اللامتوازن للماء.


مخطط القوة الموضح في الشكل 12.12 هو الطريقة الملائمة لإيجاد محصلة القوى على الإنثناء. حيث يمكن تحليل القوى إلى المركبتين X و Y لإيجاد مقدار واتجاه القوة المحصلة المؤثرة على الأنبوب.

## ففى الشكل 12.12:

 $V_1$  = السرعة قبل تغير مقاس الأنبوب، (m/s) السرعة قبل تغير مقاس الأنبوب،

رm/s) ft/s - السرعة بعد تغير مقاس الأنبوب  $V_2$ 

.(KPa)  $lb/ft^2$  الضغط قبل انثناء أو تغير مقاس الأنبوب،  $p_1$ 



الشكل 12.12 القوى الناتجة عن حريان سائل في أنبوب مثني ومتغير القطر.

p2 = الضغط بعد انثناء أو تغير مقاس الأنبوب، (KPa) lb/ft).

 $(m^2)$  ft<sup>2</sup> المساحة قبل تغير مقاس الأنبوب،  $A_1$ 

 $(m^2)$  ft² المساحة بعد تغير مقاس الأنبوب  $A_2$ 

F<sub>2m</sub> = القوة الناشئة عن كمية حركة الماء في المقطع (2) وتساوي إلى:

 $F_{2m} = V_2 Q w/g$ 

القوة الناشئة عن كمية حركة الماء في المقطع (1) وتساوي:  $F_{lm}$ 

 $F_{1m} = V_1 Q w/g$ 

 $P_2$  = ضغط الماء في المقطع (2) مضروباً بمساحة المقطع (2) ويساوي:

 $\mathbf{P}_2 = \mathbf{p}_2 \; \mathbf{A}_2$ 

P<sub>1</sub> = ضغط الماء في المقطع (1) مضروباً بمساحة المقطع 1 ويساوي:

$$P_i = p_i A_i$$

 $w = e(0) e^{-kg/m^3}$  (kg/m³) السائل، w/g هي كثافة السائل).

 $(m^3/s)$  ft<sup>3</sup>/s التدفق Q

إذا كان فاقد الضغط في الإنثناء مهملاً و لم يكن هناك تغير في مقدار السرعة حول الإنثناء، فإن الحل السريع هو:

$$R = 2A \left( w \frac{V^2}{g} + p \right) \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\alpha = \frac{\theta}{2}$$

حيث:

R - القوة المحصلة المؤثرة على الانتناء، lb (N).

 $F_{lm}$  مع R و زاویة

.(kPa)  $lb/ft^2$  ، الضغط p

w = وزن واحدة حجم الماء، 62.4 lb/ft³ (998.4 kg/m³).

V = سرعة الجريان، m/s) ft/s).

g = تسارع الجاذبية، \$32.2 ft/s (9.81 m/s²).

 $(m^2)$  ft<sup>2</sup> مساحة مقطع الأنبوب، A

 $\theta$  = الزاوية فيما بين خطوط الأنابيب (180°  $\geq \theta \geq 0$ ).

#### Culverts

# مجارير الصرف المستعرضة (التحتية)

المجرور هو ناقل مائي ذو محيط مغلق يُمرِّر الصرف السطحي إلى ما دون طريق عام أو خط حديدي أو قناة أو أي منشأة مرتفعة تشكل حائلاً لمرور الماء. ويُعيِّنُ ميل المجرور وشكليُّ مدخله ومخرجه عادةً بوساطة طبوغرافية الموقع. وبسبب أنه يمكن الحصول على عدة أشكال وهيئات للمحرور حسبما تمليه شروط الدخول والخروج والميل، فليس هناك من صيغة بعينها يمكن أن تُعطى لتطبق على جميع مسائل المجارير.

إن الطريقة الأساسية لتعيين التدفق من خلال مجرور تتطلب تطبيقاً لمعادلة برنوللي بين نقطتين، الأولى قبل المدخل والثانية في مكان ما من التيار المنحدر.

### المدخل والمخرج غائصان

يمتلئ المجرور بالجريان عندما يكون كلِّ من المخرج والمدخل غائصين، والتدفق في هذه الحالة مستقل عن الميل. وتشكل هذه، حالة جريان أنبوبي عادي ويكون حلها سهلاً بتطبيق صيغة ماننيغ أو دارسي فايسباخ الخاصة بالضياع الاحتكاكي. (الشكل 12.13).

المعادلة التالية يتم الحصول عليها من تطبيق معادلة برنوللي على المدخل والمخرج وكذا بتطبيق معادلة ماننيغ للضياع الاحتكاكي:

H = 
$$(1 - K_e) \frac{V^2}{2g} + \frac{V^2 n^2 L}{2.21R^{4/3}}$$

وبحل المعادلة بالنسبة لسرعة الجريان ينتج:

$$V = \sqrt{\frac{H}{(1 + K_e/2g) + (n^2L/2.21R^{4/3})}}$$

H = فرق الارتفاع بين المنسوبين المائيين العلوي والسفلي، ft (m) ft

السرعة في المجرور، (m/s) (t/s).


g = تسارع الجاذبية، 32.2 ft/s² (9.81 m/s²).

.K = أمثال ضياع الدخول.

n = أمثال خشونة مانينغ.

L = طول المجرور، m) ft (m).

R = نصف القطر الهيدروليكي للمحرور، ft (m).



الشكل 12.13 حدوث الجريان الأنبوبي العادي بمدخل ومخرج غائصين. استقلالية التدفق عن الميل. حريان السائل تحت الضغط. يمكن أن يُعيَّن التدفق من معادلتي برنوللي وماننيغ.


يمكن حل المعادلة السابقة مباشرة لأن السرعة هي المجهول الوحيد.

## المجارير على انحدارات لا تصل إلى الحد الحرج

الميل الحرج هو الميل الكافي للحفاظ على الجريان بالعمق الحرج. أمّا عندما يكون الميل أدنى من الميل الحرج، فيعتبر الجريان جرياناً دون الحد الحرج.

### مدخل غائص أو غير غائص إلا أن المخرج حر

بما يخص هذه الحالة، وبالاعتماد على الحمولة، يمكن أن يكون الجريان إمّا مضغوطاً أو جريان قناة مكشوفة (الشكل 12.14).



الشكل 12.14 يحدث حريان قناة مكشوفة في مجرور بتدفق حر وعمق نظامي d<sub>n</sub> أكبر من العمق الحرج d<sub>s</sub> عندما يكون المدخل غير غائص أو غائصاً قليلاً. ويعتمد التدفق على الحمولة H وضياع الدخول وميل المجرور.

يتم الحصول على تدفق شرط القناة المكشوفة بكتابة معادلة برنوللي من أجل نقطتين، الأولى تقع قبل المدخل بقليل والأخرى تقع على مسافة قريبة من المدخل مع التيار المنحدر. وعليه فإن:

$$H = K_e \frac{V^2}{2g} + \frac{V^2}{2g} + d_n$$

يمكن أن تُحسب السرعة من معادلة مانينغ:

$$V^2 = \frac{2.2SR^{4/3}}{n^2}$$

وبتعويضها في العلاقة السابقة:

$$H = (1 + K_e) \frac{2.2}{2gn^2} SR^{4/3} + d_n$$

حيث:

H = الحمولة على المدخل مقاسة من قاع المجرور، m) ft (m).

.K = أمثال ضياع الدخول.

ع ميل خط تدرج القدرة، حيث يُفرض في المجارير مساوياً إلى ميل قاع المجرور.

R = نصف القطر الهيدروليكي للمجرور، ft (m).

 $d_n$  العمق النظامي للجريان، ft (m).

R والقيم المقابلة لسلامة البد من المحاولة بعدة قيم لما والقيم المقابلة لحل حتى إيجاد تلك القيمة التي تحقق المعادلة.

#### Open-Channel Flow

# الجريان في الأقنية المكشوفة

يشمل الجريان السطحي الحر أو الجريان في الأقنية المكشوفة جميع حالات الجريان التي يكون فيها سطح السائل مكشوفاً نحو الغلاف الجوي (الضغط الجوي). وهكذا، يكون الجريانُ في أنبوب حريانَ قناة مكشوفة إذا كان الأنبوب مملوءاً حزئياً.

القناة المنتظمة هي قناة ذات مقطع عرضي ثابت. ويكون لهذه القناة حريان منتظم إذا كان تدرّج أو ميل سطح الماء نفس ما للقناة. وعليه، يكون عمق الجريان ثابتاً معحلال الجريان. ويحدث الجريان الدائم في القناة إذا بقي العمق في أي مكان ثابتاً مع الزمن.

يُعرَّف التدفق Q في أي مقطع بحجم الماء المار من ذلك المقطع بواحدة الزمن. فيُعبَّر عنه بالقدم المكعب بالثانية، ft³/s (متر المكعب بالثانية، m³/s). ويُعطى بالعلاقة:

$$Q = VA$$

حيث:

V = السرعة الوسطية، m/s) ft/s).

A = مساحة مقطع الجريان، ft² (m²).

عندما يكون التدفق ثابتاً، يقال عن الجريان أنه جريان مستمر، ولذلك يكون:

$$Q = V_1 A_1 = V_2 A_2 = ...$$

حيث يرمز أو يسمي الدليل السفلي مقاطع أقنية مختلفة. تعرف هذه المعادلة بمعادلة الاستمرار للحريان الدائم المستمر.

يقاس عمق الجريان d بالمسافة الشاقولية من قاع القناة إلى سطح الماء، m) ft.

والمحيط المبلول هو طول الخط الذي يُحدِّد مساحة المقطع العرضي للحريان ناقص عرض السطح الحر، ft). ويساوي نصف القطر الهيدروليكي R إلى مساحة الجريان مقسومة على محيطها المبلول.

وتُعرَّف السرعة الوسطية للحريان ٧ بألها التدفق مقسوماً على مساحة الجريان:

$$V = \frac{Q}{A}$$

تعطى حمولة السرعة Hv عموماً بالعلاقة:

$$H_V = \frac{V^2}{2g}$$

V = 1السرعة الوسطية، m/s) ft/s).

g = تسارع الجاذبية، 32.2 ft/s² (9.81 m/s²).

ويمكن أن يُعبَّر عن حمولة السرعة الحقيقية بــ:

$$H_{Va} = \alpha \frac{V^2}{2g}$$

حيث:


 $\alpha$  هو أمثال عملي يُمثّل درجة الاضطراب. وقد أوضَحت البيانات التحريبية أن  $\alpha$  يمكن أن تتغير ما بين 1.03 إلى 1.36 تقريباً من أجل الأقنية الموشورية.

مهما يكن، تؤخذ قيمتها في الأحوال العادية مساوية إلى 1.00 . مما يخص الأعمال الهيدروليكية، وتحسب قيمتها فقط في حالة التحقيقات الدقيقة عن ضياع القدرة.

تسمى القدرة الإجمالية بالباوند (بالكيلو غرام) من الماء، بالنسبة لقاع القناة في مقطع شاقولي، حمولة القدرة المُميّزة (النوعية) .H. وهي مؤلفة من عمق الجريان عند أي نقطة زائد حمولة السرعة عند النقطة. ويُعبَّر عنها بالقدم (بالمتر) وفق العلاقة:

$$H_e = d + \frac{V^2}{2g}$$

يدعى المقطع الجانبي الطولاني لعلو حمولة القدرة المميزة بخط تدرّج القدرة أو خط الحمولة الإجمالية (الشكل 12.15). ويدعى المقطع الجانبي الطولاني لسطح الماء بخط التدرج الهيدروليكي. وتساوي المسافة الشاقولية بين هذين الخطين عند أي نقطة إلى حمولة السرعة عند تلك النقطة.



الشكل 12.15 الصفات المميزة للحريان المنتظم في قناة مكشوفة.

يساوي ضياع الحمولة الناشئ عن الاحتكاك  $\Delta C$ ، على امتداد طول معين  $\Delta C$  الفناة، إلى مقدار الهبوط في الارتفاع للقناة  $\Delta C$  على امتداد نفس الطول  $\Delta C$ . (انظر الشكل 12.15).

# عمق الجريان النظامي (الطبيعي)

يدعى عمق الجريان المتوازن، الموجود في قناة الشكل 12.15، بالعمق النظامي (dn) للجريان. ويكون هذا العمق وحيداً من أجل تدفق معين وشروط معينة للقناة. ويمكن حسابه بطريقة الخطأ والصواب عندما يكون، شكل القناة وميلها وخشونتها وتدفقها، معلومةً. والشكل المقترح لمعادلة مانينغ الخاصة بعملية الحساب هذه هو:

$$AR^{2/3} = \frac{Qn}{1.486S^{1/2}}$$

حبث:

 $(m^2)$  ft² مساحة مقطع الجريان، A

R = نصف القطر الهيدروليكي، m) ft (m).

Q - 2مية الجريان أو التدفق، (m³/s) (m³/s).

n = أمثال خشونة مانينغ.

على خط تدرج القدرة أو ضياع الحمولة الناشئ عن الاحتكاك بالقدم الطولي (بالمتر الطولي).
 من القناة ft/linear ft (متر بالمتر الطولي).

ويُشار إلى AR<sup>2/3</sup> بعامل المقطع.

#### العمق الحرج للجريان في فناة مكشوفة

يعطي العمق الحرج، من أجل قيمة مفترضة للقدرة المميزة، تدفقاً أعظمياً، أو على نحو معاكس، من أجل قيمة مفترضة للتدفق تكون القدرة المميزة أصغرية عند العمق الحرَّج.

يُعطى العمق الحرج (dc) في الأقنية ذات المقاطع المستطيلة بالعلاقة:

$$d_c = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{b^2 g}}$$

حيث:

.d = العمق الحرج، m) ft).

Q = 2مية الجريان أو التدفق،  $ft^3/s$ ).

b = عرض القناة، m) ft).

# معادلة مانينغ في الأقنية المكشوفة

#### Manning's Equation For Open Channels

إن المعادلة الأكثر شيوعاً، من بين المعادلات الهائلة الخاصة بتعيين الجريان في قناة مكشوفة، هي معادلة مانينغ المطورة من صيغة تشيزي:

$$V = C\sqrt{RS}$$

حيث:

V = 1 السرعة الوسطية للحريان، ft/s).

R = نصف القطر الهيدروليكي، m) ft (m).

s - ميل خط تدرج القدرة أو ضياع الحمولة الناشئ عن احتكاك القناة، ويقدر برm/m) ft/linear ft بــ

c = أمثال خشونة تشيزي.

افترض مانينغ أن:

$$C = \frac{1.486^{1/6}}{n}$$

حيث، n أمثال الخشونة في صيغة غانغويلت – كوّتر (Ganguillet-Kutter formula).

وعندما يستخدم عامل مانينغ C في صيغة تشيزي، تنتج معادلة مانينغ الخاصة بسرعة الجريان في قناة مكشوفة:

$$V = \frac{1.486}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

ولأن التدفق، Q = VA، فيمكن إعادة كتابة هذه المعادلة بالشكل:

$$Q = \frac{1.486}{n} AR^{2/3}S^{1/2}$$

حىث:


 $(m^2)$  ft<sup>2</sup> مساحة مقطع الجريان، A

Q = 2مية الجريان أو التدفق،  $ft^3/s$ ).

#### Hydraulic Jump

#### القفزة الهيدر وليكية

القفزة الهيدروليكية هي تزايد مفاجئ في عمق ماء يجري بسرعة (الشكل 12.16). يتحول الجريان عند القفزة من مرحلة الجريان ما فوق الحرج إلى مرحلة الجريان ما دون الحرج مع ضياع مرافق للقدرة الحركية. ولا يكون العمق عند القفزة منقطعاً (فجائياً). فالتغير في العمق يحدث على امتداد مسافة منتهية تُعرف هذه المسافة بطول القفزة. سطح التيار الصاعد من القفزة، المعروف بالدوّامة، إن هو إلا كتلة مضطربة من الماء.



الشكل 12.16 القفزة الهيدروليكية.

يساوي العمق قبل القفزة إلى العمق الابتدائي، أما العمق بعد القفزة فهو العمق الناتج، وتكون القدرة المميزة من أجل العمق الناتج أقل من تلك العائدة للعمق الابتدائي بسبب تبدد القدرة بالقفزة. (يفترض أو يجب ألّا يتم الخلط بين العمقين الابتدائي والناتج من جهة مع أعماق خطوط تساوي القدرة أو الأعماق البديلة من جهة أخرى).

قوة الضغط المتنامية في القفزة الهيدروليكية هي:

$$F = \frac{d_2^2 w}{2} - \frac{d_1^2 w}{2}$$

حيث:

d<sub>1</sub> = العمق قبل القفزة، m) ft).

رm) ft العمق بعد القفزة،  $d_2$ 

 $w = e(0) \log(m^3)$  الماء، (kg/m³).

ويساوي معدّل تغيّر كمية الحركة عند القفزة بعرض قدم (ft) من القناة إلى:

$$F = \frac{MV_1 - MV_2}{t} = \frac{qw}{g}(V_1 - V_2)$$

حيث:

M = كتلة الماء، kg.s²/m) lb.s²/ft).

رm/s) ft/s (d<sub>1</sub> عند العمق  $V_1$ 

.(m/s) ft/s ، $d_2$  عند العمق  $V_2$ 

q = التدفق بالقدم العرضي من مقطع القناة المستطيل،  $(m^3/s)$   $ft^3/s$ ).

t = واحدة الزمن، s.

.(9.81 kg/s²) 32.2 ft/s² تسارع الجاذبية، = g

وبالتالي يكون:

$$V_1^2 = \frac{gd_2}{2d_1}(d_2 + d_1)$$

$$d_2 = \frac{-d_1}{2} + \sqrt{\frac{2V_1^2d_1}{g} + \frac{d_1^2}{4}}$$

$$d_1 = \frac{-d_2}{2} + \sqrt{\frac{2V_2^2d_2}{g} + \frac{d_2^2}{4}}$$

يساوي ضياع الحمولة في القفزة إلى الفارق في حمولة القدرة قبل وبعد القفزة. هذا الفارق (الشكل 12.17) يُعطى بـ:

$$\Delta H_e = H_{e1} - H_{e2} = \frac{(d_2 - d_1)^3}{4d_1d_2}$$

حيث:

Her حمولة القدرة الميزة للتيار قبل القفزة، m) ft).

 $H_{c2} = \pi_0 t$  القدرة المميزة للتيار بعد القفزة،  $H_{c2}$ 

يمكن أن يُربط العمقان قبل وبعد القفزة الهيدروليكية مع العمق الحرج بالعلاقة:


$$d_1d_2 \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{q^2}{g} = d_c^3$$

حيث:

q = التدفق،  $ft^3/s$  ( $ft^3/s$ )، وذلك بعرض واحد قدم ft (أو واحد متر ft)) من مقطع القناة.


رm) ft العمق الحرج للقناة،  $d_c$ 

قد يُلاحظ من هذه المعادلة، أنه إذا كان  $d_i=d_c$  فإن  $d_2$  يجب أن تساوي  $d_c$  أيضاً.



الشكل 12.17 يعتمد نوع القفزة الهيدروليكية على عد فرود (Froude number).

يبين الشكل 12.18 كيف يمكن حساب طول القفزة الهيدروليكية باستخدام عدد فرود والنسبة L/d.



الشكل 12.18 يعتمد طول القفزة الهيدروليكية في قناة أفقية على العمق الناتج  $d_2$  وعدد فرود وخطوط تقارب الجريان.

# الجريان اللامنتظم في الأقنية المكشوفة

#### Nonuniform Flow In Open Channels

الرموز المستخدمة في هذا المقطع هي:

٧ = سرعة الجريان في القناة المكشوفة، (m/s) ft/s.

 $D_c$  العمق الحرج، m) ft = D.

g = تسارع الجاذبية، m/s²) ft/s²).


Q = معدّل الجريان أو التدفق، m³/s) ft³/s).

q = aمعدّل الجريان أو التدفق بواحدة العرض، ft³/ft).

 $H_{m}$  = القدرة المميزة (النوعية) الأصغرية، kg.m/kg) ft.lb/lb).

وأبعاد القناة بالقدم أو بالمتر والرموز الخاصة بهذه الأبعاد معطاة في النص والأشكال التوضيحية.

يحدث الجريان اللامنتظم في الأقنية المكشوفة بتغيرات متدرجة أو مفاجئة في مساحة المقطع العرضي من تيار السائل. ويُستخدم مصطلحا حريان متغير تدريجياً وجريان متغير فحائياً لوصف هذين النوعين من الجريان اللامنتظم.



الشكل 12.19 القدرة لجريان سائل في قناة مكشوفة

المعادلات المعطاة لاحقاً هي معادلات للحريان في:

- (1) الأقنية ذات المقطع المستطيل.
  - (2) الأقنية ذات المقطع المثلثي.
- (3) الأقنية ذات المقطع المكافئ (قطع مكافئ).
  - (4) الأقنية ذات المقطع الشبه منحرف.
    - (5) الأقنية ذات المقطع الدائري.

تغطي هذه الأنواع الخمسة من الأقنية معظم الأمثلة الواقعية التي يتم مواجهتها في الحقل.

يوضح الشكل 12.19 العلاقات العامة للقدرة في جريان سائل في قناة مكشوفة.

#### الأقنية المستطيلة

يساوي العمق الحرج ، $D_c$  في قناة مستطيلة، إلى العمق الوسطي ، $D_c$  ويساوي عرض قاع القناة b إلى عرض القمة T. وعندما يؤخذ تدفق السائل كحريان بالقدم (بالمتر) من عرض القناة p، فإن كلاً من p و ليساوي الواحدة. وبالتالي، تكون السرعة الوسطية ،p:

$$V_{c} = \sqrt{gD_{c}} \qquad (12.1)$$

,

$$D_c = \frac{V_c^2}{g} \tag{12.2}$$

أبضأ

$$Q = \sqrt{g} bD_c^{3/2}$$
 (12.3)

ح. ٿ

g = تسارع الجاذبية في نظام الواحدات الأميريكية أو الدولية.

$$q = \sqrt{g}D_c^{3/2}$$
 (12.4)

و

$$D_c = \sqrt[3]{\frac{q^2}{g}}$$
 (12.5)

والقدرة المميزة الأصغرية:

$$H_{\rm m} = \frac{3}{2}D_{\rm c}$$
 (12.6)

والعمق الحرج:

$$D_{c} = \frac{2}{3}H_{m}$$
 (12.7)

وبالتالي يعطى التدفق بالقدم (بالمتر) من عرض القناة بالعلاقة:

$$q = \sqrt{g} \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2} H_m^{3/2}$$
 (12.8)

وبتعويض قيمة، 32.16 = g، تصبح المعادلة (12.9):

$$q = 3.087 H_m^{3/2}$$
 (12.9)

#### الأقنية المثلثية

يساوي العمق الأعظمي ،D والعمق الوسطي  $D_m$  في قناة مثلثية (الشكل 12.20) إلى  $\frac{1}{2}D_c$  . وبالتالي فإن:

$$V_c = \sqrt{\frac{gD_c}{2}}$$
 (12.10)

و

$$D_{c} = \frac{2V_{c}^{2}}{g}$$
 (12.11)

ووفق ما هو موضح في الشكل 12.20، z هي ميل ضلعي القناة، ويعبر عنها بنسبة  $a=zD_c^2$  هي  $z=e/D_c$ . والمساحة هي  $z=zD_c^2$  هي الشاقول. فمن أجل مقاطع متناظرة،

إدن:

$$Q = \sqrt{\frac{g}{2} z D_c^{5/2}} \qquad (12.12)$$

وبتعويض قيمة، 32.16 = g، تصبح Q:

$$Q = 4.01zD_c^{5/2}$$
 (12.13)

,


$$D_{c} = 5\sqrt{\frac{2Q^{2}}{gz^{2}}} \qquad (12.14)$$

أو

$$Q = \sqrt{\frac{g}{2}} \left(\frac{4}{5}\right)^{5/2} z H_m^{5/2}$$
 (12.15)

و باستبدال قيمة 32.16 = g، تصبح Q:

$$Q = 2.295zH_{\rm m}^{5/2}$$
 (12.16)



الشكل 12.20 قناة مكشوفة مثلثية.

# الأقنية بمقطع عرضي على شكل قطع مكافئ

 $D_c$  عكن أن تُعرَّف هذه الأقنية بصورة ملائمة بوساطة العرض العلوي T والعمق  $D_c$  وبالتالي تكون المساحة،  $D_c$   $a=\frac{2}{3}D_cT$  والعمق الوسطي  $D_c$ 

إذن (انظر الشكل 12.21):

$$V_c = \sqrt{\frac{2}{3} gD_c}$$
 (12.17)

و

$$D_{c} = \frac{3}{2} \frac{V_{c}^{2}}{g}$$
 (12.18)

إضافة إلى أن:


$$Q = \sqrt{\frac{8g}{27}} TD_c^{3/2}$$
 (12.19)

و باستبدال قيمة، g = 32.16;

$$Q = 3.087TD_c^{3/2}$$
 (12.20)

,

$$D_{c} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{Q^{2}}{gT^{2}}}$$
 (12.21)



الشكل 12.21 قناة مكشوفة مقطعها على شكل قطع مكافئ.

وأيضا:

$$Q = \sqrt{\frac{8g}{27}} \left(\frac{3}{4}\right)^{3/2} TH_m^{3/2}$$
 (12.22)

وبتعويض قيمة، 32.16 = g، تصبح Q:

$$Q = 2.005TH_{\rm m}^{3/2}$$
 (12.23)


#### الأقنية الشبه منحرفة

يُظهر الشكل 12.2 قناة شبه منحرفة بعمق  $D_c$  وعرض قاع  $d_c$  وبميل للأضلاع، الأفق مقسوماً على الشاقول، يساوي  $d_c$  وبالتعبير عن العمق الوسطي  $d_c$  باستخدام أبعاد القناة، تكون علاقتا العمق الحرج  $d_c$  والسرعة الوسطى  $d_c$ :

$$V_c = \sqrt{\frac{b + zD_c}{b + 2zD_c}} gD_c$$
 (12.24)

و

$$D_{c} = \frac{V_{c}^{2}}{c} - \frac{b}{2z} + \sqrt{\frac{V_{c}^{4}}{g^{2}} + \frac{b^{2}}{4z^{2}}}$$
 (12.25)



الشكل 12.22 قناة مكشوفة شبه منحرفة.

ومن ثم يكون التدفق من خلال القناة:

$$Q = \sqrt{g \frac{(b + zD_c)^3}{b + 2zD_c}} D_c^{3/2}$$
 (12.26)

وبالتالي، تكون القدرة المميزة الأصغرية والعمق الحرج:

$$H_{m} = \frac{3b + 5zD_{c}}{2b + 4zD_{c}}D_{c} \qquad (12.27) \quad (12.27)$$

$$D_{c} = \frac{4zH_{m} - 3b + \sqrt{16z^{2}H_{m}^{2} + 16zH_{m}b + 9b^{2}}}{10z} \qquad (12.28)$$

#### الأقنية الدائرية

يوضح الشكل 12.23 قناة دائرية نموذجية، مساحة مقطع السائل فيها a (العرض العلوي للسائل T وعمقه D، تساوي إلى:


$$a = \frac{d^2}{4} \left( \theta_r - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \qquad (12.29)$$

$$T = d \sin\theta \qquad (12.30)$$

$$D_c = \frac{d}{2}(1 - \cos\theta)$$
 (12.31)

وبالتالي تُعطى كمية التدفق بــ:

$$Q = \frac{2^{3/2} g^{1/2} \left(\theta_r - \frac{1}{2} \sin 2\theta\right)^{3/2}}{8(\sin \theta)^{1/2} (1 - \cos \theta)^{5/2}} D_c^{5/2}$$
(12.32)



الشكل 12.23 قناة دائرية.

#### Weirs


# الهدارات (الحواجز المائية)

الهدار حاجز في قناة مكشوفة يجري فوقه الماء. ويدعى السطح أو الحافة الذي يجري فوقه الماء الماروة أو القمة. وتدعى طبقة الجريان العلوية للماء المارة فوق الهدار بلسان الماء.

فإذا كان اللسان المائي يتدفق في الهواء فإن للهدار تدفقاً حراً. أمّا إذا كان اللسان المائي يتدفق جزئياً تحت الماء، فإن الهدار يكون غائصاً أو مغموراً.


#### أنواع الهدارات

الهدار ذو الزاوية أو الحافة الحادة المواجهة للتيار، الذي تكون فيه القفزة المائية واضحة تماماً فوق ذروته، يدعى هداراً حاد الذروة (انظر الشكل 12.24). وتصنف الهذارات الأخرى كهذارات غير حادة الذروة. وعلى أي حال، تُصنَف الهدارات الحادة الذروة تبعاً لشكل فتحة الهدار، مثل الهدارات المستطيلة والمثلثية والهدارات ذات الثلم ٧ والهدارات الشبه منحرفة وهدارات القطع المكافئ (ذات فتحة على شكل قطع مكافئ).



الشكل 12.24 هدار حاد الذروة

أمّا الهدارات اللاحادة الذروة، فهي مصنفة تبعاً لمقطعها العرضي، مثل الهدارات ذات القمة العريضة والهدارات المثلثية والهدارات الشبه منحرفة (الموضحة في الشكل 12.25).



الشكل 12.25 هدار غير حاد الذروة (حاجز أو سد مائي).

القناة المُمهِّدة للحريان المقترب من الهدار هي قناة التقارب. والسرعة الوسطية في هذه القناة هي سرعة التقارب. وعمق الماء الذي يعطي التدفق الموافق يساوي إلى الحمولة.

تنفع الهدارات الحادة الذروة فقط كوساطة لقياس جريان الماء. بالمقابل، يتم إلحاق الهدارات اللاحادة الذروة، عموماً، بالمنشآت الهيدروليكية كوسائط للتحكم أو لتنظيم الجريان، مع قياس الجريان كعمل ثانوي لها.

#### Flow Over Weirs

#### الجريان فوق الهدارات

#### الهدار المستطيل

صيغة فرانشيس (Francis formula) لتدفق هدار مستطيل حاد الذروة عرضه b أكبر من h) 3h ستعرَّف لاحقاً) هي:

$$Q = 3.33 \left( \frac{b - nh}{10} \right) \left[ (h + h_o)^{3/2} - h_o^{3/2} \right]$$

حيث:

Q = التدفق فوق الهدار، m³/s) ft³/s).

b = طول الهدّار (طول الضلع المستطيل)، ft (m).

 h = المسافة الشاقولية من مستوى ذروة الهدار إلى سطح الماء عند نقطة لم تتأثر بعد بمبوط مستوى ماء الهدار (الحمولة على الهدار)، m) ft (m).


(انظر الشكلين السابقين، h قريبة من ارتفاع اللسان المنسكب)

n = عدد يتعلق بتضايق النهاية (ويؤخذ 0 أو 1 أو 2).

التقارب،  $v_0^2/2g_c$  ، حيث  $v_0$  التقارب [وتساوي إلى  $v_0^2/2g_c$  ، حيث  $v_0$  هي سرعة (m) ft ، [(m/s) ft/s

(m/s²) أو (s²) أو (s²) أو (s²) أو (s²). وقدة (ليبرة كتلية) (قدم) (اليبرة كتلية) الماركية ( $g_c$ 

إذا كانت أضلاع الهدار متطابقة مع أضلاع قناة التقارب، فإن الهدار يُعتبر هداراً مُحمَّداً، وتؤخذ n = 0. وإذا كان ضلعا الهدار منزاحين إلى حدُّ كاف عن ضلعيًّ قناة التقارب للسماح بتقارب حانبي حر لجريان الماء، فإن الهدار يُعتبر هداراً متضايقاً، وتؤخذ n = 2. أمَّا إذا كان أحد أضلاع الهدار مخمَّداً (مع سوية ضلع القناة)، فتؤخذ n = 1.




هدار متضايق

هدار مستطيل بضلع مُحمَّد وآخر متضايق

#### الهدار المثلثي

تدفق الهدارات المثلثية ذات الثلم المثلثي بزوايا °30 و°60 و°90، معطى بالصيغ الواردة في الجدول 12.2.




الجدول 12.2 تدفق الهدارات المثلثية.

صيغة التدفق "	زاوية الثلم (رأس المثلث)				
$Q = 0.685 \; h^{2.45}$	90°				
$Q = 1.45 h^{2.47}$	60°				
$Q = 2.49 h^{2.48}$	30°				

<sup>&</sup>quot; h ثم تعريفها في صيعة فرانشيس

#### الهدار الشبه منحرف (هدار تشبوليتي ـ Cipolleti weir)



هدار تشيبوليتي، المستخدم كثيراً في أغراض الري، هو هدار شبه منحرف. وينحدر الضلعان، المنفرجان بدءاً من ذروة الهدار، يميل يساوي 1:4 (أفقى/شاقولي).

والتدفق يُعطى بالعلاقة:

$$Q = 3.367 \text{ bh}^{3/2}$$

حيث: b و h و Q تمّ تعريفها سابقًا.

ميزة هذا النوع من الهدارات هي ألها لا تحتاج إلى تصحيحات يُطلب حسابها من أجل التضايقات.

#### الهدار ذو القمة (الذروة) العريضة\*

يساوي التدفق في الهدار ذي الذروة العريضة إلى:

$$Q = Cb h^{3/2}$$

قيم C العائدة للهدارات ذات الذروة العريضة، بأركان مستديرة مواجهة للتيار، تتحول عموماً من 2.6 إلى 2.4. ومن أجل أركان حادة مواجهة للتيار تتحول C عموماً من 2.4 إلى 2.6. وتُصمم مفيضات السد عادة لتلائم شكل الجانب السفلي من جريان تيار فوق هدار حاد الذروة. ويتغير الأمثال C لمثل هذه المفيضات على نحو ملحوظ مع تغير الحمولة وفق ما هو مبين في الجدول 12.3.

p وb و h تُعرَّف كما عرّفت من أجل الهدارات المستطيلة.

الجدول 12.3 تغيرات نسبة الحمولة وأمثال التدفق لهدارات ذات ذروة عريضة.

أمثال التدفق	نسبة الحمولة الفعلية إلى الحمولة التصميمية				
3.30	0.20				
3.50	0.40				
3.70	0.60				
3.85	0.80				
3.98	1.00				
4.10	1.20				
4.22	1.40				

الهـــدار ذو القمـــة العريضة هو نوع من الهدارات اللاحدة الذروة المصنفة تبعاً لمقطعها العرضي. راجع الشكل 12.2. (المعدّ).

#### توقع معدل حمل الرسوبيات

#### Prediction Of Sediment-Delivery Rate

لممة طريقتان تقريبيتان متاحتان لتوقّع معدّل تراكم الترسّب في حوض تخزين المياه. وكلاهما تستدعيان توقع معدل حمل المادة الرسوبية.

تعتمد الطريقة التقريبية الأولى على تسجيلات زمنية طويلة لمعدّل الطمي المترسب في أحواض التجميع الكائنة. وهي طريقة عملية (حقلية) بحتة.

الطريقة العامة الثانية لحساب معدّل الحمل الرسوبي تستدعي تعيين معدّل نقل الراسب كتابع لتدفق التيار وكثافة السيلت (الطمي) المعلّق.

تُعتبر كمية حمولة السرير تابعاً ثابتاً للتدفق، ذلك لأن كمية المادة الرسوبية التي تزيد من قوى حمولة السرير المائي، تكون دائماً معلومة في معظم الأقنية الخطية. والصيغة المقبولة لحساب كمية المادة الرسوبية المنقولة كحمولة سريرية هي صيغة شوكليتش (Schoklitsch formula):

$$G_b = \frac{86.7}{D_g^{1/2}} S^{3/2} (Q_i - bq_o)$$

حيث:

.(Kg/s) lb/s حمولة السرير الإجمالية  $G_b$ 

D<sub>e</sub> القطر الحبي الفعال، mm).

s = ميل خط تدرج القدرة.

 $Q_i = V_i$ التدفق الآبي الإجمالي، (m³/s) التدفق الآبي الإجمالي،

b = عرض النهر (الجحرى)، m) ft (m).

ويساوي: الحرج لعرض النهر (المجرى)، ft³/s بالقدم (m³/s) بالمتر)، ويساوي:

$$q_o = (0.00532/S^{4/3}) D_g$$

يمكن القيام بحل تقريبي لصيغة شوكليتش المتعلقة بالحمولة السريرية عن طريق تعيين أو افتراض قيم وسطية للميل والتدفق وحجم الحبة التي تُمثَّل المادة الرسوبية في الحمولة السريرية. ويكون عادةً حجم الحبة الوسطي بقطر 0.04 إنش (تقريباً mm أمقبولاً من أجل لهر ذي ميل يساوي 1.0 ft/mi (0.189 m/km) تقريباً.

#### **Evaporation And Transpiration**

# التبخر والارتشاح

معدلة ماير (Meyer equation)، المُطوَّرة من قانون دالتون (Dalton's law)، هي معادلة من صيغ التبخر العديدة، وهي معادلة شائعة الاستخدام في حسابات معدّل التبخر:

$$E = C (e_w - e_u) \psi$$
  
 $\psi = 1 + 0.1 w$ 

حيث:

E = معدّل التبخر في شهر مؤلف من ثلاثين يوماً.

c امثال عملي ويساوي إلى 15 من أجل برك صغيرة وضحلة، ويساوي إلى 11 من أجل أحواض كبيرة وعميقة.

ew = ضغط بخار الإشباع للزئبق، المقابل لدرجة حرارة الهواء الوسطية شهرياً، مقاساً عند محطات قريبة من أجل كتل مائية صغيرة وضحلة، أو ضغط بخار الإشباع للزئبق، المقابل لدرجة حرارة الماء بدلاً من الهواء من أجل كتل مائية كبيرة وعميقة. مقدراً بـ mm) in).

c ضغط التبخر الفعلي للزئبق، مقدر بـ mm) in في الهواء يعتمد على درجة حرارة الهواء الوسطية شهرياً وعلى الرطوبة النسبية عند محطات قريبة من أجل كتل

صغيرة للماء الضحل. أو يعتمد على المعلومات التي تمّ الحصول عليها فوق 30 قدم (9.14 m) من سطح الماء تقريباً، من أجل كتل كبيرة للماء العميق.

w = سرعة الريح الوسطية شهرياً، فوق 30 ft (9.14 m) من سطح الأرض تقريباً، مقدرة بـــ (km/h) mi/h).

ψ = عامل الريح.

وكمثال على التبخر الذّي يمكن أن يحدث من بحيرة أو حوض كبير، يساوي التبخر السنوي الوسطى من بحيرة ميد (Mead Lake) إلى 6 ft (1.82 m).

# طريقة تعيين التدفق السطحي المطري للمنشآت الهيدروليكية البسيطة

# Method For Determining Runoff For Minor Hydraulic Structures

الطريقة الأكثر شيوعاً لتعيين التدفق السطحي المطري في المنشآت الهيدروليكية الثانوية هي الطريقة الأميريكية المتضمنة تطبيق الصيغة المنطقية - rational formula:

$$Q = C I A$$

حيت:

 $Q = \text{التدفق الأقصى، ft}^3/s).$ 

- أمثال الجريان السطحي = نسبة منوية من كمية الأمطار التي تظهر كجريان سطحى مباشر.

1 = شدة الهطول المطري، mm/h) in/h).

 $(m^2)$  acres — مساحة التصريف، إيكرات A

# حساب شدة الهطول المطري Computing Rainfall Intensity

تتسرد تشو - chow (منظمة غذائية) أربع وعشرين صيغة للشدة المطرية من الشكل:

$$1 = \frac{KF^{n1}}{(t+b)^n}$$

حيث:

ا شدة الهطول المطري، in/h (mm/h).

k و n و n = أمثال وعامل وأسان، على التوالي، وتعتمد على الشروط المؤثرة على شدة الهطول المطري.

F = تردد حدوث الهطول المطري، بالسنوات.

t = فترة العاصفة المطرية، min (بالدقيقة)، وتساوي:

= زمن تركّز العاصفة.

ربما تكون الصيغة الأكثر جدوى من بين هذه الصيغ هي الصيغة المسماة بصيغة ستيل - Steel formula:

$$I = \frac{K}{t+b}$$

حيث تعتمد K وb على تردد (تكرار) العاصفة وعلى الإقليم من الولايات المتحدة (الشكل 12.2 والجدول 12.4).

تعطي صيغة ستيل معدّلات التساقط (الهطول) العظمى الوسطية لفترات تزيد عن الساعتين.



الشكل 12.26 مناطق (أقاليم) من الولايات المتحدة تستخدم في صيغة ستيل - Steel formula

الجدول 12.4 أمثال خاصة بصيغة ستيل (Coefficients for steel formula)

	المطقة					-	· · · ·	
7	6	5	4	3	2	1	الأمثال	التردّد، بالسنين
32	68	70	70	106	140	206	К	2
11	14	16	13	17	21	30	b	
48	75	81	97	131	190	247	к	4
12	12	13	16	19	25	29	ь	
60	122	111	111	170	230	300	κ	10
13	23	17	16	23	29	36	b	
67	155	130	170	230	260	327	K	25
10	26	17	27	30	32	33	ь	

#### Groundwater

#### المياه الجوفية

المياه الجوفية هي المياه التحت سطحية في الطبقات المسامية الواقعة ضمن منطقة التشبع بالماء. وتزوّد المياه الجوفية % 20 تقريباً من احتياجات المياه في الولايات المتحدة.

الجيوب الجوفية هي تشكّلات مياه جوفية قادرة على تزويد المياه بشكل اقتصادي. أما بالنسبة لتلك التشكلات الله لا تستطيع الامدادات، منها أن تكون اقتصادية

أما بالنسبة لتلك التشكلات التي لا تستطيع الإمدادات منها أن تكون اقتصادية فتدعى حيوباً ناضبةً.

توضّع النفاذية السهولة التي يتسرب بها الماء من خلال التربة وتُعيّن إذا كان التشكّل الجوفي للماء هو حيب معطاء أم ناضب (اقتصادي أم غير اقتصادي).

يُعطى معدّل تحرّك (تسرّب) الماء الجوفي بقانون دارسي Darcy's law:

Q = KIA

حيث:

Q = معدّل الجريان، (m³/day) gal/day).

K = الناقلية الهيدروليكية، (m/day) ft/day).

التدرج الهيدروليكي، m/m) ft/ft (m/m).

A = مساحة المقطع العرضي العمودي على اتجاه الجريان، m2).

#### حساب معدّل تدفق الماء المطلوب لإخماد النيران

# Water Flow For Firefighting

الكمية الإجمالية من المياه المستخدمة لمكافحة النيران كمية قليلة في الأحوال العادية، إلا أن معدّل التدفق المطلوب يكون مرتفعاً. والعلاقة الخاصة بحساب معدّل التدفق المطلوب للحريق رُسُخت من قبل جمعية التأمين الأميريكية وفق:

$$Q = 1020\sqrt{P}(1 - 0.01\sqrt{P})$$

حيث:

G = المعدل المطلوب للحريق، (liter/s) gal/min).

P = تعداد السكان، بالآلاف.

#### Flow From Wells

# الجريان من الآبار

يمكن إيجاد معدّل الجريان الدائم Q من بئر ثقالي باستخدام صيغة دوبوي – Dupuit formula:

$$Q = \frac{1.36K(H^2 - h^2)}{\log(D/d)}$$

حيث:

Q = التدفق، (liter/day) gal/day).

الناقلية الهيدروليكية، ft/day (m/day)، وذلك تحت تأثير تدرج هيدروليكي
 مقداره 1:1.

H = H العمق الإجمالي للماء بدءاً من قاع البئر إلى سطح الماء الحر قبل الضخ، H = h ناقص هبوط السحب (هبوط المنسوب)، ft = h

D = قطر دائرة التأثير، m) ft (m).

b = قطر البئر، m) ft (m).

ويعطى الجريان الدائم من بثر إرتوازي (artesian well)، مقدراً بـــ (liter/day) ويعطى الجريان الدائم من بثر إرتوازي (gal/day)، بالعلاقة:

$$Q = \frac{2.73Kt(H - h)}{\log(D/d)}$$

حيث، t تُخانة الجيب المحصور، t (m).

# حساب المقاسات الاقتصادية لأنابيب شبكة التوزيع

#### **Economical Sizing Of Distribution Piping**

المعادلة الخاصة بحساب القطر الأكثر اقتصادية لأنبوب في منظومة شبكة توزيع المياه هي:

$$D = 0.215 \left( \frac{fbQ_a^3 S}{aiH_a} \right)^{1/7}$$

حىث:

D = قطر الأنبوب، ft (m).

f = عامل احتكاك دارسي - فايسباخ.

b = سعر الطاقة، hp/\$ بالسنة (kw/\$ بالسنة).

 $Q_a$  التدفق الوسطي،  $g_a$ (m³/s).

S = 1اجهاد الواحدة المسموح في الأنبوب، MPa) الهام S

a = كلفة الإنتاج المحلى للأنبوب، اله/\$(kg).

i = التكاليف السنوية الثابتة (رسوم تُدفع بانتظام سنوياً) لخط الأنابيب (مُعبَّر عنها بكسر من قيمة رأس المال الإجمالي)

 $H_a$  الحمولة الوسطية على الأنبوب، ft (m).


مما لاشك فيه أن هذه العلاقة مُعتمَدة في نظام رأسمالي يتقدم بعرض المناقصة شركات خاصة تستثمر المشروع لمدة زمنية مسماة. (المعدّ).

# حساب تدفق أنبوب الفنتوري القائس

#### Venturi Meter Flow Computation

يُعطى التدفق من خلال الفنتوري القائس (الشكل 12.27) بالعلاقة:

$$Q = cKd_2^2 \sqrt{h_1 - h_2}$$



الشكل 12.27. فنتوري قائس نظامي (قياسي)

$$K = \frac{4}{\pi} \sqrt{\frac{2g}{1 - (d_2/d_1)^2}}$$
 : 9

حيث:

Q =معدّل التدفق، (m³/s) (m³/s).

c = أمثال تدفق عملي يعتمد على سرعة الجريان في العنق، وعلى القطر أيضاً.

 $d_1$  = قطر المقطع الرئيسي، m) ft = d

d<sub>2</sub> = قطر العنق، m) ft).

 $h_1$  = ضغط الماء في المقطع الرئيسي (الضغط الهيدروستاتيكي)، ft (m) ft

h2 = ضغط الماء في مقطع العنق (الضغط الهيدروستاتيكي)، ft (m) ft).

# توليد الطاقة الكهرمائية (لهيدروالكترية)

#### Hydroelectric Power Generation

الطاقة الهيدروإلكترية هي طاقة كهربائية يتم الحصول عليها من تحويل القدرة الكامنة والحركية للماء. فالقدرة الكامنة لحجم من الماء هي جداء وزنها والمسافة الشاقولية التي قبطها:

PE = WZ

حىث:

PE - القدرة الكامنة.

w - الوزن الإجمالي للماء.

Z = المسافة الشاقولية التي يهبطها الماء.

الطاقة (الاستطاعة) هي المعدّل الذي به تُنتُج أو تستخدم القدرة:

1 حصان استطاعة (hp) حصان استطاعة

1 كيلو واط (kW) = 738 ft.lb/s

1 hp = 0.746 kw 1 kW = 1.341 hp

والطاقة التي يتم الحصول عليها من جريان الماء يمكن أن تُحسب من:

$$hp = \frac{\eta Qwh}{550} = \frac{\eta Qh}{8.8}$$
$$kW = \frac{\eta Qwh}{738} = \frac{\eta Qh}{11.8}$$

حيث:

kW = كيلو واط.

hp = حصان استطاعة.

 $(m^3/s)$  ft<sup>3</sup>/s معدّل التدفق Q = Q

. (998.4 kg/m³) وزن واحدة الحجم للماء = w

h = الحمولة الفعّالة = فرق الارتفاع الإجمالي ناقص الضياعات الخطية الناشئة عن الاحتكاك والاضطراب، ft (m).

η = مردود العنفة (التروبين) والمولّد.

# A

جداول مفيدة Useful Tables A: Useful Tables

### المعادلات الأساسية في علم ميكانيك المواد

#### **Axial load**

### الحمولة المحورية

504

$$\sigma = \frac{\rho}{A}$$
 الإجهاد الناظمي  $\delta = \int_{0}^{L} \frac{P(x)d_{x}}{A(x)E}$ 

$$\delta = \int_{0}^{\infty} \frac{A(x)E}{A(x)E}$$

$$\delta = \sum_{A}^{\infty} \frac{PL}{AE}$$

$$\delta L = \alpha \Delta T L$$

#### **Torsion**

الفتل

$$au = rac{T
ho}{J}$$
 إجهاد القص في جذع أسطواني دائري

حيث: 
$$J = \frac{\pi}{2}C^4$$
 مليء

لقطع عرضي أنبوبي 
$$J = \frac{\pi}{2} (C_0^4 - C_i^4)$$

$$\rho = T \omega = 2 \pi f T$$
 الطاقة

$$\begin{split} \varphi &= \int\limits_{0}^{L} \frac{T(x) d_{x}}{J(x) G} \\ \varphi &= \sum \frac{TL}{IG} \end{split}$$

$$\tau_{avg} = \frac{T}{2 + A_m}$$
 إجهاد القص الوسطي في أنبوب رقيق الجدار

$$q = \tau_{avg} t = \frac{T}{2 + A_m}$$
قص السيلان

**Bending** 

الانعطاف

$$\sigma = \frac{My}{I}$$
 الإجهاد الناظمي

$$\tan \alpha = \frac{I_z}{I_y} \tan \theta$$
 ،  $\sigma = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$  الانعطاف اللا تناظري

Shear

القص

$$au_{avg} = rac{V}{A}$$
 إجهاد القص المباشر الوسطي 
$$au = rac{VQ}{It}$$
 إجهاد القص المستعرض 
$$au = au t = rac{VQ}{I}$$
قص السيلان 
$$au = au t = rac{VQ}{I}$$

### الإجهاد في إناء مضغوط رقيق الجدار

**Stress in Thin-Walled Pressure Vessel** 

$$\sigma_2 = \frac{pr}{2t}$$
  $\sigma_1 = \frac{pr}{t}$  أمسطوانة 
$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{pr}{2t}$$
 كرة

**Stress Transformation Equations** 

معادلات تحويل القص

$$\sigma'_{x} = \frac{\sigma_{x} + \sigma_{y}}{2} + \frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$
$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$$

الإجهاد الأولي

$$\tan 2\theta_{p} = \frac{\tau_{xy}}{(\sigma_{x} - \sigma_{y})/2}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_{x} + \sigma_{y}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2}\right)^{2} + \tau_{xy}^{2}}$$

إجهاد القص الأعظمي في مستو

$$\tan 2\theta_{x} = -\frac{(\sigma_{x} - \sigma_{y})/2}{\tau_{xy}}$$

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2}\right)^{2} + \tau_{xy}^{2}}$$

$$\sigma_{avg} = \frac{\sigma_{x} + \sigma_{y}}{2}$$

إجهاد القص الأعظمي المطلق

$$\tau_{abs}_{max} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$
$$\sigma_{avg} = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

				يانية	الخصائص الفيز
الوزن	الكثافة	<del>.</del>	الوزن	الكثافة	<del></del>
النوعي Ib/ft <sup>3</sup>	kg/m³		النوعي الb/ft <sup>3</sup>	kg/m³	
			0.07530	1.2062	Air*
450	7 210	Iron (cast)	168	2 690	Aluminum
710	11 370	Lead	150	2 400	Concrete (av.)
847	13 570	Mercury	556	8 910	Соррег
56	900	Oil (av.)	110	1 760	Earth (wet, av.)
489	7830	Steel	80	1280	(dry, av.)
192	3 080	Titanium	162	2 590	Glass
62.4	1 000	Water (fresh)	1205	19 300	Gold
64	1 030	(salt)	56	900	lce
30	480	Wood (soft pine)			*At 20 °C (68 °F) and atmospheric
50	800	(hard oak)			pressure

### أمثال الاحتكاك

(تُمثّل أمثال الاحتكاك في الجدول اللاحق قيماً نموذجية تحت شروط العمل النظامية. وسيعتمد الأمثال الفعلي، من أجل حالة مفروضة، على طبيعة سطوح التماس الدقيقة. لذا فإن انحرافاً بمقدار 25% إلى 100% أو حتى أكثر من ذلك يمكن توقعه في التطبيق العملي، وذلك بالنظر إلى الظروف السائدة على السطوح مثل نظافة السطح ونعومته والضغط عليه والسرعة، ...)

<sup>\*</sup> عند درجة الحرارة (68 °CF) 20 C° والضعط الجوي النظامي

كاك النموذجية	قيم أمثال الاحت	_
حر کیة µk	سكونية μs	سطح التماس
0.4	0.6	Steel on steel (dry)
0.05	0.1	Steel on steel (greasy)
0.04	0.04	Teflon on steel
0.3	0.4	Steel on babbitt (dry)
0.07	0.1	Steel on babbitt (greasy)
0.4	0.5	Brass on steel (dry)
0.3	0.4	Brake lining on cast iron
0.8	0.9	Rubber tires on smooth pavement (dry)
0.15	0.2	Wire rope on iron pulley (dry)
0.2	0.3	Hemp rope on metal
0.02		Metal on ice

## <u> ثوابت</u> النظام الشمسي

$G = 6.673 (10^{-11}) m3/(kg.s2)$ $= 3.439 (10-8) ft4/(lbf-s4)$	ثابت التجاذبية الكوني
$m_c = 5.976 (10^{24}) \text{ kg}$ = 4.095 (10 <sup>23</sup> ) lbf-s <sup>2</sup> /ft	كتلة الأرض
= 23 h 56 min 4 s = 23.9344 h	فترة دوران الأرض (يوم نجمي واحد)
$\omega = 0.7292 (10^{-4}) \text{ rad/s}$	السرعة الزاوية للأرض
$\omega' = 0.1991 (10^{-6}) \text{ rad/s}$	السرعة الزاوية الوسطية للخط الواصل الأرض بالشمس
= 107 200 km/h = 66.610 mi/h	السرعة الوسطية لمركز الأرض حول الشمس

المح الإنفلان	النسارع النجاذي	الكلة مسوبة	الغطر	فترة المتدار	لامركزية خترة المدار	البعد الوسطى	1
(الحروب)		للأرض	الوسطي		المعار	عن الشعس	
616	274	333 000	1 392 000	•	1	,	Sun
(383)	(898)		(865 000)				
2.37	1.62	0.0123	3 476	27.32	0.055	384 398*	Moon
(1.47)	(5.32)		(2 160)			(238 854)*	
4.17	3.47	0.054	5 000	87.97	0.206	57.3 × 10°	Mercury
(2.59)	(11.4)		(3 100)			$(35.6 \times 10^6)$	
10.24	8.44	0.815	12 400	224.70	0.0068	108 × 10°	Vcnus
(6.36)	(27.7)		(7 700)			$(67.2 \times 10^6)$	
11.18	9.821***	1.000	12 742**	365.26	0.0167	$149.6 \times 10^6$	Earth
(6.95)	(32.22) ***		(7 918)**			(92.96 × 10°)	
5.03	3.73	0.107	6 788	686.98	0.093	227.9 × 10°	Mars
(3.13)	(12.3)		(4 218)			(141.6 × 10°)	

\* البعد الوسطى عن الأرض (من المركز إلى المركز)

\*\* قطر كرة من حجم متساو، يعتمد على بحسم الأرض ذي القطر القطي 12 714km والقطر الاستوائي 12 756km \*\*\* من أجل الأرض الكروية اللا دوّارة، تساوي إلى القيمة المطلقة عند سطح البحر وخط العرض 37.5°

### الخصائص الهندسية للأشكال المستوية

الاحتالم	الهندسية بارسدان،	مسويه	
	الشكل	مركز الثقل	عزم عطالة المساحة
قطعة	, m	$\bar{r} = \frac{r \sin a}{a}$	_
نوسيّة		a	
قوسا ربع	c.	$\overline{y} = \frac{2r}{\pi}$	<del>-</del>
ونصف		π	
دائرة			
مساحة	у і	_	$\pi r^4$
دائرية			$I_{X} = I_{Y} = \frac{\pi r^{4}}{4}$
	( eV -1) - x		$I_{\mathbf{Z}} = \frac{\pi r^4}{2}$
مساحة	y	$\overline{y} = \frac{4r}{3\pi}$	$I_x = I_y = \frac{\pi r^4}{8}$
نصف		3π	•
دائرية			$\bar{I}x = \left(\frac{\pi}{8} - \frac{8}{9\pi}\right)r^4$
			$I_z = \frac{\pi r^4}{2}$
مساحة	y	$\overline{x} = \overline{y} = \frac{4r}{3\pi}$	$I_x = I_y = \frac{\pi r^4}{16}$
ربع دائرية		3π	$I_x = I_y = \frac{16}{16}$

$$I_x = I_y = \frac{\pi r}{16}$$

$$\bar{I}_z = \bar{I}_y = \left(\frac{\pi}{16} - \frac{4}{9\pi}\right) r^4$$


$$I_z = \frac{\pi r^4}{8}$$



عزم عطالة المساحة	مركز الثقل	الشكل	
$I_{x} = \frac{r^{4}}{4} (\alpha - \frac{1}{2} \sin 2\alpha)$ $I_{y} = \frac{r^{4}}{4} (\alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha)$ $I_{z} = \frac{1}{2} r^{4} \alpha$	$\overline{x} = \frac{2}{3} \frac{r \sin \alpha}{\alpha}$	Ĭ - x	مساحة قطاع دائري
$I_{x} = \frac{bh^{3}}{3}$ $\bar{I}_{x} = \frac{bh^{3}}{12}$ $\bar{I}_{z} = \frac{bh}{12}(b^{2} + h^{2})$	_	h C x x y	مساحة
$I_x = \frac{bh^3}{3}$ $\bar{I}_x = \frac{bh^3}{36}$ $\bar{I}_{x1} = \frac{bh^3}{4}$	$\overline{x} = \frac{a+b}{3}$ $\overline{y} = \frac{h}{3}$		مساحة مثلثة
$I_{x} = \frac{\pi \alpha b^{3}}{16} ,  \bar{I}_{x} = \left(\frac{\pi}{16} - \frac{4}{9\pi}\right) \alpha b^{3}$ $I_{y} = \frac{\pi \alpha^{3} b}{16} ,  \bar{I}_{y} = \left(\frac{\pi}{16} - \frac{4}{9\pi}\right) \alpha^{3} b$ $I_{z} = \frac{\pi \alpha b}{16} (\alpha^{2} + b^{2})$	316		مساحة ربع قطع ناقص
$I_x = \frac{\alpha b^3}{21}$ $I_y = \frac{\alpha^3 b}{5}$ $I_z = \alpha b \left(\frac{\alpha^2}{5} + \frac{b^2}{21}\right)$	$\overline{X} = \frac{3a}{4}$ $\overline{y} = \frac{3b}{10}$	$\begin{array}{c c} y & hx^2 - \frac{b}{a^2} x^2 \\ \hline & & \\ & & $	مساحة جزء من قطع مكافئ

عزم عطالة المساحة	مركز الثقل	الشكل	
$I_x = \frac{2ab^3}{7}$ $I_y = \frac{2a^3b}{15}$ $I_z = 2ab\left(\frac{\alpha^2}{15} + \frac{b^2}{7}\right)$	$\overline{x} = \frac{3a}{8}$ $\overline{y} = \frac{3b}{5}$	$y = kx^2 = \frac{b}{a^2} x^2$ $b = \frac{x}{y}$	مساحة قطع مكافئ

### الخصائص الهندسية للمجسمات المتجانسة



(m - كتلة الجسم الُميَّل) عزم عطالة الكتلة	مركز الكتلة	(بلسم
$I_{xx} = \frac{1}{4}mr^{2} + \frac{1}{12}ml^{2}$ $I_{x_{1}x_{1}} = \frac{1}{4}mr^{2} + \frac{1}{3}ml^{2}$ $I_{zz} = \frac{1}{2}mr^{2}$	1-2	سطوانة - الرية - الري
$I_{xx} = I_{yy}$ $= \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{12}mI^2$ $I_{x_1x_1} = I_{y_1y_1}$ $= \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{3}mI^2$ $I_{zz} = \frac{1}{2}mr^2$ $\bar{I}_{zz} = \left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right)mr^2$	$\overline{x} = \frac{4r}{3\pi}$	
$I_{xx} = \frac{1}{12}m(a^2 + l^2)$ $I_{yy} = \frac{1}{12}m(b^2 + l^2)$ $I_{zz} = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$ $I_{y_1y_1} = \frac{1}{12}mb^2 + \frac{1}{3}ml^2$ $I_{y_1y_2} = \frac{1}{3}m(b^2 + l^2)$	÷	غوازي سنطيلات التم لزوايا و "
$1_{zz} = \frac{2}{3} \operatorname{mr}^2$	÷	غرة أو

$$I_{xx} = I_{yy} = I_{zz} = \frac{2}{3} mr^2$$

$$\bar{I}_{yy} = \bar{I}_{zz} = \frac{5}{12} mr^2$$

$$\bar{x} = \frac{r}{2}$$

$$i_{yy} = \bar{x}_{zz} = \frac{5}{12} mr^2$$

	_		
(m = كتلة الحسم المُبيَّن)	مركز الكتلة	الجسسم	
عزم عطالة الكتلة			
$I_{zz} = \frac{2}{5} \operatorname{mr}^2$	_	,G	کر ہ
$I_{xx} = I_{yy} = I_{zz} = \frac{2}{5} mr^2$ $\bar{I}_{yy} = \bar{I}_{zz} = \frac{83}{320} mr^2$	$\overline{x} = \frac{3r}{8}$	2 G	نصف کرة
$l_{yy} = \frac{1}{12} ml^2$ $I_{y y } = \frac{1}{3} ml^2$	-	$\begin{array}{c c} & & & \\ \hline & & \\ \end{array}$	قضیب نحیف منتظم
$1_{xx} = 1_{yy} = \frac{1}{2} mr^2$ $1_{zz} = mr^2$	$\overline{x} = \overline{y}$ $= \frac{2r}{\pi}$	y_ \rightarrow \frac{\bar{y}}{\bar{y}}	قطيب ربع دائري
$I_{xx} = \frac{1}{4} \text{ ma}^2 + \frac{1}{2} \text{ ml}^2$ $I_{yy} = \frac{1}{4} \text{ mb}^2 + \frac{1}{12} \text{ ml}^2$ $I_{zz} = \frac{1}{4} \text{ m(a}^2 + \text{b}^2)$ $I_{y,y} = \frac{1}{4} \text{ mb}^2 + \frac{1}{3} \text{ ml}^2$	_		أسطوانة ذات مقطع عرضي على شكل قطع ناقص

(m = كتلة الجسم المُبيَّن)	مركز الكتلة	الجسم	
عزم عطالة الكتنة			
$l_{yy} = \frac{1}{4} \text{mr}^2 + \frac{1}{2} \text{mh}^2$	$\overline{z} = \frac{2h}{3}$		صفيحة
$I_{y_1y_1} = \frac{1}{4} mr^2 + \frac{1}{6} mh^2$	3	2-	مخروطية
$1_{zz} = \frac{1}{2} \operatorname{mr}^2$		N T	
$\bar{1}_{yy} = \frac{1}{4} \text{ mr}^2 + \frac{1}{18} \text{ mh}^2$			
$I_{xx} = I_{yy}$	$\overline{x} = \frac{4r}{3\pi}$	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	صفيحة
$=\frac{1}{4} \text{ mr}^2 + \frac{1}{2} \text{ mh}^2$	$\overline{z} = \frac{2h}{3}$	h y	نصف
$I_{x_1x_1} = I_{y_1y_1}$ = $\frac{1}{4} mr^2 + \frac{1}{6} mh^2$	$z = \frac{1}{3}$	ž <sub>I</sub> У т	مخروطية
$I_{zz} = \frac{1}{2} \operatorname{mr}^2$			
$\bar{I}_{ZZ} = \left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right) mr^2$			
$1_{yy} = \frac{3}{20} \operatorname{mr}^2 + \frac{3}{5} \operatorname{mh}^2$	$\overline{z} = \frac{3h}{4}$	id-	مخروط
$I_{y_1y_1} = \frac{3}{20} \text{ mr}^2 + \frac{1}{10} \text{ mh}^2$	4		داثر ي
$1_{zz} = \frac{3}{20}  \text{mr}^2$		71	قائم
$\bar{I}_{yy} = \frac{3}{20}  \text{mr}^2 + \frac{3}{80}  \text{mh}^2$			
$I_{xx} = I_{yy}$	$\overline{x} = \frac{r}{\pi}$		نصف
$=\frac{3}{20} \text{ mr}^2 + \frac{3}{5} \text{ mh}^2$	$\overline{z} = \frac{\pi}{3h}$	A 1	مخروط
$I_{x x } = I_{y y }$ = $\frac{3}{20} \text{ mr}^2 + \frac{1}{10} \text{ mh}^2$	$z = \frac{1}{4}$	x <sub>1</sub>	
$I_{ZZ} = \frac{3}{10} \text{ mr}^2$			
$\bar{1}_{zz} = \left(\frac{3}{10} - \frac{1}{\pi^2}\right) mr^2$			
$\frac{1}{22} = \left(\frac{10}{10} - \frac{\pi^2}{\pi^2}\right)^{11}$			

(m = كتلة الجسم المبيّن)	مركز الكتلة	الجسم	
عزم عطالة الكتلة			
$I_{xx} = \frac{1}{5} m(b^2 + c^2)$	$\overline{z} = \frac{3c}{8}$	$\frac{x}{a^2} \cdot \frac{x^2}{b^2} + \frac{x^2}{c^2} = 1$	نصف
$l_{yy} = \frac{1}{5} \operatorname{m}(a^2 + c^2)$	8	c.	محسم قطع
$l_{zz} = \frac{1}{5} m(a^2 + b^2)$			ناقص
$\bar{l}_{xx} = \frac{1}{5} m(b^2 + \frac{19}{64}c^2)$		`y	
$\bar{l}_{yy} = \frac{1}{5} m(a^2 + \frac{19}{64} c^2)$		·	
$I_{xx} = \frac{1}{6} \text{mb}^2 + \frac{1}{2} \text{mc}^2$	$\overline{z} = \frac{2c}{3}$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^3}{b^2} = \frac{z}{c}$	بحسم قطع
$l_{yy} = \frac{1}{6} \text{ ma}^2 + \frac{1}{2} \text{ mc}^2$	3	2	مكافئ
$l_{22} = \frac{1}{6} m(a^2 + b^2)$		The state of the s	ناقصي
$\tilde{I}_{xx} = \frac{3}{6} m(b^2 + \frac{1}{3}c^2)$		V	
-XX = 6 m(0 , 10 )			
$\bar{I}_{yy} = \frac{1}{6} m(\alpha^2 + \frac{1}{3}c^2)$			
	$\overline{x} = \frac{a}{}$	<i>z</i>	رباعي
$\bar{I}_{yy} = \frac{1}{6} m(\alpha^2 + \frac{1}{3}c^2)$	$\overline{x} = \frac{a}{4}$		رباعي وحوه قائم
$\bar{I}_{yy} = \frac{1}{6} m(\alpha^2 + \frac{1}{3}c^2)$ $I_{xx} = \frac{1}{10} m(b^2 + c^2)$ $I_{yy} = \frac{1}{10} m(a^2 + c^2)$ $I_{zz} = \frac{1}{10} m(a^2 + b^2)$	$\overline{x} = \frac{a}{4}$ $\overline{y} = \frac{b}{4}$	c	•
$\bar{I}_{yy} = \frac{1}{6} m(\alpha^2 + \frac{1}{3}c^2)$ $I_{xx} = \frac{1}{10} m(b^2 + c^2)$ $I_{yy} = \frac{1}{10} m(a^2 + c^2)$ $I_{zz} = \frac{1}{10} m(a^2 + b^2)$ $\bar{I}_{xx} = \frac{3}{80} m(b^2 + c^2)$	$\overline{y} = \frac{b}{4}$	z	•
$\bar{I}_{yy} = \frac{1}{6} m(\alpha^2 + \frac{1}{3}c^2)$ $I_{xx} = \frac{1}{10} m(b^2 + c^2)$ $I_{yy} = \frac{1}{10} m(a^2 + c^2)$ $I_{zz} = \frac{1}{10} m(a^2 + b^2)$ $\bar{I}_{xx} = \frac{3}{80} m(b^2 + c^2)$ $\bar{I}_{yy} = \frac{3}{80} m(a^2 + c^2)$	4	z	•
$\bar{I}_{yy} = \frac{1}{6} m(\alpha^2 + \frac{1}{3}c^2)$ $I_{xx} = \frac{1}{10} m(b^2 + c^2)$ $I_{yy} = \frac{1}{10} m(a^2 + c^2)$ $I_{zz} = \frac{1}{10} m(a^2 + b^2)$ $\bar{I}_{xx} = \frac{3}{80} m(b^2 + c^2)$	$\overline{y} = \frac{b}{4}$	z z z z z z z z -	•
$\bar{I}_{yy} = \frac{1}{6} m(\alpha^2 + \frac{1}{3}c^2)$ $I_{xx} = \frac{1}{10} m(b^2 + c^2)$ $I_{yy} = \frac{1}{10} m(a^2 + c^2)$ $I_{zz} = \frac{1}{10} m(a^2 + b^2)$ $\bar{I}_{xx} = \frac{3}{80} m(b^2 + c^2)$ $\bar{I}_{yy} = \frac{3}{80} m(a^2 + c^2)$	$\overline{y} = \frac{b}{4}$ $\overline{z} = \frac{c}{4}$	x y b	•
$\bar{I}_{yy} = \frac{1}{6} m(\alpha^2 + \frac{1}{3}c^2)$ $I_{xx} = \frac{1}{10} m(b^2 + c^2)$ $I_{yy} = \frac{1}{10} m(a^2 + c^2)$ $I_{zz} = \frac{1}{10} m(a^2 + b^2)$ $\bar{I}_{xx} = \frac{3}{80} m(b^2 + c^2)$ $\bar{I}_{yy} = \frac{3}{80} m(a^2 + c^2)$ $\bar{I}_{zz} = \frac{3}{80} m(a^2 + b^2)$	$\overline{y} = \frac{b}{4}$	c y b	•

<sup>\*</sup> Torus (الحلقة): ناتجة عن دوران دائرة حول محور مثل المحور Z أو أي محور آحر موازي له.؟

# B

مواضيع منتقاة من العلوم الرياضية


Selected Topics of Mathematics

المدخل Introduction

يتضمن الملحق B ملخصاً مقتضباً وتذكرة بأهم المواضيع المنتقاة من الرياضيات الأساسية والتي تلقى استخداماً متكرراً في علوم ميكانيك الإنشاءات. وسيحد الطلاب أنفسهم في كثير من الأحيان ملزمين باستخدام هذه العلاقات، في حين ألهم سيقفون مكتوفي الأيدي إن لم تكن هذه العلاقات بين أيديهم.

### Plane Geometry

### الهندسة المستوية



 عندما يتعامد خطان متقاطعان على خطين آخرين على نحو متتالي، فإن الزاويتين المشكلتين بكل زوج من الخطوط متساويتان.

### 2. المثلثات المتشابحة

$$\frac{x}{b} = \frac{h - y}{h}$$


3. أي مثلث

$$bh\frac{1}{2} = \hat{a}$$

4. الدائرة

2πr = المحيط

 $\pi r^2$ 




طول القوس 
$$r \theta$$
 = طول القوس =  $\frac{1}{2}r^2\theta$ 



### 5. أي مثلث مُحاط بنصف دائرة هو مثلث قائم

$$\theta_1 + \theta_2 = \pi/2$$



$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 180^{\circ}$$

$$\theta_4 = \theta_1 + \theta_2$$

### Solid Geometry

### الهندسة الفراغية

### 1. الكرة

الحجم = 
$$\frac{4}{3}\pi r^3$$

مساحة السطح 
$$4\pi r^2$$

2. الحز الكروي 
$$\frac{2}{3}$$
r<sup>3</sup> $\theta$ 





3. المخروط الدائري القائم 
$$\frac{1}{3}\pi r^2 h$$
 = الحجم  $\pi r L$  =  $\pi r L$   $L = \sqrt{r^2 + h^2}$ 

4. أي هرم أو مخروط 
$$\frac{1}{3}Bh$$
 = الحجم حيث:  $B = n$  مساحة القاعدة

ALGEBRA الجبر

### 1. المعادلة التربيعية

$$ax^{2} + bx + c = 0$$
  
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}, b^{2} \ge 4ac$ 

من أحل جذور حقيقية.

2. اللوغاريتمات

 $b^x = y$ ,  $x = \log_b y$ 

اللوغاريتمات الطبيعية

b = e = 2.718282

$$e^x = y$$
,  $x = \log_e y = \ln y$   
 $\log (ab) = \log a + \log b$   
 $\log (a/b) = \log a - \log b$   
 $\log (1/n) = -\log n$   
 $\log a^h = n \log a$   
 $\log 1 = 0$   
 $\log_{10} x = 0.4343 \ln x$ 

### 3. المُعيّنات

2 nd order

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$
3rd order
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = + a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2$$

$$- a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2$$

### 4. المعادلة التكعيبية

$$x^3 = A x + B$$

ليكن:

$$p = A/3$$
,  $q = B/2$ .

الحالة 1:

بالب 
$$q^2 - p^3$$
  
(أثلاثة جذور حقيقية ومتمايزة)  
 $\cos u = q/(p\sqrt{p}), 0 < u < 180^\circ$   
 $x_1 = 2\sqrt{p}\cos(u/3)$   
 $x_2 = 2\sqrt{p}\cos(u/3) + 120^\circ$ )  
 $x_3 = 2\sqrt{p}\cos(u/3 + 240^\circ)$ 

الحالة 11:

 $q^2 - p^3$  موجب

(جذر حقيقي واحد، وجذران تخيليان)

$$x_1 = \left(q + \sqrt{q^2 - p^3}\right)^{\frac{1}{3}} + \left(q - \sqrt{q^2 - p^3}\right)^{1/3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

الحالة 111:

$$q^2 - p^3 = 0$$

(ثلاثة جذور حقيقية، جذران متساويان)

$$x_1 = 2q^{1/3}, x_2 = x_3 = -q^{1/3}$$

ومن أجل معادلة مكعبية في الحالة العامة:

$$x^3 + a x^2 + b x + c = 0$$


$$x = x_0 - \frac{q}{3}$$
 واحصل على  $x = x_0 - \frac{q}{3}$ 


 $x=x_{0}-rac{q}{2}$  منها تجد في الأعلى لتحد قيم  $x_{0}$  والتي منها تجد أم تابع العمل وفق ما ورد في الأعلى لتحد قيم

### Analytic Geometry


### الهندسة التحليلية


### 1. الخط المستقيم







### 2. الدائرة






### 3. القطع المكافئ






### 4. القطع الناقص



### 5. القطع الزائد




### Trigonometry


### علم المثلثات

### تعاریف

$$\sin \theta = a/c$$
  $\csc \theta = c/a$   
 $\cos \theta = b/c$   $\sec \theta = c/b$   
 $\tan \theta = a/b$   $\cot \theta = b/a$ 



### 2. الإشارات في الأرباع الأربعة



	I	n	111	IV
sin (/	+	+	i	-
cos ()	+	-	-	+
tan #	+	-	+	
esc (/	+	+	-	
sec (/	+	ü	-	۲
cot (/		-	a.	

### 4. علاقات متفرقة

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

$$\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1}{2}(1-\cos\theta)}$$

$$\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1}{2}(1+\cos\theta)}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$


 $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ 

 $\sin (a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$ 

 $cos(a \pm b) = cos a cos b \pm sin a sin b$ 


### 5. قانون الجيوب

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B}$$



 $c^2 = a^2 + b^2 - 2$  ab cos C

 $c^2 = a^2 + b^2 + 2$  ab cos D



### **Vector Operations**


### العمليات على المتجهات

1. التنويت (الترميز المطبعي). تطبع المقادير المتحهية بنموذج الطباعة الغامق، أما المقادير السلمية فتظهر بنموذج الطباعة الدقيق. وهكذا يكون للمقدار المتحهي  $\mathbf{V}$  القيمة السلمية  $\mathbf{V}$ . ويجب أن توضَّح المقادير المتحهية أثناء المداولات الطويلة برمز مثل  $\underline{\mathbf{V}}$  أو  $\overline{\mathbf{V}}$  لتمييزها عن المقادير السلمية.

#### 2. الجمع.


P+Q=R الجمع وفق قاعدة المثلث

P+Q=R الجمع وفق قاعدة متوازي الأضلاع



P+Q=Q + P القانون التبديلي P+(Q+R)=(P+Q)+R القانون التحميعي

3. الطرح P-Q=P+(-Q)



k ، j ، i المتجهات الواحدية ، 4  $V = V_x i + V_y j + V_z k$ حيث:  $|V| = V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$ 

التجيبات الموجهة، n ،m ،l هي تحيبات الزوايا بين V والمحاور z ،y ،x ، وعليه:


$$l = V_x/V \cdot m = V_y/V \cdot n = V_z/V$$

$$V = V (li + mj + nk)$$
 ولذا فإن:

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1$$

### 6. الجداء النقطى أو السلمى





القانون تبديلي P . Q = Q . P

ومن تعريف الجداء النقطي:

i. 
$$i = j$$
.  $j = k$ .  $k = 1$   
i.  $j = j$ .  $i = i$ .  $k = k$ .  $i = j$ .  $k = k$ .  $j = 0$   
P.  $Q = (P_x i + P_y j + P_z k)$ .  $(Q_x i + Q_y j + Q_z k)$   
 $= P_x Q_x + P_y Q_y + P_z Q_z$   
P.  $P = P_x^2 + P_y^2 + P_z^2$ 

وينتج من تعريف الجداء النقطي أنه يكون المتجهان  ${\bf P}$  و  ${\bf Q}$  متعامدين عندما ينعدم جداؤهما،  ${\bf P}$  .  ${\bf Q}$  = 0.

ويمكن إيجاد الزاوية  $\theta$  بين المتحهين  $P_1$  و $P_2$  من عبارة حداثهما النقطي

 $P_1 \cdot P_2 = P_1 P_2 \cos \theta$ 

التي تعطى:

$$\cos\theta = \frac{P_1 P_2}{P_1 P_2} = \frac{P_{1_X} P_{2_X} + P_{1_Y} P_{2_Y} + P_{1_Z} P_{2_Z}}{P_1 P_2} = l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2$$

حيث n ،m ، 1 تشير إلى التحيبات الموجهة المتتالية للمتجهات.

ويلاحظ أيضاً أن المتجهين يتعامدان عندما تحقق التحيبات الموجهة لهما العلاقة،  $l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$ 


 $P.(Q+R) = P \cdot Q + P \cdot R$  القانون توزيعي

### 7. الجداء الاتجاهي أو المتصالب.



يُعرَّف الجداء الاتجاهي لمتحهين P وQ بالمتحه ذي الطويلة:

#### $|\mathbf{P} \times \mathbf{Q}| = P Q \sin \theta$



والاتجاه مُميَّز بقاعدة اليد اليمنى وفق ما هو موضح الشكل الجانبي.

وبعكس ترتيب المتجه وباستخدام قاعدة اليد اليمني، يعطى:

 $\mathbf{Q} \times \mathbf{P} = -\mathbf{P} \times \mathbf{Q}$ 

 $P \times (Q + R) = P \times Q + P \times Q$  القانون توزیعی

من تعريف الجداء الاتجاهي وباستخدام منظومة الإحداثيات اليمينية نحصل:

 $i \times j = k$   $j \times k = i$ 

 $\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$ 

 $-j \times i = -k$ 

 $\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}$   $\mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$ 

 $i \times i = j \times j = k \times k = 0$ 

وبمساعدة هذه المتطابقات وقانون التوزيع، يمكن أن يكتب الجداء الاتجاهى وفق:

$$\mathbf{P} \times \mathbf{Q} = (P_x \mathbf{i} + P_y \mathbf{j} + P_z \mathbf{k}) \times (Q_x \mathbf{i} + Q_y \mathbf{j} + Q_z \mathbf{k})$$
$$= (P_y Q_z - P_z Q_y) \mathbf{i} + (P_z Q_x - P_x Q_z) \mathbf{j} + (P_x Q_y - P_y Q_x) \mathbf{k}$$

إن الجداء الاتجاهي يمكن أن يُعبِّر عنه أيضاً بالمعين:

$$P \times Q = \begin{vmatrix} i & j & k \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix}$$

#### 8. علاقات إضافية

 $(P \times Q)$  . R = R .  $(P \times Q)$  الجداء السلمى الثلاثي

يمكن أن يتم التبادل بين النقطة وإشارة الضرب طالما ترتيب المتجهات محافظ عليه. ولا يكون هناك ضرورة للأقواس بما أن (Q . R) ليس له معنى لأن متجهاً P لا يمكن أن يُتبع بإشارة ضرب بالمقدار السلمي Q . R وهكذا يمكن أن يكتب التعبير وفق:

$$P \times Q \cdot R = P \cdot Q \times R$$

وللحداء السلمي الثلاثي منشور المعينة:

$$\mathbf{P} \times \mathbf{Q} \cdot \mathbf{R} \begin{vmatrix} P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix}$$

الجداء الاتحاهي الثلاثي:

$$(\mathbf{P} \times \mathbf{Q}) \times \mathbf{R} = -\mathbf{R} (\mathbf{P} \times \mathbf{Q})$$
$$= \mathbf{R} \times (\mathbf{Q} \times \mathbf{P})$$

أو

هنا لابد من استخدام الأقواس، إذ أن التعبير  $\mathbf{P} \times \mathbf{Q} \times \mathbf{R}$  سيكون ملتبساً لأنه لا يُحدِّد المتجه الواجب إلحاقه بالضرب.

ومن الممكن أن يُبيِّن بأن الجداء الاتجاهي الثلاثي يكافئ:

$$(\mathbf{P} \times \mathbf{Q}) \times \mathbf{R} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{PQ} - \mathbf{R} \cdot \mathbf{QP}$$

 $\mathbf{P} \times (\mathbf{Q} \times \mathbf{R}) = \mathbf{P} \cdot \mathbf{R} \mathbf{Q} - \mathbf{P} \cdot \mathbf{Q} \mathbf{R}$ 

فالحد الأول في التعبير الأول مثلاً، هو الجداء النقطي R . P أو السلمي، مضروباً بالمتحه Q.

 و. مشتقات المتجهات. وتخضع لنفس القوانين كما هو الحال بالنسبة للمقادير السلمية.

$$\frac{dp}{dt} = \dot{P} = \dot{P}_x \dot{i} + \dot{P}_y \dot{j} + \dot{P}_z k$$

$$\frac{d(Pu)}{dt} = \dot{P}u + \dot{P}u$$

$$\frac{d(P.Q)}{dt} = \dot{P}.Q + \dot{P}.Q$$

$$\frac{d(P \times Q)}{dt} = \dot{P} \times Q + \dot{P} \times Q$$

### 10. تكامل المتجهات

إذا كان V تابعاً لـ x وy و y و لعنصر حجمي y يساوي إلى x تكامل y على الحجم يمكن أن يُكتب كمجموع متحهي للتكاملات الثلاثة لمركباته، وعليه:

$$\int V d\tau = i \int V_X d\tau + j \int V_Y d\tau + k \int V_Z d\tau$$

Series Itulian

$$(1\pm x)^n = 1\pm nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 \pm \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + ...[x^2 < 1]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ... \qquad [x^2 < \infty]$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ... \qquad [x^2 < \infty]$$

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + ... \qquad [x^2 < \infty]$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + ... \qquad [x^2 < \infty]$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{1} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{1}$$

$$\text{where } a_n = \frac{1}{1} \int_{-1}^{1} f(x) \cos \frac{n\pi x}{1} dx, b_n = \frac{1}{1} \int_{-1}^{1} f(x) \sin \frac{n\pi x}{1} dx$$

[Fourirer expansion for -1 < x < 1]

#### **Derivatives**

الشتقات

$$\frac{dx^{n}}{dx} = nx^{n-1}, \quad \frac{d(uv)}{dx} = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}, \quad \frac{d\left(\frac{u}{v}\right)}{dx} = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^{2}}$$

$$\lim_{\begin{subarray}{c} \Delta x \to 0 \\ \Delta x \to 0 \end{subarray}} \Delta x = \sin dx = \tan dx = dx$$

$$\lim_{\begin{subarray}{c} \Delta x \to 0 \\ \Delta x \to 0 \end{subarray}} \cos \Delta x = \cos dx = 1$$

$$\lim_{\begin{subarray}{c} \Delta x \to 0 \\ \Delta x \to 0 \end{subarray}} \cos \Delta x = \cos dx = 1$$

$$\frac{d\sin x}{dx} = \cos x, \quad \frac{d\cos x}{dx} = -\sin x, \quad \frac{d\tan x}{dx} = \sec^{2} x$$

$$\frac{d\sinh x}{dx} = \cosh x, \quad \frac{d\cosh x}{dx} = \sinh x, \quad \frac{d\tanh x}{dx} = \sec h^{2} x$$

### Integrals

### التكاملات الشهيرة

$$\begin{split} &\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ &\int \frac{dx}{x} = \ln x \\ &\int \sqrt{a + bx} dx = \frac{2}{3b} \sqrt{(a + bx)^3} \\ &\int x \sqrt{a + bx} dx = \frac{2}{15b^2} (3bx - 2a) \sqrt{(a + bx)^3} \\ &\int x^2 \sqrt{a + bx} dx = \frac{2}{105b^2} (8a^2 - 12ab^2x^2) \sqrt{(a + bx)^3} \\ &\int \frac{dx}{\sqrt{a + bx}} = \frac{2\sqrt{a + bx}}{b} \\ &\int \frac{\sqrt{a + x}}{\sqrt{a - x}} dx = -\sqrt{a + x} \sqrt{b - x} + (a + b) \sin^{-1} \sqrt{\frac{a + x}{a - b}} \\ &\int \frac{x dx}{a + bx} = \frac{1}{b^2} [a + bx - a \ln(a + bx)] \\ &\int \frac{x dx}{(a + bx)^n} = \frac{(a + bx)^{1 - n}}{b^2} \left( \frac{a + bx}{2 - n} - \frac{a}{1 - n} \right) \\ &\int \frac{x dx}{a + bx^2} = \frac{1}{\sqrt{ab}} \tan^{-1} \frac{x \sqrt{ab}}{a} \qquad \text{or} \qquad \frac{1}{\sqrt{-ab}} \tanh^{-1} \frac{x \sqrt{-ab}}{a} \\ &\int \frac{x dx}{a + bx^2} = \frac{1}{2b} \ln(a + bx^2) \\ &\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{2} [x \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})] \\ &\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left( x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x}{a} \right) \\ &\int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3} \end{split}$$

$$\int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = -\frac{x}{4} \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + \frac{a^2}{8} \left( x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x}{a} \right)$$

$$\int x^3 \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = -\frac{1}{5} (x^2 + \frac{2}{3}a^2) \sqrt{(a^2 - x^2)^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a + bx + cx^2}} = \frac{1}{\sqrt{c}} \ln \left( \sqrt{a + bx + cx^2} + x \sqrt{c} \frac{b}{2\sqrt{c}} \right) \quad \text{or} \quad \frac{-1}{\sqrt{-c}} \sin^{-1} \left( \frac{b + 2cx}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \pm \sqrt{a^2 \pm x^2}$$

$$\int x \sqrt{x^2 \pm a^2} \, dx = \frac{x}{3} \sqrt{(x^2 \pm a^2)^3} \pm \frac{a^2}{8} x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x$$

$$\int \sec x \, dx = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$$

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$$

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$$

$$\int \sin x \cos x \, dx = \frac{\sin^2 x}{2}$$

$$\int \sinh x \, dx = \cosh x$$

$$\int \cosh x \, dx = \sinh x$$

$$\int \tanh x \, dx = \ln \cosh x$$

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x$$

$$\int e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a}$$

$$\int xe^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int e^{ax} \sin px \, dx = \frac{e^{ax} (a \sin px - p \cos px)}{a^2 + p^2}$$

$$\int e^{ax} \sin^2 x \, dx = \frac{e^{ax}}{4 + a^2} \left( a \sin^2 x - \sin 2x + \frac{2}{a} \right)$$

$$\int e^{ax} \cos^2 x \, dx = \frac{e^{ax}}{4 + a^2} \left( a \cos^2 x + \sin 2x + \frac{2}{a} \right)$$

$$\int e^{ax} \sin^2 x \cos x dx = \frac{e^{ax}}{4 + a^2} (a \sin 2x - \cos 2x)$$

$$\int \sin^3 x \, dx = -\frac{\cos x}{3} (2 + \sin^2 x)$$

$$\int \cos^3 x \, dx = \frac{\sin x}{3} (2 + \cos^2 x)$$

$$\int \cos^5 x \, dx = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x$$

$$\int x \sin x \, dx = \sin x - x \cos x$$

$$\int x \cos x \, dx = \cos x + x \sin x$$

$$\int x^2 \sin x \, dx = 2x \sin x - (x^2 - 2) \cos x$$

$$\int x^2 \cos x \, dx = 2x \cos x + (x^2 - 2) \sin x$$

$$\rho_{xy} = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$
 
$$\upsilon_{r\theta} = \frac{\left[r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\right]^{3/2}}{r^2 + 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r\frac{d^2r}{d\theta^2}}$$

### جدول المحتويات

ت الهندسية المدنية 9	عوامل التحويل الخاصة بتطبيقا	1
23	الصيغ الخاصة بالجيزان	2
55	الجيزان المستعرة	
	المقاومة الحدية (القصوى) للجيزان المستمرة	
71	نظرية ماكسويل	
71	نظرية كاستيليانو	
	الجيزان ذات المقاومة الموحّدة	
81	حمولات الأمان في حيزان ذات نماذج متنوعة	
86	الحمولات الدوارة المتحركة	
89	الجيزان المنحنية	
93	الجيزان المنحنية على نحو لا تمركزي	
96	الانعطاف (التحنيب) المرن الجانبي للحيزان	
	الحمولات المحورية المركبة وحمولات الانعطاف	
100	الانعطاف اللا تناظري (مركب)	
101	النحميل اللا تمركزي	
الطبيعية للحيزان الموشورية 103	التواترات الدورية الطبيعية وفترات الاهتزاز الدورية	
105	صيغ الأعمدة	3
106	اعتبارات عامة	
	الأعمدة القصيرة	
110	الأعمدة الخاضعة لحمولات لا تمركزية	
116	تصميم صفيحة (طبقة (قاعدة العمود	

طرق تصميم الإجهاد المسموح في فولاذ الإنشاء، العائدة للجمعية الوطنية الأمريكية 118	
الأعمدة المختلطة	
التحنيب الانتائي المرن للأعمدة	
حمولات التصميم المقبولة (المسموحة) الخاصة بأعمدة الألومينوم	
تصميم الأعمدة البيتونية بالمقاومة الحدية (القصوى)	
حالات حاصة للنسليع	
مقاومة العمود في حال كان الضغط هو المسيطر	
الأعمدة الدائرية	
الأعدة القصيرة	
الأعدة النحيفة	
الصيغ الخاصة بالأوتاد وعموم أنواع الأوتاد الأرضية137	4
الحمولات المسموحة على الأوتاد	
الأو تاد الشاقولية المحملة جانبياً	
قدرة استيعاب القدم الارتكازية للحمولة (السعة الحملية للقدم)	
جملة بجتمعة من الأوتاد	
تحليد استقرارية الأساس	
السعة الحملية المحورية للأو تاد المفردة (المنعزلة)	
عمق غمد التثبيت	
مقاومة الغمد في الترب اللا متماسكة	
,	
صيغ البيتون	5
البيتون المسلح	
نسبة الماء إلى مواد الخلطة الإسمنتية	
حجم خلطة البيتون المكافئة لمهمة ما	
عامل مرونة البيتون	
مفاومة الشد للبيتون	
فولاًذ التمليح	

164	الجيزال المستمرة والبلاطات دات الأبحاد الواحد
164	من أجل العزم الموجب
164	من أجل العزم السالب
165	قوى القص
165	ردود أفعال النهايات
165	طرق تصميم الجيزان والأعمدة والعناصر الإنشائية الأخرى
166	الجيزان
166	الجيزان المستطينة بتسليح شد فقط
169	الجيزان T بتسليح شد فقط
	الجيزان بتسليح شد وضغط
170	فحص الإجهادات في الجيزان
172	القص والشد القطري في الجيزان
173	ربط وإرساء قضبان التسليح
174	الأعمدة
ι77	الأعمدة القصيرة المزودة بأربطة (أتاري)
177	الأعمدة الطويلة
178	الضغط والانعطاف المركّب
180	حصائص البيتون في الحالة المقساة
182	طول إرساء قضبان الشد
	أطوال إرساء قضبان الضغط
	التحكم بتشققات العناصر المرنة
	المقاومة المطلوبةالمقاومة المطلوبة
186	حساب التشوهات والمعايير الخاصة بالجيزان البيتونية
188	التصميم بالمقاومة الحدية للجيزان المستطيلة المزودة بتسليح شد فقط
189	التسليح المتوازن
ι 89	السعة العزمية
189	تسليح القص
192	إرساء تسليح الشد
	عُقف القضبان
193	التصميم بإحهاد التشغيل للحيزان المستطيلة المزودة بتسليح شد فقط
194	عزم الانعطاف المقبول

194	الفص المقبول	
197	التصميم بالمقاومة الحدية للجيزان المستطيلة المزوّدة بقضبان ضغط.	
198	التصميم بإجهاد التشغيل للجيزان المستطيلة المزودة بقضبان ضغط	
201	التصميم بالمقاومة الحدية للجيزان TوI	
202	التصميم بإحهاد التشغيل للحيزان Jو T	
204	التصميم بالمقاومة الحدية بالنسبة لعزم الفتل	
206	التصميم بإحهاد التشغيل بالنسبة لعزم الفتل	
207	إنشاء البلاطات المُسطَّحة	
210	إنشاء الصفائح المسطَّحة	
212	طريقة التصعيم المباشر	
215	القص في البلاطات	
217	عزوم الأعمدة	
219	التسليح الحلزوني	
219	الهياكلُّ المقواة والهياكل اللا مقواة	
220	حدران التحميل الشاقولي	
222	الجدران القصيّة	
224	حدران البيتون الاستنادية الثقالية	
228	الجدران الاستنادية الظفرية	
230	الاساسات (الأقدام) الجدارية	
233	الصيغ الخاصة بهندسة المنشآت الخشبية	6
		_
234	الترتيبات والمقاييس النظامية للقطع الخشبية	
234	قياسات القطعة الخشبية	
235	التحميل	
235	الجيزان	
239	الأعمدة	
240	الانعطاف المركب والحمولة المحورية	
241	الضغط الذي يصنع زاوية مع الليف الخشبي	
241	توصيات مخابر المنتحات الحراحية	

243	الضغط على مستو ماثل	
245	عوامل التعديل الخَاصة بقيم التصميم	
248	عوامل القياس والحجم	
249	الإجهادات القطرية وعامل الانحناء	
250	عامل مساحة التحميل	
251	عاملا استفرارية الأعمدة والصلابة التحنيبية	
254	مثبتات (براغي ومسامير) الخشب	
254	المسامير والمسامير الطويلة (الشوكات المعدنية)	
257	البراغي (المسامير الحلزونية) الخشبية	
259	تعديل قيم التصميم للوصلات المزودة بمثبتات (مسامير وبراغي)	
	من أجل الوصلات بالبراغي	
260	من أحل وصلات بالحلقة المنفلقة والصفيحة القصيّة	
260	من أجل الوصلات بالمسامير والمسامير الحلزونية (المفتوح فيها شرار)	
	من أحل وصلات بالبراغي الخشبية	
261	من أجل وصلات ببراغي كبيرة	
261	من أجل وصلات بصفيحة معدنية	
261	من أجل وصلات بدسُر (شوكات معدنية) ثقب ومسامير ثقب	
261	من أجل وصلات بشبكة من الشوك المعدنية	
261	إمالة (تمييل) السقف لمنع تكوّن برك الماء	
263	الانعطاف والشد المحوري	
263	الانعطاف والضغط المحوري	
267	صيغ علم المساحة التطبيقية	7
268	واحدات القياس	
	نَظرية الأخطاء	
272	قياس المسافة بالأشرطة	
275	تصحيحات الميل (انحدار الأرض)	
275	تصحيحات درجة الحرارة	
	العميم والأحشير	

Table of Contents 544

شبكة التحكم الشاقولية	
المسح الستاديمتري	
الفوتوغرامتري	
الصيغ الخاصة بالتربة والأعمال الترابية	8
الخصائص الفيزياتية للترب	
الوسطاء الأدلّة للترب	
العلاقات بين الأوزان والحمحوم في الترب	
الاحتكاك الداخلي والتماسك	
الضغوط الشاقولية في الترب	
الضغوط الجانبية الموثرة في الترب والقوى الموثرة على الجدران الاستنادية	
الضغط الحانبي للترب اللامتماكة	
الضغط الجانبي للترب المتماكة	
ضغط الماء	
الضغط الحانبي الناتج عن التحميل الإضافي	
استقرارية المنحدرات	
الترب اللامتماكة	
الترب المتماسكة	
قدرة تَحمُّل (السعة الحملية) الترب	
مقدار الهبوط (الغِوص) أسفل الأساس	
تجارب رص التربة	
أتمربة التحميل (للصفيحة)	
نسبة التحميل الكاليغورنية	
نفاذية التربة	
معدّات الرص	
صيغ ممانعة التربة للحركة	
حساب كميات التربة المشحونة	
206	

الآليات المطلوبة	
التحكم بالاهتزازات الناتجة عن عملية النسف (التفجير)	
صيغ تصميم عناصر الأبنية والمنشآت العامة	9
عامل تصميم الحمولة والمقاومة الخاص بإجهاد القص المؤثر في عناصر المباني	
إجهاد التصميم المقبول في أعمدة الأبنية	
معظم هذه الماني ذات إنشاء مختلط	
عامل تصميم الحمولة والمقاومة لأعمدة الأبنية	
إجهاد التصميم المقبول في حيزان الأبنية	
عامل تصميم المقاومة والحمولة الخاص بجيزان البناء	
تصميم الإحهاد المقبول للقص المؤثر في المباني	
الإجهادات في القشريات الرقيقة	
صفائح التحميل	
صفائح قواعد الأعمدة	
التحميل على السطوح المدلفنة (سطوح إسناد غير مُثبتة)	
صفائح تقوية الجيزان العرضية الرئيسية في المبان	
توزيع الحمولة على الهياكل الإطارية المستعرضة وعلى الجدران القصية	
تشرّهات الحياكل الإطارية والجدران القصيّة	
الضغط المحوري المركب أو الشد مع الانعطاف	
الأجساد الواقعة نحت تأثير حمولات مركزة	
مغايير خاصة بالأبنية	
تصميم صفائح التقوية الواقعة تحت تأثير الحمولات	
عناصر التبيت في الأبنية	
الإنشاءات المختلطة	
الإنشاء المحتلط في المباني	
عدد روابط الوصل المطلوبة في إنشاء المباني	
القص الفاعل على الروابط	
اعتبارات حاصة بتشكل البرك المائية في المباني	

355	10 صيغ الجسور وأكبال التعليق
356	تصميم مقاومة القص للحسور
357	تصميم الإحهاد المقبول في أعمدة الحسور
358	عامل تصميم الحمولة والمقاومة العائد لأعمدة الحسور
359	تصميم الإجهاد المقبول الخاص بحيزان الجسور
	المقوّيات في الجيزان العرضية للعسور
	المفوّيات الطوّلانيّة
363	الجيزان العرضية المحتلطة في الجسور
364	عامل تصميم الحمولة في جيزان الجسور
	التحميل على السطوح المدلقنة (اللاموثوقة)
	مُثبَّتات الجسر
372	الإنشاء المختلط في حسور الطرق العامة
372	نــبة الجاز/العمق
373	العرض الفعّال للبلاطات
373	إجهادات الانعطاف
374	بحال تراوح القص
376	عدد الروابط في الجسور
	مقاومة القص الحدّية للروابط في الجسور
378	إحهاد التصميم المقبول على القص في الجسور
حور الطرقات العامة 380	النسب العظمي للعرض على الثخانة في عناصر الضغط العائدة لجم
383	
383	قوة شد أكبال تعليق على شكل قطع مكافئ، وأطوالها .
	شكل منحني ارتخاء الكبل والممافة بين المساند
385	العلاقات العامة للأكبال المعلقة
385	منحني ارتخاء الكبل (CATENARY)
387	منحني القطع المكافئ
388	المساند المتوضّعة على سويّات مختلفة
389	المساند على نفس السوية
	أنظمة الأكمال

397	1 صيغ الطرقات والطرقات العامة (السريعة)	l
398	المنحنيات الدائرية	
399	معادلات المنحنيات الدائرية	
400	منحنيات القطوع المكافئة	
402	معادلات منحنيات القطوع المكافئة	
403	منحنيات الطرق العامة وسلامة السائق	
404	استقامات الطريق العام	
404	وضع المحطَّات	
404	مسافة الرؤية (مسافة رؤية توقف السائق)	
407	الأرقام الإنشائية الخاصة بالرصف المرن	
412	منحنيات الانتقال (الحلزونية)	
413	تصميم شبكة التصريف التحتية لطريق عام	
413	وتُقاسِ مقاومة التداول بعامل المروية المُعيَّن من العلاقة:	
416(A	الإحراءات التصميمية المتبعة في الجمعية العلمية الأميريكية للفولاذ والحديد (ISI	
416	كثافة الردمية	
416	الضغط التصميمي	
418	الضغط الحلقي (الخطي)	
419	الإجهاد الجداري المسموح	
420	تخانة الجدار	
420	اختبار صلابة التداول	
421	اختبار خطوط الاتصال بوساطة البراغي	
423	صيغ علم الهيدروليك والمنشآت المائية	2
428	فعل الخاصة الشعريّة	
	اللزوجة	
431	الضغط على السطوح المنحنية الغائصة تحت الماء	
	المبادئ الأساسية في حريان سائل	
	المُماثلة (المقارنة) بالنماذج الفيزيائية	
	ج بان سائا ﴿ أَنْدِبَ	

441	الجريان الصفحي
443	الجريان المضطرب
444	صيغة دارسي ـــ فايسباخ
445	صيغة تشزي
446	صيغة مانينغ
	صيغة هازنّ ـــ ويليامز
449	تغيرات الضغط (الحمولة) بسبب تغير قياس الأنبوب
	التوسعّات الفحائية
450	التوسّعات التدرُّ حيَّة
451	التضايق المفاجئ
452	ضياعات الإنشاءات والوصلات النظامية
452	الجريان من خلال الفُوَّهات
452	تصريف الفوهة إلى الهواء الحر
454	الفوّهات الغائصة
456	التصريف تحت ظرف هبوط الحمولة
456	نوافير السوائل
	دفق فوّهة ضمن أنابيب مخروطية متباعدة
459	المطرقة المائية (الصدمة الهيدروليكية)
460	إجهادات الأنبرب العمودية على المحور الطولاني
461	تمدد الأنبوب الناتج عن الفروقات الحرارية
462	القوى الناشئة عن إنشاءات الأنابيب
465	بحارير الصرف المستعرضة) التحتية)
465	المدخل والمخرج غائصان
467	المحارير على انحدارات لا تصل إلى الحد الحرج
467	مدخل غائص أو غير غائص إلا أن المخرج حر
468	الجريان في الأقنية المكشوفة
471	عمق الجريان النظامي) الطبيعي)
472	العمق الحرج للحريات في قناة مكشوفة
473	معادلة مانينغ في الأقنية المكشوفة
	القفزة الهيدروليكية
478	الجريان اللا منتظم في الأقنية المكشوفة

480	الأقنية المستطيلة	
481	الأقنية المثلثية	
483	الأقنية بمقطع عرضي على شكل قطع مكافئ	
484	الأقنية الشبه منحرفة	
486	الأقنية الدائرية	
487	الهدّارات (الحواجز المائية)	
487	أنواع الهدارات	
488	الجريان فوق الهنارات	
488	الهدّار المستطيل	
490	الهدار المثلثي	
490	الهدار الشبه منحرف (هدار تشبوليتي)	
491	الهدار ذو القمة (الذروة) العريضة	
492	توقع معدًل حمل الرسوبيات	
493	التبخُّر والارتشاح	
494	طريقة تعيين التدفق السطحي المطري للمنشآت الهيدروليكية البسيطة	
	حساب شدة الهطول المطري	
496	المباه الجوفيّة	
497	حساب معدّل تدفق الماء المطلوب لإحماد النيران	
498	الجريان من الآبار	
	حساب المُقاسات الاقتصادية لأنابيب شبكة النوزيع	
500	حساب تدفق أنبوب الفنتوري القائس	
	توليد الطاقة الكهرمائية (فيدروإلكتريّة)	
<b>503</b> .	ا جداول مفيدة	Ą
<b>617</b> .	ا مواضيع منتقاة من العلوم الرياضية	В
518	مدخل	
	الهندسة المستوية	
	: 4: · 1:1)	

الجبرن	520
الهندسة التحليلية	523
عسم المثلثات	
العمليات عنى المتحهات	
السلاسل	
ل المشتقاتا	
التكاملات الشهيرة	

جدول المحتويات.....

## The Portable Civil Engineering Formulas Reference

مرجعك السريع والهفيد في الهواضيع التالية،

- وعوامل التحويل الخاصة بتطبيقات الهندسية المدنية
  - الصيغ الخاصة بالجيزان
    - و صيغ الأعمدة
  - و الصيغ الخاصة بالأوتاد وعصوم أنواع الأوتاد الأرضية
    - صيغ البيتون
    - ه صبغ البيتون الصبغ الخاصة بهندسية النشآت الخشيبة
      - وصيغ علم الساحة السطبيقية
    - و الصيغ الخاصة بالتربية والأعمال الترابية المراب
    - صيغ تصميم عناصر الأبنية والمنشآت العامة
      - صيغ الجسور وأكبال التعليق
      - صيغ الطرقات والطرقات العامة (السريعا
        - صيغ علم الهيدروليك والمنشأت المائية

          - جداول مفيدة
             مواضيع منتقاة من العلوم الرياضية



